

VIPA SPEED7 Studio

SW | SPEED7 Studio | Руководство пользователя HB50 | SW | SPEED7 Studio | ru | 19-40 Software manual SPEED7 Studio - V1.9.0



YASKAWA Europe GmbH Ohmstraße 4 91074 Herzogenaurach Tel.: +49 9132 744 0 Fax: +49 9132 744 186 Email: info@yaskawa.eu.com Internet: www.yaskawa.eu.com

Содержание			
	1	Общие сведения о документе	12
		1.1 Авторские права YASKAWA Europe GmbH	12
		1.2 Назначение документа	
		1.3 Область применения документа	13
		1.4 Структура и содержание руководства	13
		1.5 Предупреждающие знаки и сообщения	14
	2	Knotkuŭ ofison SPEEDZ Studio	16
	2		
		2.1 Описание продукта	10
		2.3 Целевая пользовательская группа и ее квалификация	
		2.4 Идентификация программного обеспечения	17
	3	Установка и активация SPEED7 Studio	18
		3.1 Системные требования	18
		3.2 Установка SPEED7 Studio	18
		3.3 Активация SPEED7 Studio	18
		3.4 Удаление SPEED7 Studio	22
	4	Основы работы в SPEED7 Studio	23
		4.1 Общие сведения	23
		4.2 Запуск SPEED7 Studio	
		4.3. Завершение работы SPEED7 Studio 🔯	23
		4.4 Выбор языка интерфейса	
		4.5. Выбор языка синтаксиса (мнемоники)	
		4 6 Выбор коммуникационных интерфейсов	24
		47 Символьная и абсолютная адресация	
		4.8 Пользовательский интерфейс	26
		4.9.1 Перемещение, конирование и вставка объектов	
		4.11 Панель каталога "Properties"	
		4.12 Рабочая область	
		4.13 Начальная страница "Start page" 🔶	42
		4.14 Область вывода	43
		4.14.1 Окно "Output" 🛅	43
		4.14.2 Окно "Programming events"	44
		4.14.3 Окно "Communication events" 🐴	44
		4.14.4 Окно "Project logbook" 🛃	45
		4.14.5 Окно "Consystency messages" 🖾	45
		4.14.6 OKHO "EtherCAT messages"	
		4.17 Окно "CPU control centre"	
		4.18 Использование мыши и клавиатуры	
		4.18.1 Настройка пользовательского интерфейса	
		4.18.2 Вызов контекстного меню	
		4.18.3 Перетаскивание мышью	54

	 4.19 Помощь и поддержка в процессе редактирования	55 55 56 57 57 58 59 60 60 61
5	Управление проектами и их редактирование	65
	5.1 Проект	65
	5.2 Создание нового проекта 🚚	65
	5.3 Открытие проекта 🔊	66
	5.3.1 Миграция проекта для поддержки символьной адресации	67
	5.4 Закрытие проекта 🔊	67
	5.5 Редактирование проекта	68
	5.6 Сохранение проекта 🗖	68
	5.7 Сохранение проекта под другим именем 🔚	68
	5.8 Переименование проекта 🔤	68
	5.9 Удаление проекта 🚚	69
	5.10 Загрузка проекта 🔢	69
	5.11 Экспорт проекта 🖏	70
	5.12 Импорт проекта ୠ	70
	5.13 Печать 🚍	71
	5.13.1 Общие настройки печати	71
	5.13.2 Выбор объектов для печати	73
	5.14 Предварительный просмотр документа 🗟	74
	5.15 Папка "Documentation" (Документация) 📑	74
	5.16 Создание нового текстового документа 📴	75
	5.17 Текстовый редактор 🖹	75
6	Выбор и настройка устройств и компонентов	76
	6.1 Редактор "Project overview" (Обзор проекта) 💿	76
	6.2 Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) 🗱	77
	6.2.1 Локальные компоненты	79
	6.2.2 Коммуникационные соединения	80
	6.3 Добавление нового ПЛК	81
	6.4 Добавление нового устройства НМІ	82
	6.4.1 Добавление проекта Movicon	84
	6.5 Добавление нового ведомого устройства	85
	6.6 Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)	86
	6.7 Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства	
	PROFINET IO (I-Device)	90

	~ ~
6.8 Удаление устройства	93
6.9 Клонирование устроиства	. 93
6.10 Установка файлов описания устроиства	. 93
6.11 Установка фаила описания устроиства сети PROFIBUS	. 94
6.11.1 установка файла GSD	94
6.11.2 установленные фаилы GSD	. 95
6.12 Установка фаила описания устроиства сети PROFNET	96
6.12.1 установка файла GSDML	97
6.12.2 установленные фаилы GSD	. 98
6.13 Установка фаила описания устроиства сети EtnerCAT	99
6.13.1 Установка фаила ESI	99
6.13.2 установленные фаилы ESI	100
6.14 Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" is	101
6.14.1 КОНТРОЛЬ ТОКА ПОТРЕОЛЕНИЯ И ВСТАВКА МОДУЛЕИ ПИТАНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ	104
6 14 2 Отображение состояния выходных сигналов	104
6 15. Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration"	104
6 16. Лобавление молулей в контроллер	106
6 17 Улапение модулей в котпроляор	108
6 18 Печать маркировочных этикеток	109
6 19 Изменение свойств устройства	109
6 20. Редактор свойств ППК "Device properties"	110
6 20 1. Общие свойства ППК	110
6 20 2 Коммуникационные настройки ППК	111
6 20.3 Конфигурирование сервера	114
6.21. Поиск доступных сетевых устройств	115
6.22 Параметры интерфейса Ethernet	116
	118
6.231. Общие свойства модуля ЦПУ	119
6 23 2 Попопнительные функциональные возможности	120
6.23.3. Параметры запуска	120
6 23.4. Синхронные циклические прерывания	121
6 23 5. Время цикла и байт синхронизации	122
6.23.6. Сохраняемая память	123
	123
6.23.8 Прерывания	123
6 23 9 Прерывания по времени суток	120
6.23.10. Шиклические прерывания	124
6 23 11 Лиагностика / Часы	124
6.23.12. Защита достипа	125
	120
6.23.14 Параметры настройки интерфейса Ethernet PG/OP	120
	120
	120
0.20.10 лдреса веодалевнеода субмодуля	120
	120
0.20.10 HINNPETROIC BOINDEDI	130

6.23.19 Аналоговые входы	130
6.23.20 Аналоговые выходы	130
6.23.21 Прерывания субмодуля	131
6.23.22 Режимы работы каналов субмодуля	131
6.23.23 Специфические параметры субмодуля	131
6.24 Параметры модулей серии SLIO 🐻	131
6.24.1 Общие сведения о модуле SLIO	132
6.24.2 Адреса ввода/вывода модуля SLIO	132
6.24.3 Специфические параметры модуля SLIO	134
6.25 Параметры модулей серии MICRO 🐻	134
6.25.1 Общие сведения о модуле MICRO	134
6.25.2 Адреса ввода/вывода модуля MICRO	135
6.25.3 Специфические параметры модуля MICRO	136
6.26 Функция экспорта проекта "Export all (WLD)" 🗟	136
6.27 Функция экспорта пользовательской программы	
"Export user program (WLD)" 騎	137
6.28 Функция экспорта аппаратной конфигурации	407
Export hardware configuration (WLD) and the second	137
6.29 Функция Сору RAM to ROM	120
6.30 Гедактор Сопронент state (Состояние устроиства) и	120
6.30.2. Блоки (раздел "Blocks")	130
6.30.3. Коммуникационные соединения (раздел "Communication")	1/0
6.30.4. Память (раздел "Метолу")	140
6.30.5. Диагностический буфер (раздел "Diagpostic buffer")	142
6.30.6 Время цикла (раздел "Cycle time")	145
6.30.7 Стеми (раздел Суске ште)	145
	143
6.32 Функция установки времени Set line —	1/0
6.33. Ондайн диагностика молулд SLIO	150
6 33 1. Раздел "General"	150
6 33 2. Раздел "Diagnostic interrunt"	151
6.34. Ондайн диагностика молулд MICRO	151
6 34 1 Разлеп "General"	151
6 34 2. Раздел "Diagnostic interrunt"	151
	101
	152
71 Настройка сети PROFIBUS DP 😓	153
711 Общие настройки сети	154
712 Параметры сети	155
7.1.3. Распрелегение апресов ввола/вывола	155
7.1.4 Общие настройки велушего устройства	157
715. Лиагностические адреса велушего устройства	157
7.1.6. Общие настройки ведомого устройства	158
7.1.7 Настройки станции ввола/вывола	159
7.1.8. Общие настройки компонента (молупя)	160
719 Алреса ввода/вывода компонента (модуля)	160
е , дреса веда веда компонента (модуля)	.00

7

7.2 Настройка сети PROFIBUS DP 🕍	. 161
7.2.1 Общая информация о сети	.163
7.2.2 Общая информация о контроллере	.164
7.2.3 Общая информация о ведомом устройстве	. 165
7.2.4 Диагностическая информация о состоянии ведомого устройства	. 166
7.2.5 Общая диагностическая информация о модуле	. 167
7.2.6 Диагностическая информация о состоянии модуля	. 168
7.3 Настройка сети PROFINET 🚔	.168
7.3.1 Общие настройки сети PROFINET IO	. 170
7.3.2 Цикл обмена сети PROFINET Ю	. 171
7.3.3 Распределение адресов ввода/вывода устройств сети PROFINET IO.	172
7.3.4 Общие настройки контроллера PROFINET Ю	. 173
7.3.5 Распределение адресов контроллера PROFINET Ю	.174
7.3.6 Режим I-Device контроллера PROFINET IO	. 175
7.3.7 Область обмена данными контроллера PROFINET IO	. 176
7.3.8 Общие настройки устройства ввода-вывода	. 178
7.3.9 Цикл обмена устройства ввода-вывода	. 179
7.3.10 Специфические параметры устройства ввола-вывола	.180
7 3 11 Общие настройки молупя ввола-вывола	181
7.4. Онлайн диагностика сети PROFINET IO 🥍	181
7 4 1. Общая информация о сети PROFINET IO	183
	184
7.4.3. Коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET IO	185
7.4.4. Сетевые соединения контроллера PROFINET IO	186
	187
7.4.6 Пиагностическая информация о состоянии устройства ввода-вывода	188
7.4.7 Коммуникационные интерфейсы устройства ввода вывода	180
7.4.8 Сетерые соелинения устройства врода-вырода	100
	130
7.4.9 Общие сведения о коммуникационном порте устроиства ВВОЛА-ВЫВОЛА.	. 191
7.4.10 Сетевые соединения коммуникационного порта устройства	
ввода-вывода	. 192
7.4.11 Общая диагностическая информация о модуле устройства	
ввода-вывода	. 193
7.4.12 Диагностическая информация о состоянии модуля устройства	104
ввода-вывода 75 Настройка сети EtherCAT 🙅	194
	105
7.6 1. Создание нового соединения	105
	106
	106
7.6.4. Споциальный идентификатор соединения	107
	100
7.3. Настройка ОРС ПА	100
	100
7.7.1 Оощие сведения	199
7.7.2 Постройка доджавания к оорости	. 199
ило пастроика подключения к серверу	. 200

	7.7.4 Сертификат безопасности сервера	201
	7.7.5 Доступ к данным сервера	202
	7.7.6 Управление пользователями	203
	7.7.7 Управление ролями пользователей	204
	7.7.8 Клиент ОРС UA	205
8	Создание, загрузка и отладка пользовательской программы	207
	8.1 Блоки программы (раздел "Program blocks" 🖳)	207
	8.2 Окно "Device overview" 🖤 для ПЛК	207
	8.3 Добавление нового программного блока (ОВ, FB, FC)	209
	8.4 Редактирование блоков	210
	8.5 Редактор программных блоков (OB, FB, FC) 🚆 🖺 🛄	210
	8.5.1 Таблица описания переменных	212
	8.5.2 Редактирование и использование переменных	213
	8.5.3 Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных	216
	8.5.4 Окно программы	217
	8.5.5 Создание и редактирование символьного имени	221
	8.6 Языки программирования	223
	8.6.1 Язык "Instruction list (IL) 🋅 "- Список инструкций	223
	8.6.2 Язык "Function block diagram (FBD) 🚋 " - Функциональные блоковые диаграммы	e 226
	8.6.3 Язык "Ladder diagram (LAD) 🚋 " - Релейно-контактные схемы	231
	8.7 Добавление нового блока данных DB	233
	8.8 Редактор блоков данных DB 🖳	235
	8.8.1 Редактирование и использование переменных	237
	8.8.2 Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных	238
	8.9 Добавление нового блока данных со структурой UDT	239
	8.10 Редактор блоков данных со структурой UDT 📟	240
	8.10.1 Редактирование и использование переменных	242
	8.10.2 Перемешение, копирование, вставка и удаление переменных	244
	8 11 Переменные ППК 📠	245
	8.11.1. Добавление и редактирование новой таблицы переменных 🐺	
	8 11 2 Таблица переменных "Overview of all variables"	246
	8 11.3. Таблица переменных "System bardware configuration" 層	249
	8 11 4 Таблица переменных "Standard project configuration"	252
	8 12 Таблица распределения адресов "Address overview"	255
	8 13 Список перекрёстных ссылок	258
	8 14 Таблица применения	262
		267
	8 16 Компиляция пользовательской программы	268
		260
		209 080
	0.10.2 Компилиция всей программы w	209 070
	о. 17 тестирование пользовательской программы в симуляторе ПЛК	270
	о.ти параметры симулятора плик 🔤	270

8.18 Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер	272
8.18.1 Загрузка аппаратной конфигурации 💵	272
8.18.2 Загрузка пользовательской программы 🔙	273
8.18.3 Загрузка всего проекта 💹	274
8.19 Выгрузка блоков из устройства 🌇	275
8.20 Сравнение блоков 🕎	278
8.21 Мониторинг блока দ	281
8.21.1 Настройка отображения состояния программы	.282
8.21.2 Программа на языке IL (Список инструкций)	283
8.21.3 Программа на языке FBD	284
8.21.4 Блок данных (DB)	285
8.22 Добавление таблицы переменных 🖪	285
8.23 Таблица наблюдения 🗷	286
8.24 Логический анализатор 疑	291
8.24.1 Общие сведения	.291
8.24.2 Выполнение логического анализа	.293
8.24.3 Редактирование таблицы операндов	294
8.24.4 Запуск записи 场	295
8.24.5 Останов записи 📸	296
8.24.6 Отображение метки времени 🎚	296
8.24.7 Измерение длительности временного интервала 🕒	297
8.24.8 Настройка области отображения записи	.298
8.24.9 Показать/скрыть операнды	. 300
8.24.10 Сохранение и открытие записи 🖼 🗯	300
8.24.11 Конфигурирование логического анализатора 🗟	300
8.25 Импорт программз STEP 7 騎	301
8.26 Экспорт исходных файлов в формате ASCII 🗟	302
8.27 Импорт исходных файлов в формате ASCII 🗟	305
8.28 Установка библиотеки блоков 🚟	309
8.29 Сочетания клавиш в редакторе блоков	311
Создание проекта визуализации	. 312
9.1 Проекты WebVisu и Movicon	312
9.2 Редактор "Device overview" для устройства НМІ 🕖	312
9.3 Редактор "Device properties" для устройства НМІ 🔞	313
9.3.1 Общие свойства устройства HMI	314
9.3.2 Конфигурирование устройства НМІ	315
9.4 Стандартная таблица переменных 🚾	316
9.5 Элементы визуализации 💵	318
9.6 Библиотека элементов визуализации "HMI library" 💵	319
9.6.1 Создание, редактирование и использование нового элемента	319
9.6.2 Импорт и использование ресурсов	319
9.6.3 Удаление элемента 墿	320
9.7 Добавление экранной формы в проект 🕼	320
9.7.1 Раздел "Configuratuons" (Настройки)	320
9.7.2 Раздел "Background" (Фоновое изображение)	320

9

9.8 Удаление экранной формы 🔚	320
9.9 Редактор экранной формы 🛅	321
9.9.1 Использование базовых элементов	321
9.9.2 Вставка элементов визуализации из каталога	322
9.9.3 Выравнивание и упорядочивание объектов	323
9.9.4 Изменение объекта	323
9.9.5 Конфигурирование объекта	.325
9.9.6 Динамизация элементов визуализации	.327
9.10 Добавление нового перечисления	.330
9.11 Редактирование и использование перечисления	.330
9.12 Перевод на другие языки 🍇	331
9.13 Менеджер пользователей	.332
9.14 Проект Movicon	333
9.14.1 Открытие проекта Movicon	333
9.14.2 Изменение пути доступа к проекту	334
9.15 Предварительный просмотр проекта визуализации	334
9.16 Сочетания клавиш в редакторе экранной формы	335

Авторские права YASKAWA Europe GmbH

Общие сведения о документе 1

1.1 Авторские права	YASKAWA Europe GmbH	
Все права защищены	Этот документ содержит информацию, которая является собственностью YASKAWA и не может разглашаться или использоваться без соответствующего разрешения или соглашения.	
	Этот материал защищён законами об авторских правах. Он не может быть воспроизведён, распространён или изменён каким-либо образом любым лицом (внутренним или внешним по отношению к YASKAWA) за исключением соответствующих действующих соглашений, контрактов или лицензий, без письменного согласия YASKAWA и владельца данного материала.	
	Для получения разрешения на воспроизведение или распространение, пожалуйста обращайтесь: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany	
	Телефон: +49 6196 569 300	
	Факс: +49 6196 569 398	
	Email: info@yaskawa.eu.com	
	Сеть Internet: www.yaskawa.eu.com	
	 Нами было сделано всё возможное, чтобы информация, содержащаяся в данном документе, была полной и точной на момент публикации. Тем не менее, авторы оставляют за собой право вносить в неё изменения. 	
	Этот пользовательский документ описывает все аппаратные компоненты и функции, существующие в настоящее время. Но здесь также может быть приведено описание устройств, которых у пользователя нет. Точный комплект поставки указан в соответствующем договоре купли-продажи.	
Декларация соответствия нормам СЕ	Настоящим YASKAWA Europe GmbH заявляет, что продукты и системы соответствуют основным требованиям директив и стандартов Европейского Союза. Соответствие подтверждается знаком СЕ на изделии.	
Информация о соответствии	Для получения дополнительной информации относительно маркировки CE и Декларации соответствия (DoC), пожалуйста, свяжитесь с ближайшим региональным представительством YASKAWA Europe GmbH.	
Товарные знаки	VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S и Commander Compact являются зарегистрированными торговыми знаками YASKAWA Europe GmbH.	
	SPEED7 является зарегистрированным товарным знаком YASKAWA Europe GmbH.	
	SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300, S7-400 и S7-1500 являются зарегистрированными торговыми знаками Siemens AG.	
	Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Inc., USA.	
	Portable Document Format (PDF) и Postscript являются зарегистрированными торговыми знаками Adobe Systems, Inc.	

Все другие товарные знаки, логотипы, услуги и торговые марки, указанные здесь, являются собственностью соответствующих компаний.

Информационная поддержка по документу	При необходимости сообщить об ошибках или задать вопросы относительно содержания этого документа свяжитесь с региональным представительством YASKAWA Europe GmbH. В случае отсутствия регионального представительства свяжитесь с YASKAWA Europe GmbH напрямую по следующему адресу:
	YASKAWA Europe GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany
	Факс: +49 9132 744 29 1204
	Email: Documentation.HER@yaskawa.eu.com
Техническая поддержка	Свяжитесь с местным представителем YASKAWA Europe GmbH, если возникли проблемы при использовании продукции или есть вопросы по ней. В случае отсутствия регионального представительства свяжитесь со службой поддержки YASKAWA, используя следующие контактные данные:
	YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany
	Телефон: +49 6196 569 500 (горячая линия) Email: support@yaskawa.eu.com

1.2 Назначение документа

В этом руководстве описывается пакет программного обеспечения VIPA SPEED7 Studio. Также обратите внимание на 🏷 Раздел 1.4 "Структура и содержание документа" на стр. 13.

Руководство предназначено для людей, которые используют VIPA *SPEED7 Studio* для проектирования и обслуживания систем автоматизации VIPA SPEED7.

1.3 Область применения документа

Это руководство действительно для пакета программного обеспечения VIPA *SPEED7 Studio* версии 1.9.0 и выше.

Также обратите внимание на 🤄 *Раздел 2.4 "Идентификация программного* обеспечения" на стр. 17.

Информацию о новых версиях или пакетах обновления, которые появятся после публикации этого руководства, можно найти на веб-сайте <u>www.vipa.com</u>.

1.4 Структура и содержание документа

Глава	Содержание
♥ Глава 1 "Общие сведения о документе" на стр. 12 (текущая глава)	 Информация об этом руководстве и другой документации Формат представления примечаний и информации Обозначение элементов интерфейса
Њ Глава 2 "Краткий обзор SPEED7 Studio" на стр. 16	 Описание и технические характеристики SPEED7 Studio Информация о целевой группе пользователей и их квалификации Идентификация и комплект поставки
Ч⇒ Глава 3 "Установка и активация	 Установка, удаление и активирование (лицензирование)
SPEED7 Studio" на стр. 18	SPEED7 Studio
№ Глава 4 "Основы работы в SPEED7	 Описание пользовательского интерфейса, меню и функций Настройка пользовательского интерфейса и приёмы работы с
Studio" на стр. 23	SPEED7 Studio
№ Глава 5 "Управление проектами и их	 Информация и инструкции по управлению проектами и их
редактирование" на стр. 65	редактированию

Предупреждающие знаки и сообщения

Глава	Содержание
№ Глава 6 "Выбор и настройка устройств и компонентов" на стр. 76	 Информация и инструкции по выбору и настройке устройств
🕾 Глава 7 "Сетевые подключения устройств" на стр. 153	 Информация и инструкции по объединению устройств в сети передачи данных
Клава 8 "Создание, загрузка и отладка пользовательской программы" на стр. 207	 Процедура создания пользовательской программы Информация об объявлении переменных
🏷 Глава 9 "Создание проекта визуализации" на стр. 312	Реализация человеко-машинного интерфейса

1.5 Предупреждающие знаки и сообщения

Примечания, советы, рекомендации, примеры и инструкции представлены в руководстве следующим образом:

Указания по безопасности



ОПАСНОСТЬ!

Этот знак указывает на опасность, которая приведёт к смерти или серьезной травме, если указанные меры предосторожности не будут соблюдены.



ВНИМАНИЕ!

Этот знак указывает на опасность, которая может привести к смерти или серьезной травме, если указанные меры предосторожности не будут соблюдены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ указывает на важную информацию, которая, если ее игнорировать, может привести к системным ошибкам или потере данных.

Советы и рекомендации

Этот знак указывает на информацию, которая помогает эффективно использовать систему.

Пример	Здесь приводятся примеры прменения операций, описанных выше, или примеры программирования.
Инструкции по использованию	Это руководство содержит подробные пошаговые инструкции по использованию различных функций. Инструкции по использованию содержат следующие элементы:

Предупреждающие знаки и сообщения

- Каждый пункт инструкции подскажет конкретные действия для выполнения. Отдельные шаги инструкции, состоящей из нескольких этапов, будут последовательно пронумерованы.
 - ⇒ Здесь представлен результат выполнения этапа.

Другие условные обозначения и форматы Для выделения определенной информации в руководстве используются специальная разметка и форматирование:

Объяснение Разметка/форматирование "Menu → Menu item" Команда меню Пример: "File → Open project" "Text" Текст программного интерфейса, т.е. поле редактирования в диалоговом окне, например, "User name" - или экранная кнопка, например, "Cancel" [Key] Клавиша или сочетание клавиш клавиатуры компьютера Пример: [Ctrl]+[C] Product Наименование продукта (курсив) Пример: SPEED7 Studio Program code Программный код (моноширинный шрифт) Значок / кнопка интерфейса программы Номер ссылки в иллюстрациях (порядковый номер в кружке) 1 Пример: - 12 0 (1) Панель инструментов Список, например, для перечисления нескольких вариантов действий E, Ссылка на дополнительную информацию Пример: 🏷 Раздел 1.4 "Структура и содержание документа" на cmp. 13.

2 Краткий обзор SPEED7 Studio

2.1 Описание продукта

	С помощью системы разработки SPEED7 Studio обеспечивается оптимальное использование программируемых контроллеров на базе технологии SPEED7.
	SPEED7 Studio охватывает весь процесс автоматизации - от конфигурирования оборудования, организации сетевого обмена данными и программирования до реализации системы операторского интерфейса.
	Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет быстро получать доступ к различным функциям. При этом нет необходимости в использовании дополнительных программных продуктов сторонних производителей для конфигурирования оборудования, создания сетевых структур для различных полевых шин, программирования, визуализации и обслуживания систем.
Конфигурирование аппаратных средств	SPEED7 Studio позволяет осуществлять конфигурирование систем управления серий MICRO и SLIO с их специфичными настройками, а также их обмен данными через промышленные сети PROFIBUS, EtherCAT и PROFINET. Предустановленные шаблоны устройств могут быть установлены в нужную позицию проектируемой системы методом перетаскивания (Drag & Drop).
Организация сетевого взаимодействия	Конфигурирование промышленных сетей PROFIBUS, PROFINET и EtherCAT в SPEED7 Studio не требует от пользователя каких-либо специальных знаний о них. SPEED7 Studio предоставляет различные шаблонов устройств, с помощью которых сеть может быть сконфигурирована в графической форме.
Программирование	Для создания прикладной программы в текущей версии пакета могут быть использованы языки программирования IL, FBD и LAD.
	Для облегчения текстового программирования тексты программы структурированы с помощью подсветки синтаксиса. Кроме того, в коде программы могут сохряняться примечания, а сам код может быть поделён на отдельные модули, что обеспечивает более чёткое восприятие программы на языке IL.
	В графических языках программирования разные цвета используются для разных групп блоков, что облегчает понимание их функционального назначения.
	Уже при вводе программного кода его синтаксис проверяется, и пользователь сразу же предупреждается о возможных ошибках.
	Для диагностических целей текущие значения переменных в реальном времени могут отображаться непосредственно в блоках или в таблицах наблюдения. Также доступны архивирование данных и их просмотр.
Визуализация	Система разработки SPEED7 Studio также позволяет реализовать веб-визуализацию. Для этой цели в ней есть встроенный редактор SVG, который используется для создания отдельных экранных форм. Наличие библиотеки с большим количеством готовых графических объектов существенно облегчает процесс проектирования.
	Благодаря централизованному хранению данных в <i>SPEED7 Studio</i> обеспечивается доступ ко всем переменным управления.
	Для отображения проекта визуализации могут быть использованы не только специализированные панели оператра, но и любые мобильные устройства, такие как планшетные ПК или смартфоны. Все, что нужно для этого, это наличие в них веб-браузера с поддержкой JavaScript.
	Другие свойства веб-визуализации включают в себя масштабируемую без искажений векторную графику SVG, предварительно сконфигурированные динамизированные элементы и объекты, объектно-ориентированное параметрирование и клиентские сценарии.

2.2 Технические характеристики

При разработке SPEED7 Studio были использованы такие технологии и инструментальные средства, как .net 4.0 и векторная визуализация пользовательского интерфейса с помощью Windows[©] Presentation Foundation. Централизованное Процедуры конфигурирования оборудования, создания сетей, программирования и визуализации используют единую централизованную базу данных на базе SQLуправление данными сервера. Это позволяет, например, осуществлять непосредственный доступ к переменным управления при создании системы визуализации без необходимости выполнения синхронизации данных для различных средств разработки. Вся графика в SPEED7 Studio является векторной. Она используется, например, Векторная графика для фотореалистичного представления компонентов, изображения которых могут масштабироваться без искажений. Все графические пользовательские интерфейсы доступны на разных языках. В Многоязычие SPEED7 Studio язык пользовательских интерфейсов и меню может быть изменён в процессе работы.

2.3 Целевая пользовательская группа и её квалификация

SPEED7 Studio может использоваться только квалифицированным персоналом, который благодаря профессиональной подготовке и наличию опыта работы способен выявлять риски и избегать потенциальных опасностей при работе со SPEED7 Studio.

2.4 Идентификация программного обеспечения

- Для получения информации о версии установленной системы разработки SPEED7 Studio и подключенных программных модулях выберите в строке меню "Help → About".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно с информацией о SPEED7 Studio.

Также обратите внимание на 🖏 *Раздел 1.3 "Структура и содержание документа"* на стр. 13.

Активация SPEED7 Studio

3 Установка и активация SPEED7 Studio

3.1 Системные требования

Минимальные системные требования к ПК для установки системы разработки SPEED7 Studio:

- Процессор: Intel[®] Pentium[®] 4 или AMD Athlon[®] 64
- Операционная система: Microsoft[©] Windows 7[©] или Windows 8[©] или Windows 10[©]
- Оперативная память (RAM): 2 ГБ (мин.)
- Свободное место на жёстком диске: не менее 12 ГБ (возможность установки на портативные флеш-накопители отсутствует)
- Монитор и видеоадаптер: монитор с разрешением экрана 1024 х 768 точек (рекомендуется 1920 х 1080), глубина цвета 16 бит и объём видеопамяти 256 МБ

3.2 Установка SPEED7 Studio

Для установки SPEED7 Studio используйте установочный файл, который может быть загружен с сайта www.vipa.com.

Дважды кликните на установочном файле. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране монитора.



Использование SPEED7 Studio требует наличие согласия пользователя с лицензионным соглашением. Оно должно быть подтверждено в процессе установки.

Для работы *SPEED7 Studio* требуются дополнительные программные компоненты. Если на используемом ПК ещё нет следующих программ, то они будут установлены автоматически:

- Microsoft .NET Framework 4.52
- Microsoft SQL Server© 2014 SP1
- WinPcap

3.3 Активация SPEED7 Studio

Имеется возможность использовать 30-дневную демоверсию или активировать лицензию.

Для использования *SPEED7* Studio без ограничений требуется лицензия, которую можно приобрести у местного представителя YASKAWA.

Использование 30-дневной демоверсии *Зо-дневной демоверсии Стистории и спользоваться всеми возможностями SPEED7 Studio в течение 30 дней. По истечении этого периода времени использование SPEED7 Studio* будет возможно только после активации лицензии.

- 1. _ Запустите SPEED7 Studio. ⇔ Раздел 4.2 "Запуск SPEED7 Studio" на стр. 23.
 - ⇒ Если лицензия не активирована, диалоговое окно активации лицензии будет открываться при каждом запуске *SPEED7 Studio*.
- 2. Кликните на "No".
 - ⇒ SPEED7 Studio запустится.

Каждый раз при запуске *SPEED7* Studio на экран монитора будет выводиться сообщение с информацией о количестве дней, оставшихся до окончания срока действия демоверсии.

Активирование лицензии в режиме онлайн Если компьютер, на котором планируется использование *SPEED7 Studio,* подключён к сети Интернет, можно активировать лицензию в режиме онлайн.

- 1. ▶ Запустите SPEED7 Studio. 🤄 Раздел 4.2 "Запуск SPEED7 Studio" на стр. 23.
 - ⇒ Если лицензия не активирована, диалоговое окно активации лицензии будет открываться при каждом запуске *SPEED7 Studio*.
- 2. Кликните на "Yes".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Product activation".

Activation	>
SPE St	ED
Licence Key: VIPA-X00X-X00X-X00X-X000	<-XXXX-XXXX
Your name:	
My Name	
Email address:	
my_email@address.com	
Activate	Activate offline

Рис. 1. Диалоговое окно "Product activation".

- **3.** Введите в поле "Licence key" серийный номер, который был получен при покупке SPEED7 Studio.
- **4.** Введите своё имя в поле "Your name".
- **5.** Если в поле "*E-mail address*" ввести адрес электронной почты, то на него придёт сообщение с подтверждением активации продукта.

Активация SPEED7 Studio

- 6. Кликните на "Activate".
 - ⇒ Лицензия активируется и SPEED7 Studio запустится.

Активирование лицензии без доступа в Интернет Если компьютер, на котором планируется использование SPEED7 Studio, не имеет подключения к сети Интернет, можно активировать лицензию в режиме офлайн. Для этого необходимо получить ключ активации с помощью другого компьютера, подключенного к сети Интернет.

- 1. ▶ Запустите SPEED7 Studio. 🤄 Раздел 4.2 "Запуск SPEED7 Studio" на стр. 23.
 - ⇒ Если лицензия не активирована, диалоговое окно активации лицензии будет открываться при каждом запуске *SPEED7 Studio*.
- 2. ⊾ Кликните на "Yes".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Product activation".

Активация SPEED7

SPEE	27
Stuaio	
Licence Key:	
VIPA-X00X-X00X-X00X-X00X-X00X-X00X	
Your name:	
My Name	
Email address:	
Email address: my_email@address.com	
Email address: my_email@address.com	
Email address: my_email@address.com Activationkey:	
Email address: my_email@address.com Activationkey: Activate	Activate offline
Email address: my_email@address.com Activationkey: Activate	Activate offline
Email address: my_email@address.com Activationkey: Activate	Activate offline

Рис. 2. Диалоговое окно "Product activation".

- **3.** Введите в поле "Licence key" серийный номер, который был получен при покупке SPEED7 Studio.
- **4.** Введите своё имя в поле "Your name".
- **5.** Если в поле *"E-mail address"* ввести адрес электронной почты, то на него придёт сообщение с подтверждением активации продукта.
- 6. Кликните на "Activate offline".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно с инструкциями для дальнейших действий.
- **7.** Кликните на "ОК" в диалоговом окне.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Save as".
- 8. Сохраните HTML-файл и перенесите его на ПК, имеющий подключение к сети Интернет.

Удаление SPEED7 Studio

- 9. Бважды кликните на HTML-файле.
 - ⇒ В браузере ПК откроется HTML-страница. Ключ активации будет запрошен с сервера лицензий VIPA и затем отобразится в браузере.
- **10.** Введите ключ активации в поле "Activation key" диалогового окна "Product activation".
- **11.** Кликните ещё раз на "Activate offline".
 - ⇒ Лицензия активируется и SPEED7 Studio запустится.

3.4 Удаление SPEED7 Studio

Удаление *SPEED7 Studio* возможно средствами операционной системы ПК. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране монитора.

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли сохранить или удалить созданные пользователем проекты.



Внимание! Потеря данных!

Все данные проектов удаляются с носителя данных!

- Убедитесь, что данные созданных проектов больше не нужны.

4 Основы работы в SPEED7 Studio

4.1 Общие сведения

В этой главе описывается пользовательский интерфейс *SPEED7 Studio. Paздел 4.8 "Пользовательский интерфейс" на стр. 26.*

Кроме того, в ней приведены различные приёмы работы с использованием мыши и клавиатуры. 🤄 *Раздел 4.18 "Использование мыши и клавиатуры" на стр. 52.*

4.2 Запуск SPEED7 Studio



Кликните на ярлыке SPEED7 Studio в меню "Пуск" ОС Windows или на Рабочем столе. Кроме того, ярлык SPEED7 Studio можно найти через меню "Пуск" в папке "VIPA GmbH".

⇒ SPEED7 Studio запустится. Откроется начальная страница "Start page".



Возможен запуск на ПК нескольких копий SPEED7 Studio при необходимости работы над несколькими проектами одновременно. При этом открытие одного и того же проекта в разных копиях SPEED7 Studio будет невозможно.

После перезапуска *SPEED7 Studio* рабочая среда восстанавливается в том же положении и том же размере, что и при последнем использовании.

4.3 Завершение работы SPEED7 Studio 🔟

Для выхода из программы используйте один из следующих вариантов:

- Главное окно: Кликните на кнопке закрытия окна программы SPEED7 Studio.
- Панель меню: Используйте команду "File → Exit".
- Клавиатура: Нажмите [Alt]+[F4].

Если в проект вносились изменения, откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли сохранить или игнорировать эти изменения.

⇒ SPEED7 Studio закроется.

4.4 Выбор языка интерфейса

Имеется возможность выбрать язык, на котором будет отображаться пользовательский интерфейс.

____ Выберите команду меню "Language" и нажмите на кнопку нужного языка.

⇒ Пользовательский интерфейс отобразится на выбранном языке.



При переключении на другой язык, когда проект открыт, не все элементы могут быть трансформированы на новый язык. В таком случае закройте проект и откройте его снова, чтобы все элементы интерфейса отобразились на выбранном языке. Символьная и абсолютная адресация

4.5 Выбор языка синтаксиса (мнемоники)

Имеется возможность выбрать язык, на котором будут отображаться языковые элементы (мнемоника) пользовательской программы.

- 1. ▶ Выберите команду меню "Extra → Configurations".
- **2.** В разделе "*Mnemonic configurations*" выберите нужный язык синтаксиса.

⇒ Мнемоника команд отобразится на выбранном языке.

Пример	Синтаксис IL на разных языках:		
	 German: U E0.1 (AND Input 0.1) International: A I0.1 (AND Input 0.1) 		

4.6 Выбор коммуникационных интерфейсов

Имеется возможность выбрать, какие интерфейсы устройства программирования будут использоваться для обмена данными.

- **1.** ▶ Выберите команду меню "Extra → Configurations".
- **2.** В разделе "Standard interfaces" выберите нужный сетевой адаптер или порт:
 - "Standard adapter Ethernet" Обмен данными через интерфейс Ethernet между устройством программирования и подключёнными устройствами,
 - "Standard adapter simulation" Для тестирования (моделирования) пользовательской программы на устройстве программирования,
 - "Standard port serial" Обмен данными через последовательный интерфейс между устройством программирования и подключёнными устройствами.

Дополнительные настройки можно выполнить в разделе "Communication settings". Эраздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

4.7 Символьная и абсолютная адресация

Пользователь имеет возможность выбрать, будут ли адреса операндов в редакторе блоков отображаться в символьном или абсолютном представлении:

1. ▶ Выберите команду меню "Extra → Configurations".

- **2.** В разделе "*Programming*" выберите тип адресации:
 - "Symbolic" (установка по умолчанию) Отображение адресов в символьном представлении при вводе и наблюдении, например, "MySymbol".

При вводе абсолютного адреса в редакторе блоков *SPEED7 Studio* заменит этот адрес на уже существующее символьное имя, например, из таблицы переменных. Если символьное имя отсутствует, *SPEED7 Studio* автоматически сформирует символьное имя. Например, введено: E0.1, символьное имя: "×_E0.1". Новое символьное имя сохраняется в таблице переменных "Standard project configuration". SPA3Den 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" = " на стр. 252.

 "Absolute" – Отображение абсолютных адресов (прямых адресов) при вводе и наблюдении, например, E0.1, MW8, FB1.
 При вводе символьного имени в редакторе блоков SPEED7 Studio заменит его на абсолютный адрес. Например, введено: "x_E0.1", отображается: E0.1.

Символьная и абсолютная адресация

Для каждого вновь добавленного операнда символьное имя всегда создается автоматически, даже если был выбран вид представления "Absolute".

Формат символьных имен при их автоматическом формировании Начиная с версии 1.8 *SPEED7 Studio,* символьные имена автоматически создаются для всех абсолютных адресов, используемых в проекте, для которых ещё нет символьных имён.

Имеется возможность установить префикс для всех автоматически создаваемых символьных имён:

В разделе "Programming" задайте формат символьного имени:

- "User-defined prefix" (установка по умолчанию) В поле ввода укажите последовательность символов, которая будет помещена перед именем автоматически созданной переменной. Пример префикса: sym_, введённый адрес E0.1, автоматически сформированное символьное имя: "sym E0.1"
- "Hungarian notation" При использовании этой опции символ и знак подчёркивания помещаются перед автоматически созданным символьным именем с тем, чтобы указать разрядность данных операндов:

Тип данных	Префикс	Пример
BOOL	x_	x_E0.0
BYTE, CHAR	b_	b_MB1
WORD, INT, S5TIME, DATE, COUNTER, TIMER	w_	w_MW20,w_T1
DWORD, DINT, REAL, TIME, TIME_OF_DAY, DATE_AND_TIME	d_	d_MD2

⇒ Настройки сохраняются для всех будущих операций с символьными именами. Если, например, переключить с определяемого пользователем формата на "Hungarian notation", то новый формат будет применяться в последующем только ко вновь создаваемым символьным именам.

При активации oпции "Dialogue support" после ввода нового символьного имени будет открываться диалоговое окно, в котором можно задать операнд, тип данных и другие свойства для нового символьного имени.

🤄 Раздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Для графических языков программирования LAD и FBD можно указать, нужно ли проверять только разрядность данных или также и тип данных операнда:

- Проверка типа для операндов включена: отображается сообщение об ошибке, если тип данных операнда не соответствует типу данных входного или выходного параметра.
- Проверка типа для операндов отключена: сообщение об ошибке отображается только в том случае, если разрядность данных операнда не соответствует разрядности данных входного или выходного параметра.



Рис. 3. Сообщение об ошибке, если тип данных операнда не соответствует типу данных входного или выходного параметра.

Диалоговая поддержка при вводе символьных имён

Проверка типа для операндов Пользовательский интерфейс

Дополнительная информация в редакторе языка IL Имеется возможность указать, должна ли отображаться или скрываться дополнительная информация для вновь добавленных блоков в редакторе языка IL. Также можно активировать отображение или скрытие в редакторе IL дополнительной информации индивидуально для каждого блока, см.

🗠 Раздел 8.5.4 "Окно программы" на стр. 217.

4.8 Пользовательский интерфейс

SPEED7 Studio		Ø							— [×
File View Language Theme Simulation Extra Proj	ect AG Window Help						9			
◎ ∅ ⊟ ≞ ♀ <mark>♀ ≿ ₺</mark> ३ ४ ⊾ ७ !	9 3 2 9 6 6	0000	Active pc interfac	e: Ethernet ir	nterface		ſ			
📕 Project tree 🔷 👻 🕂 🗙	💼 General 🔡 PLC_01						-	🔀 Catalog		
E :=	👌 Start page 🔯 D	evices and networking X						Device templates	Components	
 Title: Project solution MeinProjekt Author: System administrator Author: System administrator Project overview Project overview Devices and networkin 3 Add new device Documentation PLC_01 [CPU 015-CEFNR00] Device overview Device overview Device overview Device overview Device overview Device overview 	PLC 01 015-CETNR00 015-CETNR00 025-CETRR00 025-CETRR00	PG_OP_Ethernet Mastersystem (1) • 001 980 33	4					 ✓ Filter Active ✓ Filter Active ✓ CPUs ► WIPA MICRC ■ VIPA SLIO ■ CPUs 01 	2 13 5 14 5	×
Device configuration								CPU	015-CEFNR00	
Stel Verw Stel Verw Stel O bus system online diagnostics Sill O bus system online diagnostics Sill PLC program Sill Cross-Reference list	EC-Mastersyst	em (100)	A T		9-	- Ţ	-+	Catalog information Name:	CPU 015-CEFNR00	~
🖪 Assignment list Program blocks Add new block	Local components	Device: PLC_01	• Order number	I-Address	O-Address	MPI / IP addres	is F^	Vendor: Version of device description:	VIPA GmbH 20171023-000000	
Main [OB1]		0 CPU 015-CEFNR00 -X1 PG_OP_Ethernet	015-CEFNR00	864-879	864-879	192.168.0.1		Order info: Description	015-CEFNR00	- 1
FB1 [FB1] FB1 [FB1] FB1 FB1 [FB1] FB1 FB1		-X3 DP-Mastersystem -X4 EC-Mastersystem		2047* 2045*		192.168.0.1		VIPA 015-CEFNR00 NE (Cx000166 V227)	T CPU for SLIO System	n
Local components		-X6 Ethern		2046*		192.168.0.1		er = _ 5		
Decentralised periphery		1 DI8xDC24V	021-1BF00	0			- v >	C .		~
🔁 Project tree 🗙 🕼 Typed variable display							100%	🔀 Catalog 🗙 📄 🛙	Propertie 🛛 🕅 😨 Se	arch in
Output										
Message		6				Source			Type Time star	np v ^
Consistency test has been started (<6a409cff-8c26-8b04-9323-8b98c6b7d79a>).				onsistencyEn	gine.::StartEngine	16.04.2018	15:50:25			
Consistency test has been started (<00ce1340-b6a0-40f6-b	6a7-e6334e5adf1d>).					VPS7ProjectSy	mbolsConsis	stencyEngine.::StartEngine	Info 16.04.2018	15:50:25 🗸
SPEED7 Studio - 100.0.48907 MAIN Rev.48901 PRO					U				Project saved succ	essfully 🔘

Рис. 4. Пользовательский интерфейс SPEED7 Studio (пример).

- (1) Панель меню
- (2) Панель инструментов
- (3) Дерево проекта
- (4) Рабочая область

- (5) Каталог/Свойства
- (6) Область вывода
- (7) Строка состояния
- Имеется возможность отображать и скрывать дополнительные окна, а также настраивать расположение и размер окон. В Раздел 4.18.1 "Настройка пользовательского интерфейса" на стр. 52.

Общие принципы работы со SPEED7 Studio:

🏷 Раздел 4.18 "Использование мыши и клавиатуры" на стр. 52.

(1) Панель меню Панель меню содержит большинство команд, которые требуются для работы в *SPEED7 Studio*. Другие команды можно вызвать через контекстные меню правой кнопкой мыши, например, свойства устройства в дереве проекта. *SPEED7 Studio Studio SPEED7 Studio*

Пункты меню "Project" и "AG" отображаются только в случае, когда проект открыт.

	Для работы с командами меню можно использовать как мышь, так и клавиатуру. 🤄 Раздел 4.20 "Сочетания клавиш для команд меню" на стр. 61.
(2) Панель инструментов	Панель инструментов содержит наиболее важные команды для работы со SPEED7 Studio.
	Некоторые команды появляются в панели инструментов только в том случае, если проект открыт.
(3) Дерево проекта	Дерево проекта обеспечивает доступ ко всем устройствам и данным проекта. Оно содержит объекты, которые были созданы пользователем в проекте, например, устройства, компоненты, программные блоки, экранные формы системы визуализации. Пользователь может добавлять или удалять устройства и компоненты. Здесь также можно открывать различные редакторы для корректировки настроек, конфигураций, управляющей программы и системы визуализации.
	🏷 Раздел 4.9 "Дерево проекта "Project tree" 🔜 " на стр. 28.
(4) Рабочая область	В рабочей области осуществляются все действия с оборудованием и данными проекта. Для этого достаточно открыть соответствующий редактор. Панель вкладок рабочей области имеет двухуровневую организацию. Переключение между редакторами в рабочей области может осуществляться с помощью вкладок.
	🗠 Раздел 4.12 "Рабочая область" на стр. 38.
(5) Каталог/Свойства	Устройства и компоненты для использования в проекте могут быть выбраны в каталоге оборудования. Кроме того, здесь же можно выбрать объекты для использования в управляющей программе ПЛК или в экранной форме операторского интерфейса.
	🏷 Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" 💸 " на стр. 34.
	🌣 Раздел 4.11 "Панель свойств "Properties" 📄 " на стр. 37.
(6) Область вывода	В области вывода отображается информация о выполненных действиях и фоновых операциях.
	🗠 Раздел 4.14 "Область вывода" на стр. 43.
(7) Строка состояния	В левой части строки состояния отображается идентификатор версии SPEED7 Studio. Индикаторы хода выполнения для фоновых операций и сообщения о состоянии отображаются справа. Пока нет фоновых операций, отображается сообщение о состоянии, созданное последним.

Дерево проекта "Project tree"

4.9 Дерево проекта "Project tree" 尾

Дерево проекта обеспечивает доступ ко всем устройствам и данным проекта. Дерево проекта содержит объекты, которые были созданы пользователем в проекте, например, устройства, компоненты, программные блоки, объекты систем визуализации.

Project tree	• 4 ×
[三:]	
Title: Project solution My Project Author: System administrator	
My Project 2	
🕖 Project overview	
Devices and networking	
Add new device	
Documentation 3	
4 🖳 PLC_01 [CPU 015-CEFNR00] 4	
🕖 Device overview	
🐌 Device properties	
Device configuration	
📳 Address overview	
🖻 🗞 Motion Control 🔚	
🔺 🗔 PLC program 🌀	
률 Cross-References	
🔛 Assignment list	
Cam profiles	
Program blocks	
PLC variables	
Monitoring tables	
Iocal components	
🖻 🔜 Field periphery 🔞	
▷ 📼 HMI_01 [TP 62M-JID0-CB] 🧐	

Рис. 5. Пример дерева проекта.

- (1) Название и автор
- (2) Проект(3) Документация
- (4) ПЛК
 (5) Управление движением
 (6) Программа ПЛК
- (7) Локальные компоненты (= локальные модули)(8) Распределённая периферия
- (9) Визуализация

```
Дерево проекта "Project tree"
```

		В дереве про объектов, наг	екта прим	а можно получить доступ к командам для добавления или удаления иер, добавить/удалить устройство или добавить/удалить блок.				
		Имеется возм затем переме	южі сти	ность выбрать один или несколько объектов в дереве проекта, а ть, скопировать или вставить их в другое место.				
		⇔ Разоел 4.9	9.1	перемещение, копирование и вставка объектов" на стр. 33.				
		Используя де для создания систем визуал например, об интерфейса.	рев ии пиза щие	о проекта, пользователь может открыть различные редакторы зменения настроек, конфигураций, программ управления и ации. Кроме того, здесь можно получить различную информацию, е сведения о проекте, свойства устройства или свойства сетевого				
Отобразить дерево проекта		Если дерево проекта не отображается, выполните команду меню "View → Project tree" или нажмите [Ctrl]+[Shift]+[P].						
Отобразить проекты в дереве проекта		Для отображе ^t ⇔ <i>Раздел 5.2</i> проект <i>t</i> ⇔ <i>Ра</i> з	ения "Сс здел	я проекта в дереве проекта необходимо создать новый проект оздание нового проекта 🚚 на стр. 65 или открыть сохранённый т 5.3 "Открытие проекта 🔎" на стр. 66.				
		В общем случ проектов одно ПК нескольки	ае овро х ко	пользователь не имеет возможности редактировать несколько еменно. Однако, в случае такой необходимости возможен запуск на пий SPEED7 Studio.				
Показать/скрыть объекты		Объекты в дереве проекта имеют древовидную структуру. Имеется возможность отображать или скрывать объекты:						
	Ξ	Скрыть все об	ъ все объекты (<i>"Project → Collapse project tree"</i>)					
	:=	Показать все	оказать все объекты ("Project → Expand project tree")					
	4	Скрыть подчинённые объекты/закрыть папку						
	\triangleright	Показать подчинённые объекты/открыть папку						
Отображение состоян объекта	ия	В дереве про объекта. 🦄 Р	екта Разб	а значки возле объекта справа от него указывают на состояние ел 4.19.3 "Маркировка изменений и состояний" на стр. 56.				
(1) Название и автор								
Title and author			Зд Ҷ _{>}	есь отображается название проекта и его создатель Раздел 5.2 "Создание нового проекта 斗" на стр. 65.				
			1	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для проекта.				
(2) Проект								
🔰 Project name			Зд	есь отображается имя проекта.				
			-	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для проекта. [F2]: переименование проекта.				
Project overview			-	Одинарный клик: открытие редактора "Project overview" (Обзор проекта). ⇔ Раздел 6.1 "Редактор "Project overview" (Обзор проекта) "				
Devices and network	ing		-	Одинарный клик: открытие редактора "Devices and networking" (Устройства и сети). У Раздел 6.2 "Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети)" Ш на стр. 77.				
Add new device			•	Одинарный клик: открытие диалогового окна "Add new device" (Добавить новое устройство). Эраздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.				

Дерево проекта "Project tree"

(3) Документация

C Documentation	Содержит текстовые документы и другие подпапки. У Раздел 5.15 "Папка "Documentation" (Документация) 📑 на стр. 74. Раздел 5.17 "Текстовый редактор 🖹 " на стр. 75.
Text document	 Наименование текстового документа Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для текстового документа. Двойной клик: открытие текстового документа в редакторе. <i>Раздел 5.17 "Текстовый редактор " на стр. 75.</i> [<i>F</i>2]: переименование текстового документа.

(4) ПЛК

III Device name	Здесь отображается имя ПЛК.
	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для ПЛК.
	Двойной клик: открытие редактора "Device configuration" для ПЛК. В Раздел 6 14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device"
	configuration" 🗗 " Ha cmp. 101.
Ø Device overview	Одинарный клик: открытие окна общих сведений о ПЛК. Чэздел 8.2 "Окно "Device overview" @ для ПЛК" на стр. 207.
bevice properties	 Одинарный клик: открытие редактора свойств ПЛК. Чаздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" 10" на стр. 110.
Device configuration	Одинарный клик: открытие редактора конфигурации ПЛК. У Раздел 6.14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" " на стр. 101.
Address overview	Одинарный клик: открытие окна распределения адресов ПЛК. Pasden 8.12 "Таблица распределения адресов "Address overview" : на стр. 255.
(5) Управление движением	
Motion Control Overview	 Одинарный клик: открытие редактора для настройки функций управления движением.
Motion Control axes	
Add new axis	Одинарный клик: открытие диалогового окна добавления новой оси "Add new axis".
🐌 Axis	Имя оси управления движением
	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для оси движения.
	 Двойной клик: Открытие редактора для конфигурирования оси движения.
(6) Программа ПЛК	
SPLC program	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для пользовательской управляющей программы ПЛК.
🔀 Cam profiles	Содержит электронные кулачки для систем управления

движением.

	Дерево проекта "Project tree"
違 Program blocks	 Содержит все блоки пользовательской программы. Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для блоков, например, добавить, открыть, переименовать, удалить и перенести блок или добавить, переименовать и удалить папки. [F2]: переименование папки.
Add new block	Одинарный клик: открытие диалогового окна "Add new block" (Добавить новый блок).
 Организационный блок [OB] Функциональный блок [FB] Функция [FC] Блок данных [DB] Блок структуры данных [UDT] 	Имя блока Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для блока. Двойной клик: открытие блока в редакторе. [F2]: переименование программного блока. Раздел 8.5 "Редактор программных блоков (OB, FB, FC) . * на стр. 210.
	 Раздел 8.8 "Редактор блоков данных DB "" на стр. 235. Раздел 8.10 "Редактор блоков данных со структурой UDT " на стр. 240.
PLC variables	Содержит таблицы различные переменных ПЛК.
Reference of all variables	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для таблиц переменных. Двойной клик: открытие таблицы всех переменных ПЛК. Раздел 8.11.2 "Таблица переменных "Overview of all variables" # на стр. 246.
Add variable table	 Одинарный клик: открытие диалогового окна "Add variable table" (Добавить таблицу переменных). Раздел 8.11 "Переменные ПЛК " на стр. 245.
System hardware configuration	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для таблиц переменных. Двойной клик: открытие таблицы переменных аппаратной конфигурации системы. Чэдел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" : на стр. 249.
Kandard project configuration	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для таблиц переменных. Двойной клик: открытие таблицы переменных стандартной конфигурации проекта. > <i>Раздел 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration"</i> : <i>на стр. 252.</i> [<i>F2</i>]: переименование таблицы переменных.
Watch tables	Содержит таблицы наблюдения переменных.
Add watch table	 Одинарный клик: открытие диалогового окна "Add watch table" (Добавить новую таблицу наблюдения). Раздел 8.22 "Добавление таблицы наблюдения 🖪" на стр. 285.
Match table	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для таблицы наблюдения. Двойной клик: открытие таблицы наблюдения. <i>Раздел 8.23 "Таблица наблюдения</i> 1 <i>иа стр. 286.</i> [<i>F2</i>]: переименование таблицы наблюдения.

OPC UA configuration

OPC UA configuration

🗠 Раздел 7.7 "Настройка ОРС UA" на стр. 199.

Дерево проекта "Project tree"

Server settings	🏷 Раздел 7.7.3 "Подключение к серверу (подраздел "Connection" 🗟)" на стр. 200.	
	🏷 Раздел 7.7.4 "Сертификат безопасности сервера (подраздел "Certificate" 🐻)" на стр. 201.	
Data access	🏷 Раздел 7.7.5 "Доступ к данным сервера (редактор "Data access" 🎬)" на стр. 202.	
Liser management	🗠 Раздел 7.7.6 "Управление пользователями (подраздел "User managment" 📤)" на стр. 203.	
	Чэдел 7.7.7 "Управление ролями пользователей (подраздел "Role managment")" на стр. 204.	
(7) Локальные компоненты		
Local components	🖖 Раздел 6.16 "Добавление модулей в контроллер" на стр. 106.	
(8) Децентрализованная периферия		
Decentralised periphery	🗠 Раздел 6.5 "Добавление нового ведомого устройства" на стр. 85.	
(9) Визуализация		
	Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для системы визуализации (HMI).	
Device overview	 Одинарный клик: открытие редактора общих сведений об устройстве визуализации "Device overview". 	
	🏷 Раздел 9.2 "Редактор "Device overview" 🕐 для устройства НМІ" на стр. 312.	
The vice properties	 Одинарный клик: открытие редактора свойств устройства визуализации "Device properties". 	
	Раздел 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства HMI ¹ на стр. 313.	
🛺 HMI project		
Переменные		
Standard variables table	 Двойной клик: открытие стандартной таблицы переменных. Чэдел 9.4 "Стандартная таблица переменных" Я на стр. 316. 	
Images		
Add new sub display	Одинарный клик: открытие диалогового окна "Add new sub display" (Добавить новую экранную форму).	
🔄 Image	Имя экранной формы	
	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и 	
	функциями для экраннои формы. Пвойной клик: открытие экранной формы в редакторе.	
	Ч Раздел 9.9 "Редактор экранной формы [] на стр. 321.	
	[F2]: переименование экранной формы.	
	[Del]: удаление экранной формы.	
Kesources		
Management resources	Одинарный клик: открытие диалогового окна для выбора графического файла.	
Resource	Имя ресурса	
	 Правая кнопка мыши: контекстное меню с командами и функциями для ресурса. <i>[F2]</i>: переименование ресурса. 	

Дерево проекта "Project tree" > Перемещение, копирование и вставка объектов

4.9.1 Перемещение, копирование и вставка объектов

Имеется возможность выбрать один или несколько объектов в дереве проекта, а затем скопировать или переместить их, вставив в другое место.

Выделение объекта

Кликните на нужном объекте.

Выделение нескольких объектов



Удерживая клавишу [Ctrl], кликните на объектах, которые необходимо выбрать. - или -

Для выделения нескольких объектов кликните на первом и последнем

элементе группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].

- или -

Для выделения нескольких объектов кликните на первом элементе группы. Удерживая нажатой клавишу [*Shift*] и используя клавишу [\checkmark] или [\uparrow], выделите другие элементы.

- или -

Можно просто выделить папку, чтобы выделить все элементы в ней. Однако, системные папки, такие как, например, "Program blocks", "PLC variables" или "Watch tables" не могут быть выделены.

- Могут быть выбраны только объекты одного типа.
 Пример: можно выбрать несколько программных блоков, но не программные блоки и таблицы переменных одновременно.
 - Могут быть выбраны только объекты одного контроллера (ЦПУ). Пример: можно выбрать несколько программных блоков в PLC_01, но нельзя вместе с ними выбрать программные блоки от PLC_02.

Для выделенных объектов можно выполнить следующие действия:

- Переместить объекты методом перетаскивания (Drag & Drop)
- Копировать объекты
- Вставить объекты

Перемещение объектов методом перетаскивания

- **1.** Поместите указатель на объекте, нажмите левую кнопку мыши и удерживайте её нажатой. Для копирования объекта дополнительно удерживайте нажатой клавишу [*Ctrl*].
- **2.** Перетащите объект в нужное место, например, организационный блок от одного контроллера к другому.
- 3. Отпустите кнопку мыши.



При перетаскивании объекта указатель меняет свой вид (см. пример).

Основы работы в SPEED7 Studio

Панель каталога "Catalog"

Указатель мыши снова меняет свой вид в каждом разрешённом для вставки объекта месте (см. пример).

Копирование объектов

— Нажмите [Ctrl]+[C].

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на объекте и выберите "*Copy*" или "*Copy to clipboard*".

Выделенный объект скопируется в буфер обмена. При копировании функционального блок все связанные с ним экземплярные блоки данных также копируются в буфер обмена.

Вставка объектов

1. Выберите папку или элемент, куда требуется вставить содержимое буфера обмена.



Объекты из буфера обмена могут быть вставлены только в те места, которые соответствуют их типу. Пример: программные блоки могут быть вставлены только в раздел "Program blocks" (Программные блоки).

2. Нажмите [*Ctrl*]+[*V*].

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на нужном объекте и в контекстном меню выберите команду "Paste" или "Paste from clipboard".

⇒ Скопированный в буфер обмена объект будет вставлен.

Вставка объектов с таким же именем или номером

Тип объекта	Результат
Программные блоки	Откроется диалоговое окно, в котором можно изменить имена или номера вставляемых блоков. Блоки могут быть вставлены только в случае, когда будут отсутствовать совпадения для всех их имён и номеров.
Системные блоки	Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, должны ли существующие блоки перезаписываться или нет.
Таблицы наблюдения и таблицы переменных	Вставляемые таблицы наблюдений и таблицы переменных автоматически получают новые уникальные имена.

4.10 Панель каталога "Catalog" 🕅

Устройства и компоненты для использования в проекте могут быть выбраны в каталоге *SPEED7 Studio*. Кроме того, здесь же можно выбрать объекты для использования в управляющей программе ПЛК или в экранной форме системы визуализации.

Панель каталога "Catalog"



Рис. 6. Раздел "Device templates" каталога.

- (1) Выбор активного окна
- (2) Вкладки разделов
- (3) Показать/скрыть объекты
- (4) Поиск
- (5) Фильтрация компонентов
- (6) Перечень объектов раздела
- (7) Информация о компоненте

Панель каталога "Catalog"

	нажмите [Ctrl]+[Shift]+[C].	кается, выполните команду View - Сакаюу или
(1) Выбор активного окна	Если вместо окна каталога отображается окно <i>"Properties"</i> , кликните на кнопке <i>"Catalog"</i> в нижней части экрана.	
(2) Вкладки разделов	В каталоге отображаются вкладки определённых разделов в зависимости от того, какой редактор в данный момент является активным.	
Пример	В рабочей области открыт редактор 🗱 "Devices and networking" (Устройства и сети) и отображается на переднем плане. В каталоге доступны вкладки разделов 🎹 "Device templates" и 📱 "Components".	
Открытый редактор в рабо	очей области	Вкладки разделов в панели каталога
🖾 Devices and networking (Устройства и сети)		III Device templates (Шаблоны устройств)
		📕 Components (Компоненты)
Sevice configuration (Конфигурация устройства)		Components (Компоненты)
I Organisation block [OB] (Организационый блок)		LD Elements (Элементы языка LAD) и FBD Elements (Элементы языка FBD)
		Blocks (Библиотеки функциональных блоков)

🖺 Function [FC] (Функция)

🖾 HMI image (Экранная форма)

(3) Показать/скрыть объекты

Объекты в каталоге имеют древовидную организацию. Имеется возможность отображать или скрывать объекты:

🚚 HMI Elements (Элементы визуализации)

- Скрыть все объекты ("Project → Collapse catalog tree")
- 📃 Показать все объекты ("Project 🗲 Expand catalog tree")
- Скрыть подчинённые объекты/закрыть папку
- Показать подчинённые объекты/открыть папку

Имеется возможность поиска определённых объектов в каталоге.



- 1. Введите в поле ввода текст для поискового запроса.
 - В каталоге отобразятся только те объекты, которые содержат введённый для поиска текст.
- 2. 🔊 Кликните на 🖾 для удаления введённого для поиска текста.
 - ⇒ В каталоге снова отобразятся все объекты.
- **(5) Фильтрация** Когда выбрана опция *"Filter Active*", в каталоге отображаются только те модули, которые могут быть использованы в составе текущего конфигурируемого устройства.

(6) Добавление объекта

- Перетащите требуемый объект из каталога в нужное место рабочей области. У Раздел 4.18.3 "Перетаскивание мышью" на стр. 54.
 - ⇒ Объект добавлен в проект.
Панель свойств "Properties"



(7) Информация о Приводится справочная информация о выбранном компоненте, например, название, производитель, версия, номер для заказа.

4.11 Панель свойств "Properties"

В окне панели *"Properties" (Свойства)* можно просматривать и редактировать свойства элементов экранных форм.

Рабочая область

Properties 🗸 🕂 🗙				
Property	Value			
⊿ SVG				
atv:refpx	133			
atv:refpy	295.5			
fill	#000000			
font-family	Arial			
font-size	12			
id	id_1			
x	101			
У	300			
Event	f Action			
🗙 Catalog 📄	Properties			

Рис. 7. Окно панели "Properties" (Свойства).

Показать окно "Properties"		Если окно свойств не отображается, выполните команду "View → Properties" или нажмите [Ctrl]+[Shift]+[M].
(1) Изменить активное окно	•	Если вместо окна свойств отображается окно каталога, кликните на кнопке <i>"Properties"</i> в нижней части экрана.
(2) Показать/скрыть свойства		Свойства элемента имеют древовидную иерархическую структуру. Имеется возможность отображать или скрывать свойства: Скрыть все свойства (<i>"Project</i> → <i>Collapse property tree"</i>) Показать все свойства (<i>"Project</i> → <i>Expand property tree"</i>) Скрыть подчинённые свойства Показать подчинённые свойства
(3) Свойства элемента		Кликните на элементе экранной формы. ⇒ Отобразятся свойства элемента.

4.12 Рабочая область

Редакторы в рабочей В рабочей области осуществляются все действия с оборудованием и данными проекта. Для этой цели используются различные редакторы, которые можно открыть через строку меню, панель инструментов или дерево проекта.

🗠 "Обзор вкладок и редакторов" на стр. 40.

Рабочая область



Рис. 8. Редакторы в рабочей области окна "Devices and networking".

Панель вкладок в рабочей области	General PLC_01 DP_Slave_001 HMI_01 - 1 - 2
	Рис. 9. Панель вкладок и вкладки.
	(1) Главная панель(2) Подчинённая панель
	Панель вкладок расположена над редакторами. Она имеет двухуровневую организацию и содержит следующие вкладки:
	 (1) Главная панель вкладок Вкладка "General" имеет подчинённые вкладки для проекта. Дополнительные вкладки (например, "PLC01", "DPSlave_001", "HMI01") содержат подчинённые вкладки для устройства. (2) Подчинённая панель вкладок Содержит вкладки с редакторами для проекта (например, "Start Page" (Cmapmosaя cmpaница), "Devices and Networking" (Устройства и сети) или для выбранного устройства (например, "Device properties" (Свойства устройства), "Program blocks" (Программные блоки), "Images" (Экранные формы)).
Настройка рабочей области	Пользователь всегда может увеличить или уменьшить размеры рабочей области. 🤝 Раздел 4.18.1 "Настройка пользовательского интерфейса" на стр. 52.
Переход к другому редактору	Переключение между редакторами в рабочей области может осуществляться с помощью вкладок. Вкладка отображается для каждого открытого редактора. При этом в рабочей области виден только выбранный редактор.

	Чтобы перейти к другому редактору, выполните следующие действия:
	1. Кликните на нужную вкладку (устройства или "General") на главной панели вкладок.
	⇒ На вкладке отобразятся редакторы, соответствующие выбранному устройству или вкладке "General".
	 На подчинённой панели вкладок выберите вкладку нужного редактора.
	⇒ Соответствующий редактор отображается в рабочей области.
Тример	Требуется перейти на начальную страницу. Для этого сначала кликните на 🎰 "General" и затем на 🔖 "Start page".
	 Можно также переключиться на нужный редактор через дерево проекта. Для этого кликните на нужной функции в дереве проекта.
крытие редактора	

3a



- 1. 🔊 Переместите указатель мыши на правый край вкладки.
 - ⇒ Значок 🖾 отобразится автоматически.
- 2. 🔊 Кликните на этом значке.
 - ⇒ Редактор закроется.

Закрытие всех	Ś
редакторов	

- ___ Выберите в строке меню команду "Window → Close all documents".
 - ⇒ Все редакторы в рабочей области закроются. Только начальная страница "Start page" останется открытой.

Главная панель вкладок	Подчинённая панель вкладок	Редактор в рабочей области		
î General (Общее)	 Start page (Начальная страница) 	🏷 Раздел 4.13 "Начальная страница "Start page" 💠 " на стр. 42.		
	Devices and networking (Устройства и сети)	്⇔ Раздел 6.2 "Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети)" 📰 "на стр. 77.		
	Project overview (Обзор проекта)	🏷 Раздел 6.1 "Редактор "Project overview" (Обзор проекта)" 🕐" на стр. 76.		
📶 PLC (ПЛК)	Device overview (Обзор устройства)	🏷 Раздел 8.2 "Окно "Device overview" 📧 для ПЛК" на стр. 207.		
	bolice properties (Свойства устройства)	🏷 Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" Խ" на стр. 110.		
	louvice configuration (Конфигурация устройства)	🏷 Раздел 6.14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" 🌆 " на стр. 101.		
	🕮 Organisation block [OB] (Организационый блок)	♥ Раздел 8.5 "Редактор программных блоков (OB, FB, FC) FC) # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		
	Enction block [FB] (Функциональный блок)			
	🖺 Function [FC] (Функция)			
	🕮 Data block [DB] (Блок данных)	🏷 Раздел 8.8 "Редактор блоков данных DB 🖳 на стр. 235.		
	Structure block [UDT] (Блок структуры данных)	🏷 Раздел 8.10 "Редактор блоков данных со структурой UDT 🕮" на стр. 240.		

Обзор вкладок и редакторов

Рабочая область

Главная панель вкладок	Подчинённая панель вкладок	Редактор в рабочей области
	System hardware configuration (Аппаратная конфигурация системы)	ڬ Раздел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" 🚾" на стр. 249.
	Standard project configuration (Стандартная конфигурация проекта)	🏷 Раздел 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" 🚾 " на стр. 252.
	ៅ Variable table (Таблица переменных)	🖏 Раздел 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" 🖬 " на стр. 252.
	🌃 Watch table (Таблица наблюдения)	🏷 Раздел 8.23 "Таблица наблюдения 🌁" на стр. 286.
DP Slave (Ведомое устройство	Device properties (Свойства устройства)	🏷 Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" խ" на стр. 110.
PROFIBUS DP)	louice configuration (Конфигурация устройства)	🏷 Раздел 6.15 "Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration" 🗗 на стр. 104.
НМІ(Устройство	b Device properties (Свойства устройства)	🏷 Раздел 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства НМІ 🔞" на стр. 313.
визуализации)	ៅ Standard variables table (Стандартная таблица переменных)	🏷 Раздел 9.4 "Редактор таблицы переменных "Standard variables table" 🚟 " на стр. 316.

Начальная страница "Start page"

4.13 Начальная страница "Start page" 🔶

На начальной странице находятся наиболее важные функции для управления проектами. Начальная страница всегда отображается. Она не может быть закрыта.

SPEED7 Studio			
Start:	Recently used projects:		
	Project solution	Last access	D.
New project	MyProject	08.05.2017 15:51:07	
*** · · ·	MeinProjekt	08.05.2017 15:23:25	
Open project		6	
Import project			
Delete project			
Project: 2			
Project overview			
Add new device			

Рис. 10. Начальная страница.

- (1) Меню "Start" (Пуск)
- (2) Меню "Project" (Проект)
- (3) Таблица "Recently used projects" (Последние открытые проекты)

(1) Меню "Start" (Пуск) Здесь можно создать новый проект, открыть сохранённый проект или удалить проекты.

💶 Для создания нового проекта кликните на значке 🚚 "New project".

- ⇒ Откроется диалоговое окно "Create project".
 Ҷ> Раздел 5.2 "Создание нового проекта Д" на стр. 65.
- ____ Для открытия сохранённого проекта кликните на значке 🔎 "Open project".

⇒ Откроется диалоговое окно "Open project".
 № Раздел 5.3 "Открытие проекта Д" на стр. 66.

Чтобы импортировать проект в формате VPP или VPZ, кликните на значке "Import project".

⇒ Откроется диалоговое окно "Import project".
№ Раздел 5.12 "Импорт проекта №" на стр. 70.

Область вывода > Окно "Output"

	Для удаления проекта кликните на значке 획 "Delete projects".
	⇔ Откроется диалоговое окно <i>"Delete project</i> s".
	🏷 Раздел 5.9 "Удаление проекта 斗" на стр. 69.
(2) Меню "Project" (Проект)	Если проект открыт, то с помощью <i>"Project overview"</i> можно просмотреть информацию о нём или добавить в него новое устройство.
	Кликните на значке , чтобы открыть окно с обзорной информацией о проекте.
	🖏 Раздел 6.1 "Редактор "Project overview" (Обзор проекта)" 🚳" на стр. 76.
	- или -
	Кликните на значке 🛃, чтобы добавить новое устройство.
	🖔 Раздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.
	В списке перечислены последние открытые пользователем проекты.
(3) Таблица "Recently used	"Project solution" – имя проекта
projects" (Последние	"Source" – местонахождение проекта
открытые проекты)	"Last access" – дата и время последнего открытия или сохранения проекта
	Дважды кликните на строке проекта для его открытия.

4.14 Область вывода

В области вывода отображается информация о выполненных действиях и фоновых операциях.

 Output			•	Ψ×
Message	Source	Туре	Timestamp	Ð
New device added. [HMI_01]		🕡 Info	25.10.2013 15:4	44:24
Project open [MyProject]		🕡 Info	25.10.2013 15:4	44:09
Opening project solution [ID: 94411d79-e31f-458d-bfed-73ab7a9a6d5f]		🕜 Info	25.10.2013 15:4	44:08
 Output 🔥 Programming Events 🖏 Communication Events 順 Project logbook				

Рис. 11. Пример информации в окне "Output".

(1) Изменить представление

(1) Изменить Чтобы переключиться между различными режимами просмотра, кликните по названию нужного окна вывода в нижней части экрана или используйте для этого команду меню или сочетание клавиш, приведённые в таблице:

4.14.1 Окно "Output" 🗎

В окне "Output" (Вывод) отображается информация о выполненных действиях и фоновых операциях.

Область вывода > Окно "Communication events"

Dutput			→ ↓ ×
Message	Source	Туре	Timestamp 👳
New device added. [HMI_01]		🕡 Info	25.10.2013 15:44:24
Project open [MyProject]		🕡 Info	25.10.2013 15:44:09
Opening project solution [ID: 94411d79-e31f-458d-bfed-73ab7a9a6d5f]		🕜 Info	25.10.2013 15:44:08

Рис. 12. Окно "Output".

(1) Кнопка удаления всех сообщений в окне вывода

4.14.2 Окно "Programming events"

В окне "Programming events" (Программные события) содержится информация о событиях, имеющих отношение к программе ПЛК.

8	Progr	amm	ing	g Events	nfo 									• 7	×
		4	-	Message	Message detail	Error code	Source	Row	0	Column	Dev	ice	Pat	th	
•	1	i	j	Result of black generatio	Length: 280 Byte(s)	0	SDB0	0	0		PLC_	01	My	Project,	,
		1	N	Message detail						Error c	ode	Roy	N	Colun	1
			0	000; 707003020708000000 010: 037ED6202A8A000000 020: 000000901C03000001	00011880000000 000000000000040 0100001F020204										*

Puc. 13. Окно "Programming events".

(1) Показать/скрыть сообщения

 Показать/скрыть
 Имеется возможность отображать или скрывать детальную информацию о сообщении:

 детали
 Скрыть подробности о сообщении

Показать подробности о сообщении

4.14.3 Окно "Communication events" 👍

Окно "Communication events" (Коммуникационные события) предоставляет информацию о событиях, случившихся в процессе обмена данными между устройством программирования и подключёнными к нему управляющими устройствами.

Область вывода > Окно "Consistency messages"

-	Com	munication Events			- ₽ ×
	•	2 Error 💷 0 Info			
	C	Message 2	Source	Device	Path
1	0	Download canceled.	Projekt Download	PLC_01	MyProject/Communication
2	0	Following Blocks aren't compilied: OB1	Projekt Download	PLC_01	MyProject/Communication

Puc. 14. Окно "Communication events".

- (1) Удалить все сообщения в окне вывода
- (2) Показать/скрыть сообщения

4.14.4 Окно "Project logbook" 🗷

В окне "*Project logbook*" (Журнал проекта) все имевшие место события приведены в хронологическом порядке.

.	Project logbook			• P	×
	Timestamp 🗢	User	Message		*
	10/25/2013 2:37:04 PM	TKTK-L530\Thomas	Compiling project is finished.		
	10/25/2013 2:37:04 PM	TKTK-L530\Thomas	Creation hardware configuration Done!		
	10/25/2013 2:37:04 PM	TKTK-L530\Thomas	Compiling S7 project done!		
	10/25/2013 2:37:04 PM	TKTK-L530\Thomas	Starting hardware configuration creation		

Puc. 15. Окно "Project logbook".

4.14.5 Окно "Consistency messages" 風

При редактировании блоков может возникнуть несогласованность (неконсистентность) данных, например, интерфейсные конфликты между двумя блоками. Загрузка неконсистентных блоков в контроллер может привести к ошибкам в исполнении пользовательской программы. В окне "Consistency messages" (Сообщения о согласованности) содержится информация о консистентности блоков.

(7)	Consi	istency Messages			€			→ ╄ ×
Þ		😢 0 Error 🕂 1 Warning 💷 2 Info				Area f	ilter:	All
	Ì	Message	Message detail	Device 🛆	Source		△	Path
1		A recompile of block instance FC1 is required.		PLC_01	FC1 (Fu	nktion_1)		MeinProjekt.PLC_01.FC1 (Funktio
2	Q,			PLC_01	OB1 (M	ain)		MeinProjekt.PLC_01.OB1 (Main)

Puc. 16. Окно "Consistency messages".

(1) Восстановить согласованность

- (2) Показать/скрыть сообщения
- (3) Фильтр для устройств

Основы работы в SPEED7 Studio

Поиск/Замена в блоке

Восстановление согласованности	 Кликните на кнопке , чтобы устранить имеющуюся несогласованность. ⇒ Откроется диалоговое окно. Чаздел 8.15 "Проверка и восстановление согласованности данных та стр. 267.
Показать проблемное место	Дважды кликните на сообщении о несогласованности. ⇒ Неконсистентный блок откроется в редакторе блоков, а также отобразится проблемное место в нём.

4.14.6 Окно "EtherCAT messages"

В этом окне в хронологическом порядке приводятся все сообщения EtherCAT от отдельных устройств.
Показать сообщения
EtherCAT
4Toбы открыть окно "EtherCAT messages", используйте команду "View → EtherCAT messages".

4.15 Поиск / Замена в блоке 📟 😁

В окне "Search in block" можно осуществить поиск и замену текста в пользовательской программе, при этом поиск может осуществляться как строго заданного текста, так и по маске.

Поиск/Замена в блоке

🚂 Search 🐘 Replace 🗐				
Search for:				
A\s*8 *				
Deple as with				
Keplace with:				
Advanced Settings 2				
Search range				
All networks				
Active networks [1]				
Search direction				
Up				
Down				
Search mode				
normal				
Regular expression				
Search whole words only				
Match case				
Find Next				
🐘 Replace All				

Рис. 17. Окно поиска/замены в блоке.

- (1) Вкладки "Search" (Поиск) и "Replace" (Замена)
- (2) Расширенные настройки

Для открытия окна "Search in block" используйте один из следующих способов:

Поиск/Замена

- Панель меню: С помощью команды "View → Search in block".
- Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[F].
- Редактор блока: Кликните на 🔜 (Поиск) или 法 (Замена).

(1) Смена режима

Вызов функции

Переключение между режимами "Search" и "Replace" осуществляется путём выбора соответствующей вкладки.



Перед выполнением поиска и замены текста необходимо предварительно открыть редактор блока. Ф Раздел 8.4 "Редактирование блоков" на стр. 210.

Основы работы в SPEED7 Studio

Поиск/Замена в блоке

Показать/скрыть расширенные настройки							
\$	Показать/открыть расширенные параметры поиска "Advanced configurations"						
-	Скрыть/закрыть рас	ширенные параметр	ы поиска "Advanced conf	igurations"			
Seach (Поиск) 😹	1. Выберите вкла	адку "Search".					
	2. Введите в поле	е ввода "Search for"	текст, который необходи	имо найти.			
	3. Кликните на "Р	Find Next".					
Replace (Замена) 🔛	1. Выберите вкла	адку <i>"Replace"</i> .					
	2. Введите в поле заменить.	е ввода "Search for"	текст, который необходи	имо найти и			
	3. Введите новый	й текст в поле ввода	"Replace with".				
	4. Кликните на "F	Find Next", а затем вь	полните одно из следую	щих действий:			
	 Если требу Если необх Если потре следующий 	ется заменить найде кодимо заменить тек бности в замене это и найденный текст, ки	енный текст, кликните на ст во всем блоке, кликни го текста нет, а нужно за пикните на <i>"Find Next"</i> .	а <i>"Replace".</i> іте на <i>"Replace All".</i> аменить только			
(2) Поиск с использованием	В разделе <i>"Search range"</i> можно выбрать, следует ли выполнять поиск только в текущем сегменте или во всех сегментах блока.						
расширенных настроек	В разделе "Search direction" можно выбрать направление поиска.						
	Кроме того, дополнительно можно задать, искать ли только слово целиком (опция "Search whole words only") и нужно ли при этом учитывать регистр (опция <i>"Match</i> case").						
	Для опции <i>"Regular є</i> ниже.	expressions" (Регуляр	оные выражения) поясне	ния приведены			
Поиск с использованием	Для автоматизации знаки в так называе	задач поиска или заі мых регулярных выр	мены можно использова ажениях.	ть подстановочные			
регулярных выражений	Выберите опцию "Regular expressions" в разделе "Advanced Configurations".						
	Примеры использования подстановочных знаков:						
	Подстановочный знак	Назначение	Пример поиска	Результат поиска			
	I	или	UJUN	U UN			
	\s+	по крайней мере один пробел	U \s+ A0.0	U A0.0 U A0.0			

любое количество

часть выражения

пробелов

E**\s***0.0

(U|UN)\s+(E|A)\s*0.0

E0.0

E 0.0 E 0.0

UA0.0 UN A

UN E 0.0

0.0

\s*

0

C	
1	

Обзор регулярных выражений можно посмотреть на сайте Microsoft Developer Network <u>https://msdn.microsoft.com/ru-ru</u>. Ищите там "Элементы языка регулярных выражений".

4.16 Типизированное представление переменных

Список управляющих переменных для экранных форм системы визуализации отображается в окне "*Typed representation*".

Typed representation	·	ą	×
Variables name	Data type		
bReset bSignal dwCounter	Boolean Boolean Numeric		
			\sim

Puc. 18. Окно "Typed representation".

В таблице отображаются переменные всех элементов текущей экранной формы. Paздел 9.9 "Редактор экранной формы] "на стр. 321.

Открытие окна "Typed representation"	Если окно не отображается, используйте команду "View → Typed representation" или нажмите [Ctrl]+[Shift]+[T].
	Можно использовать мышь, чтобы перетащить управляющие переменные из таблицы на экранную форму и тем самым инициировать создание в ней нового элемента визуализации.
	Перетащите одну переменную из окна "Typed representation" в нужное место на экранной форме, используя метод Drag & Drop.
	⇒ Новый элемент визуализации вставляется в экранную форму. Управляющая

Новый элемент визуализации вставляется в экранную форму. Управляющая переменная вносится в соответствующее поле ввода таблицы параметров этого элемента.

4.17 Окно "CPU control centre" 🖪

В окне "CPU control centre" (Центр управления ЦПУ) отображается информация о текущем состоянии контроллера, а также некоторые другие данные о нём. Здесь же имеется возможность управлять модулем ЦПУ.

Окно "CPU control centre"

CPU control centre	- ↓ ×
🛃 📕 💻 💱 😂	-2
Run Stop SF Bus1 Bus2 Run	
Device name:	PLC01
Order No:	
Firmware:	V2.6.0
Active interface:	Ethernet interface
Address:	192.168.10.100
Cyclic data	
Shortest cycle time:	92 ms
Current cycle time:	92 ms
Longest cycle time:	100 ms

Рис. 19. Центр управления ЦПУ.

- (1) Состояние связи
 (2) Управление ЦПУ
 (3) Состояние ЦПУ
 (4) Данные о ЦПУ

Открытие окна "CPU control centre"	Если окно центра управления ЦПУ не отображается, используйте команду "View → CPU control centre" или нажмите [Ctrl]+[Shift]+[U].
Выбор ЦПУ	Если контроллер сконфигурирован в проекте и с ним установлена связь, то имеется возможность получать текущую информацию из ЦПУ, а также управлять им.
	Если в проекте сконфигурировано несколько контроллеров, предварительно выберите тот контроллер, который должен отображаться и управляться через центр управления ЦПУ.
(1) Состояние связи	Здесь отображается состояние коммуникационного соединения между устройством программирования и подключённым к нему контроллером:
•	Соединение установлено. Отображается текущая информация из ЦПУ.

- Информация обновляется.
- Коммуникационная ошибка. Актуальная информация из ЦПУ отсутствует.

(2) Управление ЦПУ

Имеется возможность управления подключённым контроллером:

- **В** Пуск ЦПУ. Процессорный модуль переходит в режим работы RUN.
- В Останов ЦПУ. Процессорный модуль переходит в режим работы STOP.
- Сброс памяти ЦПУ. Процессорный модуль сбрасывается в исходное состояние. У Раздел 6.32 " Функция сброса памяти "Memory reset" — " на стр. 149.
- Открытие сводки с данными о состоянии ЦПУ. Здесь можно найти дополнительную информацию о подключённом контроллере.
 ♥ Раздел 6.30 "Редактор "Component state" (Состояние компонента)
- Обновление информации. Информация повторно считывается из подключённого контроллера, например, после устранения коммуникационной ошибки.

(3) Состояние ЦПУ

Здесь показаны индикаторы состояния и положение переключателя подключённого ЦПУ. Отображаемая информация непрерывно обновляется. Если соединение отсутствует или произошла коммуникационная ошибка, состояние режима работы не отображается.

Индикатор/переключатель	Режим работы ЦПУ
"Run"	RUN (Paбота)
"Stop"	STOP (Останов)
"SF"	Суммарная ошибка
"Bus1"	Сетевая ошибка интерфейса 1
"Bus2"	Сетевая ошибка интерфейса 2
"Run/Stop/MRES"	Текущее положение переключателя режима работы: RUN, STOP или сброс памяти

(4) Данные о ЦПУ

Здесь отображаются дополнительные данные о подключённом контроллере:

"Device name" – Имя контроллера. 🤄 Раздел 6.5 "Добавление нового ведомого устройства" на стр. 85.

"Order number" – Номер для заказа устройства управления (ЦПУ).

"Firmware" – Версия встроенного программного обеспечения (прошивки) контроллера (ЦПУ).

"Active interface" – Интерфейс связи с ЦПУ. 🤄 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

"Address" – IP-адрес (подключение через Ethernet) или MPI-адрес (подключение через последовательный интерфейс) контроллера.

"Cyclic data"

Показать/открыть данные о времени цикла

_ Скрыть/закрыть данные о времени цикла

"Shortest cycle time" – Самый короткий измеренный цикл выполнения программы с момента последнего перехода от STOP к RUN (единица измерения: миллисекунды).

"Current cycle time" – Длительность последнего цикла выполнения программы (единица измерения: миллисекунды).

Использование мыши и клавиатуры > Настройка пользовательского интерфейса

"Longest cycle time" – Самый длинный измеренный цикл выполнения программы с момента последнего перехода от STOP к RUN (единица измерения: миллисекунды).



Эти и другие данные о ЦПУ также отображаются в редакторе "Component state". 🤄 Раздел 6.30 "Редактор "Component state" (Состояние компонента) 🗗 на стр. 138.

4.18 Использование мыши и клавиатуры

SPEED7 Studio обеспечивает различные варианты работы с использованием мыши и клавиатуры.

- Имеется возможность настроить расположение и размеры окон:
 У Раздел 4.18.1 "Настройка пользовательского интерфейса" на стр. 52.
- Доступ к функциям возможен через контекстное меню:
 Клава 4.18.2 "Вызов контекстного меню" на стр. 53.
- Объекты могут быть добавлены в проект с помощью мыши: Paздел 4.18.3 "Перетаскивание мышью" на стр. 54.
- Доступ ко многим функциям возможен через панель меню, панель инструментов или с помощью клавиатуры:
 - 🗠 Раздел 4.20 "Сочетании клавиш для команд меню" на стр. 61.

4.18.1 Настройка пользовательского интерфейса

Существует несколько способов настройки пользовательского интерфейса.

Закрытие ненужных окон

Чтобы увеличить определённое окно пользовательского интерфейса, можно закрыть другие окна, как указано ниже в таблице. Закрытые окна могут быть открыты позже в любое время с использованием тех же команд и сочетаний клавиш.

Значок	и команда меню	Сочетание клавиш
	"View → Project tree"	[Ctrl]+[Shift]+[P]
*	"View → Catalog"	[Ctrl]+[Shift]+[C]
	"View → Properties"	[Ctrl]+[Shift]+[M]
1	"View → Typed representation"	[Ctrl]+[Shift]+[T]
	"View → Output"	[Ctrl]+[Shift]+[O]
8	"View → Programming events"	[Ctrl]+[Shift]+[E]
	"View → Consistency messages"	[Ctrl]+[Shift]+[K]
4	"View → Communication events"	[Ctrl]+[Alt]+[C]
-	"View → Project logbook"	[Ctrl]+[Shift]+[H]
Ь	"View → CPU control centre"	[Ctrl]+[Shift]+[U]
2	"View → EtherCAT messages"	—
2	"View ➔ Logic analysis"	—

Использование мыши и клавиатуры > Вызов контекстного меню



- Рис. 20. Настройка размера рабочей области.
- Чтобы изменить размер рабочего пространства, перетащите левую, правую или нижнюю границу рамки рабочей области.

Настройка разделенных окон редактирования

Некоторые окна редактирования делятся на две области, например, в редакторе "Devices and networking" область "Device topology" (Топология устройства) расположена вверху и область "Device details" (Информация об устройстве) - внизу.



Рис. 21. Настройка окна редактора.

Перетащите разделительную линию между двумя областями вверх или вниз, чтобы изменить их относительные размеры.

- или -

Кликните на кнопки ____, чтобы скрыть или показать ту или иную область окна.

Изменение коэффициента масштабирования

 (\pm)

изменять масштаб изображения.

Многие окна редактирования имеют ползунок, который позволяет пользователю

- Переместите ползунок или нажмите "+" или "-" для изменения коэффициента масштабирования.
 - Текущий коэффициент масштабирования, выраженный в процентах, отображается в рабочей области в правом нижнем углу.

4.18.2 Вызов контекстного меню

Для многих объектов и элементов пользовательского интерфейса *SPEED7 Studio* функции и команды доступны через контекстное меню. Если кликнуть правой кнопкой мыши на объекте или элементе, откроется соответствующее контекстное меню.

Использование мыши и клавиатуры > Перетаскивание мышью



Рис. 22. Пример контекстного меню для устройства.



Рис. 23. Пример контекстного меню для раздела дерева проекта.

4.18.3 Перетаскивание мышью

Чтобы добавить объекты в проект с помощью мыши, можно просто перетащить их из каталога в рабочую область и поместить там в нужном месте. Этот метод называется "Drag & Drop" (перетаскивание).

- Такой вид приобретает указатель мыши при перетаскивании объекта.
- Объект может быть помещён в любое место рабочей области, где указатель мыши принимает подобный вид.

Помощь и поддержка в процессе редактирования > Сообщения



(4) Объект добавлен

4.19 Помощь и поддержка в процессе редактирования

4.19.1 Общие сведения

В процессе работы со *SPEED7 Studio* пользователь может рассчитывать на следующую помощь и поддержку:

- появление разнообразных сообщений,
- маркировка изменений в проекте и в полях ввода,
- выделение позиций, куда могут быть добавлены объекты,
- контроль допустимого диапазона значений для многих полей ввода,
- проверка уникальности имени переменной при её вводе,
- отображение информации об элементах интерфейса и полях ввода (всплывающие подсказки),
- возможность получения контекстной справки, например, для текущего редактора или функций панели меню.

4.19.2 Сообщения

Действия и фоновые операции сопровождаются сообщениями. Сообщения о состоянии и сообщения об ошибках выделяются различным цветом.

Сообщения в области вывода

Message The connection test was successful.



Помощь и поддержка в процессе редактирования > Маркировка изменений и состояний



Сообщения в диалоговом окне

состояния

Load Details of Ip Address: 192.168.10.100. Loading the details of device with IP 192.168.10.100 was successful. Cancel searching for accessible partners.

Рис. 28. Пример последовательности различных сообщений.

4.19.3 Маркировка изменений и состояний

Объекты в дереве проекта



Рис. 29. Пример маркировки в дереве

проекта.

В дереве проекта значки возле объекта справа от него указывают на состояние объекта.

Значок	Назначение	Пример
۵	Был добавлен новый объект	Было добавлено новое устройство. Этот значок исчезнет, как только проект будет сохранён.
l	Объект был изменён	Блок был отредактирован. Этот значок исчезнет, как только проект будет сохранён.
	Объект должен быть скомпилирован	Блок был изменён и еще не скомпилирован. Пользовательская программа неконсистентна.
0	Ошибка в объекте	При компиляции в блоке была обнаружена синтаксическая ошибка.
	Сообщение о несогласованности: Предупреждение	При проверке согласованности в блоке была обнаружена проблема. Блок должен быть перекомпилирован.
	Сообщение о несогласованности: Ошибка	При проверке согласованности в блоке была обнаружена ошибка. Ошибка должна быть устранена в блоке, а блок затем должен быть перекомпилирован.

Помощь и поддержка в процессе редактирования > Поля ввода

Значок	Назначение	Пример
Θ	Сравнение без ошибок	Сравнение объекта в проекте с объектом в контроллере не выявило ошибок.
•	Сравнение с ошибками	Сравнение объекта в проекте с объектом в контроллере выявило ошибки.
<u>.e.</u>	Наблюдение за блоком активно	Включена функция "Watch block".

Изменения в поле ввода 🤄 🤄 Раздел 4.19.5 "Поля ввода" на стр. 57.

4.19.4 Позиции для добавления объектов

Определенные цвета или подсветка используются для указания позиций, в которые могут быть установлены компоненты.

Позиции для добавления компонентов При выборе компонета в каталоге оборудования допустимые позиции для его вставки в стойке устройства будут выделены зелёным цветом.



Рис. 30. Пример цветового выделения доступных для добавления компонентов позиций (зелёный цвет).

4.19.5 Поля ввода

Допустимый диапазон значений

Изменение значений по умолчанию

Для многих полей ввода уже в процессе ввода осуществляется проверка на соблюдение допустимого диапазона значений. Неверные значения автоматически корректируются до ближайшего возможного значения.

При замене значения по умолчанию (предустановленное значение) другим значением в поле ввода или выбора изменяется вид рамки поля ввода. Помощь и поддержка в процессе редактирования > Всплывающие подсказки

MPI-Data			
Address	_	Max Address	
2	1.	63	2 .

Рис. 31. Пример значения по умолчанию и изменённого значения.

- (1) Значение по умолчанию: серая рамка
- (2) Изменённое значение: дополнительная зелёная рамка

4.19.6 Всплывающие подсказки

Всплывающие подсказки представляют собой короткие описательные тексты с информацией об элементах управления и ввода.

Чтобы отобразить всплывающую подсказку достаточно установить указатель мыши на элемент.

R .	
Transfer	
I F9	

Рис. 32. Пример подсказки для кнопки.

Number of memory bytes starting with MB0					
16	16				
Numb	Number of me	mory bytes starting with MB0	counters starting		
0	Default value:	16			
Areas	Min. value:	0			
	Max. value:	1024	Byte address		
Reten					

Рис. 33. Пример подсказки для поля ввода.

Помощь и поддержка в процессе редактирования > Автозавершение ввода



Рис. 34. Пример подсказки для операнда.

4.19.7 Автозавершение ввода

При вводе деклараций или программных инструкций в виде всплывающей подсказки будет отображаться список выбора с предложениями для ввода и другой информацией. С каждым введённым символом количество предлагаемых для ввода вариантов будет уменьшаться.

Примеры для полей ввода и выбора	Data type	
	BLOCK_DB	•
	BLOCK_DB	Block DB
	BLOCK_FB	Block FB
	BLOCK_FC	Block FC
	BLOCK_SDB	Block SDB
	I BOOL	Bit (0 / 1)
	♦ BYTE	8 Bit unsigned

Основы работы в SPEED7 Studio

Помощь и поддержка в процессе редактирования > Вызов и использование справочной системы





4.19.8 Контроль имён переменных

При вводе имени переменной, которое уже используется, появится сообщение об ошибке.

4.19.9 Вызов и использование справочной системы ?

Справочная система SPEED7 Studio содержит полное описание программного обеспечения. Справочная информация является контекстно-зависимой, то есть она относится к определённому элементу или области пользовательского интерфейса.

Вызов справки с помощью клавиши [F1]

- **1.** Кликните на определённой области (например, дерево проекта, редактор), для которой есть потребность в дополнительной информации.
- **2.** Нажмите [*F1*] для открытия справочной системы.

⇒ Откроется окно справочной системы.

Сочетания клавиш для команд меню

Структура окна справочной системы

В левой части окна справки находится область навигации. Она содержит три вкладки:

- Contents: Содержание
- Index: Поиск по ключевым словам в индексном каталоге
- Search: Полнотекстовый поиск

В правой части окна справки расположен раздел со справочной информацией.

4.20 Сочетания клавиш для команд меню

🏷 Раздел 8.29 "Сочетания клавиш в редакторе блоков" на стр. 311.

🗠 Раздел 9.16 "Сочетания клавиш в редакторе экранной формы" на стр. 335.

Зна	чок и команда меню	Сочетание клавиш	Описание
File			
J	"File ➔ New project"	[Ctrl]+[N]	🏷 Раздел 5.2 "Создание нового проекта 却" на стр. 65.
2	"File ➔ Open project"	[Ctrl]+[O]	🏷 Раздел 5.3 "Открытие проекта 🔎" на стр. 66.
	"File → Close project"	[Ctrl]+[W]	🏷 Раздел 5.4 "Закрытие проекта 🔊" на стр. 67.
	"File ➔ Save"	[Ctrl]+[S]	🏷 Раздел 5.6 "Сохранение проекта 🔚" на стр. 68.
ĥ	"File ➔ Save as"	[Ctrl]+[Alt]+[S]	🏷 Раздел 5.7 "Сохранение проекта под другим именем 🔚" на стр. 68.
4	"File → Delete project"	[Ctrl]+[L]	🏷 Раздел 5.9 "Удаление проекта 斗" на стр. 69.
6	"File → Import project"	[Ctrl]+[F12]	🏷 Раздел 5.12 "Импорт проекта 騎" на стр. 70.
	"File → Print"	—	🏷 Раздел 5.13 "Печать 🚍" на стр. 71.
	"File → Print Preview"	—	🏷 Раздел 5.14 "Предварительный просмотр документа 🚉 на стр. 74.
—	"File \rightarrow Recently opened projects"	—	
ወ	"File ➔ Exit"	[Alt]+[F4]	♥> Раздел 4.3 "Завершение работы SPEED7 Studio ¹ на стр. 23.
Vie	w		
	"View → Project tree"	[Ctrl]+[Shift]+[P]	🏷 Раздел 4.9 "Дерево проекта "Project tree" 🗔 " на стр. 28.
*	"View → Catalog"	[Ctrl]+[Shift]+[C]	🏷 Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" 🕅 на стр. 34.
<u></u>	"View → Search in block"	[Ctrl]+[F]	🏷 Раздел 4.15 "Поиск/Замена в блоке 🔜 🗟 " на стр. 46.
	"View → Properties"	[Ctrl]+[Shift]+[M]	🏷 Раздел 4.11 "Панель свойств "Properties" 🗎 " на стр. 37.
	"View → Typed representation"	[Ctrl]+[Shift]+[T]	♀ Раздел 4.16 "Типизированное представление переменных" на стр. 49.
	"View → Output"	[Ctrl]+[Shift]+[O]	🏷 Раздел 4.14.1 "Окно "Output" 📄" на стр. 43.
8	"View → Programming events"	[Ctrl]+[Shift]+[E]	🕾 Раздел 4.14.2 "Окно "Programming events" на стр. 44.
	"View → Consistency messages"	[Ctrl]+[Shift]+[K]	Ч> Раздел 4.14.5 "Окно "Consistency messages" на стр. 45.
4	"View → Communication events"	[Ctrl]+[Alt]+[C]	№ Раздел 4.14.3 "Окно "Communication events" на стр. 44.

Основы работы в SPEED7 Studio

Сочетания клавиш для команд меню

Зна	чок и команда меню	Сочетание клавиш	Описание		
tal.	"View ➔ Project logbook"	[Ctrl]+[Shift]+[H]	🏷 Раздел 4.14.4 "Окно "Project logbook" 📧 " на стр. 45.		
	"View → EtherCAT messages"	—	♥ Раздел 4.14.6 "Окно "EtherCAT messages" на стр. 46.		
S	"View → Logic analysis"	—	🏷 Раздел 8.24 "Логический анализатор 🗟" на стр. 291.		
Ь	"View → CPU control centre"	[Ctrl]+[Shift]+[U]	🏷 Раздел 4.17 "Окно "СРU control centre" Ы" на стр. 49.		
Lar	guage				
—	"Language 🗲 German"	—	🏷 Раздел 4.4 "Выбор языка интерфейса" на		
—	"Language 🗲 English"	—	стр. 23.		
The	eme				
	"Theme → Small font"	—			
—	"Theme -> Normal font"	—			
—	"Theme -> Large font"	_			
Sim	nulation				
Ь	"Simulation -> Start PLC simulation"	—	🖏 Раздел 8.17 "Тестирование		
Ь	"Simulation → End PLC simulation"	—	пользовательской программы в симуляторе ПЛК Ы" на стр. 270.		
0	"Simulation → PLC simulation configurations"	[Alt]+[I]	🕾 Раздел 8.17.1 "Параметры симулятора ПЛК" на стр. 270.		
Ext	Extra				
GSD	"Extra → Install device description file (PROFIBUS _ GSD)"	_	🔄 Раздел 6.11 "Установка файла описания устройства сети PROFIBUS"на стр. 94.		
	"Extra → Install device description file (PROFINET _ GSDML)"	—	🏷 Раздел 6.12 "Установка файла описания устройства сети PROFINET" на стр. 96.		
ESI	"Extra → Install device description file (EtherCAT _ ESI)"	—	🏷 Раздел 6.13 "Установка файла описания устройства сети EtherCAT" на стр. 99.		
	"Extra → Install block library"	_	🏷 Раздел 8.28 "Установка библиотеки блоков 🛗" на стр. 309.		
	"Extra → Edit Ethernet partner"	_	🏷 Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.		
٢	"Extra → Configurations"	—	 Раздел 4.5 "Выбор языка синтаксиса (мнемоники)" на стр. 24. Раздел 4.6 "Выбор коммуникационных интерфейсов" на стр. 24. 		
Pro	ject (отображается только в том случае, ес	ли проект открыт)			
Ξ	"Project 🗲 Collapse project tree"	—	🏷 Раздел 4.9 "Дерево проекта"Project tree" 温 "		
:=	"Project -> Expand project tree"	—	на стр. 28.		
IΞ	"Project → Collapse catalog tree"	—	🏷 Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" 💸"		
:=	"Project → Expand catalog tree"	—	на стр. 34.		
0	"Project -> Project overview"	—	♥> Раздел 6.1 "Редактор "Project overview" (Обзор проекта) "		

Сочетания клавиш для команд меню

Зна	чок и команда меню	Сочетание клавиш	Описание
Ř	"Project -> Devices and networking"	_	♀ Раздел 6.2 "Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети)" № "на стр. 77.
	"Project -> Add new device"	[Ctrl]+[Shift]+[N]	🏷 Раздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.
	"Project -> Consistency check / repair"	[Ctrl]+[Alt]+[K]	🏷 Раздел 8.15 "Проверка и восстановление согласованности данных 🔯" на стр. 267.
2	"Project 🗲 Compile"	[F6]	🏷 Раздел 8.16.1 "Компиляция отдельных блоков 🍞 на стр. 269.
4	"Project ➔ Compile all"	[Shift]+[F6]	🏷 Раздел 8.16.2 "Компиляция все программы 🔐" на стр. 269.
	"Project → Transfer project"	[Shift]+[F9]	🏷 Раздел 5.10 "Загрузка проекта Ш " на стр. 69.
	"Project → Export"	[F12]	🏷 Раздел 5.11 "Экспорт проекта 🗟" на стр. 70.
	"File → Print"	-	🏷 Раздел 5.13 "Печать 🚍" на стр. 71.
	"File → Print Preview"	—	🏷 Раздел 5.14 "Предварительный просмотр печати 🔍 на стр. 74.
AG	(отображается только в том случае, если в	в проекте есть конт	гроллер)
	"AG → Device overview"	_	♥ Раздел 8.2 "Окно "Device overview" ⑦ для ПЛК" на стр. 207.
	"AG → Device properties"	—	♀ Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" [™] на стр. 110.
-0	"AG \rightarrow Device configuration"	—	🌣 Раздел 6.14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" 🌆 " на стр. 101.
	"AG → Address overview"	—	♀ Раздел 8.12 "Таблица распределения адресов "Address overview" ■" на стр. 255.
	"AG → Transfer all"	[F9]	🏷 Раздел 8.18.3 "Загрузка всего проекта 🔝" на стр. 274.
-8	"AG → Transfer user program"	—	🏷 Раздел 8.18.2 "Загрузка пользовательской программы 🔙 " на стр. 273.
	"AG \rightarrow Transfer hardware configuration"	—	🏷 Раздел 8.18.1 "Загрузка аппаратной конфигурации 🚺" на стр. 272.
8	"AG → Export all (WLD)"	—	🏷 Раздел 6.26 "Функция экспорта проекта "Export all (WLD)" 🖓" на стр. 136.
5	"AG → Export user program (WLD)"		♥ Раздел 6.27 "Функция экспорта пользовательской программы "Export user program (WLD)" № на стр. 137.
8	"AG → Export hardware configuration (WLD)"	—	Раздел 6.28 "Функция экспорта аппаратной конфигурации "Export hardware configuration (WLD)" " на стр. 137.
ß	"AG \rightarrow Copy RAM to ROM"	_	🖏 Глава 6.29 "Функция "Сору RAM to ROM" на стр. 137.
ď	"AG → Component state"	[Ctrl]+[D]	♥ Раздел 6.30 "Редактор "Component state" (Состояние компонента) " []" на стр. 138.
\odot	"AG → Set time"	_	♥ Раздел 6.31 "Функция установки времени "Set time" ⁽ time" ⁽ time") 147.
-	"AG → Memory reset"	_	🏷 Раздел 6.32 " Функция сброса памяти "Memory reset" 📟 " на стр. 149.

Основы работы в SPEED7 Studio

Сочетания клавиш для команд меню

Знач	юк и команда меню	Сочетание клавиш	Описание
	"AG \rightarrow Load blocks from the device"	_	№ Раздел 8.19 "Выгрузка блоков из устройства
	"AG → Compare blocks"	—	🏷 Раздел 8.20 "Сравнение блоков 📑" на стр. 278.
Wine	dow		
	"Window 🗲 Load standard layout"	—	
	"Window → Close all tool windows"	—	
6	"Window → Close all documents"	—	
Help	•		
?	"Help → View help"	[F1]	🏷 Раздел 4.19.9 "Вызов и использование справочной системы 🖓 " на стр. 60.
	"Help → About"	_	🤄 Раздел 2.4 "Идентификация программного обеспечения" на стр. 17.

5 Управление проектами и их редактирование

5.1 Проект

👆 Start page

Start:

SPEED7 Studio

Проект содержит конфигурационные данные устройств, которые требуются для управления работой технологических машин или производственных линий, например, контроллера, модулей, устройств визуализации, компонентов вводавывода. Он также включает в себя конфигурацию коммуникационных соединений и управляющую программу.

- Возможно создание новых проектов и редактирование уже существующих.
- Проекты могут быть переименованы или удалены.
- Имеется возможность экспортировать и импортировать проекты для использования на разных компьютерах.
- Готовый проект вместе с пользовательской программой в его составе может быть загружен в ПЛК и запущен там на исполнение.

5.2 Создание нового проекта 🚚

Убедитесь, что никакой другой проект не открыт.

1. Для создания проекта используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "File → New project".
- Панель инструментов: Кликните на
- Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[N].
- ⇒ Откроется диалоговое окно "New project".

Рис. 39. Создание нового проекта через "Start page".

New project

Открытие проекта

Vew project				×
Create new pro	ject			
	Project name:	MyProject		
	Project data:	.\SPEED7StudioDB14		
	Catalogue data:	.\SPEED7StudioDB14		
			🖌 ОК	🔀 Cancel

Рис. 40. Диалоговое окно "New project" (Новый проект).

- **2.** *"Project name" (Имя проекта)* введите имя, под которым данные проекта должны быть сохранены.
- **3.** Кликните на "ОК".
 - Проект будет создан и отображён в дереве проекта. Откроется редактор "Devices and networking" (Устройства и сети). В каталоге "Catalog" станут доступны разделы шаблонов устройств и компонентов.

5.3 Открытие проекта 🗖

В общем случае пользователь не имеет возможности редактировать несколько проектов одновременно. Однако, в случае такой необходимости возможен запуск на ПК нескольких копий *SPEED7 Studio*.

1. Для открытия проекта используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "File → Open project".
- Панель инструментов: Кликните на 2.
- **Клавиатура:** Нажмите [*Ctrl*]+[*O*].
- "Start page * ": Кликните на "Open project" (Открыть проект) или дважды кликните на нужном проекте в "Recently used projects" (Последние открытые проекты).
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Open project".
- **2.** Пользователь может выбрать, будут ли отображаться в диалоговом окне все проекты (раздел "All project") или только последние использованные (раздел "Last usage").
- 3. Выберите нужный проект.

- **4.** Кликните на "Open" (Открыть).
 - Проект отобразится в дереве проекта. В каталоге "Catalog" станут доступны разделы шаблонов устройств и компонентов. При этом любой другой открытый проект будет закрыт.

5.3.1 Миграция проекта для поддержки символьной адресации

Начиная с версии 1.8 *SPEED7 Studio*, адреса операндов в редакторе блоков могут отображаться в символьном или абсолютном представлении. Поэтому проекты, которые были созданы в предыдущих версиях, должны быть переведены в новый формат. В процессе этого автоматически создаются символьные имена для всех используемых в проекте абсолютных адресов, для которых они ещё не были заданы.

При открытии проекта, созданного в *SPEED7 Studio* версии до 1.8, открывается диалоговое окно с запросом на выполнение указанной выше процедуры. В нём можно выбрать настройки, в соответствии с которыми проект будет трансформироваться и в дальнейшем обрабатываться.

- **1.** Выберите тип адресации (см. ⇔ *Раздел 4.7* "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24):
 - "Symbolic" (Символьная) Отображение адресов в символьном представлении при вводе и наблюдении, например, "MySymbol".
 - "Absolute" (Абсолютная) Отображение абсолютных адресов (прямых адресов) при вводе и наблюдении, например, E0.1, MW8, FB1.

Новые символьные имена создаются также и при выборе типа адресации "Absolute".

- **2.** Выберите символьный формат (см. <a> Раздел 4.7 "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24):
 - "User-defined prefix" В поле ввода укажите последовательность символов, которая будет помещена перед именем автоматически созданной переменной.
 - "Hungarian notation" При использовании этой опции символ и знак подчеркивания помещаются перед автоматически созданным символьным именем с тем, чтобы указать разрядность данных операндов:
- 3. Кликните на "Next".

Запустится процесс миграции. Символьные имена автоматически будут созданы для всех используемых в проекте абсолютных адресов, для которых ещё нет символьных имен.

Отмена миграции Кликните на "Cancel", чтобы выполнить миграцию позже. При этом диалоговое окно с запросом на её выполнение появится вновь при следующем открытии проекта.

5.4 Закрытие проекта 🔊

Для закрытия текущего открытого проекта используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "File → Close project".
- **Клавиатура:** Нажмите [*Ctrl*]+[*W*].

Если в проект вносились изменения, откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли сохранить или игнорировать эти изменения.

⇒ Проект закроется и будет отображаться начальная страница "Start page".

Удаление проекта

5.5 Редактирование проекта

Пользователь имеет возможность выбрать устройства из каталога и вставить их в дерево проекта. После этого он сможет вызвать функции, доступные для этих устройств, а также настроить подчинённые компоненты.

🏷 Глава 6 "Выбор и настройка устройств и компонентов" на стр. 76.

5.6 Сохранение проекта 🖥

Для сохранения всех данных проекта на носителе необходимо выполнить сохранение открытого проекта.

- ____ Для реализации этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "File → Save".
 - Панель инструментов: Кликните на
 - Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[S].

⇒ Данные проекта будут сохранены.

5.7 Сохранения проекта под другим именем 🔓

- **1.** Для сохранения данных проекта под другим именем используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите команду "File → Save as".
 - Клавиатура: Нажмите [*Ctrl*]+[*Alt*]+[S].

⇒Откроется диалоговое окно для ввода нового имени проекта.

- **2.** Введите новое имя проекта в поле ввода и кликните на "Save as".
 - ⇒ Данные проекта будут сохранены под новым именем.

5.8 Переименование проекта 📷



Рис. 41. Команда контекстного меню "Rename project".

Проект должен быть открыт.

- **1.** В дереве проекта кликните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите команду *"Rename project"* или, как вариант, кликните левой кнопкой мыши на имени проекта и нажмите [*F*2].
- 2. Введите новое имя проекта в поле ввода.
- 3. Подтвердите ввод, кликнув на [Enter].
 - Эначок Указывает на то, что имя проекта было изменено, но ещё не сохрано.
- 4. Сохраните проект. 🤄 Раздел 5.6 "Сохранение проекта 🖬" на стр. 68.
 - Проект сохранён под новым именем, и значок // больше не отображается.

Загрузка проекта

5.9 Удаление проекта 🚚

Удалите проект, если он больше не нужен.

	Внимание! Потеря данных! Все данные удаляемых проектов удаляются с носителя данных! Убедитесь, что данные созданных проектов действительно больше не нужны.
	Для удаления проекта используйте один из следующих способов:
	 Панель меню: Выберите команду "File → Delete projects". Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[L]. "Start page "Start page
	⇒ Откроется диалоговое окно <i>"Delete projects"</i> .
Удаление одного проекта	 Кликните правой кнопкой на проекте и выберите команду "Delete". или -
	Выберите нужный проект с помощью левой кнопки мыши и кликните на кнопке <i>"Delete"</i> .
	Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления проекта.
	2. Кликните на "Yes".
	⇒ Проект удаляется, а также удаляются и все его данные проекта с носителя данных.
Удаление нескольких проектов	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], кликните на проектах, которые необходимо удалить.
	- или -
	Для удаления нескольких проектов одновременно кликните на первом и последнем проекте группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Кликните правой кнопкой на одном их выделенных проектов и выберите команду "Delete".
	- или -
	Кликните на кнопке "Delete".
	Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, должны ли проекты быть удалены или нет.
	3. Кликните на "Yes".
	⇒ Проекты удаляются. Все их данные также будут удалены с носителя данных.

5.10 Загрузка проекта 💵

Реализуется загрузка готового проекта, включая пользовательскую программу и проект визуализации, в подключенные устройства.

Проект должен быть открыт.

Импорт проекта

Установите коммуникационное соединение с контроллером.

🥆 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

1. Для загрузки проекта используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "Project → Transfer project...".
- Клавиатура: Нажмите Shift +[F9].
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Transfer project".
- **2.** Из списка в первом столбце выберите 🗹 устройства, в которые необходимо передать данные проекта.
- 3. Кликните на "Check".
 - коммуникационное соединение проверяется. Если соединение с выбранными устройствами не установлено, убедитесь, что соединительные кабели подключены правильно. При необходимости проверьте также и коммуникационные настройки. *Коммуникационные настройки Коммуникационные настройки*
- 4. Кликните на "Transfer".
 - ⇒ Данные проекта для выбранных устройств передаются в эти устройства.
 - В диалоговом окне появится сообщение, была ли передача успешной или произошла ошибка.
- 5. Кликните на "Close".

5.11 Экспорт проекта 🗟

Пользователь имеет возможность экспортировать и импортировать проекты, например, для использования на разных компьютерах. С этой целью открытый проект, включая пользовательскую программу и проект визуализации, может быть сохранён в файле экспорта в формате VPP, а затем перенесён на другой компьютер и там импортирован в *SPEED7 Studio*.

Экспортируемый проект должен быть открыт.

1. Для экспорта проекта используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "Project → Export".
- **Клавиатура:** Нажмите [*F12*].
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на имени проекта и в контекстном меню выберите команду "Export".
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Export project".
- **2.** В поле "*Export target*" выберите папку и введите имя файла.
- 3. Кликните на "Export".
 - Запустится процесс экспорта. Все данные проекта будут сохранены в файле экспорта (формат файла VPZ).

Чтобы импортировать файл экспорта, см. 🖏 *Раздел 5.12 "Импорт проекта* 🔩" на стр. 70.

5.12 Импорт проекта 🗟

Проекты могут быть как экспортированы, так и импортированы, чтобы, например, их можно было использовать на разных компьютерах. С этой целью пользователь имеет возможность импортировать ранее созданный файл экспорта.

Для создания файла экспорта см. 🕓 Раздел 5.11 "Экспорт проекта 🖏" на стр. 70.

Чтобы импортировать проект Simatic, см. ^Ч→ *Раздел 8.25 "Импорт программы* Siemens STEP[®]7 [©] *п п стр. 301.*

	 Для импорта проекта используйте один из следующих способов:
	 Панель меню: Выберите команду "File → Import project". Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[F12].
	⇔ Откроется диалоговое окно <i>"Project import"</i> .
	2. Выберите в поле "Choose project file" нужную папку и файл экспорта (формат файла VPP или VPZ).
	3. Кликните на "Import".
	Начнётся импорт проекта. Все его данные будут импортированы. В диалоговом окне отобразятся этапы процесса и результаты их выполнения.
	4. Кликните на <i>"Done"</i> .
5.13 Печать 🗏	
	Имеется возможность распечатать проект, части проекта или отдельные разделы. В окне предварительного просмотра можно просмотреть макет распечатываемого документа.
Печать проекта	Для этого используйте один из следующих способов:
	 Панель меню: Выберите команду "File → Print" или "Project → Print". Панель инструментов: Кликните на =.
	⇔ Откроется диалоговое окно <i>"Print".</i>
	🏷 Раздел 5.13.1 "Общие настройки печати" на стр. 71.
Печать одного раздела	
Program blocks	В дереве проекта кликните правой кнопкой мыши на нужном разделе и
PLC variables	выберите "Print".
Add variable table	Следующие разделы могут быть распечатаны:

- Проект (Project)
- Контроллер (PLC)
- Программа ПЛК (PLC program)
- Блоки программы (Program blocks)
- Таблицы переменных (Variable tables)
- Устройства HMI (HMI device)
- Экранные формы (Images)
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Print".
- 🗠 Раздел 5.13.1 "Общие настройки печати" на стр. 71.

5.13.1 Общие настройки печати

В разделе *"General"* можно выбрать логотип для верхнего колонтитула и ввести информацию для нижнего колонтитула документа. В окне предварительного просмотра можно просмотреть макет распечатываемого документа.

Рис. 42. Печать раздела на примере таблиц переменных.

Open variable table

🔲 Delete variable table

👫 Rename variable table

-

😑 Print

Печать > Общие настройки печати

Print Print				×
General	Ge	neral		
Selection	•	Destat		
	U	Project	MyProject	
	2	Company	MyCustomer	
	₿	Logo	U:\SPEED7_Studio\Projects\Icon.png	
	4	Creator	My Name	
	6	Author	Admin	
	6	Status	DRAFT	
	0	Comment	Project 001	
	8	Comment (short)	P001	
		Program Layout	Grouped by type *	
Save selection as	projec	ct setting	🔄 Preview 🚔 Print 🔀 C	ancel

Рис. 43. Раздел "General" диалогового окна "Print" с общими настройками печати.

	Project Documentat	tion t
al a server a la l	זה את ה ^{את} איז איזה היא איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	and the second second
Creator:	Project:	Date:
Creator: My Name	Project: MyProject	Date: 2017-03-24
Creator: My Name	Project: MyProject Customer:	Date: 2017-03-24 Status:
Creator: My Name Author: Admin	Project: MyProject Customer: MyCustomer 2	Date: 2017-03-24 Status: DRAFT

Рис. 44. Верхний и нижний колонтитулы документа.

1. Program layout" -

Для вывода программных блоков, отсортированных в соответствии с их типом, выберите "Grouped according to type".

Для вывода программных блоков, отсортированных в соответствии с порядком их вызова в программе, выберите "*Hierarchically*".

- **2.** Чтобы применить настройки для всех будущих заданий на печать, выберите "Adopt selection as project configuration".
- **3.** Кликните на "Print" для печати документа.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Print".
Печать > Выбор объектов для печати

4. - или -

Кликните на "Preview".

⇒ Документ будет сгенерирован и отображён в окне "Print preview".

🏷 Раздел 5.14 "Предварительный просмотр документа 🖳 на стр. 74.

5.13.2 Выбор объектов для печати

Здесь можно выбрать, какие части проекта должны быть распечатаны. В окне предварительного просмотра можно просмотреть макет распечатываемого документа.

Это диалоговое окно не отображается при печати отдельных программных блоков, таблиц переменных или экранных форм.

SPEED7 Studio			×
General	Selection		
Selection	_		
	Filter configuration:	All 🔹	
	Selection list:	☑ Cover sheet	^
		☑ Table of contents	
		A 🔳 Project	
		☑ Hardware list	
		Devices and networking	
		Graphics overview	
		 Connection overview 	
		 Connection details 	
		🔲 Graphics overview 🗥	
		A V PLCs	
		PLC01_[CPU_015-CEFNR00]	
		PLC01_[CPU_015-CEFNR00]	
		Graphics overview	
		V Program	\sim
		A Warnings occurred while editing the project data!	
		Review Print X Cancel	

Puc. 45. Раздел "Selection" диалогового окна "Print" для выбора объектов для печати.

- 1. ▶ Отметьте 🗹 объекты, которые требуется распечатать. Снимите отметку 🗔 для объектов, которые распечатывать не нужно. Значок 🔳 показывает, что не все части объекта отмечены для распечатывания.
- **2.** Кликните на "Print" для печати документа.

⇒ Откроется диалоговое окно "Print".

3. 🕨 - или -

Кликните на "Preview".

⇒ Документ будет сгенерирован и отображён в окне "Print Preview".
 № Раздел 5.14 "Предварительный просмотр документа (", на стр. 74.")

Папка "Documentation" (Документация)

5.14 Предварительный просмотр документа 🔄

В режиме предварительного просмотра можно проконтролировать макет распечатываемого документа. Затем документ может быть распечатан или сохранён в формате PDF или DOC.

- ____ Для выполнения предварительного просмотра документа, используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "File → Print Preview" или "Project → Print Preview".
 - Панель инструментов: Кликните на

Получить доступ к предварительному просмотру можно также в диалоговом окне настроек параметров печати.

🖖 Раздел 5.13.1 "Общие настройки печати" на стр. 71.

	Project Documentation	tk
Table of Contents		
MuBroject		
Devices and Networks		
PLC 01 [CPU 015-CEFNR00]		
Main [OB1]		
Funktionsbaustein 1 [FB1]		
Funktionsbaustein 1 1 [DB	1]	1
Hardware Variables	-	
Hardware variables		
PLC Variables		
PLC Variables Assignments		

Рис. 46. Окно предварительного просмотра распечатываемого документа.

Панель инструментов

Save: Сохранить документ в формате PDF или DOC.



5.15 Папка "Documentation" (Документация) 📑

В папке *"Documentation"* дерева проекта имеется возможность создавать текстовые документы, а также другие подпапки.

____ Для создания нового текстового документа кликните на значке "Create new text document ...".

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на папке и выберите нужную команду, например, "Add new folder" (Добавить новую папку).

Дважды кликните на текстовом документе, чтобы открыть его в текстовом редакторе.

🕓 Раздел 5.17 "Текстовый редактор 📄 " на стр. 75.

5.16 Создание нового текстового документа 强

- **1.** Кликните на "Create new text document" в папке "Documentation" дерева проекта.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно для ввода имени файла.
- 2. Введите имя файла в поле ввода и кликните на "ОК".
 - ⇒ Новый текстовый документ будет создан и затем отображён в дереве проекта.

Если была активирована опция "Open document after creation" (Открыть документ после создания), запустится текстовый редактор.

5.17 Текстовый редактор 🗎

Текстовый редактор "Text editor" может быть использован для редактирования и сохранения документов. У пользователя имеется возможность создать новый текстовый документ в папке "Documentation" или открыть существующий текстовый документ в текстовом редакторе. 🤝 Раздел 5.15 "Папка "Documentation" (Документация) 🚰" на стр. 74.

Segoe UI	+ 12	- A	A I	*	2 7	e l	F	K	U	Τ.	1 =			=	: <u>;</u> =		1 3	
What is SPEED7	Stud	io?																*
The new intelligence of t easy to handle tool. We software training. This al friendliness. The new cor	he hardw want to c lows the ncept incl	vare con optimize user to o ludes	figuratio automat concentr	n, the intui tion tasks, i ate on his i	tive us reduce own er	er interfa the deve ngineerin	ice an elopm g task	d the sy ent effo s. <u>SPEE</u>	vstem ort to a D7 Stu	openr a minii Idio co	ness ma mum, a onsister	kes SPE nd avoi ntly puts	ED7 St d time s the er	udio a p and cos nphasis	oowerf t inten on us	ful and isive er		
 Hardware configure Programming and Parametrization of Visualization. 	ation, networki frequenc	ng, ty conve	rters and	d drives up	to													
In the <u>SPEED7</u> Studio ed soft- ware attractive and fieldbusses are fully inter EtherCAT configurator. In calculation makes <u>SPEED</u>	itor desig efficient. grated. A ntegrated 7 Studio	n all fur High-S pplicatio SLIO fu a highly	nctions, fo peed app ons are p inctional efficient	eatures and plications a rojected qu ities, such a t tool that l	d librar re com uickly a as auto nolistic	ies are p piled mo and safely matic cu ally integ	repare ore erg /, load rrent o grates	ed and r gonomi led auto consum the pro	monito cally ir omatic ption ducts	ored a n the S ally ar calcul of the	utomat SPEED-I nd nam ation ar SPEED	ically. U Bus fund ed with nd inte <u>c</u> 7 world	nique ctions. comm rated p	SPEED7 EtherCA on sym process	tools r T and bolism image	make ti other in the	he	
																		*
																	1005	%
Рис. 47. Окно тексі	пового	реда	ктора.															

PUC. 47.	Окно	текстов	ого ре	оакто	ba.

Редактирование текстового документа	Дважды кликните на нужном текстовом документе в папке "Documentation" дерева проекта. ⇒ Откроется текстовый редактор.
Ввод и форматирование текста	 Ввод текста выполняется в области редактирования. Отформатировать текст можно с помощью соответствующих функций панели инструментов, задав: тип и размер шрифта, разметку жирным шрифтом, курсивом или подчёркиванием, цвет шрифта, выравнивание текста по левому краю, по центру, по правому краю или по ширине, увеличение/уменьшение отступа текста,

Редактор "Project overview" (Обзор проекта)

6 Выбор и настройка устройств и компонентов

6.1 Редактор "Project overview" (Обзор проекта) 🐲

В редакторе *"Project overview"* устройства открытого проекта отображаются в виде таблицы. Здесь пользователь может добавить устройства в проект. Также у него имеется возможность выполнить компиляцию проекта, загрузить его в контроллер или экспортировать.

Редактор "Project overview" доступен для использования только когда проект открыт. Для запуска редактора используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "Project → Project overview".
- Панель инструментов: Кликните на Ø.
- Дерево проекта: Кликните на "Project overview".

MyProject-Proj	ject overview	2
Name	Туре	Comment
ELC_01	CPU 015-CEFNR00	
DP_Slave_001		
DP_Slave_002		
PLC_02	CPU M13-CCF0000	
HMI_01	TP 62M-JID0-CX	

Рис. 48. Окно редактора "Project overview" (Обзор проекта).

- (1) Панель инструментов
- (2) Список устройств

(1) Панель инструментов

- Add new device: Добавление ПЛК или устройство операторского интерфейса (HMI) в проект. 🤄 Раздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.
 - Compile: Выполнение компиляции всех изменённых блоков проекта в машинный код. Ч Раздел 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268.
- Transfer project: Загрузка пользовательской программы, аппаратной конфигурации и проекта визуализации в контроллер.
- Export: Экспорт всех данных проекта в файл формата VPZ.

(2) Список устройств Здесь представлена таблица со сконфигурированными устройствами. *"Name"*

___ Кликните на поле ввода для изменения имени устройства.

"Туре" – тип устройства.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

▶ Кликните на поле ввода для ввода или изменения комментария.

Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети)

6.2 Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) 🖾

В редакторе "Devices and networking" (Устройства и сети) в топологическом представлении отображаются устройства открытого проекта, а также приводятся сведения о них. Здесь имеется возможность добавлять или удалять устройства, а также коммуникационные соединения между ними. Также здесь можно получить доступ к другим функциям устройств.

Редактор "Devices and networking" доступен для использования только когда проект открыт. Для запуска редактора используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните на "Devices and networking".
- Панель меню: Выберите команду "Project → Devices and networking".



Рис. 49. Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети).

- (1) Обзорная схема устройств
- (2) Сведения об устройстве
- (1) Обзорная схема В окне обзорной схемы устройств отображаются все устройства проекта и их сетевые соединения, которые можно добавлять или удалять. Также здесь можно вызвать другие функции для устройств.

Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети)

Добавление устройства



Рис. 50. Добавление устройства из каталога оборудования "Catalog".

- (1) Выберите необходимый объект (удерживайте нажатой левую кнопку мыши)
- (2) Перетащите объект
- (3) Поместите объект в нужное место (отпустите кнопку мыши)
- (4) Объект добавлен
 - Перетащите требуемый объект из раздела "Device templates" каталога в нужное место рабочей области.
 - ⇒ Устройство вставлено в обзорную схему проекта.
 - Кликните на устройстве.
 - ⇒ Отобразятся сведения о выделенном устройстве (см. рис. 49).

Удаление устройства

Выбор устройства

Устройства проекта, к которым подключены другие устройства, например, через сетевое соединенение, не могут быть удалены. Поэтому сначала удалите все подключённые устройства.

- **1.** Кликните правой кнопкой мыши на удаляемом устройстве и выберите команду "Delete device".
 - Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления.
- 2. Кликните на "Yes".
 - ⇒ Устройство будет удалено из обзорной схемы проекта.

Удаление нескольких устройств **1.** Удерживая нажатой клавишу [*Ctrl*], кликните на устройствах, которые требуется удалить.

	Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) > Локальные компоненты
	2. Кликните правой кнопкой мыши на одном из выделенных устройств и выберите команду "Delete selected devices".
	Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления.
	3. Кликните на "Yes".
	⇔ Устройства будут удалены из обзорной схемы проекта и из проекта в целом.
Открытие конфигурации	Дважды кликните на устройстве.
устроиства	⇒ PLC: Откроется редактор конфигурации ПЛК "Devices configuration".
Открытие свойств	Дважды кликните на линии коммуникационной шины.
сетевого соединения	⇔ Откроется диалоговое окно <i>"Bus system properties" (Свойства сетевого</i> соединения).
Добавление соединения	Кликните правой кнопкой мыши на точке подключения устройства, расположенной на левой стороне его изображения, и выберите команду "Insert new connection".
	🗠 Раздел 7.6.1 "Создание нового соединения" на стр. 195.
Вызов дополнительных функций	Кликните правой кнопкой мыши на устройстве или точке подключения и выберите нужную команду, например, "Device properties" (Свойства устройства) или "Bus system properties" (Свойства сетевого соединения).
(2) Сведения об	Это окно содержит дополнительную информацию об устройстве и его соединениях:
устроистве	🔳 🤄 Раздел 6.2.1 "Локальные компоненты" на стр. 79.
Local components Device: PLC_01 Image: Connections Slot Components	Раздел 6.2.2 "Коммуникационные соединения" на стр. 80.
Дополнительные	Дважды кликните на компоненте (модуле).
настройки или сведения о компоненте	⇒ Откроется диалоговое окно.

6.2.1 Локальные компоненты

Раздел "Local components" содержит подробную информацию о выбранном устройстве, например, назначение модуля, номер для заказа или его адреса ввода/вывода.

Local components	Device:	PLC_01	•						
Connections	Slot	Component	Order number	I-Address	O-Address	MPI / IP address	Prozessabbild	Comment	^
and connections	0	CPU 015-CEFNR0	0 015-CEFNR00						
	-X1	PG_OP_Ethernet		864-879	864-879	192.168.0.1			
	-X3	DP-Mastersystem		2047*					
	-X4	EC-Mastersystem		2045*		192.168.0.1			~

Рис. 51. Окно раздела "Local components" (Локальные компоненты).

"Device"

____ Здесь можно выбрать устройство, о котором необходимо получить информацию.

Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) > Коммуникационные соединения

"Rack"

▶ Здесь можно выбрать стойку, о которой требуется получить информацию.

"Slot" - номер слота в пределах стойки.

"Component" – наименование компонента (модуля).

"Order number" – номер для заказа компонента (модуля).

"I-Address" – сконфигурированный адрес входа (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода.

"O-Address" – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода.

"MPI/IP address" - сетевой адрес коммуникационного интерфейса.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

6.2.2 Коммуникационные соединения

Форма представления соединений

Добавление соединения: 🤄 *Раздел 7.6.1 "Создание нового соединения" на стр. 195.* Коммуникационные соединения в редакторе *"Devices and networking" (Устройства и сети)* представляются в виде соединительной линии.



Рис. 52. Коммуникационное соединение между двумя контроллерами в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети).

При выделении устройства на обзорной схеме проекта в таблице раздела "Connections" будут показаны все коммуникационные соединения этого устройства.

Local components	Filte	er: All con	nections	•				
		Name	Local ID (hex)	Туре	Active connection	Partner	Partner ID (hex)	
Connections		PLC_02-1	1	S7 connection	\checkmark	PLC_03 [CPU 015-CEFPR01]	1	

Рис. 53. Подключения выделенного устройства в редакторе "Devices and networking".

Если на обзорной схеме проекта не будет выделено ни одно устройство, то в таблице будут показаны все коммуникационные соединения этого проекта.

Добавление нового ПЛК

All connections	Filte	r: All connecti	ions -							
	Туре		Co	nnection pa	rtner 1		Со	nnection pa	rtner 2	
			End point	ID (hex)	Name	Active connection	End point	ID (hex)	Name	Active connection
		S7 connection	PLC_02 [CPU M13-CCF0000]	1	PLC_02-1	\checkmark	PLC_03 [CPU 015-CEFPR01]	1	PLC_03-1	
		S7 connection	PLC_03 [CPU 015-CEFPR01]	2	PLC_03-2		PLC_01 [CPU M13-CCF0000]	1	PLC_01-1	\checkmark

Рис. 54. Коммуникационные соединения проекта в редакторе "Devices and networking".

Выполнение настройки соединения ___ Дважды кликните на записи в таблице.

6.3 Добавление нового ПЛК

У пользователя имеется возможность добавления контроллеров (ПЛК) в проект. Добавленные устройства затем могут быть сконфигурированы, подключены к другим устройствам через сетевые соединения или дополнены другими компонентами, например, сигнальными модулями.

- Для добавления устройств операторского интерфейса (HMI) см.
 Раздел 6.4 "Добавление нового устройства HMI" на стр. 82.
- Для добавления ведомых устройств см.
 Ч> Раздел 6.5 "Добавление нового ведомого устройства" на стр. 85.



Рис. 55. Добавление нового устройства через дерево проекта.

- 1. Для добавления нового устройства используйте один из следующих способов:
 - Каталог: Перетащите устройство из раздела "Device templates" каталога оборудования (> Paздел 4.10 "Каталог оборудования "Catalog > " на стр. 34) в нужное место рабочей области или на линию коммуникационного соединения в редакторе "Devices and networking" (Устройства и сети). Устройство добавится в проект и отобразится в его дереве.
 Paздел 4.18.3 "Перетаскивание мышью" на стр. 54.
 - Панель меню: Выберите команду "Project → Add new device".
 - Панель инструментов: Кликните на
 - Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[Shift]+[N].
 - Дерево проекта: Кликните на "Add new device".

 - Редактор "Project overview" 0 : Кликните на
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Add new device" (Добавление нового устройства).

Добавление нового устройства HMI

Add new devic	e		×
FLC HMI	Add new device Device name: PLC_02 Chose a device template	Catalog information Name: CPU 017-CEFPR00 Vendor: VIPA GmbH Version of device 20161024-000000 description: Order info: 017-CEFPR00 Description VIPA 017-CEFPR00 Profinet CPU for SLIO System (Cx000166 V223)	
		~	

Рис. 56. Диалоговое окно "Add new device" для ПЛК и устройств HMI.

- 2. Выберите из списка шаблон нужного устройства.
- 3. При необходимости введите имя устройства в поле "Device name".
- **4.** Кликните на "ОК".



Если кликнуть на "ОК при активированной опции "Open device configuration" (Открыть конфигурацию устройства), то для добавленного устройства откроется редактор "Device configuration (Конфигурация устройства)".

⇒ Устройство добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

6.4 Добавление нового устройства HMI

Имеется возможность добавить в проект устройства операторского интерфейса (HMI), в которых в качестве системы визуализации используется ПО *Movicon*. Это позволяет легко интегрировать такие устройства в состав SCADA-системы.

Для настройки устройства HMI и создания системы визуализации обратитесь к *К* Глава 9 "Создание проекта визуализации" на стр. 312.

Если контроллер имеет встроенный веб-сервер, то для получения информации о создании на его основе системы визуализации без использования ПО *Movicon* обратитесь к 🏷 *Раздел 6.20.3 "Конфигурирование сервера" на стр. 114.*

Добавление нового устройства HMI





- **1.** Для добавления нового устройства НМІ в проект используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите команду "Project → Add new device".
 - Панель инструментов: Кликните на
 - Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[Shift]+[N].
 - Дерево проекта: Кликните на "Add new device".

 - Редактор "Project overview" (1) : Кликните на
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Add new device" (Добавление нового устройства).

Add new device	ce		×
	Add new device		
PLC	Device name HMI_01 Connect with Movicon project Create a Movicon project Folderpath C:\ Display Width Display height		
	[1024 [px] 600 [px]		
	Chose a device template	Catalog inform	nation
	Movicon Panel CE Movicon Panel Win 7/8/10	Name: Vendor: Runtime:	Movicon Panel CE VIPA GmbH
			🖌 OK 🛛 🔀 Cancel

Рис. 58. Диалоговое окно "Add new device" для устройства HMI.

- **2.** Выберите раздел "НМІ".
- 3. _ При необходимости введите имя устройства в поле "Device name".
- 4. Выберите один из доступных вариантов:
 - "Connect Movicon project": использовать существующий проект Movicon.
 Кликните на ¹/₂ и выберите уже созданный проект Movicon.
 - "Create Movicon project": создать проект Movicon.
 Кликните на и выберите папку, в которой новый проект Movicon должен быть сохранён.
- **5.** В поле выбора "Choose a device template" выберите вариант операционной системы в используемой для размещения проекта *Movicon* аппаратной платформе.
 - "Movicon Panel CE": по умолчанию разрешение экрана 1024 х 600 точек.
 - "Movicon Panel Win 7/8/10": по умолчанию разрешение экрана 1920 х 1080 точек.
- **6.** При необходимости в полях ввода "Display width" и "Display height" задайте иные значения разрешения экрана.
- **7.** ► Кликните на "ОК". ⇒ Откроется диалоговое окно "Add Movicon project".

Добавление нового устройства HMI > Добавление проекта Movicon

6.4.1 Добавление проекта Movicon

В зависимости от того, какой вариант ранее был выбран, необходимо выполнить одну из описанных ниже последовательностей действий.

Создание проекта	1. Введите в поле "Project name" имя для проекта Movicon.
Movicon	2. В подразделе "Folder path" выберите папку, в которой будет сохранён проект Movicon.
	3. При необходимости в полях ввода "Display width" и "Display height" задайте иные значения разрешения экрана.
	4. Кликните на "Next".
	5. В следующем диалоговом окне "Connection configurations" выберите из перечня слева устройства, которые должны быть подключены к панели с проектом Movicon. Кликните на ">>", чтобы добавить устройства к списку уже подключённых устройств.
	6. Кликните на <i>"Done"</i> .
	⇒ Устройство НМІ добавится в проект и отобразится в дереве проекта. Проект <i>Movicon</i> создан. Устройство НМІ с функциональностью <i>Movicon</i> обозначается значком Q.
	7. В следующем диалоговом окне "Summary", выберите вариант "Save project".
	8. При выборе опции "Start Movicon and open project" будет запущено внешнее приложение Movicon (если оно установлено и доступно) и в нём будет открыт проект.
	9. Кликните на <i>"Done"</i> .
Использование существующего	1. В разделе <i>"Folder path"</i> выберите папку, в которой хранится уже существующий проект <i>Movicon</i> .
проекта Movicon	<u>2.</u> ▶ Кликните на <i>"Next"</i> .
	3. В следующем диалоговом окне "Connection configurations" из перечня слева выберите устройства, которые должны быть подключены к панели с проектом Movicon. Кликните на ">>", чтобы добавить устройства к списку уже подключённых устройств.
	<u>4.</u> ▶ Кликните на <i>"Next"</i> .
	5. В следующем диалоговом окне "Summary" выберите ссылку на станции проекта Movicon. Для этого в поле выбора "Select Movicon PLC" выберите один из следующих вариантов:
	 "Add station:" контроллер, связанный с панелью, в проекте Movicon будет создан как новая станция.
	"Name of the Movicon station": контроллер, связанный с панелью, будет ассоциирован с выбранной станцией Movicon.
	6. ▶ Кликните на <i>"Next"</i> .
	7. В следующем диалоговом окне "Summary" перечислены все назначенные и ассоциированные устройства.
	8. Кликните на "Done".

⇒ Устройство НМІ добавится в проект и отобразится в дереве проекта. Проект *Movicon* создан. Устройство НМІ с функциональностью *Movicon* обозначается значком .

Для настройки устройства HMI и создания системы визуализации обратитесь к У Глава 9 "Создание проекта визуализации" на стр. 312.

6.5 Добавление нового ведомого устройства

Разные системы управления поддерживают разнообразные промышленные сети, например, PROFIBUS или EtherCAT. Пользователь имеет возможность добавить в проект ведомые устройства для этих сетей, которые затем могут быть сконфигурированы и дополнены другими компонентами, например, сигнальными модулями.

Контроллер с поддержкой соответствующей промышленной сети уже должен иметься в проекте. 🖏 *Раздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.*

Многие типы ведомых устройств уже предустановлены в *SPEED7 Studio* и доступны из каталога оборудования *"Catalog"*. Чтобы иметь возможность использовать в проекте дополнительные типы ведомых устройств, необходимо установить файл описания устройства для каждого из них.

🏷 Раздел 6.10 "Установка файлов описания устройства" на стр. 93.



Рис. 59. Добавление ведомого устройства через каталог оборудования.

- (1) Выберите ведомое устройство и удерживайте нажатой левую кнопку мыши.
- (2) Перетащите ведомое устройство.
- (3) Поместите ведомое устройство в нужное место обзорной схемы проекта и отпустите кнопку мыши.
- (4) Ведомое устройство добавлено в проект.



Рис. 60. Добавление ведомого устройства через дерево проекта.

- **1.** Для добавления нового ведомого устройства используйте один из следующих способов:
 - Каталог: Перетащите нужное ведомое устройство из раздела "Device templates" панели каталога (> Paздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" > " на стр. 34) к соединительной линии промышленной сети в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети) (см. рис. 59). Ведомое устройство добавится в проект и отобразится в дереве проекта.
 - Дерево проекта: В разделе "Decentralised periphery" (Распределённая периферия) соответствующего ПЛК для нужного сетевого интерфейса (например, DP-Mastersystem) кликните на "Add new device" (см. рис. 60).
 - Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) : Кликните правой кнопкой мыши на соединительной линии соответствующего сетевого интерфейса (например, DP-Mastersystem) и выберите "Add new device".

⇒ Откроется диалоговое окно "Add new device".

Выбор и настройка устройств и компонентов

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)

Add new devic	e			
	Add new device .			
SLIO	Device name:	DP_Slave_002		
	Number:	1 🍨	Catalog information	í.
Drives	Chose a device t	emplate		
Drives	SLIO 053	-1DP00	Name:	SLIO 053-1DP00
5 B T			Vendor:	VIPA GmbH
200V			Version of device description:	2.51
_			Order info:	SLIO 053-1DP00
GSD			•	
				✓ OK X Cance

Рис. 61. Диалоговое окно "Add new device" для ведомого устройства.

- 2. В меню слева выберите тип устройства, например, "SLIO".
- 3. Выберите из списка шаблон нужного устройства.
- 4. ь При необходимости введите имя устройства в поле "Device name".
- 5. "DP address" (только для сети PROFIBUS DP, тип устройства GSD): выберите нужный сетевой адрес станции.

"DNS Name" (только для сети PROFINET, тип устройства GSDML): при необходимости введите сетевое имя устройства.

6. **⊾** Кликните на "ОК".

⇒ Ведомое устройство добавится в проект и отобразится в дереве проекта.



Если в поле "Number" указать иное значение, чем 1, то в проект будет добавлено соответствующее количество ведомых устройств.

6.6 Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)

К контроллеру с функционалом ведущего устройства сети PROFIBUS DP может быть подключен другой контроллер в качестве интеллектуального ведомого устройства.

Предварительно убедитесь, что подключаемый контроллер поддерживает функционал ведомого устройства сети PROFIBUS DP.

Добавить ведомое устройство к ведущему можно несколькими способами:

- Автоматическая настройка: путём перетаскивания контроллера (Drag & Drop).
- Настройка вручную: конфигурирование контроллера как ведомого устройства.

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)

Автоматическая настройка

Перетащите нужный контроллер из раздела "Device templates" панели каталога "Catalog" к соединительной линии сети PROFIBUS DP ведущего устройства в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети), используя для этого метод Drag & Drop.

⇒ Контроллер автоматически сконфигурируется как ведомое устройство.



Puc. 62. Контроллеры в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети).

- (1) Контроллер с функционалом ведущего устройства PROFIBUS DP
- (2) Ведомый контроллер





Puc. 63. Контроллеры в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети).

- (1) Контроллер с функционалом ведущего устройства PROFIBUS DP
- (2) Контроллер, подключаемый в качестве ведомого устройства
- 1. Добавьте в проект контроллер с функционалом ведущего устройства PROFIBUS DP и контроллер, который необходимо подключить в качестве ведомого устройства.

Выбор и настройка устройств и компонентов

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)



Рис. 64. Конфигурация ведомого контроллера.

- **2.** В таблице параметров контроллера, который подключается как ведомый, дважды кликните на строке с записью "PROFIBUS ...".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Interface properties" (Свойства интерфейса).



Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве ведомого устройства PROFIBUS DP (I-Slave)

SPEED7 Studio	×
General Operating Mode I/O Configuration	
mode	
DP Master DP Slave	
Configurations slave	
IO-system PLC_01 Add OB82	
Diagnostic addresses	
Diagnostic address: 2036	
Address "Slot 2": 2035	
🗸 ок	

Puc. 65. Вкладка "Operating Mode" диалогового окна "Interface properties" (Свойства интерфейса).

3. На вкладке "Operating mode" (Режим работы) в качестве значения для параметра "IO-system" выберите устройство, к которому контроллер должен быть подключен как ведомое устройство. Если устройство будет использоваться в качестве ведомого в другом проекте, выберите здесь для него адрес станции (адрес в сети PROFIBUS DP).

Для работы контроллера в режиме ведомого устройства необходим организационный блок OB82. Блок будет создан при активировании опции "Add OB82".

- **4.** Кликните на "ОК".
 - ⇒ Контролер настроен в качестве ведомого устройства и подключён к ведущему устройству сети PROFIBUS DP.



Рис. 66. Контроллер с функционалом ведущего устройства PROFIBUS DP (1) и подключённый к нему ведомый контроллер (2).

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства PROFINET IO (I-Device)

Отключение контроллера от ведущего устройства PROFIBUS DP

- **1.** Откройте диалоговое окно "Bus system properties" (Свойства сетевого соединения) подключённого контроллера. Для этого в таблице параметров устройства редактора "Devices and networking" (Устройства и сети) дважды кликните на строке с записью "PROFIBUS...".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно"Interface properties" (Свойства интерфейса).
- **2.** На вкладке "Operating mode" (Режим работы) в качестве значения для параметра "IO-system" выберите "---".
- 3. Кликните на "ОК".
 - ⇒ Контролер будет отключён от ведущего устройства сети PROFIBUS DP. Организационный блок OB82 не будет удалён.

6.7 Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства PROFINET IO (I-Device)

К контроллеру сети PROFINET IO может быть подключён другой контроллер в качестве интеллектуального устройства ввода-вывода (I-Device). Добавить устройство I-Device к контроллеру PROFINET IO можно несколькими способами:

- Автоматическая настройка: добавление I-Device методом Drag & Drop.
- Настройка вручную: конфигурирование контроллера в качестве устройства І-Device.

Автоматическая настройка

- Перетащите нужный контроллер из раздела "Device templates" панели каталога "Catalog" к соединительной линии сети PROFINET IO в окне редактора "Devices and networking" (Устройства и сети), используя для этого метод Drag & Drop.
 - ⇒ Контроллер автоматически сконфигурируется как устройство I-Device.



Рис. 67. Контроллеры в окне редактора "Devices and networking".

- (1) ПЛК в режиме контроллера PROFINET IO
- (2) ПЛК в режиме устройства I-Device

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства PROFINET IO (I-Device)

Настройка вручную

PIC_01 015-CEFPR01	0
PROFINET-IO-System (100)	
PLC_02 017-CEFPR00	2
PROFINET-IO-System (101)	

Рис. 68. Контроллеры в окне редактора "Devices and networking".

- (1) ПЛК в режиме контроллера PROFINET IO
- (2) ПЛК, подключаемый в качестве устройства I-Device
- **1.** Добавьте в проект контроллер, который необходимо подключить в качестве устройства I-Device.

PLC_01 015-CEEPR01	PG_OP_Etherr	net				
	PG ROFINET-IO-S	(100) _OP_Ethernet System (101)				
						A 7
Local components	Device:	PLC_02	•			
Connections	Slot	Component	Order number	I-Address	O-Address	MPI / IP address
	0	CPU 017-CEFPR00	017-CEFPR00			
	-X1	PG_OP_Ethernet		864-879	864-879	192.168.0.1
	-X3	MPI interface		8191*		2
	-X4	PROFINET-IO-System	n	8190*		192.168.0.1
	1					

Рис. 69. Конфигурация контроллера, подключаемого в качестве устройства I-Device.

- **2.** В таблице параметров контроллера, который подключается как I-Device, дважды кликните на строке с записью "*PROFINET-IO-System*".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system properties (Свойства сетевого соединения)".

Выбор и настройка устройств и компонентов

Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства PROFINET IO (I-Device)

SPEED7 Studio	x
PROFINET-IO-System	General Addresses IDevice I/O Configuration
 PLC_02 [CPU 017-CEPPR00] vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 0 vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 1 vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 2 	Mode ✓ IDevice modus Settings Slave IO-System PLC_01 ✓ Add OB83 ✓ Add OB86 Diagnostic address: 8188
	🗸 ОК

Рис. 70. Вкладка "IDevice" диалогового окна "Bus system properties".

3. На вкладке *"IDevice"* активируйте опцию *"IDevice mode"* и в качестве значения для параметра *"IO-system"* выберите контроллер, к которому должно быть подключено устройство I-Device.

Для работы контроллера в режиме I-Device требуется наличие в проекте организационных блоков OB83 и OB86. Эти блоки будут автоматически созданы при активировании опций "Add OB83" и "Add OB83".

- **4.** Кликните на "ОК".
 - Контролер настроен в качестве устройства I-Device и подключён к сети PROFINET IO.



Рис. 71. ПЛК в режиме контроллера PROFINET IO (1) и подключённый к нему контроллер в режиме I-Device (2).

Резервирование При необходимости можно зарезервировать области памяти для обмена данными областей памяти для ввода/вывода между двумя устройствами. Ц Раздел 7.3.7 "Область обмена данными контроллера PROFINET IO" на стр. 176.

 Отключение устройства
 1.
 Откройте диалоговое окно "Bus system properties" (Свойства сетевого соединения) подключённого контроллера. Для этого в таблице параметров устройства редактора "Devices and networking" (Устройства и сети) дважды кликните на строке с записью "PROFINET-IO-System".

⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system properties".

- **2.** На вкладке *"IDevice"* в качестве значения для параметра *"IO-system"* выберите "---".
- 3. Кликните на "OK".

Устройство будет отключено от сети PROFINET IO. Организационные блоки OB83 и OB86 при этом не будут удалены.

6.8 Удаление устройства

Любое устройство, если оно больше не требуется в проекте, например, в случае его замены новым устройством другого типа, может быть удалено из проекта.

____ Для удаления устройства из проекта используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на удаляемом устройстве и в контекстном меню выберите команду "Delete device".
- Редактор "Devices and networking" : Кликните правой кнопкой мыши на удаляемом устройстве и выберите команду "Delete device". - или -

Кликните левой кнопкой мыши на удаляемом устройстве и затем нажмите [Del].

⇒ Устройство будет удалено из проекта. Занятые удалённым устройством адреса ввода-вывода освободятся для использования.



Устройства проекта, к которым подключены другие устройства, например, через сетевое соединенение, не могут быть удалены. Поэтому сначала удалите все подключенные устройства.

6.9 Клонирование устройства

Имеется возможность клонировать устройство, т.е. сделать его дубли, если, например, требуется настроить несколько устройств одного типа с похожей конфигурацией.

- Для клонирования устройства в проекте используйте один из следующих способов:
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на устройстве и в контекстном меню выберите команду "Duplicate device".
 - Редактор "Devices and networking" : Кликните правой кнопкой мыши на устройстве и выберите команду "Duplicate device".
 - Копия устройства будет создана и добавлена с новым именем в дерево проекта. Все конфигурационные данные и пользовательская программа также будут скопированы.

6.10 Установка файлов описания устройства

Файл описания определяет свойства сетевого устройства определённого типа. Многие типы устройств уже предустановлены в *SPEED7 Studio* и доступны для использования в панели каталога *"Catalog"*. Чтобы иметь возможность использовать другие типы устройств в проекте, необходимо установить файл описания для каждого такого типа устройства. Установка файла описания устройства сети PROFIBUS > Установка файла GSD

Различные файлы описания устройств используются для разных сетевых технологий:

- PROFIBUS: файл GSD (General Station Description).
 Ч> Раздел 6.11 "Установка файла описания устройства сети PROFIBUS" на стр. 94.
- PROFINET: файл GSDML (GSD Markup Language).
 Ч> Раздел 6.12 "Установка файла описания устройства сети PROFINET" на стр. 96.
- EtherCAT: файл ESI (EtherCAT Slave Information).
 Ч> Раздел 6.13 "Установка файла описания устройства сети EtherCAT" на стр. 99.

6.11 Установка файла описания устройства сети PROFIBUS

Функция позволяет установить файлы GSD для ведомых устройств PROFIBUS DP, а также просмотреть перечень уже установленных в каталог типов устройств.

- **1.** Выберите в строке меню команду "Extra → Install device description file (PROFIBUS _ GSD)".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Install device description file" (Установка файла описания устройства).
- 2. Кликните на нужном разделе:
 - "New GSD file" установка файлов описания устройства.
 - 🤄 Раздел 6.11.1 "Установка файла GSD" на стр. 94.
 - "Installed GSD files" просмотр всех установленных файлов описания устройств. 4 Раздел 6.11.2 "Установленные файлы GSD" на стр. 95.

6.11.1 Установка файла GSD

New obb file	Install	GSD til	e				
installed GSD files	Sou	rce					
	Sc	ource pa	th: C:\Users\P \GsdFiles	Public\Documents\VIPA G	imbH\SPE	ED7 Studio\Profibu	ıs 🔍
			Include	subfolders			
				🔍 Star	t reading		
	File	s found					
			File	Info	Status	Order number	Vendor
	1		2532dp20.gsd	VIPA_253_2DP20	installed	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH
	2		2532dp20.gse	VIPA_253_2DP20	installed	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH
	3		2532dp20.gsg	VIPA_253_2DP20	installed	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH
	4		speedbus.gsd	VIPA_SPEEDbus	installed	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH
	5		speedbus.gse	VIPA_SPEEDbus	installed	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH
	6		speedbus.gsg	VIPA_SPEEDbus	installed	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH
	7		vi0008d1.qsd	VIPA 253-1DP01 (DPV0)	installed	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH
	٩						•
						1	Install

Рис. 72. Установка файла GSD.

VIPA SPEED7 Studio	Выбор и настройка устройств и компонентов
	Установка файла описания устройства сети PROFIBUS > Установленные файлы GSD
Подраздел "Source"	"Source path" – папка, содержащая файлы GSD для установки.
	Кликните на поле "" для выбора другой папки.
	" <i>Include sub-folders"</i> – Активируйте эту опцию, если файлы GSD находятся во вложенных папках источника данных.
	Кликните на "Start reading".
	⇒ В таблице "Files found" отобразятся все файлы GSD, найденные в указанном источнике данных.
Таблица "Files found"	Здесь отображаются все файлы GSD, найденные в указанном источнике данных Для обновления таблицы кликните на "Start reading".
Установка файла описания устройства	 Во втором столбце таблицы отметьте
	- или -
	В строке заголовка таблицы кликните на 📝 для выбора всех файлов GSD.
	2. Кликните на "Install".
	⇒ Выбранные файлы GSD будут установлены и добавлены в каталог (♀ Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" ※" на стр. 34). Установленные типы устройств отображаются в его разделе "Device templates" (Шаблоны устройств).
	Если выбранный файл GSD уже установлен, откроется диалоговое окно. Укажите в нём, следует ли заменять файл GSD или нет. Выберите <i>"Apply</i> <i>for all"</i> , чтобы применить операцию ко всем файлам.
	 Файлы GSD Файл GSD представляет собой текстовый файл формата ASCII. Каждый файл GSD содержит описание устройства на одном языке. Определить язык, на котором написан файл GSD, можно по значению в столбце "Language" или по последней букве расширения файла: .gsd: по умолчанию (стандартный язык) .gse: English (английский) .gsg: German (Немецкий) Описание устройства может отображаться только на тех языках (№ Раздел 4.4 "Выбор языка интерфейса" на стр. 23), на которых файл GSD установлен.

6.11.2 Установленные файлы GSD

Раздел "Installed GSD files" содержит список установленных в SPEED7 Studio файлов GSD. Установленные типы устройств могут быть использованы в проекте. Все они отображаются в разделе "Device templates" панели каталога (> Pasden 4.10 "Панель каталога "Catalog" > " на стр. 34).

Установка файла описания устройства сети PROFINET

w GSD file	Inst	talle	d GSD files					
talled GSD files			File	Info	Order number	Vendor	Туре	Langui
		1	2532dp20.gsd	VIPA_253_2DP20	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH	IO	Specific
		2	2532dp20.gse	VIPA_253_2DP20	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH	IO	English
		3	2532dp20.gsg	VIPA_253_2DP20	VIPA 253-2DP20	VIPA GmbH	IO	Germar
		4	speedbus.gsd	VIPA_SPEEDbus	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH	IO	Specific
		5	speedbus.gse	VIPA_SPEEDbus	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH	IO	English
		6	speedbus.gsg	VIPA_SPEEDbus	VIPA SPEEDbus	VIPA GmbH	IO	Germar
		7	vi0008d1.gsd	VIPA 253-1DP01 (DPV0)	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH	IO	Specific
		8	vi0008d1.gse	VIPA 253-1DP01 (DPV0)	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH	IO	English
		9	vi0008d1.gsg	VIPA 253-1DP01 (DPV0)	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH	IO	Germar
		10	vi000a26.gsd	VIPA 253-1DP31 (DPV0)	VIPA 253-1DP31	VIPA GmbH	IO	Specific
		11	vi000a26.gse	VIPA 253-1DP31 (DPV0)	VIPA 253-1DP31	VIPA GmbH	IO	English
		12	vi000a26.gsg	VIPA 253-1DP31 (DPV0)	VIPA 253-1DP31	VIPA GmbH	IO	Germar
		13	vi0108d1.gsd	VIPA 253-1DP01 (DPV1)	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH	IO	Specific
		14	vi0108d1.gse	VIPA 253-1DP01 (DPV1)	VIPA 253-1DP01	VIPA GmbH	IO	English
		4	-04.00 14	III	1001 000 40004		10	- +

Рис. 73. Установленные файлы GSD.

6.12 Установка файла описания устройства сети PROFINET

Функция позволяет установить файлы GSDML устройств сети PROFINET, а также просмотреть перечень уже установленных в каталог типов устройств.

- **1.** Выберите в строке меню команду "Extra → Install device description file (PROFINET_GSDML)".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Install device description file" (Установка файла описания устройства).
- 2. Кликните на нужном разделе:
 - "New GSDML file" Установка файла описания устройства.
 Ч> Раздел 6.12.1 "Установка файла GSDML" на стр. 97.
 - "Installed GSDML files" Просмотр всех уже установленных файлов описания устройств.
 Раздел 6.12.2 "Установленные файлы GSDML" на стр. 98.

Установка файла описания устройства сети PROFINET > Установка файла GSDML

6.12.1 Установка файла GSDML

	SPEED7 Studio I	Development Line
	New GSDML file	Install GSDML file
	Installed GSDML files	Source
		Source path: C:\Users\Public\Documents\VIPA GmbH\SPEED7 Studio\Profinet
		Include subfolders
		🔍 Start reading
		Files found
		File Version Language Status
		1 gsdml-v2.2-yaskawa-siep3-20100726.xml v2.2 Englisch installed S
		2 gsdml-v2.3-vipa-slio-20141103.xml V2.3 Englisch, Deutsch installed F
		Install
	Рис. 74. Устан	новка файла GSDML.
Подраздел "Source"	"Source path" – Кликните	- папка, содержащая файлы GSDML для установки. на поле "" для выбора другой папки.
	"Include sub-fol вложенных пап	<i>lders"</i> – активируйте эту опцию, если файлы GSDML находятся во тках источника данных.
	Кликните	на "Start reading".
	⇔ В табли указан⊦	ице <i>"Files found"</i> отобразятся все файлы GSDML, найденные в ном источнике данных.
Таблица "Files found"	Здесь отобража	аются все файлы GSDML, найденные в указанном источнике данных

____ Для обновления таблицы кликните на "Start reading".

Установка файла описания устройства Во втором столбце таблицы отметьте Файлы GSDML, которые должны быть установлены. - или -В строке заголовка таблицы кликните на для выбора всех файлов GSDML. Установка файла описания устройства сети PROFINET > Установленные файлы GSDML

2. Кликните на "Install".

⇒ Выбранные файлы GSDML будут установлены и добавлены в каталог

(> Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" > "на стр. 34). Установленные типы устройств отображаются в его разделе "Device templates" (Шаблоны устройств).

Если выбранный файл GSDML уже установлен, откроется диалоговое окно. Укажите в нём, следует ли заменять файл GSDML или нет. Выберите *"Apply for all"*, чтобы применить операцию ко всем файлам.



Файлы GSDML

Файлы GSDML представляют собой документы в формате XML. Они имеют расширение ".xml".

Все языки, доступные для типа устройства (см. столбец "Language"), содержатся в файле GSDML. Описание устройства может отображаться только на тех языках (🏷 Раздел 4.4 "Выбор языка интерфейса" на стр. 23), которые содержатся в файле GSDML.

6.12.2 Установленные файлы GSDML

Раздел "Installed GSDML files" содержит список установленных в SPEED7 Studio файлов GSDML. Установленные типы устройств могут быть использованы в проекте. Все они отображаются в разделе "Device templates" панели каталога (↔ Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" х на стр. 34).

SPEED7 Studio D	Develo	pmer	nt Line			
New GSDML file	Inst	allec	d GSDML files			
Installed GSDML files			File	Version	Info	Vendor
		1	gsdml-v2.2-yaskawa-siep3-20100726.xml	v2.2	Drives	Yaskawa America, Inc
		2	gsdml-v2.3-vipa-slio-20141103.xml	V2.3	I/O	VIPA GmbH
						V V

Рис. 75. Установленные файлы GSDML.

Установка файла описания устройства сети EtherCAT > Установка файла ESI

6.13 Установка файла описания устройства сети EtherCAT

Функция позволяет установить файлы описания ESI для ведомых устройств сети EtherCAT и просмотреть перечень уже установленных в каталог типов устройств.

- **1.** Выберите в строке меню команду "Extra → Install device description file (EtherCAT_ESI)".
 - Откроется диалоговое окно "Install device description file" (Установка файла описания устройства).
- 2. Кликните на нужном разделе:
 - "New ESI file" установка файла описания устройства.
 Раздел 6.13.1 "Установка файла ESI" на стр. 99.
 - "Installed ESI files" просмотр всех установленных файлов описания устройств.
 Раздел 6.13.2 "Установленные файлы ESI" на стр. 100.

6.13.1 Установка файла ESI

nstalled ESI files	Instanta		Tue	evice description me		
	Sou	irce				
	So	ource pa	ith:	C:\Users\Public\Documents\VIPA GmbH\SPEED7 \EsiFiles	Studio\EtherCAT	୍
				🔍 Start reading		
	Fou	nd				
			Fil	le	Vendor	
	1		ESI	I_SIES3_OPT_V_1_03_01.xml	Yaskawa Electric Corp	orati
	2		Vip	pa 053-1EC00 MDP.xml	VIPA GmbH	
	3		Ya	skawa SGDV-E1_CoE rev5.00.xml	Yaskawa Electric Corp	orati
	4		Ya	skawa SGDV-E1_CoE_rev5.04.xml	Yaskawa Electric Corp	orati
	5		Ya	skawa SGDV-E5_CoE rev5.00.xml	Yaskawa Electric Corp	orati
	6		Ya	skawa_SGD7S-xxxxA0xxxxF64_400V_CoE_rev7.03.xmI	Yaskawa Electric Corp	orati
	7		Ya	skawa_SGD7S-xxxxA0x_CoE_rev6.01.xml	Yaskawa Electric Corp	orati
	۲.					•
					installing	1

Рис. 76. Установка файла ESI.

Подраздел "Source"	"Source path" – папка, содержащая файлы ESI для установки.
	<i>"Include subfolders"</i> – активируйте эту опцию, если файлы ESI находятся во вложенных папках источника данных.
	Кликните на "Start reading".
	⇒ В таблице "Files found" отобразятся все файлы ESI, найденные в

указанном источнике данных.

Выбор и настройка устройств и компонентов

Установка файла описания устройства сети EtherCAT > Установленные файлы ESI

Таблица "Files found" Отображается список всех файлов ESI, найденных в указанном источнике данных. Для обновления таблицы кликните на "Start reading". 1. Во втором столбце таблицы отметьте 🗹 файлы ESI, которые должны быть Установка файла описания устройства установлены. - или -В строке заголовка таблицы кликните на 📝 для выбора всех файлов ESI. 2. Кликните на "Install". Выбранные файлы ESI будут установлены и добавлены в каталог (🏷 Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" X" на стр. 34). Установленные типы устройств отображаются в его разделе "Device templates" (Шаблоны устройств). Если выбранный файл ESI уже установлен, откроется диалоговое окно. Укажите в нём, следует ли заменять файл ESI или нет. Выберите "Apply for all", чтобы применить операцию ко всем файлам. Файлы ESI Файлы ESI представляют собой документы в формате XML. Они имеют расширение ".хт!".

6.13.2 Установленные файлы ESI

Раздел "Installed ESI files" содержит список установленных в SPEED7 Studio файлов ESI. Установленные типы устройств могут быть использованы в проекте. Все они отображаются в разделе "Device templates" каталога (⇔ Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" х на стр. 34).

Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration"

SPEED7 Studio Deve	lopme	nt Line		
New ESI file Ins	talleo	d ESI files		
Installed ESI files		Vendor	File	Numl
	1	VIPA GmbH	Vipa 053-1EC00 MDP.xml	3
	2	Yaskawa Electric Corporation	ESI_SIES3_OPT_V_1_03_01.xml	1
	3	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa SGDV-E1_CoE rev5.00.xml	6
	4	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa SGDV-E1_CoE_rev5.04.xml	1
	5	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa SGDV-E5_CoE rev5.00.xml	6
	6	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa_SGD7S-xxxxA0xxxxF64_400V_CoE_rev7.03.xml	1
	7	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa_SGD7S-xxxA0x_CoE_rev6.01.xml	1
	8	Yaskawa Electric Corporation	Yaskawa_SGDV-E5_CoE_rev5.04.xml	1
	۲.			۱.
			V	DК

Рис. 77. Установленные файлы ESI.

6.14 Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" 🌆

В редакторе "Device configuration" (Конфигурация устройства) в фотореалистичном виде отображается конфигурация ПЛК, а также приводятся сведения о нем. Здесь можно выполнить конфигурирование устройства и входящих в его состав модулей, а также добавить или удалить модули.

Если проект открыт и в нём уже присутствует ПЛК, то становится возможным открытие редактора "Device configuration" (Конфигурация устройства). Для запуска редактора используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните на "Device configuration" в разделе соответствующего ПЛК.
- Редактор "Devices and networking" 2: Дважды кликните на ПЛК.

Выбор и настройка устройств и компонентов

Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration"

:	0										
		0			1 2	3	4 5	6	7	8	~
x4 EDH X5 EDH X5 EDH X6 EDH	XI RUDPI XI PHO XI III XI RUDPI XI RUDPI XI RUDPI				N N DCAN ASA NI 2214 1224 1225 1225 1225 1225 1225 1225		2				
						-				<u></u>	- ~
									_	,	
Device: I	PLC01 [CPU 015-C	EFNR00]									
Slot	Component	Order number	I-Address	O-Address	MPI / IP add	dress	Prozessabbilo	d Comm	ent		^
0	CPU 015-CEFNR00	015-CEFNR00					6				
-X1	PG_OP_Ethernet		864-879	864-879	192.168.0.1						
-X3	DP-Mastersystem		2047*								
-X4	EC-Mastersystem		2045*		192.168.0.1						v

Рис. 78. Окно редактора конфигурации ПЛК.

- (1) Панель инструментов
- (2) Конфигурация устройства(3) Сведения об устройстве

(1) Панель инструментов

	Загрузка аппаратной конфигурации: Текущая конфигурация аппаратных средств устройства передаётся в контроллер. При этом блоки пользовательской программь не передаются.
2	Просмотр аппаратной конфигурации в режиме онлайн: Состояние входных и выходных сигналов отображается на изображениях модулей. "Отображение состояния выходных сигналов" на стр. 104.
(2) Конфигурация устройства	Конфигурация устройства содержит все его компоненты, которые соединены между собой через системную шину. В этом окне можно добавлять или удалять различные модули. Также здесь можно получить доступ к другим операциям с компонентами.
Показ/скрытие слотов	Для удобства восприятия конфигурации можно отобразить или скрыть несколько слотов контроллера. Слоты отображаются в группах, например, "411", "1219" и т.д. Скрыть слоты/модули
•	Показать слоты/модули

Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration"

	Скрытые модули не отображаются в редакторе. Тем не менее, они по-прежнему присутствуют в конфигурации проекта.
Добавление модулей	—▶ Перетащите нужный модуль из раздела "Components" панели каталога "Catalog" в свободный слот. Чаздел 6.16 "Добавление модулей в контроллер" на стр. 106.
	अ Модуль будет добавлен в контроллер. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезерви- рованы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы.
	🏷 Раздел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration 📰 " на стр. 249.
Удаление модулей	1. Кликните правой кнопкой мыши на удаляемом модуле и выберите команду "Delete component".
	Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления.
	2. Кликните на "Yes".
	⇒ Модуль будет удален из конфигурации устройства и из проекта.
Открытие свойств	Дважды кликните на модуле.
модуля	Модуль ЦПУ: Откроется диалоговое окно свойств процессорного модуля. Воздол 6.22 "Соойство модила ЦПУ" В " из стр. 118
	⇔ Раздел 6.25 "Параметры модулей серии МІСКО Ш™ на стр. 134. № Раздел 6.24 "Параметры модулей серии SLIO 퉐" на стр. 131.
Вызов дополнительных операций	Кликните правой кнопкой мыши на модуле и выберите нужную команду, например, "Component properties" (Свойства модуля).
(3) Сведения об устройстве	В табличной форме представлена подробная информация об устройстве, например, назначение модуля, номер для заказа, его адреса ввода/вывода. "Rack"
	Здесь можно выбрать стойку, о которой необходимо получить информацию.
	"Slot" – номер слота в пределах стойки.
	"Component" – наименование компонента (модуля).
	"Order number" – номер для заказа компонента (модуля).
	<i>"I-Addr</i> ess" – сконфигурированный адрес входа (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода.
	"O-Address" – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода.
	"MPI/IP address" – сетевой адрес коммуникационного интерфейса.
	"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration"

Добавление модулей Перетащите модуль из раздела "Components" панели каталога "Catalog" в свободный слот.

Модуль будет добавлен в контроллер. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезервированы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы.

🤟 Раздел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration 📰 " на стр. 249.

6.14.1 Контроль тока потребления и вставка модулей питания (только для серии SLIO)

Калькуляция тока потребления



Для систем серии SLIO выполняется расчёт и отображение значения суммарного тока потребления сконфигурированных модулей. При достижении приблизительно 70% от максимального значения выходного тока источника питания системной шины цвет стрелки меняется с зелёного на оранжевый. При достижении приблизительно 90% от максимального значения тока источника питания системной шины цвет стрелки становится красным.

Вставка модулей питания

2555/30	Am 000		
29	B		Add power module
	DC24y 2	4	Delete power module
UIPA	U ME	4	

Для увеличения нагрузочной способности источника питания системной шины в состав системы могут быть добавлены дополнительные модули питания.

- Правой кнопкой мыши кликните на стрелке в районе того слота, где требуется вставить модуль питания. В контекстном меню выберите пункт "Add power module" (Добавить модуль питания).
 - Добавленный модуль питания будет вставлен в соответствующий слот системы. При этом произойдет перерасчёт суммарного тока потребления модулей, расположенных справа от добавленного модуля питания.

6.14.2 Отображение состояния выходных сигналов

DOBx	DIBx
DC24V 0,SA	DC24V
B RUN	BRUN
O MF	D MF
VIPA	VIPA
0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000 0.000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000,000 0.000,000,000,000,000,000,000,000,00	a.00.0.0.22
1 00000000	CD1_0_1_22
1 .00.0.2.25	1 x101,0,2,22
مربريون 🚺	2 x.01,0,2,22
0.00.0.4.25	0 ×_01_0_4_22
7 . 00.0.5.25	T x DT 0 5 22

После загрузки в контроллер аппаратной конфигурации и пользовательской программы появляется возможность наблюдения состояния выходных сигналов (зелёные индикаторы) на изображениях модулей в редакторе "Device configuration s" (Конфигурация устройства).

Установите коммуникационное соединение с контроллером.

🏷 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

- Для включения или отключения показа состояния используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите команду "Device configuration → Hardware configuration online view".
 - Редактор "Device configuration" : В панели инструментов редактора кликните на кнопке .
 - ⇒ Состояние выходных сигналов (зеленые индикаторы) будет отображаться в редакторе.

6.15 Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration" 🌆

В редакторе "Device configuration" (Конфигурация устройства) в фотореалистичном виде отображается конфигурация ведомого устройства, а также приводятся сведения о нём и входящих в него компонентах. Здесь можно выполнить конфигурирование устройства и входящих в его состав модулей, а также добавить или удалить модули.

Если проект открыт и в нём присутствует ведомое устройство, становится возможным открытие редактора *"Device configuration" (Конфигурация устройства).* Для запуска редактора используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните на "Device configuration" в разделе соответствующего ведомого устройства.
- Редактор "Devices and networking" 2: Дважды кликните на ведомом устройстве.

Выбор и настройка устройств и компонентов

Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration"



Рис. 79. Аппаратная конфигурация ведомого устройства.

- (1) Конфигурация устройства
- (2) Сведения об устройстве

(1) Конфигурация и Конфигурация устройства содержит все его компоненты, которые соединены между собой через системную шину. В этом окне можно добавлять или удалять различные модули. Также здесь можно получить доступ к другим операциям с компонентами.

Показ/скрытие слотов Для удобства восприятия конфигурации можно отобразить или скрыть десять слотов одновременно. Слоты отображаются в группах, например, "1..9", "10..19" и т.д.

- Скрыть слоты/модули
- Показать слоты/модули

\bigcirc	Скрытые модули не отображаются в редакторе. Тем не менее,
	они по-прежнему присутствуют в конфигурации проекта.

Добавление модулей в контроллер

Добавление модулей	— Перетащите нужный модуль из раздела "Components" панели каталога "Catalog" в свободный слот. Чэздел 6.16 "Добавление модулей в контроллер" на стр. 106.					
	⇒ Модуль будет добавлен в устройство. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезервированы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы. <i>Раздел 8.11.3 Таблица переменных "System hardware configuration</i> 249.					
Удаление модулей	Кликните правой кнопкой мыши на удаляемом модуле и выберите команду "Delete component".					
	⇔ Модуль будет удалён из состава устройства и из проекта.					
Открытие свойств	Дважды кликните на модуле.					
модуля	🖙 Откроется диалоговое окно свойств модуля.					
	🏷 Раздел 6.23 "Свойства модуля ЦПУ 퉐" на стр. 118.					
	🖖 Раздел 6.25 "Параметры модулей серии MICRO 퉐" на стр. 134.					
	🏷 Раздел 6.24 "Параметры модулей серии SLIO 퉐" на стр. 131.					
Вызов дополнительных операций	Кликните правой кнопкой мыши на модуле и выберите нужную команду, например, "Component properties" (Свойства модуля).					
(2) Сведения об устройстве	В табличной форме представлена подробная информация об устройстве, например, назначение модуля, номер для заказа, адреса ввода/вывода.					
2	"Slot" – номер слота в пределах стойки.					
	"Component" – наименование компонента (модуля).					
	"Order number" – номер для заказа компонента (модуля).					
	<i>"I-Address"</i> – сконфигурированный адрес входа (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода.					
	<i>"O-Address"</i> – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода.					
	"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.					
Добавление модулей	Перетащите нужный модуль из раздела "Components" панели каталога "Catalog" в свободный слот.					
	⇒ Модуль будет добавлен в устройство. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезервированы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы. <i>Раздел 8.11.3</i> <i>Таблица переменных "System hardware configuration 2 ча стр. 249</i> .					
6.16 Добавление мо	дулей в контроллер					
	В контроллер могут быть добавлены различные компоненты, такие как, например, сигнальные или интерфейсные модули. Порядок следования модулей в проекте должен соответствовать порядку следования фактически подключённых модулей.					
	Контроллер уже должен присутствовать в проекте. ৺ Раздел 6.3 "Добавление нового ПЛК" на стр. 81.					
	Редактор "Devices configuration" для устройства должен быть открыт					
	№ Раздел 6.14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" № на стр. 101.					
	Ч Раздел 6.15 "Редактор конфигурации ведомого устройства "Device configuration" 104.					

Добавление модулей в контроллер

Пользователь имеет возможность добавлять модули несколькими способами:

- перетащить из каталога методом Drag & Drop,
- отметить слот и назначить для него модуль из каталога.

Добавление модуля методом перетаскивания

Можно, выбрав модуль в каталоге оборудования, перетащить его либо в конфигурацию устройства, либо в соответствующую строку таблицы сведений об устройстве.



Рис. 80. Добавление модуля в окне конфигурации устройства.

- (1) Выберите модуль в каталоге и удерживайте нажатой левую кнопку мыши
- (2) Перетащите модуль
- (3) Поместите модуль в свободный слот стойки и отпустите кнопку мыши



Рис. 81. Добавление модуля в таблицу сведений об устройстве.

- (1) Выберите модуль в каталоге и удерживайте нажатой левую кнопку мыши
- (2) Перетащите модуль
- (3) Поместите модуль в строку свободного слота и отпустите кнопку мыши

- Перетащите нужный модуль из раздела "Components" панели каталога "Catalog" в свободный слот.
 - Модуль будет добавлен в устройство. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезервированы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы. У Раздел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" "" на стр. 249.



Рис. 82. Добавление модуля из каталога в выбранный слот.

- (1) Выберите слот (кликните на нём)
- (2) Выберите модуль (кликните на нём дважды)
- **1.** Используйте левую кнопку мыши, чтобы отметить слот, в который должен быть вставлен модуль.

⇒ Слот выделяется цветом.

- **2.** В разделе "Components" панели каталога "Catalog" дважды кликните на нужном модуле.
 - Модуль будет добавлен в устройство. В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество байт. Необходимые области адресов ввода-вывода будут зарезервированы и внесены в конфигурацию аппаратных средств системы. *Раздел 8.11.3* "Таблица переменных "System hardware configuration" "" на стр. 249.

6.17 Удаление модулей

Любой модуль, который больше не требуется в проекте, например, в случае его замены модулем другого типа, может быть удалён из проекта.

Добавление модуля из каталога в выбранный слот
Изменение свойств устройства



- В редакторе "Device configuration" (Конфигурация устройства) кликните правой кнопкой мыши на удаляемом модуле и выберите команду "Delete component".
 - Модуль будет удалён из конфигурации устройства и из проекта. Занятые удалённым модулем адреса ввода-вывода освободятся для использования.

6.18 Печать маркировочных этикеток

Пользователь имеет возможность создать для каждого модуля SLIO маркировочную этикетку и сохранить её в виде PDF-файла. Такая этикетка содержит обозначения каналов из столбца "Alias" конфигурации аппаратных средств системы (Paздел 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" = " на стр. 249).

- **1.** Выберите нужный модуль в редакторе "Devices configuration". Чтобы сохранить в файле PDF этикетки сразу для нескольких модулей, выберите в редакторе все нужные модули. Для этого удерживайте нажатой клавишу [Ctrl].
- **2.** Кликните правой кнопкой мыши на модуле и выберите команду "Printing labels".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Save as".
- 3. Выберите папку, введите имя файла и кликните на "Save".

⇒ Маркировочная этикетка будет сохранена в виде PDF-документа.

6.19 Изменение свойств устройства

Пользователь имеет возможность изменить свойства и параметры ПЛК, устройства HMI или ведомого устройства, а также произвести коммуникационные настройки для ПЛК и устройства HMI.

- ПЛК: 5 Раздел 6.14 "Редактор конфигурации ПЛК "Device configuration" s на стр. 101.
- HMI: SPA3DED 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства HMI" "" на стр. 313.

Редактор свойств ПЛК "Device properties" > Общие свойства ПЛК

6.20 Редактор свойств ПЛК "Device properties" 🐌

В редакторе "Device properties" (Свойства устройства) отображаются общие данные и сетевые настройки контроллера. Здесь имеется возможность изменить имя устройства и его описание, а также коммуникационные настройки. Также в этом редакторе можно настроить серверы для проектов WebVisu и OPC UA.

Если проект открыт и в нём уже присутствует ПЛК, то редактор "Device properties" (Свойства устройства) может быть открыт одним из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните на "Device properties" в разделе соответствующего ПЛК.
- Редактор "Devices and networking" : Щелкните правой кнопкой мыши на контроллере и выберите "Device properties".

Для просмотра и редактирования свойств устройства визуализации (HMI):

🥗 Раздел 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства НМІ" 场" на стр. 313.

В редакторе "Device properties" (Свойства устройства) для ПЛК имеется несколько разделов:

Device properties ×	
General]
Communication	
Server configuration	

6.20.1 Общие свойства ПЛК

Для просмотра общих свойств контроллера перейдите в раздел "General" редактора "Device properties" для ПЛК.

🌣 Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" b" на стр. 110.

General device properties			
	Device type:	CPU M13-CCF0000	
	Firmware Version:	V 3.0.0.0	
1	Name:	PLC_01	
	Author:	Admin	
Comment:			

Рис. 83. Пример общих свойств ПЛК.

Редактор свойств ПЛК "Device properties" > Коммуникационные настройки ПЛК

"Device type" – тип процессорного модуля.

"Firmware"- версия встроенного ПО (прошивки) процессорного модуля.

"Name" – имя устройства, которое отображается в дереве проекта.

Для изменения имени см.:

№ Раздел 6.1 "Редактор "Project overview" (Обзор проекта)
 № Раздел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119.

"Author" – имя пользователя, внёсшего устройство в проект.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Кликните на поле ввода и введите любой комментарий, например, примечание или пояснение. С помощью кнопки [Enter] можно добавить новую строку в поле ввода.

6.20.2 Коммуникационные настройки ПЛК

Конфигурирование интерфейса обмена данными между устройством программирования и контроллером (ПЛК) реализуется путём настройки коммуникационных параметров. Указанные устройства могут быть подключены друг к другу напрямую или через сеть. Обмен данными может осуществляться через последовательный интерфейс или через интерфейс Ethernet.

В разделе "*Extra* → *Configurations*" можно указать, какие сетевые адаптеры или порты должны использоваться по умолчанию.

🖖 Раздел 4.6 "Выбор коммуникационных интерфейсов" на стр. 24.

Перейдите в раздел "Communication" редактора "Device properties" (Свойства устройства) для ПЛК.

🖖 Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" b" на стр. 110.

Редактор свойств ПЛК "Device properties" > Коммуникационные настройки ПЛК

Active pc interfa	ce: Ethernet in	terface	•	🧼 Verify connection
		Accessible partners		
Properties of Ser	ial interface			
PC interface:				
COM port	*	Baudrate	115,200 B	it/s *
CPU interface:	-X2: MPI interface	-	interfa	ace configuration
Properties of eth PC interface:	Microsoft		1	
Properties of eth	Microsoft		1	
Properties of eth PC interface: IP address:	Microsoft 192.168.178.22]	
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface:	Microsoft 192.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet	•]] [] interfa	ace configuration
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface:	Microsoft 192.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet 192.168.10.100]] Iby interfa	ace configuration
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface: Properties of sin	Microsoft 192.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet 192.168.10.100 mulation interface]]	ace configuration
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface: Properties of sin PC interface:	Microsoft 192.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet 192.168.10.100 nulation interface Microsoft	-] I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	ace configuration
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface: Properties of sin PC interface:	Microsoft 192.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet 192.168.10.100 Microsoft 192.168.178.22] interfa	ace configuration
Properties of eth PC interface: IP address: CPU interface: Properties of sin PC interface: CPU interface:	Microsoft I92.168.178.22 -X4: PG_OP_Ethernet 192.168.10.100 Microsoft 192.168.178.22 SPEED7 Simulation] interfa	ace configuration

Рис. 84. Коммуникационные настройки.

- При необходимости задать последовательный интерфейс для обмена данными между инструментальным ПК (программатором) и контроллером обратитесь к подразделу "Настройка последовательного интерфейса" на стр. 112.
- При необходимости задать интерфейс Ethernet для обмена данными между инструментальным ПК (программатором) и контроллером, перейдите к подразделу "Настройка интерфейса Ethernet" на стр. 113.
- При необходимости тестирования пользовательской программы на инструментальном ПК с помощью симулятора ПЛК обратитесь к подразделу
 "Настройка коммуникационного интерфейса симулятора ПЛК" на стр. 113.
- **1.** "Active PC interface" (Активный интерфейс ПК): выберите "Serial interface" (Последовательный интерфейс).
- **2.** *"COM port"*: выберите из списка нужный номер порта последовательного интерфейса инструментального ПК (программатора).



Если номер порта не отображается, то либо на используемом инструментальном ПК (программаторе) последовательный порт отсутствует (не установлен), либо интерфейс выключен.

- 3. "Baud rate": выберите нужную скорость передачи (бит/с).
- **4.** *"CPU interface"* : выберите из списка нужный интерфейс контроллера.
- 5. Чтобы выполнить дополнительные настройки интерфейса, кликните на "Interface configuration".

🤄 Раздел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119.

Настройка последовательного интерфейса Редактор свойств ПЛК "Device properties" > Коммуникационные настройки ПЛК

- **6.** Чтобы проверить, может ли быть установлено соединение между инструментальным ПК (программатором) и контроллером с выбранными коммуникационными настройками, кликните на "Verify connection".
 - ⇒ В строке состояния будет указано, может ли соединение быть успешно установлено или нет.
- **7.** Чтобы убедиться, что к инструментальному ПК (программатору) подключен нужный контроллер, можно получить информацию о подключённом контроллере. Для этого кликните на *"Accessible partners"*.
 - Откроется диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств).

🏷 Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.

- Настройка интерфейса Ethernet
- **1.** *"Active PC interface" (Активный интерфейс ПК)*: Выберите *"Ethernet interface".*
 - **2.** *"PC interface" (Интерфейс ПК)*: выберите из списка сетевой адаптер ПК, который используется для выполнения коммуникационного соединения.
 - Если IP-адрес для сетевого адаптера уже установлен, он будет отображаться под полем ввода.
 - **3.** *"CPU interface" (Интерфейс ЦПУ)*: выберите из списка нужный интерфейс контроллера.
 - Если IP-адрес для сетевого порта контроллера уже установлен, он будет отображаться под полем ввода.
 - **4.** Чтобы выполнить дополнительные настройки интерфейса, кликните на *"Interface configuration"*.
 - Откроется диалоговое окно "Bus interface properties" (Свойства сетевого интерфейса).

🥗 Раздел 6.22 "Параметры интерфейса Ethernet" на стр. 116.

- **5.** Чтобы проверить, может ли быть установлено соединение между инструментальным ПК (программатором) и контроллером с выбранными коммуникационными настройками, кликните на "Verify connection".
 - ⇒ В строке состояния будет указано, может ли соединение быть успешно установлено или нет.
- **6.** Чтобы убедиться, что к инструментальному ПК (программатору) подключен нужный контроллер, можно получить информацию о подключённом контроллере. Для этого кликните на *"Accessible partners"*.
 - Откроется диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств). Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.
- **1.** *"Active PC interface" (Активный интерфейс ПК)*: Выберите "Simulation".
- **2.** *"PC interface" (Интерфейс ПК)*: Выберите из списка сетевой адаптер для виртуального коммуникационного соединения. При выборе *"Loopback Adapter"* симуляция на ПК будет запущена без использования сетевого адаптера.
 - Если IP-адрес для сетевого адаптера уже установлен, он будет отображаться под полем ввода. Для "Loopback Adapter" IP-адрес всегда имеет значение 127.0.0.1.
- **3.** Чтобы проверить, может ли быть установлено соединение между инструментальным ПК (программатором) и виртуальным интерфейсом с выбранными коммуникационными настройками, кликните на "Verify connection".
 - ⇒ В строке состояния будет указано, может ли соединение быть успешно установлено или нет.
- **4.** Чтобы выполнить дополнительные настройки и запустить симуляцию, кликните на *"Interface configuration"*.

Чтобы запустить симуляцию обратитесь к 🤄 Раздел 8.17 "Тестирование пользовательской программы в симулятореПЛК 🌄" на стр. 270.

Настройка коммуникационного интерфейса симулятора ПЛК Редактор свойств ПЛК "Device properties" > Конфигурирование сервера

6.20.3 Конфигурирование сервера

	Перейдите в раздел "Server configuration" редактора "Device properties" (Свойства устройства) для ПЛК. 🏷 Раздел 6.20 "Редактор свойств ПЛК "Device properties" խ" на стр. 110.
	Этот раздел отображается только в том случае, если контроллер поддерживает встроенный веб-сервер для реализации веб-визуализации или сервер <i>ОРС UA</i> .
	Для устройства может быть сконфигурировано максимум два сервера: одна конфигурация для процессорного модуля CPU и одна конфигурация для коммуникационного процессора CP (если имеется).
	При необходимости реализации устройства визуализации с функциональностью <i>Movicon</i> обратитесь за информацией к 🏷 Раздел 6.4 "Добавление нового устройства НМІ" на стр. 82.
Добавление сервера ОРС UA	Если контроллер поддерживает сервер ОРС UA, то инструкции по его конфигури- рованию можно найти в 🤄 <i>Раздел 7.7 "Настройка ОРС UA" на стр. 199.</i>
Добавление сервера	1. 🕟 Выберите "WebVisu" в поле выбора и кликните на 🕂 "Add Server".
WebVisu	⇒ Новый проект WebVisu будет создан и отображён в дереве проекта. В подразделе "Server configuration web visualisation" можно выполнить дополнительные настройки проекта WebVisu.
	2. В поле выбора кликните на "Active server CPU" или "Active server CP", выбрав вариант, с которым будет ассоциирована новая конфигурация. При выборе "None" конфигурация всё равно сохраняется в проекте. Однако, она не будет передаваться в контроллер.
	Чтобы поменять местами конфигурации для СР и СРU, кликните на кнопке 🖑 .
Общие настройки <i>WebVisu</i>	<i>"Display default configurations"</i> – разрешение экрана со значением по умолчанию 1920 x 1024 точек.
Специфические	"Port number" – номер порта доступа к проекту веб-визуализации:
настроики <i>webvisu</i>	 "8080" (стандартный порт): доступ к веб-серверу через IP-адрес процессорного модуля с указанием порта, например, http://192.168.72.120:8080. Доступ к веб-странице через IP-адрес процессорного модуля (порт 80) без
	указания порта, например, nttp://192.168.72.120. 80" (порт НТТР): доступ к веб-серверу через IP-адрес процессорного модуля без указания порта, например, http://192.168.72.120.
	Доступ к веб-странице через IP-адрес процессорного модуля с указанием порта, например, http://192.168.72.120:8080.
	"Query interval (ms)" – интервал циклического обновления веб-визуализации.
Настройки безопасности WebVisu	"SSL port number" – номер порта для использования протокола SSL. Стандартное значение 443. Обеспечивает безопасный доступ к веб-серверу через IP-адрес процессорного модуля с указанием порта, например, https://192.168.72.120:8080. Незащищённый доступ к веб-странице через IP-адрес процессорного модуля с указанием порта, например, http://192.168.72.120:8080.
	"Enable encoding" – безопасный доступ к веб-визуализации.
	<i>"Disable Http"</i> – запрет использования протокола HTTP, например, для SSL-доступа.
	"Original path of the certificate used" – путь к сертификату безопасности для загрузки в процессорный модуль.
	Имейте ввиду, что использование безопасного доступа может отрицательно отразиться на производительности модуля ЦПУ и, соответственно, на времени реакции всей системы управления!

Удаление проекта WebVisu

В дереве проекта кликните правой кнопкой мыши на проекте WebVisu и выберите команду "Delete WebVisu".

6.21 Поиск доступных сетевых устройств

Диалоговое окно для этой функции открывается, если в разделе "Communication" редактора "Device properties" (Свойства устройства) для ПЛК кликнуть на "Accessible partners".

🖖 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

Это диалоговое окно также может быть открыто для выполнения загрузки аппаратной конфигурации или пользовательской программы в контроллер. *Раздел 8.18 "Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер" на стр. 272.*

Det	ermine acc	essible p	partner						×
eterm	ine acces	sible	partner						
]						
Acti	ve interfac	e:	Ethernet int	erface					
Netv	vork interfa	ce card:	D-Link DUB-	E100 USB2.0 Fast E	thernet Adapter 🔹	Devi	ce:	PLC_01 *	
IP ac	ldress:		192.168.10.99)					
		ст						📕 Search	
	Device na	ame	IP Address	MAC address	Device type	Station name	Constru	uction identification	1
> 1			192.168.10.100	00:20:D5:01:56:A7	VIPA 315-2AG13 PgOp				
-	Change con P address:	mmunia	cation settings	s	Bus device name	2			
Sub	net mask:	255 .	255 . 255 . 0)		Set	PROFINE	T device name	
	Gateway:	192 .	168 10 10	00			📟 Facto	ory reset	
			Set IP address						
Activ	ve CPU inte	rface:	Ethernet interf	ace				 Apply settings 	;
Statu	15:								
3/16/ 3/16/ 3/16/	2017 3:33:30 F 2017 3:33:33 F 2017 3:33:34 F	PM: Searc PM: Load PM: Loadi	hing for accessible details of IP Addr ing of details for II	e partners. ess: 192.168.10.100. P address: 192.168.10.10	10 complete.				
								🖌 Close	

Рис. 85. Диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств) для интерфейса Ethernet.

- Поиск доступных <u>1.</u> В устройств
- **1.** В поле "Active CPU Interface" выберите порт, через который контроллер подключён к инструментальному ПК (программатору). Кликните на "Apply settings".
 - **2.** *"COM port"* (только для последовательного интерфейса): выберите из списка нужный номер порта последовательного интерфейса инструментального ПК (программатора) для проверки соединения.

"Network interface card" (только для интерфейса Ethernet): выберите сетевой адаптер инструментального ПК (программатора) для проверки соединения.

Параметры интерфейса Ethernet

- **3.** Если при выполнении поиска необходимо ограничиться исключительно устройствами сети PROFINET (возможно только для интерфейса Ethernet), выберите опцию "Only PROFINET".
- **4.** *"Active CPU interface" (Активный интерфейс ЦПУ)*: при необходимости выберите из списка нужный интерфейс процессорного модуля.
- 5. Кликните на "Search".
 - ⇒ Поиск подключённых устройств запустится, а в окне "Status" будут отображаться сообщения о его состоянии.

Все устройства, найденные в процессе поиска, будут показаны в таблице.

- **6.** Как только нужное устройство отобразится в таблице, поиск может быть остановлен. Выберите нужное устройство.
- 7. > Затем кликните на "Apply settings".



- Вызовите функцию Windows "Execute" снова и введите команду "net start npf".
 - или -

Перезагрузите используемый ПК.

Задание ІР-адреса

-

3

		_
Change co	mmunication settings	1.
IP address:	192 . 168 . 10 . 100	2.
oubnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway:	192 . 168 . 10 . 100	
	Not IP address	

Имеется возможность изменить IP-адрес подключённого устройства.

- . Pacкройте область ввода "Change communication settings", кликнув на ней.
- .___ Кликните на "Search".
 - ⇒ Поиск подключённых устройств запустится, а в окне "Status" будут отображаться сообщения о его ходе.

Все устройства, найденые в процессе поиска, будут показаны в таблице.

- **3.** Как только нужное устройство отобразится в таблице, поиск может быть остановлен. Выберите искомое устройство.
- **4.** Введите для него новый IP-адрес и, если необходимо, маску подсети и адрес шлюза.
- 5. Кликните на "Set IP address".

⇒ Новый адрес будет загружен в устройство.

Изменение настроек PROFINET

Если для "Active CPU interface" было выбрано соединение PROFINET, то здесь же для устройства дополнительно можно задать его сетевое имя или сбросить контроллер ввода-вывода до заводских настроек.

6.22 Параметры интерфейса Ethernet

Если в разделе "Communication" редактора "Device properties" для "Properties of Ethernet interface" кликнуть на "interface configuration", то откроется диалоговое окно настройки параметров интерфейса Ethernet. \checkmark Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

Параметры интерфейса Ethernet

Вкладка "General"

VIII Interface properties	×
General Addresses	
General	
Name: PG_OP_Ethernet	
Subnet ID: 4000 BBCC	
PDU size: 240 Bytes *	
IP settings	
IP address: 192 , 168 , 10 , 100	
Subnet mask: 255 , 255 , 0	
<	К

Рис. 86. Диалоговое окно общих настроек интерфейса Ethernet.

"Name" - наименование точки подключения.

"Subnet ID" – адрес для связи с партнерами по соединению через функции маршрутизации, например, через телесервис.

"PDU size" – размер данных Protocol Data Unit для функции "Watch block":

- 240 байт: стандартное значение
- 480 байт: Siemens
- 960 байт: ЦПУ VIPA
- "IP address" и "Subnet mask" сетевой адрес порта Ethernet модуля ЦПУ.

Свойства модуля ЦПУ

Вкладка "Addresses"

学 Interface properties		>
General Addresses		
Input addresses	Output addresses	
Start address: 864	Start address: 736	
End Address: 879	End Address: 751	
		4
		ОК

Рис. 87. Диалоговое окно настроек адресов интерфейса Ethernet.

"Input addresses" и "Output addresses" – зарезервированный диапазон адресов (адрес байта) для обмена диагностическими данными между процессорным модулем и ПК.

6.23 Свойства модуля ЦПУ 🖪

Пользователь имеет возможность выполнить параметрирование процессорного модуля. Могут быть настроены следующие его свойства:

- Общие свойства, например, имя устройства, интерфейс MPI.
 Чэдел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119.
- Дополнительные функциональные возможности.
 Чэдел 6.23.2 "Дополнительные функциональные возможности" на стр. 120.
- Поведение при запуске. 🏷 Раздел 6.23.3 "Параметры запуска" на стр. 120.
- Синхронные циклические прерывания.
 Раздел 6.23.4 "Синхронные циклические прерывания" на стр. 121.
- Цикл и тактовые сигналы. Раздел 6.23.5 "Время цикла и байт синхронизации" на стр. 122.
- Сохраняемая память. Ч> Раздел 6.23.6 "Сохраняемая память" на стр. 123.
- Локальные данные. 🏷 Раздел 6.23.7 "Локальные данные" на стр. 123.
- Прерывания. Specific Pasden 6.23.8 "Прерывания" на стр. 123.
- Прерывания по времени суток.
 Ч Раздел 6.23.9 "Прерывания по времени суток" на стр. 124.
- Циклические прерывания.
 Чэздел 6.23.10 "Циклические прерывания" на стр. 124.
- Диагностика и часы. Раздел 6.23.11 "Диагностика / Часы" на стр. 125.
- Защита доступа. Чраздел 6.23.12 "Защита доступа" на стр. 125.

Свойства модуля ЦПУ > Общие свойства модуля ЦПУ

- Расширенные настройки.
- 🖔 Раздел 6.23.13 "Расширенные настройки" на стр. 126.
- Свойства компонентов процессорного модуля:
 - Порт Ethernet PG/OP.
 ♥ Раздел 6.23.14 "Параметры настройки интерфейса Ethernet PG/OP" на стр. 128.
 - Общие свойства.
 ♥ Раздел 6.23.15 "Общие сведения о субмодуле" на стр. 128.
 - Адреса ввода/вывода.
 Раздел 6.23.16 "Адреса ввода/вывода субмодуля"
 - на стр. 128.
 - Дискретный ввод/вывод. 🤟 Раздел 6.23.17 "Дискретные входы" на стр. 130.

 - Базовые параметры.
 Раздел 6.23.21 "Прерывания субмодуля" на стр. 131.
 Режимы работы каналов.
 Раздел 6.23.22 "Режимы работы каналов
 - субмодуля" на стр. 131.
 - Специфические параметры.
 Раздел 6.23.23 "Специфические параметры субмодуля" на стр. 131.

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

Если проект открыт и в нём уже есть контроллер, то можно открыть редактор свойств процессорного модуля.

- 1. Для этого используйте один из следующих способов:
 - Дерево проекта: В разделе "Local components" кликните правой кнопкой мыши на модуле ЦПУ и выберите "Component properties".
 - Редактор "Device configuration" Is : Дважды кликните на модуле ЦПУ.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Device properties".
- 2. Кликните на кнопке раздела с нужным набором параметров, например, "Startup".
 - ⇒ Откроется соответствующее окно для настройки параметров.
- 3. При необходимости измените параметры и кликните на кнопке "ОК".
 - Изменённые свойства будут внесены в конфигурацию проекта. После загрузки в процессорный модуль (Paздел 5.10 "Загрузка проекта] на стр. 69) изменённые значения конфигурации вступят в действие при следующем запуске устройства.

6.23.1 Общие свойства модуля ЦПУ

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

Раздел "General" позволяет задать общие настройки используемого модуля ЦПУ.

"Name" – имя контроллера. Это имя отображается в дереве проекта.

"Plant designation" – специфическое обозначение завода: здесь можно чётко обозначить части системы в соответствии с их функциональным назначением. Система маркировки имеет иерархическую структуру в соответствии со стандартом IEC 1346-1.

"Location designation" – любой комментарий.

MPI-Data

Здесь можно настроить подсеть MPI (Multi Point Interface), используемую для обмена данными между устройствами через последовательный канал связи.



Свойства модуля ЦПУ > Параметры запуска

"Address" – адрес MPI модуля ЦПУ.

Для процессорных модулей VIPA при поставке стандартно устанавливается адрес 2. Адрес 0 зарезервирован для устройств программирования (инструментальных ПК).

"Max address" – наибольший номер адреса в подсети MPI.

"Secondary baud rate MPI" – скорость передачи (бит/с) подсети MPI не должна быть выше скорости передачи самого медленного её устройства.

6.23.2 Дополнительные функциональные возможности



Параметры настройки различаются в зависимости от модели модуля ЦПУ и версии прошивки. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

Раздел *"Feature Sets"* системы разработки *SPEED7 Studio* позволяет активировать для модуля ЦПУ некоторые дополнительные функциональные возможности.

"Motion control" (Управление движением)

- "Inactive" функционал управления движением отключён.
- "Motion Control + ... Axes" синхронизация цикла для соответствующего количества осей с активацией блоков OB 60 и OB 61.

"PROFIBUS"

- "Inactive" функциональность PROFIBUS отключена.
- "PROFIBUS-Slave functionality" функциональность PROFIBUS активирована. Контроллер может использоваться в режиме ведомого устройства сети PROFIBUS DP.
- "PROFIBUS-Master functionality" функциональность PROFIBUS активирована. Контроллер может использоваться в режиме ведущего устройства сети PROFIBUS DP.



Обратите внимание, что дополнительные функциональные возможности в SPEED7 Studio могут быть активированы только при наличии действующей лицензии для них!

6.23.3 Параметры запуска

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

Раздел "Startup" позволяет задать параметры запуска используемого процессорного модуля.

"Startup if preset configuration does not match actual configuration" (Запуск при несоответствии заданной конфигурации фактической)

- Заданная конфигурация это конфигурация оборудования, которая определена в проекте и загружена в ЦПУ.
- Фактическая конфигурация это конфигурация оборудования, соответствующая реально используемым в составе контроллера компонентам.

Если эта опция не выбрана, ЦПУ останется в режиме STOP в следующих случаях:

- один или несколько модулей не установлены в заданный в конфигурации слот,
- в сконфигурированный слот установлен модуль другого типа.

Свойства модуля ЦПУ > Синхронные циклические прерывания

Если эта опция активирована. ЦПУ переходит в рабочее состояние RUN, даже если модули не установлены в сконфигурированные слоты или если там находятся модули другого типа. "Delete PAA at hot restart" – если эта опция активирована, то область выходов образа процесса (PIQ) при "горячем" запуске процессорного модуля сбрасывается. "Disable hot restart by operator" – ограничение типов запуска при инициации перезапуска командой от устройства программирования или коммуникационной функцией: если эта опция активирована, допустим только "тёплый" или "холодный" запуск, а "горячий" запуск невозможен, если эта опция не активирована, возможны все типы запуска. Start-up after PowerON Здесь можно выбрать, какой тип запуска - "тёплый" (Restart), "горячий" (Hot restart) (Запуск после подачи или "холодный" (Cold start) - будет выполняться после подачи питания (PowerON). питания) Cold start ("холодный" запуск): все переменные и области памяти сбрасываются. Restart ("тёплый" запуск): несохраняемые области памяти сбрасываются (обнуляются), сохраняемые области памяти восстанавливаются. 🖖 Раздел 6.23.6 "Сохраняемая память" на стр. 123. Ноt restart ("горячий" запуск): исполнение пользовательской программы продолжается с того места, на котором она была прервана. Временной базис для следующих параметров составляет 100 миллисекунд. Monitoring time for ... Умножьте введённое значение на временной базис. (Контрольное время) Пример: введённое значение 650 х 100 мс = 65000 мс контрольного времени. "Finished message from components (100 ms)" – максимальный период ожидания сообщения о готовности всех сконфигурированных модулей после включения питания (PowerON). "Transfer of parameters to components (100 ms)" – максимальный период времени для передачи параметров в настраиваемые модули. "Hot restart (100 ms)" – максимальная продолжительность "горячего" запуска. Если период времени между выключением питания (PowerOFF) и его включением (PowerON) или между состояниями STOP и RUN больше, чем введённое здесь значение, "горячий" запуск не выполняется. Модуль ЦПУ остаётся в режиме STOP. 6.23.4 Синхронные циклические прерывания Параметры настройки различаются в зависимости от модели модуля ЦПУ и версии прошивки. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

В разделе "Synchronous cycle interrupts" можно произвести настройки режима синхронизации цикла.

OB 61

В настоящее время какие-либо настройки здесь произвести нельзя. Приведённые данные являются информацией о ОВ 61.

Поведение при нарушении времени выполнения "Warn threshold" – Введите значение в микросекундах, которое будет являться пороговым для фиксации нарушения времени выполнения в случае, когда превышено время цикла программы.

"Error behavior" (Реакция на ошибку)

- Disabled: нарушения времени выполнения игнорируются.
- CPU stops: в случае нарушения времени выполнения модуль ЦПУ переходит в состояние STOP.
- OB 80 requested: в случае нарушения времени выполнения модулем ЦПУ вызывается блок OB 80.

Свойства модуля ЦПУ > Время цикла и байт синхронизации

"Maximum number of errors" – Задайте здесь количество случаев нарушения времени выполнения, после достижения которого происходит формирование сообщения системе об ошибке времени выполнения.

Синхронизация локальной шины SLIO "Synchronize all local modules" – Если эта опция выбрана, то адресная область локальных модулей системы SLIO помещается в образ процесса блока OB 61.

6.23.5 Время цикла и байт синхронизации

	\mathbb{D}	
1		
	Į	_

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

В разделе "*Cycle/Clock memory*" можно задать параметры для времени цикла и тактовых сигналов используемого процессорного модуля.

"Refresh process image cyclically" – Если эта опция выбрана, образ процесса организационного блока ОВ 1 обновляется циклически. Это увеличивает время цикла.

"Scan cycle monitoring time (ms)" – Если время выполнения пользовательской программы превышает заданное здесь контрольное время цикла, модуль ЦПУ переходит в состояние STOP (временной базис: миллисекунды).

Причины превышения времени цикла:

- коммуникационные процессы,
- накопление прерываний по событиям,
- ошибка программы в ЦПУ.

"Minimum cycle time (ms)" – Гарантированное соблюдение минимального времени цикла сканирования: начало нового цикла задерживается до достижения минимального значения времени цикла сканирования (временной базис: миллисекунды).

"Scan cycle load from Communication (%)" – Доля времени, выделяемого для выполнения коммуникационных задач, по отношению к полному времени цикла.

Пример: При установке значения 50% время цикла может удвоиться.

"OB 85 Calling at periphery access errors" – Реакция ЦПУ на ошибки доступа к периферийным устройствам в процессе обновления образа процесса.

"Size of the process image inputs" – Размер области отображения входов (I) в образе процесса в байтах.

"Size of the process image outputs" – Размер области отображения выходов (Q) в образе процесса в байтах.

Clock memory (Байт синхронизации)

Биты байта синхронизации периодически меняют своё значение через фиксированные интервалы времени.

"Clock memory" – Выберите эту опцию, чтобы процессорный модуль обеспечивал формирование тактовых сигналов.

"Memory byte" – Номер байта памяти для отображения байта синхронизации, который доступен для использования только в случае, если активирована опция "Clock memory".



Выбранный байт памяти не может быть использован для временного хранения данных.

6.23.6 Сохраняемая память

	В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.
	Для обеспечения сохранности данных в случае сбоя питания некоторые области данных могут быть помечены как сохраняемые. При выполнении "тёплого" запуска из области сохраняемой памяти будут восстановлены значения, сохранённые в последнем перед сбоем программном цикле. Настройка параметров сохраняемой памяти выполняется в разделе <i>"Retentive memory"</i> .
	"Number of memory bytes starting with MB0" – количество сохраняемых байт памяти, начиная с MB0.
	Пример: введено значение 16 = сохраняются байты памяти с 0 по 15.
	<i>"Number of timers starting with T0"</i> – количество сохраняемых таймеров, начиная с T0. Для каждого таймера требуется 2 байта памяти.
	"Number of counter starting with C0" – количество сохраняемых счётчиков, начиная с C0. Также обратите внимание на ⇔ Раздел 6.23.13 " Расширенные настройки" на стр. 126.
Areas	Можно задать до 8 областей сохраняемой памяти в блоках данных:
	"DB No." – Номер сохраняемого блока данных.
	"Byte address" – Начальный адрес в сохраняемом блоке данных.
	"Number of bytes" – Количество сохраняемых байт от начального адреса в пределах блока данных.

6.23.7 Локальные данные



В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

В разделе "Local data" задаются настройки для локальных данных, представляющих собой временные данные блоков.

"1...29" – количество байт локальных данных для классов приоритета от 1 до 29.

"Maximum bytes" – отображение размера области памяти, полностью доступной для локальных данных.

"Occupied" – отображение размера области памяти, в настоящее время занятой локальными данными (сумма байтов локальных данных классов приоритетов от 1 до 29).

6.23.8 Прерывания



В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

В разделе "Interrupts" можно указать порядок, в котором будут обрабатываться отдельные организационные блоки обслуживания прерываний. Организационные блоки с наименьшим номером имеют самый низкий приоритет. Организационные блоки с приоритетом 0 не обрабатываются.

Свойства модуля ЦПУ > Циклические прерывания

Доступны для конфигурирования следующие организационные блоки обслуживания прерываний:

- OB 40 OB 47: аппаратные прерывания,
- OB 20 OB 23: прерывания с задержкой обработки,
- OB 50, OB 51, OB 55 OB 57: коммуникационные прерывания,
- ОВ 81 ОВ 87: прерывания обработки асинхронных ошибок.

6.23.9 Прерывания по времени суток

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования. Организационные блоки прерываний по времени суток с ОВ 10 по ОВ 17 могут прерывать обработку ОВ 1 однократно или через определённый интервал. В разделе "Time of day interrupts" в зависимости от типа используемого модуля ЦПУ можно настроить до 8 прерываний по времени суток: "Priority" – Определяет порядок обработки организационного блока прерывания по времени суток. Организационные блоки с наименьшим номером имеют самый низкий приоритет. Организационные блоки с приоритетом 0 не обрабатываются. "Active" – Выбор этой опции разрешает запуск блока после каждого перезапуска модуля ЦПУ. Если эта опция не активна, запуск блока после перезапуска модуля ЦПУ больше не будет осуществляться. "Execution" – Определяет формирование прерывания однократно или через определенные промежутки времени (период повторения). "Start date" и "Time of day" – Дата и время первого запуска прерывания. Пример При задании "Last day of month" для "Execution", 30/9/2013 для "Start date" и 8:30 для "Тіте" прерывание по времени суток будет первый раз будет сформировано 30.9.2013 в 8:30, а затем будет формироваться ежемесячно в то же самое время в конце месяца. Прерывание всегда вызывается в последний день месяца.

6.23.10 Циклические прерывания

В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

Организационные блоки циклических прерываний с ОВ 30 по ОВ 38 могут прерывать обработку ОВ 1 через определённый интервал.

В разделе "Cyclic interrupts" в зависимости от модели используемого модуля ЦПУ можно настроить до 9 циклических прерываний:

"Priority" – Определяет порядок обработки организационного блока циклических прерываний. Организационные блоки с наименьшим номером имеют самый низкий приоритет. Организационные блоки с приоритетом 0 не обрабатываются.

"Execution (ms)" – Интервал периодического выполнения ОВ циклического прерывания в миллисекундах. Отсчёт интервала начинается с момента перехода контроллера из режима STOP в режим RUN.

"Phase offset (ms)" – Время в миллисекундах, на которое должно быть задержан запуск циклического прерывания. При использовании нескольких циклических прерываний можно использовать фазовый сдвиг, чтобы исключить одновременный запуск этих прерываний.

6.23.11 Диагностика / Часы

	 В зависимости от модели используемого модуля ЦПУ параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.
	Раздел "Diagnostics/Clock" позволяет задать режим формирования диагностических сообщений, настроить синхронизацию часов нескольких устройств, а также ввести корректирующее значение для внутренних часов ЦПУ.
	"Extended functional scope" – Этот параметр недоступен для выбора. Расширенная функциональность для диагностики не поддерживается.
	"Report cause of STOP" – Если эта опция активирована, то в случае перехода режима работы из RUN в STOP процессорный модуль передаст сообщение о причине останова в устройство программирования или отображения.
	"Report to process control active" – Этот параметр не поддерживается.
Clock (Часы)	Здесь можно указать, часы каких устройств должны быть синхронизированы между собой. Возможны следующие виды синхронизации:
	 In the PLC: внутренняя синхронизация в пределах одного ПЛК. On the MPI: внешняя синхронизация через MPI.
	On the MFI: внешняя синхронизация через MFI (второй интерфейс).
	"Synchronisation type" (Тип синхронизации)
	 "None": часы не синхронизируются. "As master": часы ЦПУ используются как образцовые для синхронизации других часов.
	"As slave": часы ЦПУ синхронизируются от других часов.
	"Time interval" – временной интервал периодического выполнения синхронизации.
	"Correction factor (ms)" – значение коррекции, используемое для компенсации погрешности хода часов на интервале в 24 часа. Значение параметра может быть положительным или отрицательным и выражается в миллисекундах.
Пример	Если часы за 24 часа отстают на 1 секунду, то это может быть скомпенсировано установкой для этого параметра значения "+1000".
6.23.12 Защита достуг	па
-	Раздел <i>"Protection"</i> позволяет задать параметры защиты модуля ЦПУ от несанкционированного доступа.
	<i>"Protection level"</i> – Здесь можно задать один из 3 уровней защиты, чтобы обезопасить процессорный модуль от несанкционированного доступа:
	 "No protection": доступ для записи или чтения возможен без пароля. "Write protection": доступ для чтения возможен без пароля, доступ для записи возможен только с паролем.
	кеаа/write protection: доступ для записи или чтения возможен только с паролем.
Password (Пароль)	<i>"Password (max. 8 characters)"</i> – Введите пароль, если требуется защитить доступ к процессорному модулю.
	<i>"Re-enter password"</i> – Введите здесь пароль ещё раз.
	Используйте буквенно-цифровые символы и следующие специальные символы:
	!#~ ^\$%(){}[]*+.,:=?_@-

Свойства модуля ЦПУ > Расширенные настройки



6.23.13 Расширенные настройки

	Параметры настройки различаются в зависимости от модели модуля ЦПУ и версии прошивки. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.
	Раздел <i>"Advanced Configurations"</i> служит для настройки расширенного набора параметров модуля ЦПУ.
"Function X <nr>"</nr>	Если процессорный модуль имеет конфигурируемый интерфейс RS-485 (порт X <nr>, где nr - любое число), этот интерфейс может быть соответствующим образом настроен:</nr>
	"Disabled" – Выключение интерфейса RS-485.
	 "MPI/DP" – Этот вариант применим для модулей ЦПУ, в которых функцио- нальность PROFIBUS активируется с помощью конфигурационных карт VSC.
	"MPI" – В этом режиме работы интерфейс используется для подключения модуля ЦПУ к программатору (инструментальному ПК) через MPI с целью, например, конфигурирования и программирования контроллера. Кроме того, режим MPI может быть использован для организации межконтроллерного обмена или для связи ЦПУ с устройствами и системами визуализации.
	 "PtP" – В этом режиме работы интерфейс RS-485 используется для реализации последовательного канала связи типа "точка-точка". Позволяет обмениваться данными между двумя устройствами, используя для этого различные протоколы.
	 "PROFIBUS-DP async" – Работа ведущего устройства PROFIBUS DP асинхронна циклу ЦПУ. В этом режиме цикл ЦПУ и циклы всех ведущих устройств PROFIBUS DP, встроенных в ЦПУ, несинхронизированы.
	 "PROFIBUS-DP syncln" – ЦПУ дожидается входных данных от ведущего устройства PROFIBUS DP.
	 "PROFIBUS-DP syncOut" – Ведущее устройство PROFIBUS DP дожидается выходных данных от ЦПУ.
	 "PROFIBUS-DP synclnOut" – ЦПУ и ведущее устройство PROFIBUS DP ждут друг друга, формируя единый цикл работы.
"MPI address X <nr>"</nr>	Если для конфигурируемого интерфейса X <nr> модуля ЦПУ (порт X<nr>, где nr - любое число) установлен режим MPI, то в этом поле необходимо задать адрес интерфейса в сети MPI.</nr></nr>
"MPI baud rate X <nr>"</nr>	Если для конфигурируемого интерфейса X <nr> модуля ЦПУ (порт X<nr>, где nr - любое число) установлен режим MPI, то в этом поле необходимо задать скорость передачи в сети MPI.</nr></nr>
"MPI HSA"	Этот параметр используется для указания максимального адреса MPI и тем самым для ограничения диапазона адресов MPI. В настоящее время этот параметр не используется в модулях ЦПУ.
"Token Watch"	Выключение или включение контроля времени обращения маркера (параметр сети PROFIBUS). Время обращения маркера представляет собой интервал времени прохождения маркера (token) через все активные узлы сети и возврата в ведущее устройство PROFIBUS DP.
"Additional Retentive Memory"	Количество байт сохраняемой памяти (Retentive memory), начиная с байта памяти 0. При вводе значения 0 будет применяться значение, указанное в разделе

"Retentive memory". 🏷 Раздел 6.23.6 "Сохраняемая память" на стр. 123.

Свойства модуля ЦПУ > Расширенные настройки

	При вводе значения, отличного от 0, значение, указанное в разделе "Retentive memory", будет перезаписано.
"Additional Retentive Timer"	Количество сохраняемых таймеров, начиная с Т0: при вводе значения 0 будет применяться значение, указанное в разделе <i>"Retentive memory".</i> ৺ <i>Раздел 6.23.6 "Сохраняемая память" на стр. 123.</i>
	При вводе значения, отличного от 0, значение, указанное в разделе "Retentive memory", будет перезаписано.
"Additional Retentive Counter"	Количество сохраняемых счётчиков, начиная с С0: при вводе значения 0 будет применяться значение, указанное в разделе <i>"Retentive memory".</i> Ҷ Раздел 6.23.6 "Сохраняемая память" на стр. 123.
	При вводе значения, отличного от 0, значение, указанное в разделе <i>"Retentive memory",</i> будет перезаписано.
"Priority OB"	Здесь может быть задан приоритет для соответствующего ОВ. Путём изменения приоритетов ОВ асинхронных ошибок можно влиять на поведение модуля ЦПУ в случае возникновения ошибки и, при необходимости, дольше удерживать его в режиме RUN.
"Diagnostic interrupt"	Активирование или запрет диагностических прерываний.
"Direct DX transition"	Если этот параметр активирован, встроенное ведущее устройство PROFIBUS DP, чей функционал активируется с помощью конфигурационной карты VSC, будет функционировать следующим образом:
	Если бит 1 байта 0 и бит 0 байта 1 принятого стандартного диагностического сообщения от ведомого устройства PRIFIBUS DP имеют значение 0, это ведомое устройство переводится в режим обмена данными без предварительной отправки ему телеграмм SetPrm и CheckConfig.
	Когда ведомое устройство осуществляет обмен данными, состояние выходных данных сохраняется.
	Если модуль ЦПУ переходит из режима RUN в STOP, ведущее устройство PROFIBUS деактивируется, по крайней мере, на время контроля времени отклика, установленного в параметрах PROFIBUS. После этого ведущее устройство возвращается в режим RUN. В этом случае состояние выходных данных подключённых ведомых устройств сохраняется.
	В случае отказа источника питания модуля ЦПУ состояние выходных данных подключённых ведомых устройств сохраняется.
"PN MultipleWrite"	Если этот параметр активирован, записи данных объединяются в один или несколько кадров Ethernet во время установления соединения в сети PROFINET. Это ускоряет установление соединения, поскольку для каждой записи данных не используется индивидуальный кадр Ethernet.
"OB 28 and OB 29 priority"	Определяет порядок, в котором будут вызываться организационные блоки обработки прерываний. Организационные блоки с наименьшим номером имеют самый низкий приоритет. Организационные блоки с приоритетом 0 не обрабатываются.
OB 3x Offset	С помощью этого параметра можно сместить время запуска блоков ОВ обработки циклических прерываний (OB 28, 29, 3х) относительно системного времени и тем самым сдвинуть цикл обмена контроллера PROFINET IO в сети PROFINET. Таким образом, временной интервал между обработкой данных в ОВ прерываний и отправкой текущих данных через PROFINET может быть минимизирован, что позволяет оптимизировать время отклика системы управления. Диапазон значений: 0 (по умолчанию) 999 мкс.

Свойства модуля ЦПУ > Адреса ввода/вывода субмодуля

"OB 80 for Cyclic	Параметр определяет, для каких организационных блоков циклических
interrupt error"	прерываний должен вызываться организационный блок ошибок времени ОВ 80.

6.23.14 Параметры настройки интерфейса Ethernet PG/OP

- Вкладка "General"
 "Name" Здесь задаётся имя интерфейса Ethernet PG/OP.

 "Subnet ID" Здесь задаётся идентификатор подсети для интерфейса.

 "PDU size" Здесь можно выбрать размер буфера для связи через порт Ethernet PG/OP.

 "IP address" Здесь необходимо ввести IP-адрес для порта Ethernet PG/OP.

 "Subnet mask" Здесь задаётся маска подсети для порта Ethernet PG/OP.

 "Subnet mask" Здесь задаётся маска подсети для порта Ethernet PG/OP.

 "Subnet mask" Здесь задаётся маска подсети для порта Ethernet PG/OP.

 "Subnet mask" Здесь задаётся маска подсети для порта Ethernet PG/OP.

 "Subnet mask" Здесь задаётся маска подсети для порта Ethernet PG/OP.
 - PG/OP в пространстве ввода-вывода модуля ЦПУ. После подтверждения ввода нажатием клавиши [Enter] начальный адрес ("Start address") принимается и автоматически рассчитывается конечный адрес ("End address"). Если введённый адрес уже занят, то будет выдано соответствующее сообщение. В этом случае введите другой начальный адрес.

6.23.15 Общие сведения о субмодуле

В разделе "General" содержится общая информация о выбранном субмодуле модуля ЦПУ. Например, его условное обозначение ("Info"), под которым он указан в "Device configuration".

6.23.16 Адреса ввода/вывода субмодуля

В пользовательской программе к каналам субмодуля обращение может осуществляться с помощью символьных адресов ввода/вывода (имён). В таблице на рис.88 показаны назначенные входные и выходные адреса (адреса ввода/вывода) или область обмена в адресном пространстве ввода/вывода выбранного компонента. Адреса ввода/вывода, имена и комментарии могут быть изменены пользователем в разделе *"I/O addresses"*.

Свойства модуля ЦПУ > Адреса ввода/вывода компонента

I/O addresses Basic parameters Channel 0 Channel 1		Output add		
Basic parameters Channel 0 Channel 1	Input addresses	Output add		
Channel 0 Channel 1	- Start address: 816	output dud	iresses	
Channel 0 Channel 1		Start addres	is: 816	•
Channel 1	End Address: 831	End Addres	s: 831	
Channel 2		N	D	
Channel 3	Address	Name	Data type	Comment
	ED 810	d_DI_CH01_684	DINT	E 816 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsid
	ED 820	d_DI_CH02_684	DINT	E 820 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsid
	ED 824	d_DI_CH03_684	DINT	E 824 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsic
	ED 828	d_DI_CH04_684	DINT	E 828 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsic
	AD 816	d_DO_RESERVEDI_684	DWORD	A 816 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsid
	AD 820	d_DO_RESERVED2_684	DWORD	A 820 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsi
	AD 824	d_DO_RESERVED3_684	DWORD	A 824 - CPU 013-CCF0R00 [Device: , Slot: 0, Subsl
				🖌 ок
– ис. во. дор Каждая стро "Address" – н ниже "Измен "Name" – им: Кликнит	сса ввооа/вывоо ка соответствует астроенный адр ение адресов вв я переменной (сі те на поле ввода	а суомосуля пр одному канал ес входа или в ода/вывода". имвольный адр для изменени	у субмод ыхода. Д рес ввода я имени	лого мобуля. цуля: 1ля изменения адресов см. а/вывода). переменной.
"Data type" – данных. Тип быть измене "Comment" –	тип данных для данных предуст н. побой коммент	переменной, н анавливается і арий напримен	апример в соотве), "BOOL" для адресов битовых тствии с типом канала и не мо) чание или пояснение
		арии, например		
Кликни	ге на поле ввода	для ввода или	1 измене	ния комментария.

Изменение адресов	1.	Введите новый адрес для входов или для выходов (адрес байта) в
ввода/вывода		соответствующем поле "Start address".

Если этот адрес уже занят, появится предупреждение об этом. В таком случае введите другой адрес.

2. Подтвердите ввод, нажав на клавишу [Enter].

⇒ Адрес будет изменён. Если субмодуль занимает несколько адресов, конечный адрес ("End address") рассчитывается автоматически и весь диапазон адресов присваивается его каналам.

Диапазон

Свойства модуля ЦПУ > Аналоговые выходы

6.23.17 Дискретные входы

Здесь можно выполнить конфигурирование встроенных каналов дискретного ввода модуля ЦПУ. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки, например, диагностической информации и аппаратных прерываний, выбор фронта запуска и настройка задержки на входе для соответствующего канала. Благодаря этой возможности параметры модуля ЦПУ точно соответствуют решаемой с его помощью задаче.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.23.18 Дискретные выходы

Здесь можно выполнить конфигурирование встроенных каналов дискретного вывода модуля ЦПУ. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки для соответствующего канала. Благодаря этой возможности параметры модуля ЦПУ точно соответствуют решаемой с его помощью задаче.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.23.19 Аналоговые входы

Здесь можно выполнить конфигурирование встроенных каналов аналогового ввода модуля ЦПУ. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки, например, диагностической информации и аппаратных прерываний, выбор фронта запуска и настройка задержки на входе для соответствующего канала. Благодаря этой возможности параметры аналогового модуля точно соответствуют решаемой задаче.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.23.20 Аналоговые выходы

Здесь можно выполнить конфигурирование встроенных каналов аналогового вывода модуля ЦПУ. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки для соответствующего канала. Благодаря этой возможности параметры аналогового субмодуля точно соответствуют решаемой задаче.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.23.21 Прерывания субмодуля

В разделе "Basic parameters" можно задать, какие типы прерываний модуль ЦПУ должен формировать.

"Select interrupt"

Поддерживаются следующие значения параметра:

- None: функция формирования прерываний отключена.
- Process: наступление события, заданного для соответствующего канала, вызывает аппаратное прерывание.
- Diagnostics + Process: диагностическое прерывание формируется только в случае потери аппаратного прерывания.



6.23.22 Режимы работы каналов субмодуля

Раздел "Channel ..." В разделе "Channel ..." с помощью параметра "Operating mode" задаётся нужный режим работы канала. При этом для выбранного режима работы соответствующего канала все параметры приводятся с их значениями по умолчанию.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.23.23 Специфические параметры субмодуля

Раздел "Parameter" В разделе *"Parameter"* можно настроить специфические параметры выбранного субмодуля, для которых изначально установлены значения по умолчанию.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.24 Параметры модулей серии SLIO 🖪

Значения параметров настройки модулей расширения системы SLIO пользователем могут быть изменены. В зависимости от типа модуля доступны для просмотра или редактирования следующие свойства:

- Общая информация, например, название и номер для заказа. У Раздел 6.24.1 "Общие сведения о модуле SLIO" на стр. 132.
- Адреса ввода/вывода. Ч> Раздел 6.24.2 "Адреса ввода/вывода модуля SLIO" на стр. 132.
- Параметры коммуникационных процессоров, аналоговых, интерфейсных или функциональных модулей.

🏷 Раздел 6.24.3 "Специфические параметры модуля SLIO" на стр. 134.



В зависимости от типа модуля параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования. Параметры модулей серии SLIO > Адреса ввода/вывода модуля SLIO

- 1. Для изменения настроек модуля выполните следующие действия:
 - Дерево проекта: В разделе "Local components" соответствующего ПЛК дважды кликните на нужном модуле.
 - **Редактор "Device configuration" Б**: Дважды кликните на нужном модуле.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Module properties" (Настройки модуля).
- 2. Кликните на нужном разделе, например, "I/O addresses".
 - ⇒ Откроется окно с соответствующими параметрами.
- 3. Выполните необходимые изменения в настройках и кликните на "ОК".
 - Изменённые значения параметров будут внесены в конфигурацию проекта. После загрузки в процессорный модуль (*Paздел 5.10 "Загрузка проекта проекта*

6.24.1 Общие сведения о модуле SLIO

В разделе "General" отображается общая информация о выбранном модуле.

"Info" – условное обозначение, отображаемое в дереве проекта и в конфигурации устройства. Оно содержит, например, количество каналов и диапазон измерения.

"Order number" – номер для заказа модуля.

6.24.2 Адреса ввода/вывода модуля SLIO

В пользовательской программе отдельные каналы модуля могут быть адресованы с помощью символьных адресов ввода/вывода (имён). В таблице раздела "I/O Adresses" показаны назначенные каналам входные и выходные адреса (адреса ввода/вывода) или область обмена в адресном пространстве ввода/вывода выбранного модуля. Адреса ввода-вывода, имена и комментарии могут быть изменены пользователем.

Параметры модулей серии SLIO > Адреса ввода/вывода модуля SLIO

I/O Addresses					
	Input addresses	Outp	ut addresses		
	Start address: 0	🗘 Start a	address: 0	▲ ▼	
	End address:	End a	ddress: 0		
	Address	Name	Data type	Comment	
	Q 0.0	x_DO_0_0_25	BOOL	A 0.0 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0)1, Slot: 1, Racl
	Q 0.1	x_DO_0_1_25	BOOL	A 0.1 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
	Q 0.2	x_DO_0_2_25	BOOL	A 0.2 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Racl
	Q 0.3	x_DO_0_3_25	BOOL	A 0.3 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
	Q 0.4	x_DO_0_4_25	BOOL	A 0.4 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
	Q 0.5	x_DO_0_5_25	BOOL	A 0.5 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
	Q 0.6	x_DO_0_6_25	BOOL	A 0.6 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
	Q 0.7	x_DO_0_7_25	BOOL	A 0.7 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_0	1, Slot: 1, Rac
					🖌 ОК
			10		
-ис. бу. Абре	еса ввооа/вывоо	а мооуля S	LIU.		

"Name" – имя переменной: символьный адрес ввода/вывода.

____ Кликните на поле ввода для изменения имени переменной.

"Data type" – Тип данных для переменной, например, "BOOL" для адресов битовых данных. Тип данных предустанавливается автоматически в соответствии с типом канала и не может быть изменен.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение. Кликните на поле ввода для ввода или изменения комментария.

Диапазон адресов	 В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество адресных байт. Примеры: Модуль дискретного вывода "DO 8xDC24V" занимает один байт в адресной области выходов. Модуль дискретного ввода "DI 4xDC24V" занимает первые четыре бита в байте из адресной области входов. Остальные биты этого входного байта
	 Модуль аналогового ввода "AI 4x12Bit" занимает четыре последовательных слова в адресной области входов (соответствует восьми байтам адресного пространства).
Изменение адресов ввода/вывода	 Введите новый адрес для входов или для выходов (адрес байта) в соответствующем поле "Start address". Если этот адрес уже занят, появится предупреждение об этом. В таком случае введите другой адрес.

Параметры модулей серии MICRO > Общие сведения о модуле MICRO

- **2.** Подтвердите ввод, нажав на клавишу [Enter].
 - Адрес будет изменён. Если модуль занимает несколько адресов, конечный адрес ("End address") рассчитывается автоматически и весь диапазон адресов присваивается его каналам.

5	

Чтобы отредактировать адреса ввода/вывода для всех сконфигурированных модулей контроллера обратитесь к ↔ Раздел 8.12 "Обзор распределения адресов "" на стр. 255.

6.24.3 Специфические параметры модуля SLIO

В разделе "Parameter" могут быть заданы параметры коммуникационных процессоров, аналоговых, интерфейсных или функциональных модулей. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки, например, диагностические и аппаратные прерывания, параметры для аналоговых модулей, сетевые настройки для интерфейсных модулей. Благодаря этой возможности параметры модуля точно соответствуют решаемой с его помощью задаче.

6.25 Параметры модулей серии MICRO

Значения параметров настройки сигнального модуля системы MICRO пользователем могут быть изменены. В зависимости от типа модуля ему доступны следующие действия:

- просмотр общих свойств, например, названия и номера для заказа,
- изменение адресов ввода/вывода.



В зависимости от типа модуля параметры настройки могут различаться. Поля выбора или ввода, выделенные серым цветом, для этого модуля недоступны для редактирования.

- 1. ▶ Для изменения настроек модуля используйте один из следующих способов:
 - Дерево проекта: В разделе "Local components" для соответствующего модуля ЦПУ дважды кликните на нужном модуле.
 - **Редактор "Device configuration" Б**: Дважды кликните на нужном модуле.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Module properties" (Параметры модуля).
- 2. Кликните на нужном разделе, например, "I/O addresses".
 - ⇒ Откроется окно с соответствующими параметрами.
- 3. ► Выполните необходимые изменения в настройках и кликните на "ОК".
 - Изменённые значения параметров будут внесены в конфигурацию проекта. После загрузки в процессорный модуль (*Paздел 5.10 "Загрузка проекта* " на стр. 69) изменённые значения конфигурации вступят в действие при следующем запуске устройства.

6.25.1 Общие сведения о модуле MICRO

В разделе "General" отображается общая информация о выбранном модуле.

Параметры модулей серии MICRO > Адреса ввода/вывода модуля MICRO

"Info" – Условное обозначение, отображаемое в дереве проекта и в конфигурации устройства. Оно содержит, например, количество каналов и диапазон измерения.

"Order number" – Номер для заказа модуля.

6.25.2 Адреса ввода/вывода модуля MICRO

SPEED7 Studio	Development Line				×
General	I/O Addresses				
/O Addresses	Input addresses	Output	addresses		
	Start address: 0	Start ad	ldress: 0		
	End address:	End ad	dress: 0		
		Lind du			
	Address	Name	Data type	Comment	
	I 0.0	x_DI_0_0_224	BOOL	E 0.0 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.1	x_DI_0_1_224	BOOL	E 0.1 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.2	x_DI_0_2_224	BOOL	E 0.2 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.3	x_DI_0_3_224	BOOL	E 0.3 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.4	x_DI_0_4_224	BOOL	E 0.4 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.5	x_DI_0_5_224	BOOL	E 0.5 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.6	x_DI_0_6_224	BOOL	E 0.6 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 0.7	x_DI_0_7_224	BOOL	E 0.7 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 1.0	x_DI_1_0_224	BOOL	E 1.0 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	I 1.1	x_DI_1_1_224	BOOL	E1.1 - DI16xDC24V [Device: PLC_02, Slot: 1, Rack: 0]	
	112	× DI 1 2 224	ROOL	E1.2 - DI16vDC24V (Device: PLC 02 Slot: 1 Rack: 01	*

Рис. 90. Адреса ввода/вывода модуля MICRO.

Каждая строка таблицы раздела "I/O Adresses" соответствует одному каналу модуля:

"Address" – настроенный адрес входа или выхода. Для изменения адресов см. ниже "Изменение адресов ввода/вывода".

"Name" – имя переменной (символьный адрес ввода/вывода).

Бликните на поле ввода для изменения имени переменной.

"Data type" – тип данных для переменной, например, "BOOL" для адресов битовых данных. Тип данных предустанавливается автоматически в соответствии с типом канала и не может быть изменен.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

____ Кликните на поле ввода для ввода или изменения комментария.

Функция экспорта проекта "Export all (WLD)"

Диапазон адресов	В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве разное количество адресных байт.						
	Примеры						
	 Модуль дискретного вывода "DO 16xDC24V" занимает два последовательных байта в адресной области выходов, например, байты A4 и A5. Модуль дискретного ввода "DI 16xDC24V" занимает два последовательных байта в адресной области входов. Модуль аналогового ввода "AI 4x16Bit" занимает четыре последовательных слова в адресной области входов (соответствует восьми байтам адресного пространства). 						
Изменение адресов ввода/вывода	1. Введите новый адрес для входов или для выходов (адрес байта) в соответствующем поле "Start address".						
	Если этот адрес уже занят, появится предупреждение об этом. В таком случае введите другой адрес.						
	 Подтвердите ввод, нажав на клавишу [Enter]. 						
	⇒ Адрес будет изменён. Если модуль занимает несколько адресов, конечный адрес ("End address") рассчитывается автоматически и весь диапазон адресов присваивается его каналам.						
	 Чтобы отредактировать адреса ввода/вывода для всех сконфигурированных модулей контроллера обратитесь к Раздел 8.12 "Обзор распределения адресов "Address overview" . 						

6.25.3 Специфические параметры модуля MICRO

В разделе "Parameter" могут быть заданы значения специфических параметров модулей серии MICRO. В зависимости от типа модуля различаются количество и тип параметров, а также варианты их настройки, например, диагностические и аппаратные прерывания, параметры для аналоговых модулей, сетевые настройки для интерфейсных модулей. Благодаря этой возможности параметры модуля точно соответствуют решаемой с его помощью задаче.



Более подробное описание этих параметров можно найти в руководстве для соответствующего модуля ЦПУ.

6.26 Функция экспорта проекта "Export all (WLD)" 🗟

Пользователь имеет возможность заархивировать аппаратную конфигурацию контроллера вместе с пользовательской программой в файл WLD.

1. Для этого используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите "AG → Export all (WLD)".
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Export all (WLD)".
- 2. ► Если в проект были внесли изменения, но после этого он ещё не был скомпилирован (< *Paздел 8.16* "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268), откроется соответствующее диалоговое окно. В нём будет предложено либо прервать процесс, либо выполнить архивирование последнего скомпилированного состояния проекта. Во втором случае все нескомпилированные изменения в проекте не будут сохранены.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Save as".

Функция "Copy RAM to ROM"

- 3. Выберите папку, введите имя файла и кликните на "Save".
 - Конфигурация оборудования и пользовательская программа будут заархивированы.

6.27 Функция экспорта пользовательской программы "Export user program (WLD)" 🗞

Пользователь имеет возможность заархивировать в файл WLD только пользовательскую программу.

- 1. Для этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "Device → Export user program (WLD)".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Export user program (WLD)".
- 2. ► Если в проект были внесли изменения, но после этого он ещё не был скомпилирован (⇔ *Paздел 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268*), откроется соответствующее диалоговое окно. В нём будет предложено либо прервать процесс, либо выполнить архивирование последнего скомпилированного состояния проекта. Во втором случае все нескомпилированные изменения в проекте не будут сохранены.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Save as".
- 3. Выберите папку, введите имя файла и кликните на "Save".
 - ⇒ Пользовательская программа будет заархивирована.
- 6.28 Функция экспорта аппаратной конфигурации "Export hardware configuration (WLD)" 🗟

Пользователь имеет возможность заархивировать в файл WLD только аппаратную конфигурацию проекта.

- 1. Для этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "Device→ Export hardware configuration (WLD)".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Export hardware configuration (WLD)".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Save as".
- **2.** Выберите папку, введите имя файла и кликните на "Save".
 - ⇒ Конфигурация оборудования будет заархивирована.

6.29 Функция "Сору RAM to ROM"

Эта функция позволяет сохранить на карте памяти SD проект из оперативной памяти контроллера.

- **1.** Переведите контроллер в режим STOP.
- 2. Для вызова функции используйте один из следующих вариантов:
 - Панель меню: Выберите "AG → Copy RAM to ROM".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Copy RAM to ROM".
 - ⇒ В диалоговом окно появится сообщение, был ли проект успешно сохранён на карте SD.

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Общие сведения (раздел "General")

6.30 Редактор "Component state" (Состояние устройства) 🗗

Здесь пользователь может найти следующие данные об используемом ПЛК:

Общие сведения, например, имя устройства, серийный номер, номер для заказа, версия. У Раздел 6.30.1 "Общие сведения (раздел "General")" на стр. 138.

- Информация о блоках и используемых операндах.
 Чэздел 6.30.2 "Блоки (раздел "Blocks")" на стр. 139.
- Обмен данными. > Раздел 6.30.3 "Коммуникационные соединения (раздел "Communication")" на стр. 140.
- Использование памяти. Раздел 6.30.4 "Память (раздел "Memory")" на стр. 142.
- Диагностические сообщения.
 Раздел 6.30.5 "Диагностический буфер (раздел "Diagnostic buffer")" на стр. 143.
- Время цикла \$\lows Pasden 6.30.6 "Время цикла (раздел "Cycle time")" на стр. 145.
- Стеки блоков, прерываний и локальных данных (B-Stack, U-Stack, L-Stack) ⇔ Раздел 6.30.7 "Стеки (раздел "BStack/UStack/LStack")" на стр. 145.

Если проект открыт и в нём уже присутствует контроллер, то для него может быть открыт редактор *"Component state"*.

Установите коммуникационное соединение с контроллером. У Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

- 1. _ Для этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "AG → Component state".
 - Клавиатура: Нажмите [Ctrl]+[D].
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Component state".
 - Редактор "Devices and networking" (Устройства и сети) : Кликните правой кнопкой мыши на контроллере и выберите "Component state".
 - Окно "CPU control centre": Кликните на С.
 - Информация будет считана из подключённого контроллера и отображена в редакторе "Component state".
- 2. Кликните на нужной вкладке, например, "Blocks".
 - ⇒ Откроется страница с запрашиваемой информацией.

Обновление информации

2

Common

Communication

Diagnostic buffer

Blocks

Memory

Refresh: Информация будет повторно считана из подключённого контроллера и отображена.

6.30.1 Общие сведения (раздел "General")

2

Здесь может быть найдены общие сведения об используемом контроллере.

___ Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на ₴.

"Name of station" – Название станции.

"Device name" – 🤄 Раздел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119.

"Plant designation" – 🤄 Раздел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119.

"Location designation" – 🤄 Раздел 6.23.1 "Общие свойства модуля ЦПУ" на стр. 119. "Serial number of PLC" - Серийный номер ПЛК.

"Serial number of the MMC or SD card" - Серийный номер карты MMC или SD.

"Order number" - Номер для заказа.

"Version of Module" – Версия аппаратного обеспечения модуля.

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Блоки (раздел "Blocks")

"Name" – Расширенная информация для заказа, например, данные по версии исполнения.

"Firmware" – Версия встроенного ПО (прошивки) модуля ЦПУ.

"Active interface" – Используемый для связи с ЦПУ интерфейс.

🏷 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

"Address" – IP-адрес (подключение через Ethernet) или MPI-адрес (подключение через последовательный интерфейс) контроллера.

"Network" – IP-адрес сетевой карты инструментального ПК (устройства программирования).

Следующая информация также отображается в "CPU control centre" 🤟 Раздел 4.17 "Окно "CPU control centre" 🌡 " на стр. 49:

"Device name" (имя устройства), "Order number" (номер для заказа), "Firmware" (версия прошивки), "Active interface" (интерфейс связи с ПЛК), "Address" (сетевой адрес контроллера).

6.30.2 Блоки (раздел "Blocks")

Здесь может быть найдена информация о программных блоках в подключённом контроллере.

Blocks:				Operand ar	eas:						
Max. number of OBs:	18	Max. length:	16 kByte	Process ima	nge in	puts:	2.048 E	Byte	From: EC).0 To:	E2047.7
Max. number of FBs:	8.192	Max. length:	16 kByte	Process ima	ige oi	utputs:	2.048 E	Byte	From: A	0.0 To:	A2047.7
Max. number of FCs:	8.192	Max. length:	16 kByte	Memory:			4.096 E	Byte	From: M	0.0 To:	M4095.7
Max. number of DBs:	8.192	Max. length:	16 kByte	Timers:			512		From: TO	To:	T511
Max. number of SDBs:	290	Max. length:	16 kByte	Counter:			512		From: Z0	To:	Z511
				Local data:			1.024 E	Byte			
Block list:											
OBs: FCs:		FBs:	DBs:	SDBs:	:	SFBs:		SFCs:		Suppo	rted OBs:
				7	*	0	*	0	^	1	•
				150		1		1		10	E
				1000		2	=	2		20	
				1001		3		3		35	
				1002	=	4		4		40	

Рис. 91. Окно раздела "Blocks" редактора "Component state".

Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 2.

Подраздел "Blocks"

Здесь приведено значение максимального количества для блоков различных типов, которое может быть использовано в пользовательской программе. Кроме того, указывается и максимальный размер для таких блоков (в килобайтах).

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Коммуникационные соединения (раздел "Communication")

Подраздел "Operand areas"	Здесь отображаются размеры адресного пространства и диапазоны адресов для входов, выходов, флагов, таймеров, счетчиков и локальных данных, которые можно использовать в пользовательской программе.
Подаздел "Block list"	Здесь отображается количество блоков ОВ, FC, FB и DB, загруженных в контроллер.
	Кроме того, здесь же приводятся номера системных блоков SDB, SFB и SFC, поддерживаемых системным ПО процессорного модуля, а также блоков OB, доступных для использования в данном контроллере.

6.30.3 Коммуникационные соединения (раздел "Communication")

Здесь приводится информация о коммуникационных соединениях подключённого контроллера.

Communication information of connected component:		
Number of reserved PG communications:	1	
Number of occupied PG communications:	1	
Number of reserved OP communications:	1	
Number of occupied OP communications:	0	
Number of unreserved communications:	30	
Number of occupied, unreserved communications:	0	
Number of configured communications:	0	
Number of occupied, configured communications:	0	
Max. communication load:	20 %	
Max. number of communications:	32	
Number of reserved S7 communications:	0	

Рис. 92. Окно раздела "Communication" редактора "Component state".

Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 32.

Для каждого коммуникационного соединения требуется задействование одного ресурса соединений в каждом из подключённых устройств. Доступные ресурсы соединений определяют максимальное количество возможных коммуникационных соединений устройства. Поддерживаемое количество соединений различается в зависимости от типа процессорного модуля. В случае, если все ресурсы соединений исчерпаны (заняты), дальнейшие коммуникационные соединения не могут быть созданы.

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Коммуникационные соединения (раздел "Communication")

	 reserved: Для соединений между определенными комм партнерами могут быть зарезервированы ресурсы соед могут быть использованы для создания других видов со Резервирование ресурсов соединений может быть выпо Siemens SIMATIC NetPro. configured: Количество коммуникационных соединений проекте, например, соединений между этим и другим проекте, количество фактически установленных коммуникационных коммуникацио	уникационными инений, которые не эединений. олнено с помощью 1, сконфигурированных в роцессорным модулем. никационных соединений.					
Пример зарезервированных соединений	Например, если используется процессорный модуль SLIO (него можно использовать максимум 32 соединения. По умо резервируются для связи с устройством программирования HMI (OP). Таким образом, оставшийся ресурс соединений (незарезервированных соединений) уменьшается на два со случае отображается следующая информация:	015-CEFPR01, то для лчанию соединения а (PG) и устройством (количество единения. В таком					
	Number of reserved PG connections	1					
	Number of reserved PG connections	1					
	Number of unreserved connections	30					
	Maximum number of possible connections	32					
Пример занятых соединений	В дополнение к зарезервированным, также можно установ дополнительные соединения с партнёром по связи при нал доступных для использования ресурсов соединений:	ить (использовать) іичии свободных и					
	Number of reserved PG connections	1					
	Number of PG connections used	1					
	Number of reserved OP connections	1					
	Number of reserved OP connections	4					
	Number of unreserved connections	30					
	Number of occupied, unreserved connections	3					
	Maximum number of possible connections	32					
Пример сконфигурированных соединений	Можно настроить соединение с коммуникационным партнё другим модулем ЦПУ:	ром, например, с					
	Number of configured connections	1					
	Number of occupied, configured connections	1					
	"Number of reserved/occupied PG connections" – Количество зарезервированы или фактически установлены для коммун между контроллером и устройствами программирования. "Number of reserved/occupied OP connections" – Количество зарезервированы или фактически установлены для коммун	соединений, которые икационного обмена соединений, которые никационного обмена					
	между контроллером и устройствами визуализации (HMI). "Number of unreserved connections" – Количество незалействованных (своболных)						
	соединений.	сованных (овооодных)					
	"Number of occupied, unreserved connections" – Количество установленных соединений из числа незарезервированных	фактически «.					
	"Number of configured connections" – Количество других сое, сконфигурированных в проекте.	динений,					

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Память (раздел "Memory")

"Number of occupied, configured connections" – Количество других фактически установленных соединений из числа сконфигурированных в проекте.

"Max. communication load" – Доля коммуникационных процессов (в процентах) по отношению к общему времени цикла. Это соотношение может быть задано с помощью параметра "Scan cycle load from Communication". 🏷 Раздел 6.23.5 "Время цикла и байт синхронизации" на стр. 122.

"Max. number of possible connections" – Максимально возможное количество соединений (определяется моделью устройства).

"Number of reserved basic S7 connections" – Количество зарезервированных ресурсов для незаданных соединений, например, для обмена данными через функции связи в пользовательской программе.

Здесь приводятся данные о состоянии памяти подключённого контроллера.

6.30.4 Память (раздел "Memory")

infor	mation o	f connec	ted de	vice	:								
emory	(code):	Working r	nemory	(DB):		Load men	погу						
24.288	Byte	Size:	524.288	Byte		Size:	2.097.1	52	Byte				
4.256	Byte	Assigned:	34.368	Byte		Assigned:	43.6	62	Byte				
0,81	%	Capacity:	6,56	%		Capacity:	2	,08	%				
			Working	men		Integrated lo	oad me	mory	,	plugged load me	morv	Pluggable load me	mory
pe:				F	RAM		Unk	nown	1	FEF	ROM	FEF	PROM
nory:			1.048.	576	Byte	2.0	97.152	Byte	2	0	Byte	64.225.280	Byte
static r	nemory:		1.048.	576	Byte	2.0	97.152	Byte	2	0	Byte	0	Byte
gned no	on static mer	nory:	38.	624	Byte		43.662	Byte	2	0	Byte	0	Byte
e block	of non static	: memory:	1.009.	952	Byte	2.0	53.490	Byte	2	0	Byte	0	Byte
ic mem	ory:			0	Byte		0	Byte	2	0	Byte	64.225.280	Byte
atic me	mory:			0	Byte		0	Byte	2	0	Byte	0	Byte
block	of static me	mory:		0	Byte		0	Byte	2	0	Byte	0	Byte
	infor emory (24.288 4.256 0,81 be: static n gned no e block (atic me e block (information of emory (code): 24.288 Byte 4.256 Byte 0,81 % oe: 0,81 % oe: static memory: static memory: gned non static men e block of non static c memory: atic memory: e block of static men	information of connect information of connect information of connect working r 24.288 Byte Size: 4.256 Byte Assigned: 0,81 % Capacity: 0,81 % Capacity: block of non static memory: block of non static memory: c memory: atic memory: block of static memory:	information of connected der information of connected der information of connected der information of connected der working memory 24.288 Byte Size: 524.288 4.256 Byte Assigned: 34.368 0,81 % Capacity: 6,56 Working oe: hory: 1.048. static memory: 1.048. static memory: 38. block of non static memory: 38. block of non static memory: 1.009. c memory: atic memory: block of static memory:	information of connected device information of connected device	information of connected device: Image: Size: 524.288 Byte 4.256 Byte Size: 524.288 Byte 4.256 Byte Assigned: 34.368 Byte 0,81 % Capacity: 6,56 % Morking memory: 6,56 % Morking memory: 1.048.576 Byte static memory: 1.048.576 Byte 1.048.576 Byte static memory: 38.624 Byte 1.048.576 Byte 1.05	information of connected device: emory (code): Working memory (DB): Load mem 24.288 Byte Size: 524.288 Byte Size: 4.256 Byte Assigned: 34.368 Byte Assigned: 0.81 % Capacity: 6,56 % Capacity: box: RAM form: 1.048.576 Byte 2.0 static memory: 1.048.576 Byte 2.0 gued non static memory: 38.624 Byte 2.0 gued non static memory: 1.009.952 Byte 2.0 c memory: 0 Byte 2.0 c memory: 0 Byte 2.0	information of connected device: Emory (code): Working memory (DB): Load memory 24.288 Byte Size: 524.288 Byte Size: 2.097.1 4.256 Byte Assigned: 34.368 Byte Assigned: 43.6 0,81 % Capacity: 6,56 % Capacity: 2 Working memory Integrated load memory memory: 1.048.576 Byte 2.097.152 static memory: 1.048.576 Byte 2.097.152 static memory: 38.624 Byte 43.662 block of non static memory: 38.624 Byte 43.662 block of non static memory: 0 Byte 0 atic memory: 0 Byte 0	information of connected device: If the second static memory (DB): Load memory 24.288 Byte Size: 524.288 Byte Size: 2.097.152 4.256 Byte Assigned: 34.368 Byte Assigned: 43.662 0.81 % Capacity: 6,56 % Capacity: 2,08 Working memory Integrated load memory be: RAM Unknown nory: 1.048.576 Byte 2.097.152 Byte static memory: 38.624 Byte 43.662 Byte static memory: 38.624 Byte 43.662 Byte static memory: 0 Byte 0 Byte block of non static memory: 0 Byte 0 Byte	information of connected device: Image: Source of the static memory integrated memo	information of connected device: Working memory (DB): Load memory 24.288 Byte Size: 524.288 Byte Size: 2.097.152 Byte 4.256 Byte Assigned: 34.368 Byte Assigned: 43.662 Byte 0,81 % Capacity: 6.56 % Capacity: 2.08 % Working memory Integrated load memory plugged load me pe: RAM Unknown FEF nory: 1.048.576 Byte 2.097.152 Byte 0 static memory: 1.048.576 Byte 2.097.152 Byte 0 static memory: 38.624 Byte 43.662 Byte 0 static memory: 38.624 Byte 0 block of non static memory: 1.009.952 Byte 0 block of non static memory: 0 Byte 0 Byte 0 block of static memory: 0 Byte 0 Byte 0 By	information of connected device: Image: Second Sec	information of connected device: Image: Image: Im

Рис. 93. Окно раздела "Метогу" редактора "Component state".

Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 2. Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Диагностический буфер (раздел "Diagnostic buffer")

Рабочая и загрузочная память	 Load memory: Скомпилированная пользовательская программа и системные данные (например, конфигурационные данные, коммуникационные данные, параметры модулей) хранятся в загрузочной памяти. Working memory: Скомпилированная пользовательская программа копируется в рабочую память. В ней осуществляется обработка кода и данных пользовательской программы. 					
	Три столбчатые диаграммы показывают процент использования памяти:					
	 рабочая память для кода пользовательской программы, рабочая память для данных пользовательской программы (блоки данных), загрузочная память. 					
	Под диаграммами отображается общее количество доступного пространства, количество используемого пространства и процент заполнения для каждой области памяти.					
Подробная информация	В таблице показано распределение для следующих областей памяти:					
о памяти	Working memory (рабочая память) – программный код и данные пользовательской программы					
	 Integrated load memory (встроенная загрузочная память) – постоянно доступная загрузочная память в модуле ЦПУ. 					
	 Plugged load memory – объём установленной в слот модуля ЦПУ карты памяти. Pluggable load memory – объём памяти, предусмотренный для внешней карты памяти. 					
	Строки таблицы содержат следующую информацию:					
	"Size of memory" – суммарный доступный объём памяти.					
	"Size of non static memory" – максимальный доступный объём в несохраняемой области памяти.					
	"Assigned of non static memory" – фактически занятый объём в несохраняемой области памяти.					
	"Largest free block in the non static memory" – самый большой непрерывный блок, доступный в несохраняемой области памяти. Если размер блока меньше, чем максимальный объём памяти минус занятое пространство, память фрагментирована.					
	"Size of static memory" – максимальный доступный объём в сохраняемой области памяти.					
	"Assigned static memory" – фактически занятый объём в сохраняемой области памяти.					
	"Largest free block in the static memory" – самый большой непрерывный блок, доступный в сохраняемой области памяти. Если размер блока меньше, чем максимальный объём памяти минус занятое пространство, память фрагментирована.					
	už Suchan (nazzaz "Diagnastia huffar")					
о.о.о. диагностическ						
	здесь можно просмотреть содержимое диагностического оуфера подключенного контроллера. Диагностические сообщения хранятся и отображаются в порядке их					

Здесь можно просмотреть содержимое диагностического оуфера подключенного контроллера. Диагностические сообщения хранятся и отображаются в порядке их появления. Количество отображаемых диагностических сообщений зависит от модели модуля, например, для модуля ЦПУ SLIO 015-CEFPR01 их количество равно 100. В модуле также могут быть и другие диагностические сообщения, которые на рис. 94 не показаны.

Выбор и настройка устройств и компонентов

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Диагностический буфер (раздел "Diagnostic buffer")

No	time stamp	description	Event-ID	OB	PK	DatId	ZInfo 1	ZInfo 2	ZInfo 3
	2/3/2016 5:46:13 PM.024	Dezentrale Peripherie: Ende der Synchrc	0x5371	0x02	0x17	0x5000	0x0000	0x0002	0xB530
2	2/3/2016 5:46:04 PM.000	NETZ-EIN gepuffert	0x4300	0xF3	0xFF	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000
3	1/20/2016 8:15:24 PM.856	STOP durch Netzausfall	0x494E	0x3F	OxFF	0x00C0	0x0000	0x0000	0x0000
Ļ	1/20/2016 6:16:32 PM.024	Dezentrale Peripherie: Ende der Synchrc	0x5371	0x02	0x17	0x5000	0x0000	0x0002	0xB530
5	1/20/2016 6:16:23 PM.000	NETZ-EIN gepuffert	0x4300	0xF3	OxFF	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000
i	1/19/2016 10:44:54 AM.948	STOP durch Netzausfall	0x494E	0x3F	OxFF	0x00C0	0x0000	0x0000	0x0000
,	1/18/2016 4:05:46 PM.024	Dezentrale Peripherie: Ende der Synchrc	0x5371	0x02	0x17	0x5000	0x0000	0x0002	0xB530
3	1/18/2016 4:05:37 PM.000	NETZ-EIN gepuffert	0x4300	0xF3	OxFF	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000
)	1/11/2016 7:25:27 PM.542	STOP durch Netzausfall	0x494E	0x3F	OxFF	0x00C0	0x0000	0x0000	0x0000
.0	1/11/2016 6:13:48 PM.024	Dezentrale Peripherie: Ende der Synchro	0x5371	0x02	0x17	0x5000	0x0000	0x0002	0xB530

Рис. 94. Окно раздела "Diagnostic buffer" редактора "Component state".

____ Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 😂.

Подраздел "Details"

Изменение

сортировки

порядка

- Для некоторых диагностических сообщений здесь доступна детальная информация.
 - Кликните на диагностическом сообщении, чтобы увидеть больше информации о нём в поле "Details".

Диагностические сообщения располагаются в порядке их появления (столбец "No"). Самое последнее сообщение располагается первым. При этом диагностические сообщения могут быть отсортированы для отображения и в другом порядке.

- No
 time stamp
 description

 1
 4/15/2014 8:11:55 AM.264
 M50e transition

 2
 4/15/2014 8:11:55 AM.247
 Automatic res
- В строке заголовка таблицы кликните на параметре, в соответствии с которым необходимо отсортировать диагностические сообщения, например, "Description" (Описание).
 - ⇒ Записи в таблице сортируются в алфавитном или числовом порядке:
 - 📤 в порядке возрастания
 - 📨 в порядке убывания

Экспорт диагностических сообщений

Имеется возможность экспортировать диагностические сообщения в файл XPS (XML Paper Specification).

- **1.** Кликните на "Export".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно для сохранения файла XPS.
- 2. Выберите нужную папку и введите имя файла.
- **3.** Кликните на "Сохранить".
 - ⇒ Запустится процесс экспорта. Все диагностические сообщения будут сохранены в файле XPS. Позже файл может быть открыт и распечатан, например, с помощью программы XPS Viewer.
Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Стеки (раздел "BStack/UStack/LStack")

6.30.6 Время цикла (раздел "Cycle time")

Здесь	приводятся	данные о	длительности	цикла	подключённого	контроллера.
-------	------------	----------	--------------	-------	---------------	--------------

Cycle data of connected device:				
Max. configured cycle time :	150			
Shortest cycle time:	0			
Current cycle time:	0			
Longest cycle time:	0			

Рис. 95. Окно раздела "Cycle time" редактора "Component state".

Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 32.

"*Max. parametrised cycle time*" – максимальная длительность цикла выполнения программы (единица измерения: миллисекунды). Имеется возможность задать время цикла с помощью параметра "*Scan cycle monitoring time*". *Раздел 6.23.5* "*Время цикла и байт синхронизации*)" на *стр. 122.*

"Shortest cycle time" – Самый короткий измеренный цикл выполнения программы с момента последнего перехода модуля ЦПУ от STOP к RUN (единица измерения: миллисекунды).

"Current cycle time" – Длительность последнего цикла выполнения программы (единица измерения: миллисекунды).

"Longest cycle time" – Самый длинный измеренный цикл выполнения программы с момента последнего перехода модуля ЦПУ от STOP к RUN (единица измерения: миллисекунды).



Данные об измеренной длительности цикла также отображаются в "CPU control centre".

Ц Раздел 4.17 "Окно "CPU control centre" №" на стр. 49.

6.30.7 Стеки (раздел "BStack/UStack/LStack")

В этом разделе может быть найдена информация о следующих областях памяти подключённого контроллера:

- стек блоков (B-Stack),
- стек прерываний (U-Stack),
- стек локальных данных (L-Stack).

Выбор и настройка устройств и компонентов

Редактор "Component state" (Состояние устройства) > Стеки (раздел "BStack/UStack/LStack")

BStack:				UStack for priority class:
Block	DB1 register 🔝	DB2 register	Priority class	Akku 1:
				Akku 2:
				Akku 3:
				Akku 4:
				Ar 1:
				Ar 2:
				Status word:
				Interrupted block: Last relevant byte address:
				Continue in block:
				Next relevant byte address:
				1. DB:
				2. DB:
٠	m		+	LStack for block:

Рис. 96. Окно раздела "BStack/UStack/LStack" редактора "Component state".

В случае достижения модулем ЦПУ точки останова, а также перехода им в режим STOP по команде останова или по ошибке в программе информация о его состоянии сохраняется в стеках.

Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните по 23.

Стек блоков BStack Операционная система сохраняет данные модуля ЦПУ в стеке блоков BStack, когда происходят следующие события:

- обработка блока прерывается вызовом другого блока,
- обработка блока прерывается блоком с более высоким классом приоритета, например, блоком ОВ обслуживания прерывания или обработки ошибки.

В стеке блоков показаны все блоки, обработка которых не была завершена в момент перехода модуля ЦПУ в режим STOP. Блок, который был по времени вызван последним, отображается первым.

Отображаются следующие данные блока:

"Block" – блок, который был прерван,

"DB1 register" – блок данных из регистра DB1, который был открыт во время прерывания,

"DB2 register" – блок данных из регистра DB2, который был открыт во время прерывания,

"Priority class" – приоритетный класс, который был прерван.

Функция установки времени "Set time"

Стек прерываний UStack	Если исполнение программы прерывается организационным блоком с более высоким приоритетом, операционная система сохраняет следующие данные в стеке прерываний (UStack):
	 текущее содержание аккумуляторов и адресных регистров,
	открытые блоки данных с указанием их номеров и размера.
	В стеке блоков BStack выберите организационный блок, для которого необходимо отобразить данные стека прерываний.
	⇔ Отобразится стек прерываний выбранного организационного блока.
	<i>"Асси 14"</i> – содержимое аккумуляторов.
	"Ar 12" – содержимое адресных регистров.
	<i>"Status word"</i> – содержание первых бит (08) слова состояния: /FC, RLO, STA, OR, OS, OV, CC0, CC1 и BR.
	"Interrupted block" – блок, который был прерван.
	"Last relative byte address" – место в коде программы, в котором программа была прервана.
	<i>"Continue in block"</i> – блок, в котором выполнение прерванной программы возобновляется.
	"Next relative byte address" – место в коде программы, в котором выполнение программы возобновляется.
	<i>"DB1 register"</i> – блок данных из регистра DB1, который был открыт во время прерывания.
	<i>"DB2 register"</i> – блок данных из регистра DB2, который был открыт во время прерывания.
Стек локальных данных LStack	Стек локальных данных содержит значения локальных данных блоков, которые были открыты в момент перехода модуля ЦПУ в режим STOP.
	Локальные данные - это временные данные блока. <i>Фанные</i> " на стр. 123. В дополнение к временным и интерфейсным переменным в пользовательской программе, а также промежуточным результатам в релейных диаграммах требуются дополнительные локальные данные для каждого организационного блока. Размер стека локальных данных зависит от модели процессорного модуля.
	В стеке блоков выберите организационный блок, для которого требуется отобразить данные стека локальных данных.
	⇒ Отобразится стек локальных данных для выбранного организационного блока.

6.31 Функция установки времени "Set time" 🛞

С её помощью можно настроить часы подключённого контроллера.

Функция установки времени "Set time"

Status:	PC Time: 4:52:08 PM Date: 2/3/2016 Take PC time	Device 5:52:41 PM 2/3/2016 CRefreshing	
Status:	PC Time: 4:52:08 PM Date: 2/3/2016 Take PC time	Device 5:52:41 PM 2/3/2016 The second s	
Status:	Time: 4:52:08 PM Date: 2/3/2016 Take PC time	5:52:41 PM 2/3/2016	
Status:	Date: 2/3/2016	2/3/2016	
Status:	🔲 Take PC time	🔁 Refreshing	
Status:			
Reading of time is do	ne.		
L			× a

Рис. 97. Окно функции установки времени "Set time".

Если проект открыт и в нём есть контроллер, то можно настроить его внутренные часы.

Установите коммуникационное соединение с контроллером.

🗠 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

1. Для запуска функции используйте один из следующих вариантов:

- Панель меню: Выберите "AG → Set time".
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Set time".
- Редактор "Devices and networking" : Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Set time".
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Set time".

В диалоговом окне отображаются время и дата устройства программирования (ПК), а также подключённого к нему контроллера. Кликните на *"Refreshing"*, чтобы вновь считать и отобразить время и дату из контроллера.

2. Выберите "*Take PC time*", чтобы перенести значение времени и даты из устройства программирования (или ПК) в контроллер.

- или -

Введите значения времени и даты в соответствующие поля ввода раздела "Device".

- 3. Кликните на "Apply".
 - ⇒ Установленные значения времени и даты будут переданы в контроллер. Этапы исполнения процедуры отображаются в поле "Status".

Функция сброса памяти "Memory reset"

6.32 Функция сброса памяти "Memory reset" -

Функция позволяет сбросить подключённый контроллер в начальное состояние. При этом:

- рабочая память полностью сбрасывается,
- данные в загрузочной памяти и на карте памяти сохраняются.



Для полной уверенности в отсутствии в модуле ЦПУ нежелательных блоков перед загрузкой пользовательской программы выполните сброс его памяти.

-							
Ý	SPEED7 Studio	o Developme	nt Line				×
Mei	nory reset						
		Device na	me Device type				
	Configured:	PLC_01	015-CEFNR00				
	Online:	PLC_01					
	Active gatew	ay	Ethernet interface		Address:	192.168.10.100	
	Network inte	erface card:	D-Link DUB-E100 US Adapter	B2.0 Fast Ethernet	IP address:	192.168.10.10	
	Status:						
				🖋 M	emory reset	🔀 Close	

Рис. 98. Окно функции "Memory reset".

Если проект открыт и в нём присутствует контроллер, то можно выполнить сброс памяти процессорного модуля.

Онлайн диагностика модуля SLIO > Раздел "General"

Установите коммуникационное соединение с контроллером. Ф Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

1.
 Для запуска функции используйте один из следующих вариантов:

- Панель меню: Выберите "Device → Memory reset".
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Memory reset".
- Редактор "Devices and networking" : Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Memory reset".
- "CPU control centre": Кликните на кнопке —
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Memory reset".

Диалоговое окно отображает информацию о выбранном в проекте контроллере, фактически подключённом контроллере, а также о коммуникационном соединении между устройством программирования и контроллером.

- 2. Кликните на "Memory reset".
 - ⇒ Если контроллер не находится в режиме STOP, откроется диалоговое окно, в котором можно перевести контроллер в это состояние. После завершения сброса памяти откроется диалоговое окно, в котором можно перевести контроллер обратно в режим RUN.

Этапы выполнения процедуры сброса памяти отображаются в поле "Status".

6.33 Онлайн диагностика модуля SLIO

Онлайн диагностика отображает информацию о модуле SLIO, такую как, например, местоположение модуля, адреса ввода/вывода, состояние модуля и диагностические прерывания.

Установите коммуникационное соединение с контроллером. ↔ Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

Используйте один из следующих вариантов:

- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном модуле SLIO и выберите "Online diagnostics".
- Редактор "Device configuration" : Кликните правой кнопкой мыши на нужном модуле SLIO и выберите "Online diagnostics".
- Откроется диалоговое окно, в котором пользователю доступны два раздела.

6.33.1 Раздел "General"

Здесь отображается общая диагностическая информация о выбранном модуле. Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на **З**.

"Short description" – наименование модуля.

"Order number" – номер для заказа модуля.

"Device name" – имя контроллера.

"Rack" – номер стойки, если контроллер имеет несколько стоек.

"Slot" – номер слота в пределах контроллера или стойки.

"Address" – сконфигурированный начальный адрес (адрес байта) модуля.

"Status" – диагностическая информация о модуле, например, "Module present".



6.33.2 Раздел "Diagnostic interrupt"

Здесь отображается детальная диагностическая информация о выбранном модуле. Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на 🕄.

"Standard diagnostics" – определяемые производителем диагностические сообщения, например, "Module on wrong slot" (Модуль в неверном слоте).

"Channel specific diagnostics" – относящиеся к каналу диагностические сообщения с указанием номера канала и кода ошибки, например, "Line break" (Обрыв линии).

6.34 Онлайн диагностика модуля MICRO

Онлайн диагностика отображает информацию о модуле MICRO, такую как, например, положение модуля, адреса ввода/вывода, состояние модуля и диагностические прерывания.

Установите коммуникационное соединение с контроллером. ↔ Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.



Используйте один из следующих вариантов:

- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном модуле MICRO и выберите "Online diagnostics".
- Редактор "Device configuration" : Кликните правой кнопкой мыши на нужном модуле MICRO и выберите "Online diagnostics".
- Откроется диалоговое окно, в котором пользователю доступны два раздела.

6.34.1 Раздел "General"

Здесь отображается общая диагностическая информация о выбранном модуле. Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на **З**.

"Short description" - наименование модуля.

"Order number" – номер для заказа модуля.

"Device name" – имя контроллера.

"Rack" - номер стойки, если контроллер имеет несколько стоек.

"Slot" – номер слота в пределах контроллера или стойки.

"Address" – сконфигурированный начальный адрес (адрес байта) модуля.

"Status" – диагностическая информация о модуле, например, "Module present".

6.34.2 Раздел "Diagnostic interrupt"

Здесь отображается детальная диагностическая информация о выбранном модуле. Для актуализации информации, загруженной из подключённого контроллера, кликните на *द*.

"Standard diagnostics" – определяемые производителем диагностические сообщения, например, "Module on wrong slot" (Модуль в неверном слоте).

Онлайн диагностика модуля MICRO > Раздел "Diagnostic interrupt"

"Channel specific diagnostics" – относящиеся к каналу диагностические сообщения с указанием номера канала и кода ошибки, например, "Line break" (Обрыв линии).

7 Сетевые подключения устройств

7.1 Настройка сети PROFIBUS DP 🛱



Puc. 99. Подраздел "Bus system properties" в дереве проекта. Редактор позволяет выполнять конфигурирование ведущего устройства сети PROFIBUS DP и подключенных к нему ведомых устройств.

1. В дереве проекта для настраиваемого контроллера кликните на "Bus system properties" в разделе "Decentralised periphery" > "DP-Mastersystem".

⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system properties" (Свойства сетевого соединения).

SPEED7 Studio Development Line		×
CP: DP-Mastersystem	General Bus parameter Address overview	
 DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00] 	General	
	Bus name: DP-Mastersystem	
	IO-System no: 1 *	
	Subnet ID: 000D 0001	
	✓ C	Ж

Рис. 100. Диалоговое окно "Bus system properties".

- **2.** Выберите объект в списке слева, а затем вкладку для выполнения настройки этого объекта:
 - DP-Mastersystem General (Общие настройки сети)
 - Визраниет (Параметры сети)
 - DP-Mastersystem Address overview (Распределение адресов ввода/вывода)
 - DP master General (Общие настройки ведущего устройства)
 - UP master Addresses (Диагностические адреса ведущего устройства)
 - DP slave General (Общие настройки ведомого устройства)
 - 🔳 🖖 DP slave Station parameters (Настройки станции ввода/вывода)
 - Сотролепt General (Общие настройки компонента (модуля))
 - Component I/O addresses (Адреса ввода/вывода компонента (модуля))

Настройка сети PROFIBUS DP > Общие настройки сети

7.1.1 Общие настройки сети

SPEED7 Studio Development Line				×
PP-Mastersystem	General Bus	parameter	Address overview	
	General Bus General Bus name: IO-System no: Subnet ID:	DP-Mas	Address overview tersystem 0001	
				V on

Puc. 101. Общие настройки сети PROFIBUS DP на вкладке "DP-Mastersystem – General".

"Bus name" – имя сети PROFIBUS DP.

"IO-System no" – число от 1 до 9 для идентификации сети PROFIBUS DP в рамках проекта.

"Subnet ID" – адрес для связи с партнёрами по соединению через функции маршрутизации, например, через телесервис.

Настройка сети PROFIBUS DP > Распределение адресов ввода/вывода

7.1.2 Параметры сети

SPEED7 Studio Development Line		×
PLC 01 [CPU]	General Bus parameter Address overview	
 ■ PLC_01 [CPU] ■ DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00] 	General Bus parameter Address overview Network settings	
		🖌 ОК

Puc. 102. Параметры сети PROFIBUS DP на вкладке "DP-Mastersystem – Bus parameter".

"Highest PROFIBUS address" – наивысший адрес станции (Highest station address, HSA) абонента сети PROFIBUS DP.

"Baud rate" – скорость передачи данных в сети PROFIBUS DP.

7.1.3 Распределение адресов ввода/вывода

SPEED7 Studio Development Line									×
PLC 01 [CPU]	(General	Bus parameter Ad	ddress overv	view				
DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00]	In St Er	put add art addre nd Addre	resses						
	Fil	ter: 📝	Inputs 🗹 C	Outputs					
		No.	Device		Component	Slot	I-Address	O-Address	Or
		1	DP_Slave_001 [SLIO 0	53-1DP00]	DI2xDC24V	1	2		021
		2	DP_Slave_001 [SLIO 0	53-1DP00]	IM 053DP	0	8189*		053
		3	DP_Slave_001 [SLIO 0	53-1DP00]	DO8xDC24V 0,5A	2		0	022
					"				ŀ
	•				"		[√ ok	

Puc. 103. Таблица распределения адресов ввода/вывода между устройствами cemu PROFIBUS DP на вкладке "DP-Mastersystem – Address overview".

Настройка сети PROFIBUS DP > Распределение адресов ввода/вывода

Каждая строка таблицы соответствует непрерывной адресной области ввода или вывода компонента:

"No." – порядковый номер.

"Device" – имя и модель ведомого устройства.

"Component" – компонент (модуль) в составе ведомого устройства.

"Slot" – номер слота в пределах стойки.

"I-Address" – сконфигурированный адрес входа (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода. Порядок изменения диапазона адресов приведён ниже.

"O-Address" – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода. Порядок изменения диапазона адресов приведён ниже.

"Order number" – номер для заказа компонента (модуля).

Изменение диапазонов адресов

- Имеется возможность изменения диапазона адресов:
 - 1. Выберите 🗹 "Inputs" и/или "Outputs".
 - ⇒ Все сконфигурированные модули ввода и/или вывода отобразятся в таблице.
 - 2. Выделите в таблице нужный модуль.
 - Текущее значение адреса (адрес байта) модуля отображается в полях "Start address" и "End Address".

Пример входных адресов: "Start address" = 8, "End address" = 9 – Модуль занимает два входных байта E8 и E9.

3. Выберите новый адрес входа или выхода в поле "Start address".

Если этот адрес уже занят, появится соответствующее сообщение. В этом случае введите другой адрес.

⇒ Адрес для выбранного модуля будет изменён.

Для редактирования адресов ввода/вывода для всех

сконфигурированных модулей контроллера:

🤄 Раздел 8.12 "Таблица распределения адресов "Address overview" 🛅 " на стр. 255. Настройка сети PROFIBUS DP > Диагностические адреса ведущего устройства

7.1.4 Общие настройки ведущего устройства

SPEED7 Studio Development Line		×
PP-Mastersystem	General Addresses	
 DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00] 	General	
	Device name: PLC_01	
	Network settings	
	DP address master: 1	
	<	ОК

Рис. 104. Общие настройки контроллера на вкладке "General".

"Device name" – имя контроллера.

"DP address master" – сетевой адрес PROFIBUS встроенного ведущего устройства контроллера.

7.1.5 Диагностические адреса ведущего устройства

SPEED7 Studio Development Line		×
PP-Mastersystem	General Addresses	
DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00]	Diagnostic addresses	
	Interface: 8190	
		N 🧹

Puc. 105. Задание диагностического адреса для ведущего устройства на вкладке "Addresses".

Настройки сети PROFIBUS DP > Общие настройки ведомого устройства

"Interface" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и сетью PROFIBUS DP.

7.1.6 Общие настройки ведомого устройства

SPEED7 Studio Development Line		×
PB DP-Mastersystem	General Station parameters	
 ▲ ∰ DP-Mastersystem ▲ ● PLC_01 [CPU] ▷ ● DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00] 	General Device name: DP_Slave_001 Network settings DP address station: 2 Diagnostic addresses Interface: 8189	
	🖌 (ок

Рис. 106. Общие настройки ведомого устройства на вкладке "General".

"Device name" – имя ведомого устройства.

"DP address station" – сетевой адрес PROFIBUS ведомого устройства.

"Interface" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и ведомым устройством.

Настройки сети PROFIBUS DP > Настройки станции ввода/вывода

7.1.7 Настройки станции ввода/вывода

SPEED7 Studio Development Line		
DP-Mastersystem	General Station parameters	
DP_Slave_001 [SLIO 053-1DP00]	DPV1 interrupt DP interrupt mode: DPV1 • Vendor specific interrupt (OB 57) Diagnostic interrupt (OB 82) Process interrupt (OB 40 bis 47)	
	Plug/Pull interrupt (OB 83) Station parameters	
	Identifier-related diagnostics enable • Submodule status enable •	
	Channel-related diagnostics enable • SLIO-version disable •	
	Data Format Motorola •	

Рис. 107. Настройки станции ввода/вывода на вкладке "Station parameters".

"DP interrupt mode" – режим работы сетевых прерываний.

Режим DPV1: в случае возникновения прерывания ведомое устройство запускает активированные 📝 здесь блоки ОВ обработки прерываний.

Режим DPV0: ведомое устройство не инициирует прерывания.

"Station parameters" – определяемые производителем специфические параметры из файла GSD.

Настройки сети PROFIBUS DP > Адреса ввода/вывода компонента (модуля)

7.1.8 Общие настройки компонента (модуля)

SPEED7 Studio Development Line		×
PPE DP-Mastersystem	General I/O addresses	
 Implementation Implementation<td>General I/O addresses Info: DI2xDC24V Order No: 021-1BB00</td><td></td>	General I/O addresses Info: DI2xDC24V Order No: 021-1BB00	
< <u> </u>		🗸 ОК

Рис. 108. Общие настройки компонента (модуля) на вкладке "General".

"Info" – условное обозначение компонента (модуля).

"Order number" – номер для заказа компонента (модуля).

7.1.9 Адреса ввода/вывода компонента (модуля)

SPEED7 Studio Development Line					×
	G Inpu Start	eneral I/O t addresses address: 2	addresses Outpu	t addresses	* *
	End	Address: 2	End Ad	ldress:	
		Address	Name	Data type	Comment
		E 2.0	x_DI_2_0_542	BOOL	E 2.0 - DI2xDC24V [Device: DP_Slave_001, Slot: 1, Rack:
		E 2.1	x_DI_2_1_542	BOOL	E 2.1 - DI2xDC24V [Device: DP_Slave_001, Slot: 1, Rack:
4 m	٩ [
					V OK

Рис. 109. Адреса ввода/вывода компонента (модуля) на вкладке "I/O address".

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP

Каждая строка таблицы соответствует одному каналу модуля:

"Address" – настроенный адрес входа или выхода. Порядок изменения адресов приведён ниже.

"Name" – имя переменной (символьный адрес ввода/вывода).

"Data type" – тип данных для переменной, например, "BOOL" для адресов битовых данных. Тип данных предустанавливается автоматически в соответствии с типом канала и не может быть изменён.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Изменение диапазонов адресов

Имеется возможность изменения диапазона адресов:

Выберите новый адрес входа или выхода в поле "Start address".

Если этот адрес уже занят, появится соответствующее сообщение. В этом случае введите другой адрес.

Текущее значение адреса (адрес байта) модуля отображается в полях "Start address" и "End address".

Пример входных адресов: "Start address" = 8, "End address" = 9 – Модуль занимает два входных байта E8 и E9.

Для редактирования адресов ввода/вывода для всех

сконфигурированных модулей контроллера:

Paздел 8.12 "Таблица распределения адресов "Address overview" 1 " на стр. 255.

7.2 Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP 😼

Пользователь имеет возможность контролировать работу сети PROFIBUS DP в режиме онлайн. Для этой цели он может получать различную диагностическую информацию о состоянии устройств и модулей.

- ✓ Decentralised periphery
 ✓ ♣ DP-Mastersystem
 ▲ Add new device ...
 ♣ Bus system properties
 ☑ Bus system online diagnostics
- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера кликните на "Bus system online diagnostics" в разделе "Decentralised periphery" > "DP-Mastersystem".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system online diagnostics".

Рис. 110. Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP.

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP

SPEED7 Studio		
8		
🔺 🍰 Profibus 🖌	General Diagnostics	
🔺 🎆 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🖋	Device information:	*
DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] 🕧	Device name: DP_Device_001	
	Diagnostic address: 2036	
	Bus information:	
	Bus name: DP-Mastersystem	
	IO-System no: 1	
	Status:	
	The actual configuration does not match the preset configuration.	
	Diagnostics messages present.	
۰ ۲		Ŧ
	🖌 ОК	

Рис. 111. Диалоговое окно "Bus system online diagnostics".

- **2.** Выберите объект из списка слева, затем выберите вкладку для просмотра диагностической информации для этого объекта.
 - Сеть PROFIBUS General (Общая информация о сети)
 - Контроллер General (Общая информация о контроллере)
 - Ведомое устройство General (Общая информация о ведомом устройстве)
 - Ведомое устройство Diagnostics (Диагностическая информация о состоянии ведомого устройства)
 - Модуль General (Общая диагностическая информация о модуле)
 - Кодуль Diagnostics (Диагностическая информация о состоянии модуля)

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS > Общая информация о сети

7.2.1 Общая информация о сети

SPEED7 Studio	
2	
▲ 😤 Profibus 🖌	General
🔺 🎆 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🗹	Bus information:
DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] A	Bus name: DP-Mastersystem
	IO-System no: 1
	Status:
	The component is available and OK.
< >	
	✓ ок

Рис. 112. Общая информация о сети при проведении её онлайн-диагностики.

Bus information"Bus name" – имя сети PROFIBUS DP."IO-System no" – число-идентификатор сети PROFIBUS DP в рамках проекта.

Status

Информация о состоянии сети PROFIBUS DP.

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP > Общая информация о контроллере

7.2.2 Общая информация о контроллере

SPEED7 Studio		
▲ 🎝 Profibus ✔	General	
A PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🗸	Device information:	
DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] A	Device name: PLC_01	
	System recognition: VIPA Controls SLIO	
	Diagnostic address: 2047	
	Bus information:	
	Bus name: DP-Mastersystem	
	IO-System no: 1	
	Status:	
	The component is available and OK.	
۰ III ۲		
	🗸 ок	

Рис. 113. Общая информация о контроллере при проведении его онлайндиагностики.

Device information	"Device name" – имя устройства (контроллера).
	"System recognition" – идентификатор системы автоматизации.
	"Diagnostic address" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и сетью PROFIBUS DP.
Bus information	"Bus name" – имя сети PROFIBUS DP. "IO-System no" – число-идентификатор сети PROFIBUS DP в рамках проекта.

Status Информация о состоянии контроллера.

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP > Общая информация о ведомом устройстве

7.2.3 Общая информация о ведомом устройстве

🔺 💏 Profibus 🎸	General Diagnostics	
🔺 🌉 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🗹	Device information:	
DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] 🕧	Device name: DP_Device_001 Hardware version	: 3
	Diagnostic address: 2036 Firmware version:	V1.3.7
	Bus information:	
	Bus name: DP-Mastersystem	
	IO-System no: 1	
	Status	
	The actual configuration does not match the preset configuration	
	Disgnostics mersages present	
	Diagnostics messages present.	

Рис. 114. Общая информация о ведомом устройстве при проведении его онлайндиагностики.

Device information	"Device name" – имя ведомого устройства.			
	<i>"Diagnostic address"</i> – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между контроллером и ведомым устройством.			
	"Hardware version" – версия аппаратных средств устройства.			
	"Firmware version" – версия встроенного программного обеспечения устройства.			
Bus information	<i>"Bus name"</i> – имя сети PROFIBUS DP.			
	"IO-System no" – число-идентификатор сети PROFIBUS DP в рамках проекта.			

Status Информация о состоянии устройства.

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP > Диагностическая информация о состоянии ведомого устройства

7.2.4 Диагностическая информация о состоянии ведомого устройства

SPEED7 Studio	
2	
🔺 🚔 Profibus 🖋	General Diagnostics
🔺 🎆 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🖌	Standard diagnostics:
DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] 🔬	Slot No. 0 : The component is not available.
	Channel specific diagnostics:
< >	
	🗸 ОК

Рис. 115. Диагностическая информация о состоянии ведомого устройства в режиме онлайн.

Standard diagnostics Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии ведомого устройства:

Примеры стандартной диагностической информации

"Slot No. 3: Correct module"

"Slot No. 1: Module on wrong slot"

Channel specific diagnostics

Диагностические сообщения, относящиеся к каналам модулей ведомого устройства. При этом каждый канал характеризуется слотом модуля и номером канала:

Примеры диагностических сообщений о состоянии каналов

"Slot No. 3 Subslot No. 1 Channel No. 0: Line break"

"Slot No. 5 Subslot No. 1 Channel No. 3: short circuit"

Онлайн-диагностика сети PROFIBUS DP > Общая диагностическая информация о модуле

7.2.5 Общая диагностическая информация о модуле

SPEED7 Studio			
C .			
🔺 🚔 Profibus 🖌	General Diagnostics		
🔺 🎆 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🗹	Device information:		
🔺 📱 DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] 🛕	Device name: 022-1BF00 DO8xDC24V 0,5A S	ilot:	0
DI8xDC24V 😣	Output addresses: 0 H	lardware version:	1
D08xDC24V 0,5A 🖌	Status:		
AO2x16Bit 020mA, 420mA 😣	The component is available and OK.		
📗 AI4x16Bit 020mA, 420mA 😢			
AI2x16Bit 010V, +/-10V 😣			
			🖌 ОК

Рис. 116. Общая диагностическая информация о состоянии модуля в режиме онлайн.

 Device information
 "Device name" – наименование модуля.

 "Input addresses" – диапазон входных адресов (байтов ввода), занимаемых модулем.

 "Output addresses" – диапазон выходных адресов (байтов вывода), занимаемых модулем.

 "Slot" – номер слота, в котором установлен модуль.

 "Hardware version" – версия аппаратных средств модуля.

Status

Информация о состоянии модуля.

Настройка параметров сети PROFINET IO

7.2.6 Диагностическая информация о состоянии модуля

SPEED7 Studio	
2	
🔺 🏪 Profibus 🖋	General Diagnostics
🔺 🎆 PLC01 [CPU 015-CEFNR00] 🗹	Standard diagnostics:
🔺 📱 DPDevice_001 [SLIO 053-1DP00] 🛦	
DI8xDC24V 😣	The component is not available.
📕 DO8xDC24V 0,5A 🖌	
👔 AO2x16Bit 020mA, 420mA 😧	
📱 AI4x16Bit 020mA, 420mA 🚱	Channel specific diagnostics:
AI2x16Bit 010V, +/-10V 😵	
< <u> </u>	
	🖌 ОК

Рис. 117. Диагностическая информация о состоянии модуля в режиме онлайн.

Standard diagnostics	Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии модуля:
	Примеры стандартной диагностической информации
	"Correct module"
	"Module on wrong slot"
Channel specific diagnostics	Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии канала модуля:
	Примеры диагностических сообщений о состоянии каналов
	"Channel No. 0: Line break"

7.3 Настройка сети PROFINET IO 🖶

Редактор "*PROFINET-IO-System*" позволяет выполнить конфигурирование сети PROFINET IO.



Puc. 118. Подраздел "Bus system properties" в дереве проекта.

1. В дереве проекта для настраиваемого контроллера кликните на "Bus system properties" в разделе "Decentralised periphery" > "PROFINET-IO-System".

⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system properties" (Свойства сетевого соединения).

Bus system properties		×
 PROFINET-IO-System PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SGDV-mmmE5m] PN_Device_002 [SLI0 053-1PN00] 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 	General IO cycle Address overview General Bus name: PROFINET-IO-System IO-System no: 101 * Subnet ID: 0010 0065	
	•	UK

Рис. 119. Диалоговое окно "Bus system properties".

- **2.** Выберите объект в списке слева, а затем вкладку для выполнения настройки этого объекта:
 - PROFINET-IO-System General (Общие настройки сети PROFINET IO)
 - PROFINET-IO-System IO сусle (Цикл обмена сети PROFINET IO)
 - PROFINET-IO-System Address overview (Распределение адресов ввода/вывода устройств сети PROFINET IO)
 - IO controller General (Общие настройки контроллера PROFINET IO)
 - Корона III сопtroller Addresses (Распределение адресов контроллера PROFINET IO)
 - IO controller IDevice (Режим I-Device контроллера PROFINET IO)
 - Корона In the Imposition (Область обмена данными контроллера PROFINET IO)
 - IO device General (Общие настройки устройства ввода-вывода)
 - IO device IO cycle (Цикл обмена устройства ввода-вывода)
 - Ч> 10 device Parameter (Специфические параметры устройства вводавывода)
 - 🛯 🏷 IO module General (Общие настройки модуля ввода-вывода)

Настройка сети PROFINET IO > Общие настройки сети PROFINET IO

7.3.1 Общие настройки сети PROFINET IO

Bus system properties		×
 PROFINET-IO-System PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SGDV-aaaaE5a] PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] 	General IO cycle Address overview General	
 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 	Bus name: PROFINET-IO-System IO-System no: 101 - Subnet ID: 0010 0065	
		🖌 ОК

Puc. 120. Общие настройки сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-System – General".

"Bus name" – имя сети PROFINET IO.

"IO-System no" – число-идентификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.

"Subnet ID" – адрес для связи с партнёрами по соединению через функции маршрутизации, например, через телесервис.

Настройка сети PROFINET IO > Цикл обмена сети PROFINET IO

7.3.2 Цикл обмена сети PROFINET IO

Bus system properties		×
PROFINET-IO-System	General IO cycle Address overview	
 PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] ▶ PN_Device_001 [SGDV-aaaaE5a] ■ PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] 	IO cycle Send clock: 1000 μs IO devices No. Name Bus name Type Time (μs) 1 PN_Device_001 SGDV-OCB03A 2000 2000	
	2 PN_Device_002 VIPA053-1PN00-002 VIPA053-1PN00 2000	
	🗸 ок	

Puc. 121. Задание цикла обмена с устрйствами сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-System – IO cycle".

"Send clock" – наименьший возможный интервал передачи для обмена данными в режимах RT или IRT.

Каждая строка таблицы соответствует одному устройству сети:

"No." – порядковый номер.

"Name" - наименование устройства PROFINET IO.

"Bus name" – обозначение устройства в сети PROFINET IO (устройства вводавывода).

"Туре" – тип устройства.

"Time (µs)" – расчётное время обновления данных. 🤄 *Раздел 7.3.9 " Цикл обмена устройства ввода-вывода на стр. 179.*

Настройка сети PROFINET IO > Распределение адресов ввода/вывода устройств сети PROFINET IO

7.3.3 Распределение адресов ввода/вывода устройств сети PROFINET IO

2 1 1						×
PROFINET-IO-System		General	IO cycle Address overview			
 PL2_00 (PO 01)-CL1 PR00 PL2_00 (PO 01)-CL1 PR00 PN_Device_001 (SGDV-aaaaE5a) PN_Device_002 (SLIO 053-1PN00) 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 		Input add Start addr End Addra Filter:	Iresses ess: 0 + ess: 0			
		No.	Device	Component	Slot	I-Address
	Þ	1	PLC_03 [CPU 015-CEFPR00]	DI8xDC24V	1	0
		2	PLC_03 [CPU 015-CEFPR00]	DI2xDC24V 2µs4ms	2	1
		3	PLC_03 [CPU 015-CEFPR00]	CP 343-1 Industrial Ethernet	104	864 - 879
		4	PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00]	IF Port 2: Port 2	0	2033*
		5	PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00]	IF Port 1: Port 1	0	2034*
		6	PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00]	IF: 053-1PN00 Profinet Device	0	2035*
		7	PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00]	IM 053PN	0	2036*
		8	PN_Device_001 [SGDV-0000E50]	X1 P2: Port 2	0	2037*
		9	PN_Device_001 [SGDV-0000E50]	X1 P1: Port 1	0	2038*
		10	PN_Device_001 [SGDV-0000E50]	X1: PN-IO	0	2039*
		11	PLC_03 [CPU 015-CEFPR00]	vipa-slio-cpu015-cefpr00 Port 1	0	2041*
	<					>

Рис. 122. Таблица адресов ввода/вывода устройств сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-System – Address overview ".

Каждая строка таблицы соответствует непрерывной адресной области устройства сети:

"No." – порядковый номер.

"Device" - обозначение и модель сетевого устройства.

"Component" - компонент (модуль) в составе сетевого устройства.

"Slot" – номер слота в пределах стойки.

"I-Address" – сконфигурированный входной адрес (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода. Порядок изменения адресов приведён ниже.

"O-Address" – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода. Порядок изменения адресов приведён ниже.

"Order number" – номер для заказа компонента или модуля.

Изменение диапазонов адресов Имеется возможность изменения диапазонов адресов:

- 1. 🕒 Выберите 🗹 опцию фильтра "Inputs" и/или "Outputs".
 - ⇒ Все сконфигурированные модули ввода и вывода отобразятся в таблице.
- 2. Выделите в таблице нужный модуль.
 - Текущее значение адреса (адрес байта) модуля отображается в полях "Start address" и "End Address".

Пример входных адресов: "Start address" = 8, "End Address" = 9. Это означает, что модуль занимает два входных байта E8 и E9.

3. Выберите новый адрес входа или выхода в поле "Start address".

Если этот адрес уже занят, появится соответствующее сообщение. В этом случае введите другой адрес.

⇒ Адрес для выбранного модуля будет изменён.

Настройка сети PROFINET IO > Общие настройки контроллера PROFINET IO

Для редактирования адресов ввода/вывода для всех сконфигурированных модулей системы управления:
 Раздел 8.12 "Таблица распределения адресов "" на стр. 255.

7.3.4 Общие настройки контроллера PROFINET IO

Bus system properties						×
	General Ad	dresses	IDevice	I/O Configuration		
 PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 	Object name: Bus device na IP settings	ime:	PLC_03			
	IP address: Subnet mask:		192 <u>.</u> 255 <u>.</u>	168 0 1 255 255 0		
	Router addres	55;	192 .	168 . 0 . 1		
					🖌 ок	

Puc. 123. Общие настройки контроллера PROFINET IO на вкладке " IO controller – General ".

"Object name" – обозначение управляющего устройства с функцией контроллера PROFINET IO.

"Bus device name" – обозначение устройства сети PROFINET IO (контроллера PROFINET IO).

"IP address" и "Subnet mask" – IP-адрес и маска подсети контроллера PROFINET IO.

"Router address" – IP-адрес маршрутизатора, если связь должна осуществляться за пределы сети PROFINET IO (маршрутизация).



В диалоговом окне "Search for accessible partners" можно задать обозначение для управляющего устройства и сбросить контроллер PROFINET IO до заводских настроек.

В Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.

Настройка сети PROFINET IO > Распределение адресов контроллера PROFINET IO

7.3.5 Распределение адресов контроллера PROFINET IO

Bus system properties		×
Bus system properties	General Addresses I/O Configuration Diagnostic addresses Interface: 2046 PROFINET-IO system: 2043 \$	×
		ОК

Puc. 124. Распределение диагностических адресов контроллера PROFINET IO на вкладке " IO controller – Addresses ".

"Interface" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и сетью PROFINET IO.

"PROFINET-IO system" – диагностический адрес для сообщений об ошибках от контроллера PROFINET IO, например, в случае неисправности сети PROFINET IO.

Настройка сети PROFINET IO > Режим I-Device контроллера PROFINET IO

7.3.6 Режим I-Device контроллера PROFINET IO

SPEED7 Studio		×
 PROFINET-IO-System PLC_02 [CPU 017-CEFPR00] vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 0 vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 1 vipa-slio-cpu-017-cefpr00 Port 2 	General Addresses I/O Configuration Mode Image: Provide modus	
	Settings Slave IO-System PLC_01 * Add OB83 Add OB86 Diagnostic address: 8188	
	√ ОК	

Puc. 125. Параметры режима I-Device для контроллера PROFINET IO на вкладке "IO controller – IDevice ".

"IDevice modus" – активирует режим интеллектуального устройства PROFINET IO (I-Device). Ч Раздел 6.7 "Добавление контроллера (ЦПУ) в качестве устройства PROFINET IO (I-Device)" на стр. 90.

"IO-System" – система управления более высокого уровня, к которой контроллер PROFINET IO подключён как I-Device:

- "PLC_xx": система управления более высокого уровня, к которой устройство подключено как I-Device.
- "---": отключение устройства I-Device от сети PROFINET IO.

"Add OB83/Add OB86" – добавление в проект организационных блоков, необходимых для работы контроллера PROFINET IO в режиме I-Device.

"Diagnostic address" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между системой управления более высокого уровня и устройством I-Device.

Настройка сети PROFINET IO > Область обмена данными контроллера PROFINET IO

7.3.7 Область обмена данными контроллера PROFINET IO

Configuration Address Controlle	Address I-Device	Length	
Address Controlle	Address I-Device	L an atla	
		Length	Direction
40	0	4	Controller -> I-Device
0	4	2	I-Device -> Controller
	Add	Add	

Puc. 126. Область обмена данными контроллера PROFINET IO на вкладке "IO controller – I/O Configuration".

При конфигурировании области обмена задаются диапазоны входных и выходных данных, используемых в I-Device для информационного обмена с контроллером более высокого уровня.

⇔ Раздел. 7.3.6 "Режим I-Device контроллера PROFINET IO" на стр. 175.

Каждая строка таблицы соответствует зарезервированной области данных ввода/вывода для их обмена между контроллером верхнего уровня Controller и устройством I-Device.

"Slot" – номер слота в стойке контроллера верхнего уровня.

"Address Controller" – начальный адрес (адрес байта) области передачи в контроллере более высокого уровня.

"Address I-Device" – начальный адрес (адрес байта) области передачи в устройстве I-Device.

"Length" – размер области передачи от начального адреса в байтах.

"Direction" - направление передачи данных:

- "Controller -> I-Device": выходные данные контроллера верхнего уровня = входные данные устройства I-Device.
- "I-Device -> Controller": выходные данные устройства I-Device = входные данные контроллера верхнего уровня.

Добавление областей обмена данными Имеется возможность задать дополнительные области обмена данными.

1. Кликните на "Add".

⇒ Откроется диалоговое окно для настройки области обмена.

Настройка сети PROFINET IO > Область обмена данными контроллера PROFINET IO

			I-Device	
Address type:	Output	*	Address type:	Input
Start:	40	\$	Start:	0
Allgemein				
Length:	4			
Slot:	1001			

Выберите для параметра "Address type" устройства IO-Controller значение "Input", если требуется настроить область обмена для направления передачи "I-Device -> Controller".

В устройстве I-Device автоматически устанавливается противоположный тип адреса.

- **3.** В поле ввода "Start" задайте начальный адрес области обмена в адресном пространстве контроллера верхнего уровня IO-Controller.
- **4.** В поле ввода "Start" задайте начальный адрес области обмена в адресном пространстве устройства I-Device.
- **5.** В поле ввода "Length" задайте в байтах размер областей обмена, которые должны быть зарезервированы в обоих устройствах.

Если задаваемый диапазон адресов уже занят, появится соответствующее сообщение. Укажите другой диапазон адресов.

6. Кликните на "ОК" для завершения ввода.

- или -

Кликните на "Accept" для задания ещё одной области обмена. Затем кликните на "OK".

⇒ Все добавленные области обмена данными будут включены в таблицу.

Удаление областей обмена данными Выделите нужную строку таблицы и кликните на *"Remove"*. ⇒ Строка таблицы будет удалена, а выполненное ранее резервирование области обмена будет аннулировано. Настройка сети PROFINET IO > Общие настройки устройства ввода-вывода

7.3.8 Общие настройки устройства ввода-вывода

Bus system properties			×
PROFINET-IO-System PI C 03 [CPU 015-CEEPR00]	General IO cycle P	arameter	
 ■ PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] ▶ PN_Device_001 [SGDV-□□□□E5□] ■ PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] ● 053-1PN00 Profinet Device ● Port 1 ● Port 2 	General Device type: Order No: Vendor ID: Hardware release: Object name: Bus device name: Device number: Diagnostic addresses Interface: IP settings IP address:	VIPA053-1PN00 053-1PN00 0x022B Device ID: Software release: PN_Device_002 vipa053-1pn00-002 2 2036 192 , 168 , 0 , 3	0x18C5
			🖌 ОК

Puc. 127. Общие настройки устройства ввода-вывода на вкладке "IO device – General ".

Диалоговое окно содержит информацию об устройстве ввода-вывода, такую как тип устройства, номер для заказа и т. п.

"Object name" – наименование устройства ввода-вывода (IO device).

"Bus device name" – обозначение устройства ввода-вывода (IO device).

"Device number" - номер устройства.

"Interface" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между контроллером PROFINET IO (IO controller) и устройством ввода-вывода (IO device).

"IP address" – IP-адрес устройства ввода-вывода в сети PROFINET IO.

Настройка сети PROFINET IO > Цикл обмена устройства ввода-вывода

7.3.9 Цикл обмена устройства ввода-вывода

Bus system properties		×
Bus system properties PROFINET-IO-System PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] P. PN_Device_001 [SGDV-aaaaE5a] P. PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] O 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 1 Port 2	General IO cycle Parameter Refresh interval Mode: • Factor Send clock [µs] Refresh interval [µs]: 2000 • = 2 • x 1000 Watchdog Time Number of accepted update cycles with missing IO data: 3 • Watchdog Time [µs]: 6000	×
	√ 0	K

Puc. 128. Настройка параметров цикла обмена устройства ввода-вывода на вкладке "IO device – IO cycle".

Refresh interval (Интервал обновления)	Устройство сети PROFINET IO с наибольшим настроенным временем обновления своих данных определяет цикл обмена, в котором все устройства сети PROFINET IO получают данные или передают свои данные хотя бы один раз. Чем короче интервал обновления, тем большую долю в общем трафике сети будут занимать циклические коммуникации в режиме реального времени. Чем длиннее интервал обновления, тем больше время реакции. <i>"Mode:"</i> (Режим)	
	 <i>"Automatic"</i> – Длительность интервала обновления оптимизирована, поэтому не может случиться никаких предупреждений или ошибок. <i>"Fixed refresh interval"</i> – В этом режиме можно вручную задать интервал обновления данных устройства ввода-вывода. Но при этом могут возникнуть ошибки в результате проверки согласованности настроек всех устройств сети. <i>"Fixed factor"</i> – В этом режиме можно задать, как часто должно выполняться обновление данных устройства ввода-вывода. Эта настройка напрямую влияет на контрольное время отклика. <i>"Watchdog Time (Контрольное время отклика)" на стр. 179.</i> Пример: <i>Factor</i> = 2, <i>Send clock</i> = 1000 µs. Это означает, что обновление данных устройства ввода-вывода передачи, то есть каждые 2000 µs. 	
	"Refresh interval (µs)" – интервал обновления данных устройства ввода-вывода.	
	<i>"Factor"</i> – количество тактовых импульсов передачи, после которых должно быть выполнено обновление данных устройства ввода-вывода.	
	"Send clock (µs)" – наименьший возможный интервал передачи для обмена данными в режимах RT или IRT.	
Watchdog Time (Контрольное время отклика)	"Number of accepted refresh cycles with missing IO data" – количество неудачных телеграмм до отключения.	

Настройка сети PROFINET IO > Специфические параметры устройства ввода-вывода

Если после указанного количества циклов обновления не получены достоверные данные ввода-вывода, соединение между устройством ввода-вывода и контроллером PROFINET IO разрывается. Входные и выходные данные отслеживаются раздельно. Даже если входные данные все ещё принимаются, но выходные данные больше не передаются, то соединение разрывается после количества заданных циклов обновления.

"Watchdog time" µs – Время до обнаружения ошибки зависит от значения интервала обновления и заданного количества циклов обновления с отсутствующими данными ввода-вывода.

7.3.10 Специфические параметры устройства ввода-вывода

Bus system properties		x
 ▲ PROFINET-IO-System ▲ ■ PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] 	General IO cycle Parameter	
 PR_Device_001 [GDV-mmmE5n] PN_Device_002 [SLI0 053-1PN00] 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 	Parameter **** General Parameters **** Allow Process Alarms Allow Diagnosis Alarms Type of Diagnosis Alarms Auto Acknowledge Alarms Enable WebServer Process Data Format **** Free Module Mapping Parameters **** Enable FMM FMM Restart Mode	1 • 1 • Use ExtendedChannelDiag (short SLIO diagnosis) * • 1 • 0 • Motorola (Big-Endian) • 0 • Manual •
		🗸 ОК

Рис. 129. Специфические параметры устройства ввода-вывода на вкладке "IO device – Parameter".

"Parameter" – определяемые производителем специфические параметры из файла GSDML.
Онлайн-диагностика сети PROFINET IO

7.3.11 Общие настройки модуля ввода-вывода

Bus system properties			×
PROFINET-IO-System	General		
 Image: PLC_03 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SGDV-□□□□E5□] PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] 053-1PN00 Profinet Device Port 1 Port 2 	General Info: Diagnostic addresses Interface:	053-1PN00 Profinet Device	
			🖌 ОК

Рис. 130. Общие настройки модуля ввода-вывода на вкладке " IO module – General ".

"Info" - обозначение модуля или канала.

"Interface" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и ведомым устройством.

7.4 Онлайн-диагностика сети PROFINET IO 😼

Пользователь имеет возможность контролировать работу сети PROFINET IO в режиме онлайн. Для этой цели он может получать различную диагностическую информацию о состоянии устройств, модулей и сетевых портов.



- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера кликните на "Bus system online diagnostics" в разделе "Decentralised periphery" > "PROFINET-IO-System".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Bus system online diagnostics".

Рис. 131. Запуск онлайндиагностики сети PROFINET IO в дереве проекта. Онлайн-диагностика сети PROFINET IO

	PROFINET-IO-System 🗥 General
PROFINET-IO-System	▶ W PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ Bus info Bus n 10-5%
100	Status:
iponent disturbed.	At lea

Рис. 132. Диалоговое окно "Bus system online diagnostics".

- **2.** Выберите объект из списка слева, затем выберите вкладку для просмотра диагностической информации для этого объекта.
 - PROFINET-IO-System General (Общая информация о сети PROFINET IO)
 - IO controller General (Общая информация о контроллере PROFINET IO)
 - IO controller Interface (Коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET IO)
 - Кортория Network connection (Сетевые соединения контроллера PROFINET IO)
 - IO device General (Общая информация об устройстве ввода-вывода)
 - IO device Diagnostics (Диагностическая информация о состоянии устройства ввода-вывода)
 - Ч> IO device Interface (коммуникационные интерфейсы устройства ввода-вывода)
 - Куликтери IO device Network connection (Сетевые соединения устройства вводавывода)
 - Port General (Общие сведения о коммуникационном порте устройства ввода-вывода)
 - Port Network connection (Сетевые соединения коммуникационного порта устройства ввода-вывода)
 - IO module General (Общая диагностическая информация о модуле устройства ввода-вывода)
 - IO module Diagnostics (Диагностическая информация о состоянии модуля устройства ввода-вывода)

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Общая информация о сети PROFINET IO

7.4.1 Общая информация о сети PROFINET IO

	Bus system online diagnostics	
	PROFINET-IO-System	General
	▷ 🌉 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 🔥	Bus information:
		Bus name: PROFINET-IO-System
		IO-System no: 100
		Status:
		At least one component disturbed.
		- OV
		UK UK
	Рис. 133. Общая информац	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-
	Рис. 133. Общая информац System – General".	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-
	Рис. 133. Общая информац System – General".	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO-
Bus information	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO.
Bus information	Puc. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. плификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information	Puc. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. пификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии се	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии са	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии се	ия о cemu PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии са Примеры сообщений о са	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии са Примеры сообщений о са "At least one component dis	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта. ети PROFINET IO: остоянии сurbed" (По меньшей мере один модуль неисправен.)
Bus information Status	Рис. 133. Общая информац System – General". "Bus name" – имя сети PRO "IO-System no" – число-иден Информации о состоянии се Примеры сообщений о се "At least one component dis "Diagnostics messages pres	ия о сети PROFINET IO на вкладке "PROFINET-IO- FINET IO. птификатор сети PROFINET IO в рамках проекта. ети PROFINET IO: остоянии surbed" (По меньшей мере один модуль неисправен.) ent" (Имеются диагностические сообщения)

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Общая информация о контроллере PROFINET IO

7.4.2 Общая информация о контроллере PROFINET IO

	Bus system online diagnostics	
	8	
	PROFINET-IO-System A	General Interface Network connection
	PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 1	Device information:
	PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00]	Device name: PLC_01
	PN Device 002 [SLIO 053-1PN00]	Diagnostic address: 2046
	PN Device 003 [SLIQ 053-1PN00]	Bus information:
		Bus name: PROFINET-IO-System
		IO-system no: 100
		bus device name. proto
		At least one component disturbed
		At least one component disturbed.
		🗸 ок
Device information	"Device name" – обозначение PROFINET IO.	управляющего устройства с функцией контроллера
	"System recognition" – иденти	фикатор системы автоматизации.
	"Diagnostic address" – входно данными между ЦПУ и систе	й адрес (адрес байта) для обмена диагностическими мой PROFINET IO.
	"Slot" – порт PROFINET (номе	ер порта) контроллера PROFINET IO.
Bus information	"Bus name" – имя сети PROF	INET IO.
	"IO-System no" – число-идент	ификатор сети PROFINET Ю в рамках проекта.
	"Bus device name" – обозначе PROFINET IO).	ение устройства сети PROFINET IO (контроллера
Status	Информации о состоянии кон	троллера PROFINET IO:
	Примеры сообщений о со	стоянии
	"At least one component distu	rbed" (По меньшей мере один модуль неисправен.)
	"Diagnostics messages prese	nt" (Имеются диагностические сообщения)
	"Maintenance requirements" (Потребность в техническом обслуживании)
	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET IO

7.4.3 Коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET Ю

OFIN	IET-IO-Sy	stem 🛕			General	Interface	Network connec	tion		
PLC	_01 [CPU	015-CEFP	R00] 🗥		IP param	eter:				
80	PN Devic	e 001 [SLI(0 053-1PN	J001 🖌	Interfa	ce	IP Address	Subnet mask	Default router	MAC address
					R/S/X4		192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.1	00-20-D5-01-7A-
	PN_Devic	.e_002 [SLI0	053-1PN	1 00]						
1	PN_Devic	e_003 [SLI0	0 053-1PN	100] 😡						
		DFINET-IO-Sy PLC_01 [CPU PN_Devic PN_Devic PN_Devic PN_Devic	OFINET-IO-System Image: Content of the system Image: Cont	PIC_01 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SLIO 053-1Pł PN_Device_002 [SLIO 053-1Pł PN_Device_003 [SLIO 053-1Pł	DFINET-IO-System ① PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ① PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] ✓ PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] ✓ PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ④	>FINET-IO-System ▲ General PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ IP param PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interfa PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] ✓ PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ✓	OFINET-IO-System General Interface PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ IP parameter: IPN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface	OFINET-IO-System ▲ General Interface Network connect PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ IP parameter: Interface IP Address PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface IP Address PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface IP Address	OFINET-IO-System General Interface Network connection PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ① IP parameter: IP Address Subnet mask PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] 《 Interface IP Address Subnet mask PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] 《 Interface IP Address Subnet mask PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] 《 Interface IP Address Subnet mask	OFINET-IO-System ▲ General Interface Network connection PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ IP parameter: Interface IP Address Subnet mask Default router PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface IP Address Subnet mask Default router PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface IP Address Subnet mask Default router PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] ✓ Interface IP Address Subnet mask Default router

Рис. 135. Коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET IO.

IP parameter

В таблице приведены все коммуникационные интерфейсы контроллера PROFINET IO. Каждая строка таблицы соответствует одному интерфейсу.

"Interface" – Номер стойки / Номер слота / Соединитель порта.

"IP address" и "Subnet mask" – IP-адрес и маска подсети контроллера PROFINET IO.

"Default router" – IP-адрес маршрутизатора, если связь должна осуществляться за пределами сети PROFINET IO (маршрутизация).

"MAC address" – Аппаратный адрес сетевого адаптера для однозначной идентификации устройства.

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Сетевые соединения контроллера PROFINET IO

7.4.4 Сетевые соединения контроллера PROFINET IO

ROFINET-IO-System 🕭	General Interface Ne	twork connection		
A THE PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 🔥	Physical properties:			
PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00]	Name	Port status	Configurations	mode
	(R/S/X4 P1)	Active	Automatic	100BASETXFD
	MAC address of the in	terface: 00-20-D5 Copper c	-01-7A-DE able	

Рис. 136. Сетевые соединения контроллера PROFINET IO.

Physical properties	В таблице приведены все Ethernet-соединения контроллера PROFINET IO. Каждая строка таблицы соответствует одному интерфейсу.
	<i>"Name"</i> – Номер стойки / Номер слота / Соединитель порта и Номер порта.
	<i>"Port status"</i> (Статус порта)
	 "Active": устройство подключено к интерфейсу и соединение установлено. "Inactive": к интерфейсу не подключено ни одно устройство.
	"Configurations"
	 "Automatic", если статус порта "Active". "", если статус порта "Inactive".
	"Mode" – конфигурация сетевого адаптера: скорость передачи и способ передачи.
Details about the port	Кликните в таблице на активном порте.
	Подробная информация о выбранном подключении отобразится под таблицей.
	"MAC address of the interface" – аппаратный адрес сетевого адаптера.
	" <i>Type of connection</i> " – среда передачи, например, медный кабель (Copper cable).
	<i>"Neighbouring ports"</i> – если подключённые устройства можно идентифицировать, они будут перечислены в следующем формате:
	 Имя устройства.Имя порта, например, vipa053-1pn00-002.port001. MAC-адрес сетевого адаптера подключённого устройства. Лпина кабеля в метрах (m) и время распространения сигнала в наносекундах (ps).

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Общая информация об устройстве ввода-вывода

7.4.5 Общая информация об устройстве ввода-вывода

PROFINET-IO-System	General	Diagnostics	Interface	Network con	nection		
 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] ▲ PN_Device_001 [SLI0 053-1PN00] PN_Device_002 [SLI0 053-1PN00] PN_Device_003 [SLI0 053-1PN00] 	Device i Device System Diagno Bus info Bus n IO-Sy Bus d Devic Status:	information: name: recognition: stic address: ormation: name: stem no: levice name: se number:	PN_Device_ PROFINET-J 2032 PROFINET- 100 vipa053-1p 3	003 O IO-System n00-003	Hardware version: Firmware version:	3 V1.3.7	
	Comp Diagn Comp	oonent disturb ostics messag oonent exists	ed. Jes present.				

Рис. 137. Общая информация об устройстве ввода-вывода в режиме онлайндиагностики.

"Device name" – имя устройства ввода-вывода.
"System recognition" – идентификатор системы автоматизации.
<i>"Diagnostic address"</i> – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между контроллером PROFINET IO и устройством ввода-вывода.
"Hardware version" – версия аппаратных средств устройства.
"Firmware version" – версия встроенного программного обеспечения устройства.
"Bus name" – имя сети PROFINET IO.
"IO-System no" – число-идентификатор сети PROFINET IO в рамках проекта.
"Bus device name" – обозначение устройства сети PROFINET IO (устройства ввода- вывода).
"Device number" – номер устройства.
Информация о состоянии устройства ввода-вывода:
Примеры сообщений о состоянии
"Component exists" (Компонент присутствует)
"Component projected but not available" (Компонент сконфигурирован, но недоступен)
"Component disturbed" (Компонент неисправен)
"Diagnostics messages present" (Имеются диагностические сообщения)
"Maintenance requirements" (Требуется техобслуживание)

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Диагностическая информация о состоянии устройства ввода-вывода

7.4.6 Диагностическая информация о состоянии устройства ввода-вывода

 PROFINET-IO-System A PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] A PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] 	General Extende Manuf Device Standar Siot N Channel Slot N	Diagnostics ed device info acturer name: .ID: d diagnostics: o, 3 : Correct r specific diagn o, 3 Subslot N	Interface rmation: VIPA Gml 0x18C5 (6 nodule. nostics: 0.1 Channe	Network connection	
---	---	--	---	--------------------	--

Рис. 138. Диагностическая информация о состоянии устройства ввода-вывода в режиме онлайн.

" <i>Manufacturer name"</i> – название производителя устройства или идентификатор производителя (шестнадцатеричное число).
"Device ID" – идентификатор устройства (шестнадцатеричное число и в скобках десятичное число).
Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии устройства ввода-вывода:
Примеры стандартной диагностической информации
"Slot No. 3: Correct module"
"Slot No. 1: Module on wrong slot"
Диагностические сообщения, относящиеся к каналам модулей устройства ввода-вывода. При этом каждый канал характеризуется слотом устройства и номером канала:
Примеры диагностических сообщений о состоянии каналов
"Slot No. 3 Subslot No. 1 Channel No. 0: Line break"
"Slot No. 5 Subslot No. 1 Channel No. 3: short circuit"

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Коммуникационные интерфейсы устройства ввода-вывода

7.4.7 Коммуникационные интерфейсы устройства ввода-вывода

ROFINET-IO-System 🗥	General Diagno	ostics Interface N	etwork connection		
🖌 🌉 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 🔬	IP parameter:				
PN Device 001 [SLIO 053-1PN00]	Interface	IP Address	Subnet mask	Default router	MAC address
	IF	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.4	00-20-D5-09-5D-
M M PIN_DEVICE_005 [200 022-151000] &					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] 📀					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					
PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00]					

Рис. 139. Коммуникационные интерфейсы устройства ввода-вывода.

IP parameter

В таблице приведены все коммуникационные интерфейсы устройства ввода-вывода. Каждая строка таблицы соответствует одному интерфейсу.

"Interface" – Номер стойки / Номер слота / Соединитель (номер порта).

"IP address" и "Subnet mask" – IP-адрес и маска подсети устройства ввода-вывода.

"Default router" – IP-адрес маршрутизатора, если связь должна осуществляться за пределы сети PROFINET IO (маршрутизация).

"MAC address" – аппаратный адрес сетевого адаптера для однозначной идентификации устройства.

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Сетевые соединения устройства ввода-вывода

7.4.8 Сетевые соединения устройства ввода-вывода

PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 🔔	Physical properties:	Destatedue		
PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] 🗸	Name	Deathatation		
		POILSIdius	Configurations	mode
	Port 1 (IF Port 1)	Active	Automatic	100BASETXFD
PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] 💞	Port 2 (IF Port 2)	Inactive		Reserved
		MAC add Line leng	ress of the interface: 00-2 h: 0.18 m (Signal run tim	20-D5-09-5D-40 ne: 1 ns)

Рис. 140. Сетевые соединения устройства ввода-вывода.

Physical properties	В таблице приведены все порты Ethernet устройства ввода-вывода. Каждая строка таблицы соответствует одному интерфейсу.					
	<i>"Name"</i> – номер порта.					
	"Port status" (Статус порта)					
	 "Active": устройство подключено к сети, и соединение установлено. "Inactive": устройство к сети не подключено. 					
	"Configurations"					
	 "Automatic", если статус порта "Active". "", если статус порта "Inactive". 					
	"Mode" – конфигурация сетевого адаптера: скорость передачи и способ передачи.					
Details about the port	Кликните в таблице на активном порте.					
	⇒ Подробная информация о выбранном подключении отобразится под таблицей.					
	"MAC address of the interface" – аппаратный адрес сетевого адаптера.					
	" <i>Туре of connection"</i> – среда передачи, например, медный кабель (Copper cable).					
	"Neighbouring ports" – если подключённые устройства можно идентифицировать, они будут перечислены в следующем формате:					
	 Имя устройства.Имя порта, например, vipa053-1pn00-002.port001. MAC-адрес сетевого адаптера подключённого устройства. 					
	Длина кабеля в метрах (m) и время распространения сигнала в наносекундах (ns).					

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Общие сведения о коммуникационном порте устройства ввода-вывода

7.4.9 Общие сведения о коммуникационном порте устройства ввода-вывода

PROFINET-IO-System 🛕	General Network connection		
 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] POrt 1 Port 2 D08xDC24V 0,5A D18xDC24V Al2x16Bit TC 	Device information: Device name: Port 1 System recognition: PROFINET-IO Diagnostic address: 2030.	Slot:	0.2 (IF Port 1)

Рис. 141. Общие сведения о коммуникационном порте устройства ввода-вывода.

Device information

"Device name" - обозначение порта.

"System recognition" – идентификатор системы автоматизации.

"Diagnostic address" – входной адрес (адрес байта) для обмена диагностическими данными между ЦПУ и портом.

"Slot" – порт PROFINET IO (номер порта) устройства ввода-вывода.

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Сетевые соединения коммуникационного порта устройства ввода-вывода

7.4.10 Сетевые соединения коммуникационного порта устройства ввода-вывода

PROFINET-IO-System 🗥	General Network conn	ection		
📲 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] 🛕	Physical properties:	T		- 1
PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00]	Name	Port status	Configurations	mode
PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00]	Port 1 (IF Port 1)	Active	Automatic	100BASEIXED
 Port 2 DO8xDC24V 0,5A DI8xDC24V Al2x16Bit TC 	MAC address of the inf	erface: 00-20-D Copper vipa053 MAC ad Line len	5-09-5D-67 cable -1pn00-002.port-002 ldress of the interface: 00- gth: 0.18 m (Signal run tin	20-D5-09-5D-40 ne: 1 ns)

Рис. 142. Сетевые соединения коммуникационного порта устройства ввода-вывода.

Physical properties	В таблице содержится следующая информация о соединении:					
	<i>"Name"</i> – обозначение порта и его номер.					
	<i>"Port status"</i> (Статус порта)					
	 "Active": устройство подключено к сети и соединение установлено. "Inactive": устройство к сети не подключено. 					
	"Configurations"					
	 "Automatic", если статус порта "Active". "", если статус порта "Inactive". 					
	"Mode" – конфигурация сетевого адаптера: скорость передачи и способ передачи.					
Details about the word						
Details about the port	Подрооная информация о выоранном соединении отооражается под таолицеи.					
	"MAC address of the interface" – аппаратный адрес сетевого адаптера.					
	" <i>Type of connection"</i> – среда передачи, например, медный кабель (Copper cable).					
	"Neighbouring ports" – если подключённые устройства можно идентифицировать, они будут перечислены в следующем формате:					
	 Имя устройства.Имя порта, например, vipa053-1pn00-002.port001. MAC-адрес сетевого адаптера подключённого устройства. Длина кабеля в метрах (m) и время распространения сигнала в наносекундах (ns). 					

Онлайн-диагностика сети PROFINET IO > Общая диагностическая информация о модуле устройства ввода-вывода

7.4.11 Общая диагностическая информация о модуле устройства ввода-вывода

🛱 PROFINET-IO-System 🧥	General Diagnosti	cs			
 PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_002 [SLIO 053-1PN00] PN_Device_003 [SLIO 053-1PN00] POrt 1. Port 2. D08xDC24V 0,5A D18xDC24V Al2x16Bit TC 	Device information Device name: System recognition Input addresses: Status: Component error Diagnostics mess Component exist	n: 031-1BB90 Al2x16Bit TC n: PROFINET-IO 132 - 135 (detected by diagnostic international and	Slot: Hardware version: Firmware version: upt).	3 2 V1.2.9	

Рис. 143. Общая диагностическая информация о модуле устройства ввода-вывода.

Device information	"Device name" – наименование модуля.					
	"System recognition" – идентификатор системы автоматизации.					
	<i>"Input addresses"</i> – диапазон входных адресов (байтов ввода), занимаемых модулем.					
	"O <i>utput addresses"</i> – диапазон выходных адресов (байтов вывода), занимаемых модулем.					
	"Slot" – номер слота, в котором установлен модуль.					
	"Hardware version" – версия аппаратных средств модуля.					
	"Firmware version" – версия встроенного программного обеспечения модуля.					
Status	Информация о состоянии модуля:					
	Примеры сообщений о состоянии					
	"Component exists" (Компонент присутствует)					
	"Component projected but not available" (Компонент сконфигурирован, но недоступен)					
	"Component disturbed" (Компонент неисправен)					
	"Diagnostics messages present" (Имеются диагностические сообщения)					

Настройка сети EtherCAT

7.4.12 Диагностическая информация о состоянии модуля устройства ввода-вывода

 ROFINET-IO-System PROFINET-IO-System PLC_01 [CPU 015-CEFPR00] PN_Device_001 [SLI0 053-1PN00] PN_Device_002 [SLI0 053-1PN00] PN_Device_003 [SLI0 053-1PN00] Port 1 Port 2 DO8xDC24V 0,5A D18xDC24V D18xDC24V AI2xd6Bit TC 	General Diagnostics Standard diagnostics: Correct module. Channel specific diagnostics: Channel No. 0 : Line break.
---	---

Рис. 144. Диагностическая информация о состоянии модуля устройства вводавывода.

Standard diagnostics	Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии модуля:
	Примеры стандартной диагностической информации
	"Correct module"
	"Module on wrong slot"
Channel specific diagnostics	Определяемые производителем диагностические сообщения о состоянии канала модуля:
	Примеры диагностических сообщений о состоянии каналов
	"Channel No. 0: Line break"
	"Channel No. 3: short circuit"

7.5 Настройка сети EtherCAT 🖶

Редактор позволяет выполнить конфигурирование ведущего устройства сети EtherCAT и подключённых к нему ведомых устройств.

Конфигурирование соединений Ethernet > Создание нового соединения

7.6 Конфигурирование соединений Ethernet

7.6.1 Создание нового соединения

В редакторе "Devices and networking" (Устройства и сети) можно создать новые соединения Ethernet для подключаемых сетевых устройств. Подключаемые устройства уже должны присутствовать в проекте.



1. Кликните правой кнопкой мыши на точке подключения устройства, расположенной на левой стороне его изображения, и выберите команду *"Insert new connection".*

⇒ Откроется диалоговое окно "Insert new connection" (Добавить новое соединение).

-		
SPEED7 Studio		×
	Insert new connection	
PLC	Local end point: PLC_01 [CPU 015-CEFNR00]	
	Connection partner:	
	PLC02 [CPU M13-CCF0000]	
	unspecified	
	Connection type: S7 connection *	
	🖌 ок	Cancel

Рис. 145. Добавление нового соединения.

- **2.** Выберите в поле "Connection type" нужный тип соединения, например, "S7 Connection".
- **3.** В поле *"Connection partners"* выберите устройство, с которым требуется установить соединение.
- **4.** Кликните на "ОК".
 - ⇒ Будет создано новое соединение и откроется диалоговое окно "Connection settings" (Настройки соединения). В нём могут быть осуществлены настройки параметров соединения. Раздел 7.6.2 "Общие настройки соединения" на стр. 196.

Конфигурирование соединений Ethernet > Локальный идентификатор соединения

Дополнительную информацию об отображении подключений в редакторе "Devices and networking" (Устройства и сети) см. в 🗠 Раздел 6.2.2 "Коммуникационные соединения" на стр. 80.

7.6.2 Общие настройки соединения

В разделе "General" диалогового окна "Connection settings" может быть выполнена настройка основных параметров коммуникационного соединения между устройствами.

-		
SPEED7 Studio	Development Line	
General	General	
Local ID		
Special properties	Local:	Partner:
Address details	End point: PLC_03 [CPU]	End point: PLC_02 [CPU]
	Name: PLC_03-1	Name: PLC_02-1
	Interface: -X4: PROFINET-IO-System •	Interface: -X8: EC-Mastersystem *
	Address: 192 . 168 . 0 . 1	Address: 192 , 168 . 0 . 2
		🖌 OK 🛛 💥 Cancel

Рис. 146. Раздел "General" диалогового окна "Connection settings".

"End point" - имя устройства.

"Name" - обозначение точки подключения.

"Interface" - коммуникационный интерфейс устройства.

"Address" – IP-адрес устройства для используемого коммуникационного интерфейса.

7.6.3 Локальный идентификатор соединения

В разделе "Local ID" диалогового окна "Connection settings" выполняется настройка локального идентификатора для соединения между устройствами. Значение этого параметра необходимо для некоторых коммуникационных функциональных блоков. Значение "Local ID" должно быть идентично значению аналогичного входного параметра, используемого при вызове соответствующего коммуникационного FB.

Конфигурирование соединений Ethernet > Специальные свойства соединения

SPEED7 Studio	Development Line				
General	Local ID				
Local ID					
Special properties		Local:		Partner:	
Address details		4		4	
	Local Id (hex):	1	Local Id (hex):	1	
				111116 (1000)	
	ID:	W#16#0001	ID:	W#16#0001	
	LADDR:	W#16#07FE	LADDR:	W#16#07FE	
				🖌 ОК	💢 Cancel

Рис. 147. Раздел "Local ID" диалогового окна "Connection settings".

7.6.4 Специальные свойства соединения

В paзделе "*Special properties*" диалогового окна "*Connection settings*" можно задать, какой из коммуникационных партнёров будет использоваться для установления активного соединения.

Конфигурирование соединений Ethernet > Адресные данные соединения

SPEED7 Studio	Development Line	
General	Special properties	
Local ID		
Special properties	Local:	Partner:
Address details		
	Active connection build-up	Active connection build-up
		V OK X Cancel

Рис. 148. Раздел "Special properties" диалогового окна "Connection settings".

7.6.5 Адресные данные соединения

Раздел "Address details" диалогового окна "Connection settings" содержат информацию об используемых коммуникационных интерфейсах и ресурсах соединения.

Настройка ОРС UA > Конфигурации сервера

1								
SPEED7 Studio Development Line								
General	Address details							
Local ID								
Special properties	Loc	al:	Partner:					
Address details	Rack / Slot:	0 2	Rack / Slot:	0 2				
	Connection resource (hex):	10	Connection resource (hex):	10				
	TSAP (hex):	10.02	TSAP (hex):	10.02				
			🖌 ОК	🔀 Cancel				

Рис. 149. Раздел " Address details" диалогового окна "Connection settings".

"Rack/Slot" – значения номера стойки и слота для коммуникационного интерфейса. Эти значения могут быть изменены только для неопределённых партнёров по соединению.

"Connection Resource" – идентификатор ресурса соединения.

"TSAP (hex)" – TSAP (Transport Service Access Point -Точка Доступа к Транспортным Службам).

7.7 Настройка ОРС UA

- 7.7.1 Общие сведения
- Конфигуратор OPC UA позволяет задать и сконфигурировать встроенный сервер OPC UA целевой станции (процессорного модуля (CPU) или коммуникационного модуля (CP)).
- При создании или изменении конфигурации OPC UA требуется выполнить компиляцию конфигурации вместе со всеми блоками пользовательской программы > Pasden 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268. и затем загрузить её в контроллер. > Pasden 8.18 "Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер" на стр. 272.

7.7.2 Конфигурации сервера

Ниже приводится процедура создания конфигураций сервера OPC UA.

Device properties

- **1.** Кликните в дереве проекта на "Device properties". ⇒ Откроется редактор "Device properties".
- **2.** Выберите раздел "Server configuration".

Настройка OPC UA > Настройка подключения к серверу

Create configuration (Создать конфигурацию)	Для одного контроллера может быть создано максимум две конфигурации сервера <i>ОРС UA</i> : одна конфигурация для процессорного модуля СРU и одна конфигурация для коммуникационного процессора СР (если имеется).					
	1. 🕒 Выберите "OPC UA Configuration" в поле выбора и кликните на 🕂 "Add server".					
	⇒ Новая конфигурация сервера ОРС UA будет создана и отображена в дереве проекта.					
	2. Кликните в поле выбора "Active Server CP" или "Active Server CPU", выбрав вариант, с которым будет ассоциирована новая конфигурация. При выборе "None" конфигурация всё равно сохраняется в проекте. Однако, она не будет передаваться в устройство.					
	Чтобы поменять местами конфигурации серверов для СР и СРU, кликните на 🖑.					
	Может быть создано максимум две конфигурации сервера <i>ОРС UA.</i>					
Remove server (Удалить сервер)	Кликните правой кнопкой мыши на конфигурации сервера OPC UA в дереве проекта и выберите "Remove OPC UA server".					
7.7.3 Настройка подкл	тючения к серверу					
-	В разделе "Connection" редактора "Server Settings" можно настроить параметры подключения к серверу <i>OPC UA</i> .					
OPC UA Configuration	 В разделе "OPC UA Configuration" дерева проекта дважды кликните на "Server Settings" . 					
Data access	⇒ Откроется редактор "Server Settings".					
🌲 User management	2. Выберите в нём раздел "Connection".					
General	Здесь можно установить для сервера <i>ОРС UA</i> способ, с помощью которого пользователь клиента <i>ОРС UA</i> должен аутентифицировать себя для доступа к серверу. Выберите хотя бы один из следующих методов входа в систему. Допустимо комбинирование друг с другом двух методов входа.					
	"Activate anonymous login"					
	– Сервер <i>OPC UA</i> не проверяет авторизацию клиента <i>OPC UA</i> .					
	 Астічате user/password login" Сервер OPC UA использует имя пользователя и пароль для проверки авторизации доступа клиента OPC UA. Для этого сервер оценивает роль, назначенную пользователю. ♦ Раздел 7.7.7 "Управление ролями пользователей" на стр. 204. 					
	 "Allow obsolete security guideline" 					
	 Позволяет выбрать две устаревшие рекомендации по безопасности "Basic128Rsa15" и "Basic256" (использовать не рекомендуется). 					
	 "Application name" Уникальный идентификатор приложения в пространстве имён OPC. 					
	"End point port"					
Network	 Порт ТСР для обмена двоичными данными (стандартно: 4840). 					

Активируйте только те политики безопасности, которые соответствуют концепции защиты производственной машины или технологической установки. Отключите все другие политики безопасности.

Security

Настройка ОРС UA > Сертификат безопасности сервера

- "None"
 - Незащищённый трафик данных между сервером и клиентом.
- "Basic128Rsa15"
 - Защищённый трафик данных, 128-битное базовое шифрование с алгоритмом переноса ключей RSA-15 (вариант разрешается с помощью "Allow obsolete security guideline" (см. выше)).
- "Basic256"
 - Защищённый трафик данных, 256-битное базовое шифрование с алгоритмом переноса ключей RSA-15 (вариант разрешается с помощью "Allow obsolete security guideline" (см. выше)).
- "Basic256Sha256"
 - Безопасный трафик данных, 256-битное базовое шифрование с алгоритмом хеширования SHA-256 (рекомендуется).

Шифрование:

Sign"

- Конечная точка обеспечивает целостность данных путём подписания.
- "SignAndEncrypt"
 - Конечная точка обеспечивает целостность и конфиденциальность данных путём подписания и шифрования.
- "Both"
 - Сервер ОРС UA предлагает оба метода шифрования "Sign" и "SignAndEncrypt".
 Клиент ОРС UA может использовать один из двух методов шифрования.

Security Check Overrides Здесь можно разрешить различные исключения для проверки безопасности и тем самым повысить отказоустойчивость.

7.7.4 Сертификат безопасности сервера

Безопасное соединение между клиентом и сервером *OPC UA* может быть установлено только в том случае, если сервер классифицирует и принимает цифровой сертификат клиента как заслуживающий доверия. Сервер в настоящее время принимает любой действительный сертификат клиента. Сервер принимает самозаверенные сертификаты. Клиент также проверяет сертификат сервера.

В разделе "Certificate" редактора "Server Settings" можно создавать, отображать, импортировать или экспортировать для сервера *OPC UA* сертификат X.509, соответствующий стандарту ITU-T. Указанный здесь сертификат передается на сервер *OPC UA*.

PC UA Configuration					
Server Settings					
🎬 Data access					
🌲 User management					

- 1. В разделе "OPC UA Configuration" дерева проекта дважды кликните на "Server ____ Settings" .
 - ⇒ Откроется редактор "Server Settings".
- **2.** Выберите в нём раздел "Certificate".

Текущий сертификат Х.509 отображается в рабочей области. Ранее отображённый сертификат заменяется новым сертификатом.

Панель инструментов

- Create new certificate: Открывает диалоговое окно "Create new certificate" (Создать новый сертификат)
- Display certificate: Отображает информацию о текущем сертификате
- **Export certificate:** Открывает диалоговое окно "Save certificate" (Сохранить сертификат)

Import certificate: Открывает диалоговое окно "Open certificate" (Открыть сертификат)

Сетевые подключения устройств

Настройка ОРС UA > Доступ к данным сервера

 Кликните на ф для создания нового сертификата. ⇒ Открывается диалоговое окно "Create new certificate". Введите данные для сертификата и кликните на "OK". ⇒ Ранее отображённый сертификат заменяется новым сертификатом. 					
Кликните на для просмотра информации о текущем сертификате. ⇒ Открывается диалоговое окно "Certificate".					
Позволяет экспортировать текущий сертификат, например, для использования на разных компьютерах.					
2. Выберите нужную папку и введите имя фаила.					
3. Кликните на "Save".					
⇒ Текущий сертификат сохраняется в файле экспорта (формат файла PFX).					
Позволяет импортировать сертификат, например, для использования в текущей конфигурации сервера <i>OPC UA</i> . Для успешного импорта сертификат должен соответствовать следующим критериям:					
Сертификат должен быть в виде файла с форматом PFX.					
 Поля "Common name" и "Organization"должны быть заполнены. Макеимоль изд отойкооть канации на должны быть заполнены. 					
 Максимальная стоикость ключа не должна превышать 2046 онг. Сертификат должен содержать действительный <i>Private key (Закрытый ключ).</i> 					
1. Кликните на .					
⇒ Откроется диалоговое окно "Open certificate" (Открыть сертификат).					
2. 🕟 Выберите нужный сертификат (формат файла PFX).					
3. Кликните на "Open" (Открыть).					
Ранее отображённый сертификат заменяется импортированным сертификатом.					

7.7.5 Доступ к данным сервера

Редактор "Data access" обеспечивает пользователю возможность выбрать переменные, принадлежащие ЦПУ или коммуникационному процессору СР (если используется), к которым можно получить доступ через сервер OPC UA.



Панель инструментов

В разделе "OPC UA configuration" дерева проекта дважды кликните на "Data access" .

⇒ Откроется редактор настроек для "Data access".



Filter settings

Настройка OPC UA > Управление пользователями

Здесь можно выбрать диапазоны операндов и адресов, отображаемых в таблице

результатов. (Параметры фильтра) 1. 🔊 Активируйте 🗹 "All operand areas" (Все области операндов) или отдельные области операндов для отображения в таблице результатов. 2. К Чтобы сузить диапазон адресов операндов, введите адрес начального и конечного байта в двух смежных полях, например, от 0 до 1000. 3. 🕟 Кликните на 🔁 или активируйте 🗹 "Apply filter changes immediately" (Применить изменения фильтра немедленно). Паблица результатов обновляется в соответствии с настройками фильтра. В таблице результатов выберите переменные, которые будут использоваться в Result конфигурации сервера ОРС UA. Клиенты ОРС UA смогут получить доступ к этим (Результат) переменным. 🕟 Активируйте 🗹 "ОРС UA" для нужных переменных. **Group operands** Для большей наглядности представления данных можно отсортировать записи таблицы по группам. (Групповые операнды) Drag a column header i he column. Data type OPC UA Operandtype Source Name Address 1) ita type Standard Projektkonfiguration Var_E0.0 10.0 BOOL ~ 1 Input (1) Выберите столбец (удерживайте левую кнопку мыши) (2) Перетащите столбец (3) Поместите столбец в нужном месте (отпустите кнопку мыши) Перетащите нужный заголовок столбца в поле над таблицей. ⇒ Содержимое столбца будет сгруппировано. Отобразится количество строк для каждой группы. 2. 🔈 Кликните на 🕨 для открытия группы. Кликните на 🖛 для закрытия группы. Повторите шаги с 1 по 2, чтобы разделить группу на дополнительные подгруппы. Чтобы отменить группировку, кликните на символе закрытия справа от названия группы. 7.7.6 Управление пользователями Менеджер пользователей позволяет создавать список пользователей. Для каждого пользователя могут быть заданы пароль доступа и его роль. 1. В разделе "OPC UA Configuration" дерева проекта дважды кликните на "User OPC UA Configuration management" 📥 (Управление пользователями). Server Settings ⇒ Откроется редактор "User management". 📰 Data access Выберите в нём раздел "User management". ber management Панель инструментов ♣ Add new user (Добавить нового пользователя): Режим ввода для нового пользователя Remove user (Удалить пользователя): Удаление выбранного пользователя Edit current user (Редактирование профиля пользователя): Режим ввода данных для выбранного пользователя

Save input (Сохранить ввод): Сохранение настроек для пользователя

Настройка OPC UA > Управление ролями пользователей

	×	Cancel input (Отменить ввод): Отмена настроек для пользователя без сохранения
Добавление		1. 🕟 Кликните на 🕂.
пользователя		2. Введите имя пользователя в поле ввода "Name".
		3. Введите пароль в поле ввода <i>"Password"</i> и повторно введите его в поле <i>"Reenter password"</i> .
		4. Выберите роль для пользователя. Эта роль определяет права доступа к серверу <i>OPC UA</i> .
		<u>5.</u> Кликните на 🗖.
		⇔ Пользователь будет внесён в общий список пользователей.
Редактирование профиля		1. В списке пользователей выберите пользователя, данные которого необходимо изменить.
пользователя		<u>2.</u> Кликните на 🥖.
		 Введите необходимые изменения и кликните на
Удаление пользователя		 В списке пользователей выберите пользователя, которого необходимо удалить.
		2. 🔊 Кликните на 💳 .
		⇔ Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять

7.7.7 Управление ролями пользователей

В раздел "Role management" (Управление ролями) редактора "User management" можно задать пользователям их роли и права доступа. Если для пользователя активирована аутентификация с помощью его имени и пароля (см. 🤝 Раздел 7.7.3 "Настройка подключения к серверу" на стр. 200), права доступа к серверу ОРС ИА предоставляются на основании зарегистрированного пользователя и назначенной ему роли.

Пример: Role: Operator Username: "I myself" Server settings: Опция "Activate user/password login" активирована Пользователь "I myself" получает права на запись и чтение для сервера ОРС UA, если он успешно вошёл в систему с паролем.

пользователя из списка или нет.

OPC UA Configuration Server Settings Data access loser management

- **1.** В разделе "OPC UA Configuration" дерева проекта дважды кликните на "User management" 🛶 (Управление пользователями).
 - ⇒ Откроется редактор "User management".
- 2. Выберите в нём раздел "Role management".

Задание ролей

Следующие две роли доступны в настоящее время, другие роли пока не могут быть добавлены:

- Operator: права на запись и чтение
 - Observer: права только на чтение

7.7.8 Клиент ОРС UA

С помощью встроенного клиента *OPC UA* имеется возможность моделировать и отображать элементы сервера *OPC UA*, а также тестировать соединение с ним.

Чтобы выполнить все настройки для клиента и иметь возможность запустить клиента, предварительно проделайте следующее:

- Сконфигурируйте сервер ОРС UA.
- Выполните коммуникационные настройки. Выполните коммуникационные настройки. В Раздел 7.7.3 "Настройка подключения к серверу" на стр. 200.
- Назначьте цифровой сертификат. Раздел 7.7.4 "Сертификат безопасности сервера" на стр. 201.
- При необходимости выберите переменные. > Раздел 7.7.5 "Доступ к данным сервера" на стр. 202.
- При создании или изменении конфигурации сервера OPC UA выполните компиляцию этой конфигурации вместе со всеми блоками пользовательской программы.

erver address	opc.tcp://TKTK-L580:4840		Get end	points	Endpoint	opc.tcp://TKTK-L580:4840/ [Sign:Basic256Sh +	A Disconnect
Authentication	Simulation Anonymous login User login User name	2	Joce end	poma	Password	Connection state: 🎝 Connected	and Disconnect
Objects			Attribute	Value	1		
		1 N	lodeld	ns=3;s=	"x_DI_0_0_25	•	
		3 B	rowseName	3cx_DI_0	_0_25	•	
⊵ <mark>⊠</mark> Ha ∡ ⊇Inr	irdwareRevision	4 C	lisplayName	x_DI_0_0	_25		
	×_DI_0_0_25	6 V	VriteMask	0			
▷		7 U 8 V	lserWriteMask alue	0 True			
	x_DI_0_3_25 ≫x_DI_0_4_25	9 C	ataType	BOOL (n	is=3;i=3015)		
	>x_DI_0_5_25 >x_DI_0_6_25	10 V	alueRank	-1 BadAttri	buteldInvalio	1	

Рис. 150. Клиент ОРС UA.

- (1) Панель инструментов
- (2) Параметры подключения
- (3) Элементы ОРС ИА
- (4) Список атрибутов
- (5) Информационная панель

(1) Панель инструментов Панель инструментов содержит команды для работы с клиентом *OPC UA*.

Соплесt: Установить соединение между клиентом *OPC UA* и сервером *OPC UA*

- **Disconnect:** Разорвать соединение между клиентом OPC UA и сервером OPC UA
- Refresh attributes: Актуализировать значения в списке атрибутов
- **Start server simulation:** Симулировать случайные значения в списке атрибутов
- End server simulation: Завершить симуляцию сервера

(2) Параметры	Выполните здесь настройки параметров подключения и аутентификации:
подключения	"Server address" – По умолчанию в этом поле отображается URL-адрес сервера <i>OPC</i> UA из текущей конфигурации сервера.
	"Endpoint" – Выберите здесь URL-адрес порта конечной точки. Это поле остаётся

егаропт – выоерите здесь ОКС-адрес порта конечной точки. Это поле остается пустым, если отсутствуют действующие настройки подключения и цифровой сертификат.

Настройка ОРС UA > Клиент ОРС UA

"Get endpoints" – Кликните здесь, если имели место изменения URL-адреса сервера или порта конечной точки.

"Simulation" – Активируйте эту опцию, чтобы получить возможность включать и выключать симуляцию сервера. Симуляция сервера позвляет формировать случайные значения в списке атрибутов.

"Authentication" – Аутентификация пользователя без авторизации (Anonymous login) или с помощью имени пользователя и пароля (User login)

"Connect" – Если адрес сервера и конечная точка заданы, с помощью этой кнопки можно установить соединение между сервером *OPC UA* и клиентом *OPC UA*.

- (3) Элементы ОРС UA
 Древовидная структура содержит все элементы текущей конфигурации *OPC UA*.
 Выберите элемент, чтобы отобразить атрибуты и значения этого элемента в списке атрибутов.
 (4) Список атрибутов
 В списке атрибутов отображаются атрибуты и значения выбранного элемента *OPC UA*.
 В панели инструментов кликните на C, чтобы обновить значения в списке атрибутов.
- (5) Информационная Здесь приводится информация о клиенте *OPC UA*.

8 Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

8.1 Блоки программы (раздел "Program blocks" 違)

Редактор блоков позволяет редактировать, настраивать, синхронизировать с контроллером блоки различных типов, а также наблюдать за их работой в режиме онлайн. Блоки образуют собой пользовательскую управляющую программу ПЛК. Все блоки делятся на кодовые (OB, FB и FC) и блоки данных (DB и UDT).

- Организационные блоки (OB) выступают в качестве интерфейса между операционной системой и программой пользователя. В организационных блоках обрабатыватся циклические события, а также аппаратные прерывания или прерывания по времени суток. Главная программа находится в организационном блоке OB1. Шаблон для OB1 в ввиде блока с именем "Main" изначально присутствует в проекте.
- Функциональные блоки (FB) представляют собой подпрограммы, используемые в составе программы пользователя. Функциональные блоки параметрируются с помощью входных и выходных переменных. Они могут содержать статические и временные локальные переменные. Все переменные функционального блока (за исключением временных переменных) постоянно сохраняются в блоках данных. Условно говоря, функциональные блоки обладают памятью.
- Функции (FC) используются для обработки входных переменных с целью получения определённого результата. Они используются для реализации часто повторяющихся задач, например, вычисления математических функций. Функции параметрируются с помощью входных и выходных переменных. Они могут содержать временные локальные переменные. Эти переменные не обладают свойством длительного сохранения. Поэтому можно сказать, что функции памятью не обладают.
- Блоки данных (DB) содержат данные для пользовательской программы, но не содержат программных инструкций.
- Структурные блоки (UDT, User-defined Data Type) содержат структуры данных для пользовательской программы, но не содержат программных инструкций.

8.2 Окно "Device overview" @ для ПЛК

В окне "Device overview" (Обзор устройства) в табличной форме представлены блоки пользовательской программы и системные блоки контроллера. Здесь среди них можно выбрать нужные блоки, чтобы затем скомпилировать или загрузить в контроллер.

Для открытия окна "Device overview" используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите "AG → Device overview".
- Дерево проекта: Кликните на "Device overview" в разделе соответствующего ПЛК.

Окно "Device overview" для ПЛК

i	PLC_01	[CPU]-D	evice overview			0		
	Block	Version	Name	Author	Size	Modified interface	Modified code	Comment
	🖳 OB1	1.0.0.0	Main		182	31.05.2001 - 12:18:24	05.04.2014 - 17:09:39	
V	📙 FB1	0.0.1.0	Function_block_1		Compilation required!	31.05.2001 - 12:18:03	19.02.2015 - 17:31:02	
	🖳 DB1	1.0.0.0	Function_block_1_1		84	31.05.2001 - 12:18:11	05.04.2014 - 17:08:19	
	SDB0	-	-		280	-	15.02.2016 - 10:51:54	-
	SDB1	-	-		230	-	15.02.2016 - 10:51:54	-
	SDB3	-	-		136	-	15.02.2016 - 10:51:54	-
	SDB4	-	-		244	-	15.02.2016 - 10:51:54	-

Рис. 151. Окно "Device overview" для ПЛК.

- (1) Панель инструментов
- (2) Список блоков

```
Выбор блоков
```

Пользователь имеет возможность выбрать блоки для их последующего компилирования или загрузки в контроллер.

- 1. В первом столбце списка отметьте 🗹 нужные блоки.
- 2. Кликните на соответствующем значке панели инструментов (1).
 - ⇒ Отобранные блоки будут скомпилированы или загружены в контроллер.

(1) Панель инструментов

Send selected blocks (Передать отобранные блоки): Отмеченные в списке (2) блоки будут загружены в контроллер.

Recompile selected blocks (Компилировать отобранные блоки): Отмеченные в списке (2) блоки будут скомпилированы.

🏷 Раздел 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268.

(2) Список блоков
 Здесь представлена таблица со всеми блоками, используемыми в проекте.
 "Block" – тип блока и его номер.
 "Version" – номер версии блока, например,
 "(3) Информация о блоке" на стр. 219.

"Name" – имя блока.

"Author" – имя создателя блока, например, ∜>"(3) Информация о блоке" на стр. 219. "Size" – размер блока в загрузочной памяти в байтах.

"Modified interface" – дата и время последнего изменения в декларационной части блока.

"Modified interface" – дата и время последнего изменения в кодовой части блока.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Открытие блока в Дважды кликните на нужном блоке. редакторе блоков

⇒ Выбранный блок откроется в редакторе блоков.

PLC_01 [CPU ...]

Device overview
 Device properties
 Device configuration

Address overview
 PLC Program
 Program Blocks
 Add new Block
 System blocks

Рис. 152. Добавление нового блока через дерево проекта. Добавление нового программного блока (OB, FB, FC)

8.3 Добавление нового программного блока (OB, FB, FC)

Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для создания нового блока.

1. В дереве проекта для настраиваемого контроллера в папке "PLC program" кликните на "Add new block" раздела "Program blocks".

⇒ Откроется диалоговое окно "Add new block".

学 Add new block		×
OB	Add function b	olock
OB-Block	Name:	Function block_1
	Number:	FB 1 (0 - 2047) FB1 - Function block_1
FB-Block	Syntax:	IL - Instruction list 🔹
FC-Block		
DB-Block	Information: Function block blocks.	ks are program blocks, which save their values persistently in assigned instance data
UDT		
	😑 🛛 To take som	e more inputs.
	Name:	Title:
	Comment:	
	Version:	0 · 1 · 0 Rev. 0 Family:
	Author:	•
Open block		V OK X Cancel

Рис. 153. Диалоговое окно "Add new block" для FB в качестве примера.

- 2. Выберите тип блока: OB, FB или FC.
- **3.** *"Name"* : При необходимости введите другое имя блока. Под этим именем блок можно будет вызывать в пользовательской программе.
- **4.** *"Number"* : Выберите свободный номер для блока. Номера блоков, которые уже используются в программе, не могут быть здесь выбраны.

ОВ: Можно выбрать предопределенные организационные блоки из списка. Кликните на "Show selection" и выберите нужный ОВ из списка.

5. "Syntax": Выберите желаемый язык программирования ПЛК.



Язык программирования может быть в редакторе блоков впоследствии изменён с выбором между IL, FBD и LAD. Преобразование синтаксиса одного языка программирования в синтаксис другого не всегда возможно из-за различающегося набора команд в них.



Рис. 154. Выбор блока ОВ.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC)

- **6.** Для ввода других атрибутов блока кликните на *"To take some more inputs.."*. Могут быть заданы следующие данные: название, комментарий, номер версии/ревизии, семейство контроллера и автор. Задать или изменить эти атрибуты можно позже в редакторе блоков.
- **7.** Кликните на "ОК".



Если выбрать опцию "Open block" (Открыть блок) и кликнуть на "OK", откроется редактор блоков.

⇒ Блок добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

8.4 Редактирование блоков

Для редактирования блоков программы различных типов используется редактор блоков. Рабочее пространство редактора блоков разделено на две области: "Declaration section" (Таблица описания (объявления) переменных) и "Instruction section" (Окно программы).

Таблица описания переменных выполняется объявление всех локальных переменных, используемых в блоке. Здесь можно редактировать входные и выходные параметры интерфейса блока, локальные переменные, возвращаемые значения функций и адреса ввода-вывода в организационных блоках.



Прежде чем приступить к вводу программных инструкций блока, необходимо предварительно объявить все переменные этого блока в таблице описания переменных.

Информация об объявлении переменных:

- Раздел 8.5.1 "Таблица описания переменных" на стр. 212.
- Раздел 8.5.2 "Редактирование и использование переменных" на стр. 213.

Раздел 8.5.3 "Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных" на стр. 216.

Окно программы В окне программы редактора блоков можно ввести программные инструкции, которые должны будут исполняться контроллером. Здесь также может быть выполнено конфигурирование блока и каждого его сегмента.

Информация об окне программы:

- 🔹 🕓 Раздел 8.5.4 "Окно программы" на стр. 217.
- 🔳 🤄 Раздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

8.5 Редактор программных блоков (OB, FB, FC) 🖳 🖳

Редактор блоков позволяет редактировать, загружать в контроллер, синхронизировать с контроллером блоки различных типов, а также наблюдать за их работой в режиме онлайн. Блоки образуют собой пользовательскую управляющую программу ПЛК. *Раздел 8.1 "Блоки программы (раздел "Program blocks" () на стр. 207.*

Пользователь может создавать новые блоки или открывать уже существующие блоки.

Чтобы добавить новый блок, обратитесь к ↔ *Раздел 8.3 "Добавление нового программного блока (OB, FB, FC)" на стр. 209.*

Для открытия в редакторе блоков существующего программного блока OB, FB или FC используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: В разделе "Program blocks" папки "PLC program" для проектируемого контроллера дважды кликните на нужном блоке (имени блока).
- **Редактор "Device overview"** 💿 : Дважды кликните на нужном блоке.

	r 8 5 5	1 II 🛥 🐎	i 🖴 🖪 🗃 - 1	93 193 194 19	È 🏝 🏦 🛍	. 0	
	Area 🗠	Address	Name	Datatype		Default value	Comment
	IN	0.0	bSignal	BOOL		False	
		0.1	bReset	BOOL		False	
		e		BOOL		False 🛛 🕗	
Þ	OUT	2.0	dwCounter	DWORD		DW#16#00000000	
		4		BOOL		False	
	IN_OUT	÷		BOOL		False	
	STAT	÷		BOOL		False	
	TEMP	÷		BOOL			
-					* *		
Network	vork: 1	1 / 😌					
B B B B B Add new r	1 2 3	U ZV 	#bSignal #dwCounter			3	
Systemadn	ninistrator - 10	/29/2013 4:54	PM PLC_(Netw	vork: 1 LN: 0	COL: 0 unchang	ed 🔘 Inactive	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Рис. 155. Окно редактора для функционального блока (FB) в качестве примера.

- (1) Панель инструментов
- (2) Таблица описания переменных
- (3) Окно программы
- (4) Информационная панель

(1)	Панель инструментов	Панель инструментов содержит наиболее важные команды для редактирования блока. Ципанель инструментов" на стр. 218.
(2)	Таблица описания переменных	В таблице описания переменных выполняется объявление всех локальных переменных, используемых в блоке. Здесь можно редактировать входные и выходные параметры интерфейса блока, локальные переменные, возвращаемые значения функций и адреса ввода-вывода в организационных блоках.
		🖖 Раздел 8.5.1 "Таблица описания переменных" на стр. 212.
(3)	Окно программы	В окне программы редактора блоков можно ввести программные инструкции, которые должны будут исполняться контроллером. Здесь также может быть выполнено конфигурирование блока и каждого его сегмента.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Таблица описания переменных

🗠 Раздел 8.5.4 "Окно программы" на стр. 217.

(4) Информационная панель предоставляет следующую информацию о блоке:
 панель
 Имя пользователя и дата последнего сохраненного изменения

- Имена контроллера, модуля ЦПУ и блока
- Номер сегмента программы для текущей позиции указателя
- Номера строки (LN) и столбца (COL) для текущей позиции указателя
- Статус блока с момента последнего сохранения (изменён / без изменений)
- Состояние подключения к контроллеру (неактивно / активно / ошибка): При наведении указателя мыши на это поле отображаются сведения о состоянии подключения.

8.5.1 Таблица описания переменных

В таблице описания переменных выполняется объявление всех локальных переменных, используемых в блоке. Здесь можно редактировать входные и выходные параметры интерфейса блока, локальные переменные, возвращаемые значения функций и адреса ввода-вывода в организационных блоках.

	Area	△	Address	Name	Datatype	 Default value	Comment
	IN		0.0	bSignal	BOOL	False	
			0.1	bReset	BOOL	False	
			÷		BOOL	False	
Þ	OUT		2.0	dwCounter	DWORD	DW#16#00000000	
			÷		BOOL	False	
	IN_OUT		÷		BOOL	False	
	STAT		÷		BOOL	False	
	TEMP		÷		BOOL		

Рис. 156. Таблица описания переменных для функционального блока (FB) в качестве примера.

В таблице могут быть определены переменные интерфейса блока (формальные параметры), а также данные для промежуточных результатов (локальные переменные) блока.

Первый столбец – область отметки для массивов с типом данных ARRAY.

Второй столбец – область отметки для данных других типов.

"Area" - определяет тип переменной.

"Address" – внутренний автоматически сформированный адрес для хранения данных в экземплярном блоке данных.

"Name" - имя переменной.

"Data type" – тип данных для переменной.

"..." – дополнительные настройки для выбранного типа данных, размер и границы массива для типа данных ARRAY.

"Default value" – исходное значение переменной.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Таблица описания переменных для организационных блоков отличается от аналогичной таблицы для функциональных блоков и функций. В ней нет возможности задать тип переменной, а также исходное значение для неё. Поэтому соответствующие столбцы в ней отсутствуют. Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Редактирование и использование переменных

8.5.2 Редактирование и использование переменных

Правила объявления

Используйте для имени переменной только дозволенные идентификаторы:

- Идентификатор представляет собой последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания "_". Использование пробелов в идентификаторе не допускается.
- Идентификатор может содержать максимум 24 символа.
- Не делается различий между верхним и нижним регистром, например, идентификаторы "Magazine_full", "MAGAZINE_FULL" и "magazine_full" идентичны друг другу.

Добавление/объявление переменных

	Area 🔺		Address	Name	Datatype	-		Default value
			0.0	bSwitch B			False	
1	IN		2.0	awValues	ARRAY_OF_TYPE +	[0.12] OF WORD	6.	W#16#0000

Рис. 157. Добавление/объявление переменных.

Объявление переменных осуществляется построчно. Каждая строка в таблице описания может содержать только одну переменную.

Новые переменные могут объявляться в свободных позициях. Символ 🕂 в столбце "Address" указывает на то, что позиция свободна и что переменная может быть объявлена в этой строке.

После того, как в ней будет объявлена переменная, автоматически вставляется новая свободная строка.

- **1. ОВ:** Кликните на свободном поле ввода в столбце "Name".
 - **FB и FC:** Выберите нужный тип переменной в столбце "Area". Кликните на свободном поле ввода в столбце "Name". Пример: Если требуется добавить входной параметр, кликните на свободном поле ввода в столбце "Name" при выбранном в столбце "Area" значении "IN".
- **2. Введите для переменной имя, например**, awValues.
- **3.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Data type"* и выберите нужный тип данных, например, "ARRAY_OF_TYPE" для массива данных.

ARRAY_OF	_TYPE	* [112] OF WORD	ið •	
	Configuratio	on array data type		-
	Data type:	WORD	*	0
	Rank 1:	1		12 🛟
	🔲 Rank 2:	0		0 🌲
	🔲 Rank 3:	0 *		0 🇘
	🔲 Rank 4:	0 _		0
	Rank 5:	0 *		0
	🔲 Rank 6:	0		0
l				

Рис. 158. Ввод размера и границ для массива данных.

4. Если для выбранного типа данных возможны дополнительные настройки, например, размеры и границы массива для типа данных ARRAY, они отображаются в поле "...". Кликните на этом поле для ввода параметров. Кликните на отобы выполнить настройки в диалоговом окне.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Редактирование и использование переменных

- **5.** Если требуется присвоить переменной исходное значение, кликните на поле *"Default value"* и выберите значение по умолчанию или введите собственное значение.
- **6.** Для ввода комментария для переменной кликните на поле "Comment" и введите нужный текст.

Имеется возможность добавить новую переменную с такими же свойствами, как у уже объявленной и расположенной выше или ниже текущей строки таблицы.

- 1. Кликните на втором столбце строки переменной.
- **2.** Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите "Add variable before" (Добавить переменную до) или "Add variable after" (Добавить переменную после).
 - В таблицу будет вставлена новая строка. Будет назначен адрес, а имя переменной для текущей строки таблицы будет клонировано и пронумеровано в порядке возрастания.

Различные свойства уже объявленной переменной могут быть изменены.

Area		Address	Name	Data ty
IN		0.0	bSwitch	BOOL
Name	(Im) Descri	ption	
IN	_	Interfa	ace group - IN	
OUT		Interfa	ace group - OU	Т
IN_OUT		Interfa	ace group - IN_	OUT
TEMP		Interfa	ace group - TEN	ИР
RETURN		Interfa	ace group - RET	URN
•				+

Рис. 160. Изменение типа переменной с использованием списка выбора.

Кликните на поле ввода, данные которого требуется отредактировать. Новые данные могут быть введены непосредственно. Для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.

)	Поля с серым фоном отредактировать нельзя.

Клонирование уже объявленной переменной



Рис. 159. Первый (1) и второй (2) столбцы.

Изменение свойств переменной

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Редактирование и использование переменных

Выбор типа переменной Тип переменной указывается в столбце *"Area"* таблицы описания переменных программного блока:

Area	Тип переменной	Описание	Внутренние ¹	Внешние ¹	2	FB 2	FC 2
IN	Входной параметр	Параметр считывается в блоке и может быть определён только в вызывающем блоке.	R	M		V	V
OUT	Выходной параметр	Параметр может быть описпн в блоке и может быть прочитан только в вызывающем блоке.	RW	R		V	V
IN_OUT	Двунаправленный параметр	Параметр можно читать и записывать в блоке и в вызывающем блоке.	RW	RW		V	V
RETURN	Возвращаемое значение	Значение функции (возвращаемое значение) может быть записано в блок и может быть прочитано только в вызывающем блоке.	W	R			V
STAT	Статические локальные данные	Переменная для сохранения промежуточных результатов. Данные сохраняются в течение нескольких циклов до тех пор, пока не будут перезаписаны.	RW	_			
TEMP	Временные локальные данные	Переменная для хранения временных промежуточных результатов. Данные храняются только в течение одного цикла.	RW	_	V	V	V
 Права досту Напичие в б 	ла: внутренние = в текущем блоке,	внешние = в вызываемом блоке, 🛛 = чтение,	<mark>₩</mark> = запись, <mark>R W</mark> =	чтение и запись			

Назначение типа данных	Свойства и объём данных переменной определяются её типом данных. Например, для двоичных операций требуются другие типы данных, чем для арифметики с плавающей запятой.
Вставка ссылки на блок методом Drag & Drop	Перетащите нужный блок из каталога или из дерева проекта в нужное место, например, в область "STAT".
	⇒ Блок будет вставлен как ссылка. Имя блока заимствуется и последователь- но нумеруется. Если блока ещё нет в проекте, он будет туда добавлен и также отображен в дереве проекта.
Доступ к переменным в пользовательской программе	В таблице описания переменные объявляются с использованием имени переменной, например, Input_01. В окне программы доступ к этим переменным можно получить, используя имя переменной, которому предшествует знак решётки "#", например, #Input 01.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

8.5.3 Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

Копирование одиночной переменной

Area o	1. 🕟 Кликните правой кнопкой мыши на втором столбце строки описания
Area	переменной и выберите команду "Сору to clipboard".
	2. Кликните правой кнопкой мыши на месте, куда требуется вставить строку описания переменной, и выберите команду "Paste from clipboard".
	🖙 Строка описания переменной будет вставлена.
Рис. 161. Первый (1) и второй (2) столбцы.	
	 Таким способом можно копировать переменные внутри блока, а также из одного блока в другой.
Перемещение одиночной порожение мото ром	1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется переместить.
Drag & Drop	2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место.
	⇔ Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
Копирование одиночной	1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется скопировать.
переменной методом Drag & Drop	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите строку в нужное место.
	⇒ Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Имя переменной заимствуется и последовательно нумеруется.
Перемещение нескольких	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.
переменных методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇔ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.
Копирование нескольких	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.
переменных методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇒ Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные. Имена переменных заимствуются и последовательно нумеруются.
Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Окно программы

Удаление переменных

1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется удалить.

В первом столбце могут быть выделены только одиночные массивы с типом данных ARRAY.

2. В Нажмите [Del].

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на строке и выберите команду "Delete selected variable".

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную или нет.

⇒ Переменная будет аннулирована и удалена из таблицы.

8.5.4 Окно программы

В окне программы редактора блоков можно ввести программные инструкции, которые будут исполняться контроллером. Здесь также может быть выполнено конфигурирование программного блока и каждого его сегмента.

Программные инструкции будут вводиться на том языке программирования, который был выбран при добавлении нового блока (OB, FB, FC). Ф Раздел 8.3 "Добавление нового программного блока (OB, FB, FC)" на стр. 209.

Также имеется возможность выбрать разные языки программирования для каждого сегмента. 🤝 "(7) Настройки сегмента" на стр. 221.

Поддерживаемые языки программирования:

- Instruction list (IL) Список инструкций
- Function block diagram (FBD) Функциональные блоковые диаграммы
- Ladder diagram (LAD) Релейно-контактные схемы

Network: 1	i,	1 13	0			
₽ 9	1 2	0	E E	2.0 2.1	// Start01 // Start02	x_DI_2_0_20 x_DI_2_1_20
	3 4	5	А	4.0	// Motor start	x_D0_4_0_21
6	5	0 0	E E	2.2	// Stop01 // Stop02	x_DI_2_2_20 x_DI_2_3_20
A	7 8	R	А	4.0	// Motor stop	x_D0_4_0_21
9 10						
Add new network8						

Рис. 162. Пример окна программы при использовании языка программирования IL.

- (1) Панель инструментов
- (2) Таблица описания переменных (не показана)
- (3) Информация о блоке
- (4) Область ввода для инструкций и элементов
- (5) Сегмент
- (6) Информация о сегменте
- (7) Настройки сегмента
- (8) Добавление нового сегмента

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Редактор программных блон	ов (OB, FB, FC) > Окно программы
Отображение / скрытие	Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:
ооластеи ввода 💠	Отображение/открытие области ввода
-	Скрытие/закрытие области ввода
(1) Панель инструментов	Панель инструментов содержит наиболее важные команды для редактирования блока.
2	Compile block: Выполняется компиляция блока. 🤝 Раздел 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268.
	Load block into device [Ctrl]+[F9]: Блок передаётся в контроллер. Предварительно устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать интерфейс соединения и выполнить дополнительные настройки.
<u>.8.</u>	Watching block On/Off: Наблюдение за состоянием переменных блока в контроллере. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Значения переменных циклически считываются из контроллера и отображаются. Ц Раздел 8.21 "Мониторине блока 🛃 на стр. 281.
<u>e</u>	Watch block via the calling environment ON/OFF: Если блок вызывается в программе несколько раз, команда позволяет наблюдать только один его вызов.
	Set program status display: Предварительные настройки и выбор переменных для мониторинга блоков. Откроется диалоговое окно, в котором можно сделать нужные настройки. 🏷 Раздел 8.21.1 "Настройка отображения состояния программы" на стр. 282.
Le contra de la co	Load block from device: Выгрузка блока из контроллера в проект. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером.
	Compare block: Блок проекта сравнивается с блоком, загруженным в контроллер. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. अ <i>Раздел 8.20 "Сравнение блоков</i>
	Search in code: Поиск текста или определённых символьных последовательностей в пользовательской программе.
100 (202	Replace in code: Поиск и замена текста или определённых символьных последовательностей в пользовательской программе.
<u> 1</u>	Block instance synchronisation: В подготовке Эта функция недоступна в описываемой версии продукта.
2	Print: Печать программного блока и всех программных инструкций и элементов, которые он содержит.
	Show/hide additional information: Отображает/скрывает дополнительную информацию об операндах. В "Extra → Configurations" можно указать, следует ли отображать или скрывать дополнительную информацию для вновь добавленных блоков (опция "Additional information" раздела "Programming").
	Change addressing type: Отображение адресов операндов в символьном или абсолютном формате в редакторе блоков (временная настройка до повторного открытия проекта). В разделе "Extra → Configurations" можно определить отображение в абсолютном ("Absolute") или символьном ("Simbolic") формате для всех блоков в проекте. Ч Раздел 4.7 "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.
1	Add multiple networks: Позволяет добавить несколько сегментов в определенное место.
10	New Network: Добавляет сегмент в конец блока.
10	Delete Network: Удаление текущего сегмента, а также всех его программных инструкций и элементов.
1	Expand Networks: Раскрытие всех сегментов так, что видны все их программные инструкции и элементы.
1	Collapse Networks: Свёртывание всех сегментов так, что все их программные инструкции и элементы не видны.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Окно программы



Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Окно программы

Добавление сегмента	Чтобы добавить один или несколько сегментов, используйте какой-либо из следующих способов:
	Добавление сегмента в конец блока: Кликните на "Add new network", расположенной ниже последнего сегмента (8). - или -
	 Кликните на значке क панели инструментов (1). Добавление нового сегмента до или после существующего сегмента: Правой кнопкой мыши кликните на заголовке существующего сегмента (6) и выберите команду "Add network before" (Добавить сегмент до) или "Add network after" (Добавить сегмент после). Добавить несколько сегментов: Кликните на значке а панели инструментов (1).
	Откроется диалоговое окно, в котором можно указать количество сегментов и место их вставки.
Удаление сегмента	Правой кнопкой мыши кликните на заголовке существующего сегмента (6) и выберите команду "Delete network" (Удалить сегмент).
	кликните на значке 🛸 панели инструментов (т).
	ч Будет удален текущий сегмент, а также все его программные инструкции и элементы.
Копирование и вставка сегмента	1. Выделите сегмент, который требуется скопировать. Кликните правой кнопкой мыши на заголовке сегмента и выберите команду "Copy network".
	Текущий сегмент, а также все его программные инструкции и элементы копируются в буфер обмена.
	2. Выделите сегмент, после которого должен быть вставлен скопированный сегмент. Кликните правой кнопкой мыши на заголовке сегмента (6) и выберите команду <i>"Paste network"</i> .
	Скопированный сегмент, а также все его программные инструкции и элементы будут вставлены.
Вырезать и вставить сегмент	1. Выделите сегмент, который требуется вырезать. Кликните правой кнопкой мыши на заголовке сегмента (6) и выберите команду "Cut network".
	Сегмент, а также все его программные инструкции и элементы удаляются из блока и копируются в буфер обмена.
	2. Выделите сегмент, после которого должен быть вставлен вырезанный сегмент. Кликните правой кнопкой мыши на заголовке сегмента (6) и выберите команду "Paste network".
	Ранее вырезанный сегмент, а также все его программные инструкции и элементы будут вставлены в блок.
(6) Информация о сегменте	Здесь можно найти дополнительную информацию о сегменте, а также ввести его заголовок и комментарий о нём. Следующие кнопки отображаются при наведении указателя мыши на поле с информацией о блоке.
(I)	Network title: Позволяет показать или скрыть дополнительные параметры, такие как, например, автор и версия блока.

Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Создание и редактирование символьного имени

- Network comment: Позволяет показать или скрыть поле комментария.
- Network history: Позволяет показать или скрыть историю изменения сегмента.

(7) Настройки сегмента

- сегмента Здесь можно выполнить различные настройки, влияющие на текущий сегмент:
 - Format settings: Позводяет отформатировать или закомментировать строки команд программного блока (только для языка IL).
 - Zoom settings: Позволяет изменить размер шрифта или размер отображения элементов в сегменте.
 - Note: Позволяет добавить примечания и задать статус для сегмента (только для языка IL).
 - Sintax Language: Позволяют осуществлять для сегмента выбор языка программирования IL, LAD или FBD.

1AD

Преобразование синтаксиса одного языка программирования в синтаксис другого не всегда возможно из-за различающегося набора команд в них.

8.5.5 Создание и редактирование символьного имени

Запуск редактирования символьного имени вручную





Рис. 163. Создание символьного имени для абсолютного адреса в сегменте блока на языке IL.

Установите указатель на абсолютный адрес или символьное имя и нажмите [Ctrl] + [J].

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на абсолютном адресе или символьном имени и выберите команду "Create / edit symbol".

 ⇒ Откроется диалоговое окно "Create / edit symbol" (см. ५ "Конфигурирование символьного имени" на стр. 222). Редактор программных блоков (OB, FB, FC) > Создание / редактирование символьного имени

Запуск автоматического редактирования символьного имени

Конфигурирование символьного имени

Ý	Crea	te / edit symbol							×
Con	Configuration of the symbol								
	Input symbol properties								
	Name		bSymbol	Symbol					
	Оре	erand		A 16.0					
	Data	a type		BOOL					+
	Gro	up:		Allgemei	n				
	Are	a of validity:		Global					•
	Assi	ignment to variables ta	ble:	Standard	Projektkonfiguratio	n			•
	Use	in Visu:							
	Cor	nment							
	0ve	rview of configured sy	mbols						
		Group	Operar	nd ≏	Variable	Data type	Variable table		Area (^
		General	A 0.0		x_A0.0	BOOL			Global
		Ungruppiert	A 0.5		sQ0.5	BOOL			Global
	General A 2.0			x_A2.0	BOOL			Global	
	General A 7.7			x_A7.7	BOOL			Global	
	General A 8.0			x_A8.0	BOOL			Global	
	Allgemein A 16.0			bSymbol	BOOL			Global 🗡	
	-								
							🖌 ок	×	Cancel

Рис. 164. Диалоговое окно "Create / edit symbol".

- **1.** Введите в поле ввода *"Name"* нужное имя переменной (символьное имя). Если это имя уже используется для другой переменной, то будет выведено собщение об ошибке.
- **2.** При необходимости измените значения параметров "Operand" и "Data type".
- **3.** При необходимости объединения переменных в группу введите в поле ввода *"Group"* имя для новой группы или выберите уже существующую группу.
- **4. Выберите область действия переменной из списка** "Area of validity":
 - чтобы использовать переменную только внутри одного блока, выберите нужный блок,
 - чтобы использовать переменную во всей пользовательской программе, выберите значение "Global".
- **5.** В списке "Variable table assignment" выберите таблицу переменных, в которой должна быть сохранена конфигурация символьного имени.
- 6. ► Чтобы иметь возможность использовать переменную в экранных формах проектов визуализации, активируйте для неё опцию "Use in Visu". Позже можно будет скопировать (синхронизировать) эту переменную в таблицу переменных проекта визуализации. Ц Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных 🖼" на стр. 316.
- 7. При необходимости введите в поле "Comment" свой комментарий.

8. Кликните на "ОК".

Новая или модифицированная переменная будет вставлена в выбранную таблицу переменных и помещена на место операнда в редакторе блоков. Языки программирования > Язык "Instruction list (IL)" - Список инструкций

8.6 Языки программирования

При добавлении нового программного блока можно сразу выбрать язык программирования (синтаксис), на котором будет создаваться программа ПЛК. ⇔ Раздел 8.3 "Добавление нового программного блока (OB, FB, FC)" на стр. 209.

- Instruction list (IL) Список инструкций: Текстовый язык программирования низкого уровня. Командные инструкции для ПЛК располагаются построчно одна за другой. Законченная функция управления может содержать множество команд.
- Function block diagram (FBD) Функциональные блоковые диаграммы: Графический язык программирования для обработки сигналов. Различные функциональные элементы могут быть соединены друг с другом для управления прохождением сигналов.
- Ladder diagram (LAD) Релейно контактные схемы: Графический язык программирования, похожий на электрические схемы релейной логики. Соединённые между собой контактные элементы и катушки реле описывают цепь протекания тока между двумя шинами питания.

В окне программы редактора блоков можно ввести программные инструкции, которые будут исполняться контроллером.

8.6.1 Язык "Instruction list (IL) 🏝 "- Список инструкций

Язык IL (Список инструкций) представляет собой текстовый язык программирования низкого уровня. Командные инструкции для ПЛК располагаются построчно одна за другой. Законченная функция управления может содержать множество команд. Описание команд приведено в документации "IL Operation".

Ввод инструкций IL Вввод инструкций языка IL осуществляется в области ввода редактора блоков.

___ Введите команды в пустой строке и завершите ввод с помощью клавиши [Enter].

⇒ Текст автоматически будет выравнен и в него будет добавлена пустая строка.

Автоматическое выравнивание

Отдельные компоненты строки команд (метка, оператор, операнд, комментарий) могут быть разделены между собой пробелами. После того как нажатием [Enter] ввод будет завершён, отдельные компоненты автоматически выровняются по сетке.

В следующем примере в первой строке показана введённая команда в исходном (неформатированном) виде. Во второй строке показан результат автоматического выравнивания:

1 0	i2.0 // 0	omment	t	
	↓			
1	0	I	2.0	// Comment

Имеется возможность выбрать, будут ли адреса операндов в редакторе блоков отображаться в символьном или абсолютном представлении. Пользователь также может активировать поддержку диалога при вводе символьных имён, а также задать префикс для всех автоматически создаваемых символьных имён, см. *Раздел 4.7 Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.*

При выборе типа адресации "Symbolic" адреса будут отображаться в символьном виде. При вводе абсолютного адреса SPEED7 Studio заменит этот адрес на доступное символьное имя. Если доступное символьное имя отсутствует, SPEED7 Studio автоматически сформирует новое символьное имя. Если активирована опция поддержки диалога, то откроется диалоговое окно, в котором для нового символьного имени можно задать операнд, тип данных и другие свойства.

При выборе типа адресации "Absolute" адреса будут отображаться в абсолютном формате. При вводе символьного имени SPEED7 Studio заменит его на абсолютный адрес.

Пользователь может в дальнейшем выполнить редактирование символьных имён. Paздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Символьная и абсолютная адресация

Языки программирования > Язык "Instruction list (IL)" - Список инструкций



Автоматическое дооформление символьных имён Если адрес в символьном представлении будет введён без кавычек, то кавычки добавятся редактором автоматически.

Автоматическое заполнение

При вводе команд в виде всплывающей подсказки будет отображаться список выбора с предложениями для ввода и дополнительной информацией. С каждым введённым символом количество предлагаемых для ввода вариантов будет уменьшаться.



Рис. 165. Предложения при вводе локальных переменных (введён символ решётки #).



Рис. 166. Предложения при вводе символьных имён (введён символ кавычки ").

Ввод параметров при вызове блока

При вводе команды вызова блока все параметры для выполнения этой процедуры добавляются автоматически. После := можно ввести назначения для параметров, а после // можно ввести комментарий:

1	CALL F	B 1, DB 3			Count,	Count_	3
2	Reset		:=	//	IN	: BOOL	(1 Bit)
3	PV		:=	//	IN	: WORD	(2 Byte)
4	CV		:=	//	OUT	: WORD	(2 Byte)
5	_						

Открытие блока из строки команд

Блок может быть открыт прямо из строки команды CALL для его последующего редактирования. Для этого используйте один из следующих способов:

- Дважды кликните на имени блока
- Кликните правой кнопкой мыши на имени блока и выберите команду "Open block"
- Клавиатура: Установите указатель на имя блока и нажмите [Ctrl]+[Alt]+[O]

Языки программирования > Язык "Instruction list (IL)" - Список инструкций



Рис. 167. Пример открытия блока из строки команд.

- (1) Двойным кликом откройте FB1.
- (2) Двойным кликом откройте DB5.

Добавление комментария Символы комментария могут быть помещёны в начало строки, чтобы временно исключить соответствующие командные инструкции из обработки:

- **1.** Поместите указатель в строку или отметьте строки, которые нужно закомментировать.
- 2. Нажмите [Ctrl]+[Shift]+[C] или кликните правой кнопкой на выделенной области и выберите команду "Format settings → Comment".
 - ⇒ Строки команд преобразуются в строки комментариев.

Для обратного преобразования комментариев в строки команд выполните следующее:

- **1.** Поместите указатель в строку или отметьте строки, для которых нужно удалить символы комментария.
- 2. Нажмите [Ctrl]+[Shift]+[U] или кликните правой кнопкой на выделенной области и выберите "Format settings → Uncomment".
 - ⇒ Символы комментария будут удалены.

Выделение синтаксиса Чтобы было легче различать разные элементы языка IL, в редакторе блоков они отображаются разными цветами и стилями шрифта.

Элемент языка/предназначение	Примеры
Некорректность, например, некорректная запись	unknown
Операторы	Α
	ON
	L
	JC
Операнды	12.0
	Q8.0
	MW 4
Числовые литералы	16#FF00
	2#10110110
	-3.5
	2E7
Литералы времени	D#2015-04-09

Языки программирования > Язык "Function block diagram (FBD)" - Функциональные блоковые диаграммы

Элемент языка/предназначение	Примеры
Строковые литералы	'ABC'
Логическая константа	TRUE FALSE
Математическая функция	SQRT
Математические операторы	+I
Вызов блока и параметры вызова	CALL FB 1, DB 3
	Reset :=
	CV :=
Некорректный или неполный вызов блока	CALL unknown
Блоки	DB 1
Косвенный адрес	T [LW 8]
Адрес в символьном представлении	"bSymbol"
Указатель (тип данных ANY)	P# DB1.DBX5.0 BYTE 10
Адрес перехода	JC L001
Метка перехода	L001:
Кодовый блок (область)	#region Area1
Комментарии	// Comment



Ошибка синтаксиса программы

Если строка с инструкциями содержит предупреждения, она помечается зелёной волнистой линией. Если строка с инструкциями содержит ошибки, она помечается красной волнистой линией. При наведении указателя мыши на это поле отображаются сведения о предупреждении или ошибке.

Блок может быть загружен в контроллер только в том случае, если он не содержит ошибок синтаксиса программы.

Мониторинг блока Если включить функцию "Watching block", то в редакторе блоков можно будет осуществлять мониторинг состояния переменных текущего блока. ♀ Раздел 8.21 "Мониторинг блока - 8.21" на стр. 281.

8.6.2 Язык "Function block diagram (FBD) 🖮 - Функциональные блоковые диаграммы

Function block diagram (FBD) представляет собой графический язык программирования для обработки сигналов. При его использовании различные функциональные элементы могут быть соединены друг с другом для управления прохождением сигналов.

Описание команд приведено в документации "FBD Operation".

Языки программирования > Язык "Function block diagram (FBD)" - Функциональные блоковые



Рис. 168. Пример программы на языке FBD.

Цвета элементов Чтобы было легче различать разные элементы языка FBD, в редакторе блоков они отображаются разными цветами:

Цвет	Элемент FBD
	Логическая операция
	Компаратор
	Преобразователь
	Счётчик
	Операция с целыми числами
	Операция с плавающей запятой
	Перемещение
	Управление программой
	Сдвиг/Циклический сдвиг
	Таймер
	Операция со словами
	Биты состояния

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Языки программирования > Язык "Function block diagram (FBD)" - Функциональные блоковые диаграммы

Вставка элементов FBD из каталога



Ввод входных и выходных переменных

Элементы FBD могут быть вставлены в область ввода редактора блоков.

- 1. Кликните на области ввода.
- **2.** В каталоге откройте группу элементов в разделе *"FBD Elements"*, например, *"Bit Logic"*.
- 3. ▶ Перетащите требуемый элемент из каталога в нужное место в области ввода.

Обратите внимание, элементы FBD могут быть присоединены ко входам или выходам элементов или к ответвлению от цепи. Допустимая позиция для вставки отмечена зелёным цветом.

- ⇒ Элемент FBD будет добавлен в программу.
- ▶ Кликните на "???" и введите входную/выходную переменную.

Автоматическое заполнение

В процессе ввода в виде всплывающей подсказки отображается список выбора с предложениями для ввода и дополнительной информацией. С каждым введённым символом количество предлагаемых для ввода вариантов будет уменьшаться.



Рис. 169. Пример предложений ввода для типа данных INT.



Автоматическое дооформление символьных имён

Если адрес в символьном представлении будет введён без кавычек, то кавычки добавятся редактором автоматически.



Для перехода от одного параметра к другому используйте клавишу [TAB]. Вернуться на один параметр назад можно с помощью комбинации клавиш [Shift] + [TAB].

Всплывающие подсказки для операндов

Чтобы отобразить всплывающую подсказку достаточно установить указатель мыши на операнд.

Языки программирования > Язык "Function block diagram (FBD)" - Функциональные блоковые



Символьная и абсолютная адресация

Имеется возможность выбрать, будут ли адреса операндов в редакторе блоков отображаться в символьном или абсолютном представлении. Кроме того, пользователь может активировать поддержку диалога при вводе символьных имён, а также задать префикс для всех автоматически создаваемых символьных имён, см. *Раздел 4.7* "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.

При выборе типа адресации "Symbolic" адреса будут отображаться в символьном виде. При вводе абсолютного адреса SPEED7 Studio заменит этот адрес на доступное символьное имя. Если доступное символьное имя отсутствует, SPEED7 Studio автоматически сформирует новое символьное имя. Если активирована опция поддержки диалога, то откроется диалоговое окно, в котором для нового символьного имени можно задать операнд, тип данных и другие свойства.

При выборе типа адресации "Absolute" адреса будут отображаться в абсолютном формате. При вводе символьного имени SPEED7 Studio заменит его на абсолютный адрес.

Пользователь может в дальнейшем выполнить редактирование символьных имён. Paздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Автоматическое заполнение

При вводе операндов или значений в виде всплывающей подсказки будет отображаться список выбора с предложениями для ввода и дополнительной информацией. С каждым введённым символом количество предлагаемых для ввода вариантов будет уменьшаться.

1	1 #		_	
	🔍 bResult	^	Туре	· Local variable
	🔍 Measure		Operand	: bResult
	🔍 Messung		Address	: 10.0
	🔍 Messwert[1]		🖤 Data type	: BYTE
	🔍 Messwert[2]		Group	: OUT
	🔍 Messwert[3]		Block : AW	L_tmp02 [FB2]
	🔍 Messwert[4]			
	🔍 Messwert[5]			

Рис. 170. Предложения при вводе локальных переменных (введён символ решётки #).



Рис. 171. Предложения при вводе символьных имён (введён символ кавычки ").

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Языки программирования > Язык "Function block diagram (FBD)" - Функциональные блоковые диаграммы

Добавление входа



Для некоторых элементов FBD (например, битовой логики) имеется возможность добавлять дополнительные входы.

▶ Кликните на символе "+" в нижнем левом углу элемента FBD.

Удаление входа



1. Кликните на линии входа, который требуется удалить.

⇒ Вход будет отмечен серым цветом.

2. Нажмите [Del].

⇔ Вход будет удалён.

Добавить ответвление



1. Кликните на середине соединительной линии.

- ⇒ Участок соединительной линии будет выделен двойной линией.
- **2.** Кликните правой кнопкой мыши на выделенном сегменте и выберите команду *"Branch".*
 - ⇒ Ответвление будет добавлено к соединению.

Удалить ответвление



- **1.** Кликните на конце линии ответвления. Никакой элемент FBD не должен быть подключён к этому ответвлению.
 - ⇒ Ответвление будет отмечено двойной линией.
- 2. Нажмите [Del].
 - ⇒ Ответвление будет удалено.

Открытие блока из элемента

Блок может быть открыт прямо из элемента CALL для его последующего редактирования. Для этого используйте один из следующих способов:

- Дважды кликните на имени блока
- Кликните правой кнопкой мыши на имени блока и выберите команду "Open block"
- Клавиатура: Выделите элемент CALL и нажмите [Ctrl]+[Alt]+[O]





Языки программирования > Язык "Ladder diagram (LAD)" - Релейно-контактные схемы

Сообщения об ошибках



При возникновении ошибки, например, если существует конфликт при вызове блока, в элементе FBD отображается предупреждающий символ.

1. Для получения дополнительных сведений об этой ошибке наведите указатель на значок предупреждения.

⇒ Причина ошибки будет указана во всплывающей подсказке.

2. Утобы устранить ошибку, кликните на блоке и нажмите [CTRL]+[Alt]+[P].

Чтобы устранить ошибки во всех блоках сегмента программы, кликните на свободном поле внутри сегмента (ни один элемент не должен быть выбран) и нажмите [*CTRL*]+[*Alt*]+[*P*].



Не все ошибки могут быть устранены автоматически. Возможно, какой-то блок придётся обработать вручную, чтобы исправить ошибку.

Отмена изменений и их восстановление	Используйте сочетание клавиш [CTRL] + [Z], чтобы отменить последнее изменение. Восстановить ранее отменённое изменение можно с помощью сочетания клавиш [CTRL] + [Y].
Мониторинг блока	Если включить функцию <i>"Watching block"</i> , то в редакторе блоков можно будет осуществлять мониторинг состояния переменных текущего блока. 🏷 <i>Раздел 8.21 "Мониторинг блока</i> 🛃 <i>" на стр. 281.</i>

8.6.3 Язык "Ladder diagram (LAD) 🎰" - Релейно-контактные схемы

Ladder diagram (LAD) представляет собой графический язык программирования для обработки сигналов. При его использовании различные функциональные элементы могут быть соединены друг с другом для управления их прохождением. Программа управления на языке LAD очень напоминает электрическую схему, в которой соединённые между собой контактные элементы и катушки реле описывают цепь протекания тока между двумя шинами питания.

Релейно-контактные схемы предназначены для реализации систем управления, в которых используются простые элементы, такие как нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты, а также исполнительные устройства. Более сложные элементы, такие как таймеры или счётчики, выглядят подобно функциональным блокам языка FBD (см. рисунок ниже).



Символ	Назначение
-	Слева от элемента: входной параметр (входящее значение)
>>	Справа от элемента: выходной параметр (исходящее значение), цепь прохождения сигнала не завершена
4	Цепь прохождения сигнала завершена
???	Задание параметра обязательно
	Задание параметра не обязательно

Языки программирования > Язык "Ladder diagram (LAD)" - Релейно-контактные схемы



Автоматическое заполнение

В процессе ввода в виде всплывающей подсказки отображается список выбора с предложениями для ввода и дополнительной информацией. С каждым введённым символом количество предлагаемых для ввода вариантов будет уменьшаться.



Рис. 173. Пример предложений ввода для типа данных INT.



Автоматическое дооформление символьных имён

Если адрес в символьном представлении форме будет введён без кавычек, то кавычки добавятся редактором автоматически.

Символьная и абсолютная адресация

Пользователь может выбрать, будут ли адреса операндов в редакторе блоков отображаться в символьном или абсолютном представлении. Кроме того, он может активировать поддержку диалога при вводе символьных имён, а также задать префикс для всех автоматически создаваемых символьных имён, см. \Rightarrow *Раздел 4.7 "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.*

При выборе типа адресации "Symbolic" адреса будут отображаться в символьном виде. При вводе абсолютного адреса SPEED7 Studio заменит этот адрес на доступное символьное имя. Если доступное символьное имя отсутствует, SPEED7 Studio автоматически сформирует новое символьное имя. Если активирована опция поддержки диалога, то откроется диалоговое окно, в котором для нового символьного имени можно задать переменную, тип данных и другие свойства.

При выборе типа адресации "Absolute" адреса будут отображаться в абсолютном формате. При вводе символьного имени SPEED7 Studio заменит его на абсолютный адрес.

Пользователь может в дальнейшем выполнить редактирование символьных имён. Paздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Всплывающие подсказки для операндов Чтобы отобразить всплывающую подсказку, достаточно установить указатель мыши на операнд.



Добавление нового блока данных DB

Сообщения об ошибках



При возникновении ошибки, например, если существует конфликт при вызове блока, в элементе LAD отображается предупреждающий символ.

1. Для получения дополнительных сведений об этой ошибке наведите указатель на значок предупреждения.

⇒ Причина ошибки будет указана во всплывающей подсказке.

2. Утобы устранить ошибку, кликните на блоке и нажмите [CTRL]+[Alt]+[P].

Чтобы устранить ошибки во всех блоках сегмента программы, кликните на свободном поле внутри сегмента (ни один элемент не должен быть выбран) и нажмите [CTRL]+[Alt]+[P].



Не все ошибки могут быть устранены автоматически. Возможно, какой-то блок придётся обработать вручную, чтобы исправить ошибку.

Отмена изменений и их восстановление	Используйте комбинацию клавиш [CTRL] + [Z], чтобы отменить последнее изменение.
	Восстановить ранее отменённое изменение можно с помощью комбинации клавиш [CTRL] + [Y].
Мониторинг блока	Если включить функцию "Watch block", то в редакторе блоков можно будет осуществлять мониторинг состояния переменных текущего блока. 🤝 Раздел 8.21 "Мониторинг блока 🛁" на стр. 281.

8.7 Добавление нового блока данных DB

Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для создания нового блока.



Рис. 174. Добавление нового блока через дерево проекта.

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера в папке "*PLC program*" кликните на "*Add new block*" раздела "*Program blocks*".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Add new block".

Добавление нового блока данных DB

Add new blo	оск			
OB	Add data blo	ock		
OB-Block	Name:	Data block_1		
F	Number:	DB 1 + (1 - 4095) DB1 - Data block_1		
FB-Block	Туре:	Global DB 🔹		
FC-Block DB-Block	Informatio (Instance) D Types of dat PLC, the inst	n: ata blocks correspond the persistent c a blocks are separated. The global DB ance DB corresponds to the private p	lata ranges which contain use corresponds to the global dat ersistent data range of a FB or	r information. ta range of the SFB.
	💠 To take so	me more inputs		
			A	

Рис. 175. Диалоговое окно "Add new block" для блока данных DB.

- 2. Выберите тип блока "DB-Block".
- **3.** *"Name"*: При необходимости введите другое имя блока. По этому имени к блоку можно будет адресоваться в пользовательской программе.
- **4.** *"Number"*: Выберите свободный номер для блока. Номера блоков, которые уже используются в программе, не могут быть здесь выбраны.
- **5.** *"Туре"*: Выберите один из двух типов блоков данных:
 - Global DB: Обеспечивает доступ к области глобальных данных контроллера. Все программные блоки (OB, FB, FC) проекта могут обращаться к этим данным и изменять их.
 - Instance DB [FB]: Блок данных содержит локальные данные определенного функционального блока (FB или SFB). Только этот функциональный блок может получить доступ к данным. > Раздел 8.1 "Блоки программы (раздел "Program blocks")" на стр. 207.
- **6.** Для ввода других атрибутов блока кликните на *"To take some more inputs..".* Могут быть заданы следующие данные: название, комментарий, версия и номер ревизии, семейство контроллеров, автор и язык синтаксиса. Задать или изменить эти атрибуты можно позже в редакторе блоков.
- 7. Кликните на "ОК".

(
6
5

Если выбрать опцию "Open block" (Открыть блок) и кликнуть на "OK", откроется редактор блоков.

⇒ Блок данных DB добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

8.8 Редактор блоков данных DB 🖳

Редактор позволяет редактировать, загружать в контроллер и синхронизировать с ним блоки данных (DB), а также наблюдать за их состоянием в режиме онлайн. Блоки данных (DB) содержат данные для пользовательской программы ПЛК, но не содержат программных инструкций. У *Раздел 8.1 "Блоки программы (раздел "Program blocks"*) *" на стр. 207.*

Пользователь может создавать новые блоки или открывать уже существующие.

При необходимости добавить новый блок данных, обратитесь к 🤄 *Раздел 8.7* "Добавление нового блока данных DB" на стр. 233.

Для открытия существующего блока данных DB в редакторе блоков используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: В разделе "Program blocks" папки "PLC program" для проектируемого контроллера дважды кликните на нужном блоке данных (имени блока).
- Редактор "Device overview" 0 : Дважды кликните на нужном блоке данных.

😑 Measu	Measure01 [Data block_2 - DB2] 🖉 🦉 🙆									
Title:	Title: Measure01									
Data	block	structure								
		Address	Name	Data type		Default value	Actual value	Comment		
		0.0	rNiveau01	3 REAL		0	0			
		4.0	rMaximum01	REAL		7.4	0			
Þ	> 🗆	8.0	bStatus	BOOL		TRUE	FALSE			
		e e e		BOOL		FALSE	FALSE			
			-			4				
۰	۲									
System adr	ninist	rator - 2/5/	2016 1:59 PM PLC_01	1/CPU/Data block: DB1 - Date	enbau changed	O Inactive	⊝Ū	- + 100%		

Рис. 176. Окно редактора блоков данных DB.

- (1) Панель инструментов
- (2) Информация о блоке и его название
- (3) Таблица описания переменных
- (4) Информационная панель

Отображение / скрытие областей ввода

Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:

- Отображение/открытие области ввода
- Скрытие/закрытие области ввода
- (1) Панель инструментов
- **Compile block:** Выполняется компиляция блока.

Load block into device [*Ctrl*]+[*L*]: Блок данных передаётся в контроллер. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать интерфейс соединения и выполнить дополнительные настройки.

Load block from device: Выгрузка блока данных из контроллера в проект. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Редактор блоков данных DB

- Сотрате block: Блок данных проекта сравнивается с блоком данных, загруженным в контроллер. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Ч→ Раздел 8.20 "Сравнение блоков "" на стр. 278.
 Аpply default values as actual values: Все текущие значения передаются из
 - Арру остаил values as actual values: Все текущие значения передаются из контроллера в проект в столбец "Default value" (Исходное значение). Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером.
- Apply actual values as default values: Значения, введенные в столбец "Default value", передаются в контроллер и применяются там в качестве текущих значений. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером.
- Watching block On/Off: Наблюдение за состоянием переменных блока данных в контроллере. Для этого устанавливается коммуникационное соединение с контроллером. Значения переменных циклически считываются из контроллера и отображаются.
- (2) Информация о блоке Здесь можно посмотреть дополнительную информацию о блоке, а также ввести для него заголовок и/или комментарий. Следующие кнопки отображаются при наведении указателя мыши на поле с информацией о блоке.
 - Block Comment: Позволяет показать или скрыть поле комментария.
 - Advanced Configurations: Позволяет показать или скрыть дополнительные параметры, такие как, например, автор и версия блока.
 - Block info: Позволяет показать или скрыть инфомацию о блоке.
 - Block History: Позволяет показать или скрыть историю изменения блока.

(3) Таблица описанияВ таблице описания переменных задаются переменные блока данных.переменныхПервый столбец – область отметки для массивов с типом данных ARRAY.

Второй столбец – область отметки для данных других типов.

"Address" – внутренний автоматически сформированный адрес для хранения данных в блоке данных.

"Name" - имя переменной.

"Data type" – тип данных для переменной.

"..." – дополнительные настройки для выбранного типа данных, размер и границы массива для типа данных ARRAY.

"Default value" - исходное значение переменной.

"Actual value" – текущее значение переменной, считываемое из контроллера при включенной функции "Watching block".

"Visu" – использование переменной в экранных формах проектов визуализации.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

(4) Информационная панель

Информационная панель предоставляет следующую информацию о блоке данных:

- Имя пользователя и дата последнего сохраненного изменения.
- Имена контроллера, модуля ЦПУ и блока данных.
- Статус блока с момента последнего сохранения (изменён / без изменений)
- Состояние подключения к контроллеру (неактивно / активно / ошибка). При наведении указателя мыши на это поле отображаются сведения о состоянии подключения.

Редактор блоков данных DB > Редактирование и использование переменных

8.8.1 Редактирование и использование переменных

Правила объявления

Используйте для имени переменной только дозволенные идентификаторы:

- Идентификатор представляет собой последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания "_". Использование пробелов в идентификаторе не допускается.
- Идентификатор может содержать максимум 24 символа.
- Не делается различий между верхним и нижним регистром, например, идентификаторы "Magazine_full", "MAGAZINE_FULL" и "magazine_full" идентичны друг другу.

Добавление/объявление переменных

	Address	Name	Datatype				Default value
	0.0	wStatus		WORD			W#16#0000
1	2.0	awValues	ARRAY_OF_TYPE	-	[012] OF WORD	- 65	W#16#0000

Рис. 177. Добавление/объявление переменных.

Объявление переменных осуществляется построчно. Каждая строка в таблице описания может содержать только одну переменную.

Новые переменные могут объявляться в свободных позициях. Символ 🖶 в столбце "Address" указывает на то, что позиция свободна и что переменная может быть объявлена в этой строке.

После того, как в ней будет объявлена переменная, автоматически вставляется новая свободная строка.

- 1. Кликните на свободном поле ввода в столбце "Name".
- **2. Введите для переменной имя, например**, awValues.
- **3.** Кликните на соседнем поле в столбце "Data type" и выберите нужный тип данных, например, "ARRAY_OF_TYPE" для массива данных.

ARRAY_OF_TYPE	figuration	• [112] OF WOR	D	ō.	
Data	type:	WORD			•	0
Ra	nk1:	1		\$	[12 ‡
🔲 Ra	nk 2:	0		*		0 _
🔲 Ra	nk 3:	0		*		0 _
🔲 Ra	nk 4:	0		*		0 _
🔲 Ra	nk 5:	0		*		0 _
🔲 Ra	nk 6:	0		*		0 _

Рис. 178. Задание размера и границ для массива данных.

- **4.** Если для выбранного типа данных возможны дополнительные настройки, например, размеры и границы массива для типа данных ARRAY, они отображаются в поле "...". Кликните на этом поле для ввода значений параметров. Кликните на ок учтобы выполнить настройки в диалоговом окне.
- **5.** Если требуется присвоить переменной исходное значение, кликните на поле *"Default value"* и выберите значение по умолчанию или введите собственное значение.

Редактор для блоков данных DB > Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

6. Для ввода комментария для переменной кликните на поле "Comment" и введите нужный текст.

Клонирование уже объявленной переменной



Рис. 179. Первый (1) и второй (2) столбцы.

Изменение свойств переменной

Имеется возможность добавить новую переменную с такими же свойствами, как у уже объявленной и расположенной выше или ниже текущей строки таблицы.

- 1. Кликните на втором столбце строки переменной.
- **2.** Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите "Add variable before" (Добавить переменную до) или "Add variable after" (Добавить переменную после).
 - В таблицу будет вставлена новая строка. Будет назначен адрес, а имя переменной для текущей строки таблицы будет клонировано и пронумеровано в порядке возрастания.

Различные свойства уже объявленной переменной могут быть изменены.

Кликните на поле ввода, данные которого требуется отредактировать. Новые данные могут быть введены непосредственно. Для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.

Поля с серым фоном отредактировать нельзя.

8.8.2 Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

Копирование одиночной переменной

-	-
Area 🗠	1. Кликните правой кнопкой мыши на втором столбце строки описания переменной и выберите команду "Copy to clipboard".
	2. Кликните правой кнопкой мыши на место, куда требуется вставить строку описания переменной, и выберите команду "Paste from clipboard".
	🗢 Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
Рис. 180. Первый (1) и второй (2) стоябны	
	Таким способом можно копировать переменные внутри блока, а также из одного блока в другой.
Перемещение одиночной переменной	1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется переместить.
методом Drag & Drop	 Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место.
	🗢 Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
Копирование одиночной переменной методом	1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется скопировать.
Drag & Drop	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите строку в нужное место.
	Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Имя для переменной заимствуется и последовательно нумеруется.

Добавление нового блока данных со структурой UDT

 Перемещение нескольких переменных методом Drag & Drop
 1.
 Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.

 - или Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].

- **2.** Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
 - ⇒ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.
- **1.** Удерживая нажатой клавишу *[Ctrl]*, отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.
 - или -

Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].

- **2.** Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [*Ctrl*], перетащите группу строк в нужное место таблицы.
 - Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные. Адреса и имена переменных заимствуются и последовательно нумеруются.

Удаление переменных

Копирование

переменных методом

нескольких

Drag & Drop

1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется удалить.



- 2. Нажмите [Del].
 - или -

Кликните правой кнопкой мыши на строке и выберите команду "Delete selected variable".

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную или нет.

⇒ Переменная будет аннулирована и удалена из таблицы.

8.9 Добавление нового блока данных со структурой UDT

Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для создания нового блока.

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера в папке "PLC program" кликните на "Add new block" раздела "Program blocks".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Add new block".

Image: PLC_01 [CPU ...]
 Device overview
 Device properties
 Device configuration
 Address overview
 PLC Program
 Program Blocks
 Add new Block
 System blocks

Рис. 181. Добавление нового блока через дерево проекта.

Редактор блоков данных со структурой UDT

Add new block		×
OB-Block	Add structure block Name: Data block_1 Number: UDT 1 1 [1 - 65535] UDT1 - Data block_1	
FC-Block DB-Block	Information: The user defined data type UDT (User defined data type) displays a defined data structure which can be used multiply in the S7 developing project. The structure of a UDT is assembled from several components, which can have different data structures. Determine the type of the components when declaring the UDT. UDTs can be used as data types for variables in the variable declaration of code blocks or in data blocks.	:
	To take some more inputs.	
📝 Open block	V OK X Cancel	

Рис. 182. Диалоговое окно "Add new block" для блоков UDT.

- 2. Выберите тип блока "UDT".
- **3.** *"Name"*: При необходимости введите другое имя блока. По этому имени к блоку можно будет адресоваться в пользовательской программе.
- **4.** *"Number"*: Выберите свободный номер для блока. Номера блоков, которые уже используются в программе, не могут быть здесь выбраны.
- **5.** Для ввода других атрибутов блока кликните на *"To take some more inputs..".* Могут быть заданы следующие данные: название, комментарий, версия и номер ревизии, семейство контроллеров, автор и язык синтаксиса. Задать или изменить эти атрибуты можно позже в редакторе блоков.
- **6.** Кликните на "ОК".



Если выбрать опцию "Open block" (Открыть блок) и кликнуть на "OK", откроется редактор блоков.

⇒ Блок UDT добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

8.10 Редактор блоков данных со структурой UDT 📟

Редактор позволяет редактировать, загружать в контроллер и синхронизировать с ним блоки с пользовательской структурой данных UDT (User-defined Data Type), а также наблюдать за их работой в режиме онлайн. Блоки UDT содержат структуры данных для пользовательской программы ПЛК, но не содержат программных инструкций.

🏷 Раздел 8.1 "Блоки программы (раздел "Program blocks" 違)" на стр. 207.

Пользователь может создавать новые блоки или открывать уже существующие.

При необходимости добавить новый блок UDT, обратитесь к 😓 *Раздел 8.9.* "Добавление нового блока данных со структурой UDT" на стр. 239.

Для открытия существующего блока UDT в редакторе блоков используйте один из следующих способов:

- Дерево проекта: В разделе "Program blocks" папки "PLC program" для проектируемого контроллера дважды кликните на нужном блоке UDT (имени блока).
- **Редактор "Device overview" (**): Дважды кликните на нужном блоке UDT.

: 🗉										
¢	Structure b	lock_2 [UD]	r2j 🥖 🔅 👩 👯	Э	2					
	Parameter	structure								
		Address	Name	Datatype		Default value	Comment			
		0.0	rNiveau01	REAL		0.000000e+000				
		4.0	rMaximum01	REAL		7.400000e+001				
		8.0	bStatus01	BOOL		True)			
		÷		BOOL		False				
	4									
Syste	emadministr	ator - 10/29,	/2013 5:43 PM	PLC_01/CPU/	Datatype: UDT1 - S	Structure Block_1	changed $\bigcirc - \bigtriangledown$	- 🕀 100%		

Рис. 183. Окно редактора блоков данных со структурой UDT.

- (1) Панель инструментов
- (2) Информация о блоке
- (3) Таблица описания переменных
- (4) Информационная панель

Ото	ображение / скрытие	Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:
007	астеи ввода Ф	Отображение/открытие области ввода
	-	Скрытие/закрытие области ввода
(1) I	Панель инструментов	
		Compile block: Выполнить компиляцию блока.
		Print: Печать блока UDT.
(2)	Информация о блоке	Здесь можно посмотреть дополнительную информацию о блоке, а также ввести для него заголовок и/или комментарий. Следующие кнопки отображаются при наведении указателя мыши на поле с информацией о блоке.
	/	Block Comment: Позволяет показать или скрыть поле комментария.
	Í	Advanced Configurations: Позволяет показать или скрыть дополнительные параметры, такие как, например, автор и версия блока.
	(0)	Block info: Позволяет показать или скрыть инфомацию о блоке.
	S	Block History: Позволяет показать или скрыть историю изменения блока.
(3)	Таблица описания переменных	В таблице описания переменных задаются переменные блока данных UDT.

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Редактор для блоков данных со структурой UDT > Редактирование и использование переменных

Первый столбец – область отметки для массивов с типом данных ARRAY.

Второй столбец – область отметки для данных других типов.

"Address" – внутренний автоматически сформированный адрес для хранения данных в блоке UDT.

"Name" - имя переменной.

"Data type" – тип данных переменной.

"..." – дополнительные настройки для выбранного типа данных, размер и границы массива для типа данных ARRAY.

"Default value" – исходное значение переменной.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

(4) Информационная Информационная панель предоставляет следующую информацию о блоке UDT:

панель

- Имя пользователя и дата последнего сохраненного изменения.
- Имена контроллера, модуля ЦПУ и блока структур данных.
- Статус блока с момента последнего сохранения (изменён / без изменений).

8.10.1 Редактирование и использование переменных

Правила объявления

Используйте для имени переменной только дозволенные идентификаторы:

- Идентификатор представляет собой последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания "_". Использование пробелов в идентификаторе не допускается.
- Идентификатор может содержать максимум 24 символа.
- Не делается различий между верхним и нижним регистром, например, идентификаторы "Magazine_full", "MAGAZINE_FULL" и "magazine_full" идентичны друг другу.

Добавление/объявление переменных

	Address	Name	Datatype				Default value
	0.0	wStatus	WORE	D			W#16#0000
1	2.0	awValues	ARRAY_OF_TYPE	•	[012] OF WORD	· (5)	W#16#0000

Рис. 184. Добавление/объявление переменных.

Объявление переменных осуществляется построчно. Каждая строка в таблице описания может содержать только одну переменную.

Новые переменные могут объявляться в свободных позициях. Символ 🖶 в столбце "Address" указывает на то, что позиция свободна и что переменная может быть объявлена в этой строке.

После того, как в ней будет объявлена переменная, автоматически вставляется новая свободная строка.

- 1. Кликните на свободном поле ввода в столбце "Name".
- **2. Введите для переменной имя, например**, awValues.
- **3.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Data type"* и выберите нужный тип данных, например, "ARRAY_OF_TYPE" для массива данных.

Редактор для блоков данных со структурой UDT > Редактирование и использование переменных

ARRAY_OF	TYPE	* [112] OF WORD	8.				
	Configuration array data type						
	Data type:	WORD	*	0			
	Rank 1:	1 🗘		12 🛟			
	Rank 2:	0 _		0 _			
	🔲 Rank 3:	0 🌲		0 \$			
	🔲 Rank 4:	0 🌲		0			
	Rank 5:	0		0			
	🔲 Rank 6:	0		0			

- Рис. 185. Задание размера и границ для массива данных.
- **4.** Если для выбранного типа данных возможны дополнительные настройки, например, размеры и границы массива для типа данных ARRAY, они отображаются в поле "...". Кликните на этом поле для ввода параметров. Кликните на отобы выполнить настройки в диалоговом окне.
- **5.** Если требуется присвоить переменной исходное значение, кликните на поле "Default value" и выберите значение по умолчанию или введите собственное значение.
- **6.** Для ввода комментария для переменной кликните на поле "Comment" и введите нужный текст.

Имеется возможность добавить новую переменную с такими же свойствами, как у уже объявленной и расположенной выше или ниже текущей строки таблицы.

- 1. Кликните на втором столбце строки описания переменной.
- 2. Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите "Add variable before" (Добавить переменную до) или "Add variable after" (Добавить переменную после).
 - В таблицу будет вставлена новая строка. Будет назначен адрес, а имя переменной для текущей строки таблицы будет клонировано и пронумеровано в порядке возрастания.

Различные свойства уже объявленной переменной могут быть изменены.

Кликните на поле ввода, данные которого требуется отредактировать. Новые данные могут быть введены непосредственно. Для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.

\bigcirc	П

Поля с серым фоном отредактировать нельзя.

Клонирование уже объявленной переменной



Рис. 186. Первый (1) и второй (2) столбцы.

Изменение свойств переменной

Редактор блоков данных со структурой UDT > Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

8.10.2 Перемещение, копирование, вставка и удаление переменных

Копирование одиночной переменной

Area 🗠	1. Кликните правой кнопкой мыши на втором столбце строки описания переменной и выберите команду "Copy to clipboard".
	2. Кликните правой кнопкой мыши на место, куда требуется вставить строку описания переменной, и выберите команду "Paste from clipboard".
	⇔ Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
Рис. 187. (1) Первый и (2) второй столбиы.	
(Таким способом можно копировать переменные внутри блока, а также из одного блока в другой.
Перемещение одиночной переменной методом Drag & Drop	1. Во втором столюце выделите строку описания переменнои, которую требуется переместить.
методом втад а втор	 Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место.
	⇔ Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
Копирование одиночной переменной методом	1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется скопировать.
Drag & Drop	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите строку в нужное место.
	⇒ Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Адрес и имя переменной заимствуются и нумеруются последовательно.
Перемещение нескольких переменных	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.
методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇔ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.
Копирование нескольких переменных	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте во втором столбце все нужные строки описания переменных.
методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные

Адреса и имена переменных заимствуются и последовательно нумеруются.

Переменные ПЛК > Добавление и редактирование новой таблицы переменных

Удаление переменных

1. Во втором столбце выделите строку описания переменной, которую требуется удалить.

Только одиночные массивы с типом данных ARRAY могут быть выделены в первом столбце.

2. В Нажмите [Del].

- или -

Кликните правой кнопкой мыши на строке и выберите команду "Delete selected variable".

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную или нет.

⇒ Переменная будет аннулирована и удалена из таблицы.

8.11 Переменные ПЛК 🖻

В таблицах переменных пользователь может объявлять, группировать и управлять переменными и символьными именами, принадлежащими контроллеру (ЦПУ). Для каждого контроллера в проекте автоматически создаются следующие таблицы переменных:

- Таблица "Overview of all variables" содержит все переменные, которые используются в проекте. В этой таблице собраны переменные из всех таблиц контроллера, включая "System hardware configuration" (Аппаратная конфигурация системы) и "Standard project configuration" (Стандартная конфигурация проекта).
 - Раздел 8.11.2 "Таблица переменных "Overview of all variables "" на стр. 246.
 Адреса всех модулей системы управления приведены в таблице "System hardware configuration" (Аппаратная конфигурация системы). Имена переменных для входов и выходов формируются автоматически.
- 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" № " на стр. 249.
 Все переменные, за исключением переменных аппаратной конфигурации системы, объявляются в таблице "Standard project configuration" (Стандартная конфигурация проекта). При необходимости пользователь может добавить в проект дополнительные таблицы переменных.
 Раздел 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" № "

8.11.1 Добавление и редактирование новой таблицы переменных 🖪

Добавление новой таблицы переменных

1. В дереве проекта для настраиваемого контроллера в папке "PLC variables" E PLC_01 [CPU M13-CCF0000] кликните на "PLC variables → Add variable table". Device overview bevice properties ⇒ Откроется диалоговое окно "Add variable table". bevice configuration Address overview 2. **В** Поле "Name": при необходимости введите другое имя. 🗐 PLC program **3.** Поле "Comment": при необходимости введите комментарий, например, 률 Cross-Reference list примечание или пояснение. 📳 Assignment list Program blocks Кликните на "ОК". 4. PLC variables Add variable table ... Real Overview of all variables Если выбрать опцию "open edit window" и кликнуть на "OK", то System hardware configuration откроется таблица переменных. 🏷 Раздел 8.11.4 "Таблица Standard project configuration переменных "Standard project configuration" 🐖 " на стр. 252.

Рис. 188. Добавление новой таблицы переменных.

⇒ Таблица переменных добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

Переменные ПЛК > Таблица переменных "Overview of all variables"

Редактирование таблицы переменных

- В дереве проекта для настраиваемого контроллера в разделе "PLC variables" папки "PLC program" дважды кликните на нужной таблице переменных.
 - ⇒ Таблица переменных откроется. 🤄 Раздел 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" 🚾 " на стр. 252.

8.11.2 Таблица переменных "Overview of all variables" 🖬

Таблица " Overview of all variables" содержит все переменные, которые используются в проекте. В этой таблице собраны переменные из всех таблиц контроллера, включая "System hardware configuration" (Аппаратная конфигурация системы) и "Standard project configuration" (Стандартная конфигурация проекта). Для каждого контроллера в проекте автоматически создаётся таблица переменных "Overview of all variables". В этой таблице пользователь может объявлять, группировать и управлять всеми переменными, принадлежащими контроллеру (ЦПУ).



Редактирование переменных непосредственно в редакторе блоков

Пользователь также может создавать и редактировать отдельные переменные непосредственно в редакторе блоков. Все изменения вносятся в таблицу переменных "Standard project configuration". [™] Раздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Для открытия таблицы переменных в дереве проекта в разделе "PLC variables" папки "PLC program" дважды кликните на "Overview of all variables".

Overview of all variables							
Name All variables				2			
Comment:							
Group	Operand △	Name	Data type	Variable table	Area of validity	Visu 🗌	Comment
			BOOL	3	Global		
Symbols.ASC - Program symbols	MD 56	sMD56	DWORD	Standard project configuration	Global		
Symbols.ASC - Program symbols	MD 60	sMD60	DWORD	Standard project configuration	Global		
	0.24	x A2 1	BOOL	Standard project configuration	Global		
DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3]	Q 2.1	A_05-1					
D08xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3 D08xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3	Q 0.0	x_DO_0_0_23	BOOL	System hardware configuration	Global		A 0.0 - DO8xDC24
D08xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3 D08xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3 D08xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3	Q 0.0 Q 0.1	x_DO_0_0_23 x_DO_0_1_23	BOOL	System hardware configuration System hardware configuration	Global Global		A 0.0 - DO8xDC24 A 0.1 - DO8xDC24

Рис. 189. Таблица всех переменных контроллера.

- (1) Панель инструментов
- 2) Информация о таблице переменных
- (3) Добавление и группировка переменных
- (4) Редактирование таблицы переменных

Отображение / скрытие	Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:
областей ввода	

- 💠 Отобразить/открыть области ввода
- Скрыть/закрыть области ввода
- Скрыть дочерние объекты
- Показать дочерние объекты

Переменные ПЛК > Таблица переменных "Overview of all variables"

(1) Панель инструментов Сгруппировать / разгруппировать список: Отображение сгруппированной или разгруппированной таблицы переменных. 🤟 См. дополнительную информацию на стр. 255.

Печать: Печать таблицы переменных.

(2) Информация о таблице переменных

(3) Добавить и сгруппировать переменные

	Group	Operand 🗠	Name	Data type	Variable table	Area of validity
÷	General *	MW 44		WORD *	Standard project configuration *	Global *

Рис. 190. Добавление переменной (фрагмент таблицы).

Здесь можно ввести комментарий к таблице переменных.

Новые записи могут быть сделаны в первой строке таблицы. Эти строки обозначены значком 🕀 .

- 1. Переменные пользователем могут быть рассортированы по группам. При необходимости объединения переменных в группу введите в поле ввода "Group" имя для новой группы или выберите уже существующую группу. По умолчанию используется группа "General" в случае, если группа не будет выбрана пользователем.
- **2.** Кликните на поле ввода столбца "Operand" и введите абсолютный адрес переменной, например, МW 44.
- 3. ► Кликните на соседнем поле ввода в столбце "Name" и введите для переменной символьное имя. Если пользователем символьное имя не будет введено, то оно будет сформировано SPEED7 Studio автоматически. Ц Раздел 4.7 "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.
- **4.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Data type"* и выберите нужный тип данных. Здесь отображаются разрешенные типы данных, соответствующие операнду, например, "WORD" для операнда MW.
- **5.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Variable table"* и выберите таблицу переменных, в которой переменная должна быть сохранена.
- **6.** Кликните на соседнем поле в столбце "Area of validity" и выберите область действия:
 - выберите нужный блок для использования переменной только внутри одного блока,
 - выберите значение "Global" для использования переменной во всей пользовательской программе.
- 7. ► Чтобы иметь возможность использовать переменную в экранных формах проектов визуализации, активируйте 🔽 опцию "Visu".
- 8. ► Только для контроллеров со встроенным сервером *OPC UA*: для использования переменной в конфигурации проекта *OPC UA*, активируйте I опцию "*OPC UA*".
- 9. **•** При необходимости введите в поле "Comment" свой комментарий.
- **10.** Подтвердите ввод, нажав клавишу [Enter].
 - ⇔ Новая переменная занесена в таблицу. Кроме того, переменная также вносится в таблицу переменных "Overview of all variables".

(4) Таблица переменных Первый столбец - область выбора.
 "Group" – сортировка и отображение записей таблицы по группам.
 "Operand" – адрес переменной.
 "Name" – имя переменной (адрес в символьном представлении).
 "Data type" – тип данных переменной.
 "Variable table" – таблица переменных, в которой переменная сохраняется.
 "Area of validity" – использование переменной в определённом блоке или во всей пользовательской программе.

Переменные ПЛК > Таблица переменных "Overview of all variables"

	"Visu" – использование переменной в экранных формах проектов визуализации. <i>Pаздел 9.4</i> "Стандартная таблица переменных 2" на стр. 316. Позже можно будет скопировать (синхронизировать) эту переменную в таблицу переменных проекта визуализации. <i>Paздел 9.4</i> "Стандартная таблица переменных 2" на стр. 316.					
	"ОРС UA" (только для контроллеров со встроенным сервером ОРС UA) - использование переменной в конфигурации проекта ОРС UA. ⅍ Раздел 7.7 "Настройка ОРС UA" на стр. 199.					
	"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.					
	<i>"Туре"</i> – категория данных для переменных (не может быть изменено), например, Input (вход), Output (выход), Memory (память).					
Редактирование переменной / группы	Пользователь имеет возможность редактировать существующие переменные или группы в таблице переменных.					
переменных	Кликните на поле ввода, данные которого требуется изменить. Новые данные могут быть введены непосредственно. Для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.					
	Поля с серым фоном отредактировать нельзя.					
Изменение имени исполь- зуемой переменной	При изменении имени уже используемой в программе переменной оно автоматически обновится во всех программных блоках					
Перемещение переменной в другую	Имеется возможность перемещать переменные из одной таблицы переменных в другую.					
таолицу переменных	Кликните на поле ввода "Variable table" и выберите нужную таблицу переменных.					
	⇒ Переменная удаляется из ранее указанной таблицы переменных, вставляется во вновь выбранную таблицу переменных и сохраняется в ней.					
Удаление переменной / группы переменных	 В первом столбце отметьте строку переменной или группы переменных, которую требуется удалить. 					
Group 🗠	2. Нажмите [Del]. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную/группу переменных или нет.					
ф 1	Если удаляемые символьные имена уже используются в программном коде, отображается другое диалоговое окно. При использовании [Yes] все переменные будут удалены. Программный код в этом случае становится недействительным. При использовании [No] удаляются только те переменные, которые не используются в программном коде.					
Рис. 191. Первый столбец.	Переменная или группа со всеми содержащимися в ней переменными удаляются из проекта и исключаются из таблицы описания переменных.					
Перемещение переменной методом Drag & Drop	 В первом столбце отметьте строку описания переменной, которую требуется переместить. 					
	 Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место. 					
	🗢 Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.					
Копирование переменной методом Drag & Drop	1. В первом столбце отметьте строку описания переменной, которую требуется скопировать.					
	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите строку в нужное место.					
	⇒ Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Имя переменной клонируется с присвоением номера в порядке возрастания.					

VIPA SPEED7 Studio	Создание, загрузка и отладка пользовательской программы
	Переменные ПЛК > Таблица переменных "System hardware configuration"
Перемещение нескольких переменных	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте в первом столбце все нужные строки описания переменных.
методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇔ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.
Копирование нескольких переменных методом	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте в первом столбце все нужные строки описания переменных.
Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [<i>Ctrl</i>], перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇒ Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные. Имена переменных клонируются с присвоением им номеров в порядке возрастания.
Перекрытие адресов	Перекрытие адресов (ошибка согласованности) возникает, если одному операнду присваивается несколько символьных имен. Перекрытия помечаются в столбце <i>"Name"</i> значком 3. Перекрытия также могут иметь место в нескольких таблицах переменных, например, символьного имени для E0.0 в таблице аппаратной конфигурации системы с другим символьным именем также для E0.0 в таблице стандартной конфигурации проекта.
Изменение представления таблицы	Таблица переменных может отображаться в сгруппированном или разгруппированном виде:
переменных	Кликните на значке Панели инструментов (1) для изменения формата отображения.
	В сгруппированном представлении имеется возможность отображать или скрывать целые группы:
•	скрыть дочернюю группу,
*	отобразить дочернюю группу.

8.11.3 Таблица переменных "System hardware configuration" 📓

Адреса всех компонентов системы управления приведены в таблице "System hardware configuration" (Аппаратная конфигурация системы). Аппаратная конфигурация системы автоматически формируется для каждого контроллера в проекте. В таблице аппаратной конфигурации пользователь может назначать имена и регламентировать использование соответствующих переменных.

Для открытия таблицы с переменными аппаратной конфигурации системы в дереве проекта в разделе "PLC variables" папки "PLC program" дважды кликните на "System hardware configuration". Переменные ПЛК > Таблица переменных "System hardware configuration"

System hardware	System hardware configuration								
Name	System hardware configuration								
Comment:			2						
Group		Operand △	Name	Data type	Visu 🗌	Comment	Туре		
DI8xDC24V [Dev	vice: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	I 1.5	x_DI_1_5_22	BOOL		E 1.5 - DI8xDC24V [Device: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	Input		
DI8xDC24V [Dev	vice: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	I 1.6	x_DI_1_6_22 3	BOOL		E 1.6 - DI8xDC24V [Device: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	Input		
DI8xDC24V [Dev	vice: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	I 1.7	x_DI_1_7_22	BOOL		E 1.7 - DI8xDC24V [Device: PLC_01, Slot: 2, Rack: 0]	Input		
DO8xDC24V 0,5	5A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack: 0]	Q 0.0	x_DO_0_023	BOOL		A 0.0 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack:)	Output		
DO8xDC24V 0,5	5A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack: 0]	Q 0.1	x_DO_0_1_23	BOOL		A 0.1 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack:)	Output		
DO8xDC24V 0,5	A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack: 0]	Q 0.2	x_DO_0_2_23	BOOL		A 0.2 - DO8xDC24V 0,5A [Device: PLC_01, Slot: 3, Rack: 1	Output		

Рис. 192. Таблица переменных "System hardware configuration".

(1) Панель инструментов

областей ввода

- (2) Информация о таблице аппаратной конфигурации системы
- (3) Переменные аппаратной конфигурации системы

Отображение / скрытие Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:

- Отобразить/открыть области ввода
- Скрыть/закрыть области ввода
- Скрыть дочерние объекты
- Показать дочерние объекты

(1) Панель инструментов

- Сгруппировать / разгруппировать список: Показ аппаратной конфигурации системы в сгруппированном или разгруппированном формате. *Ф Дополнительную информацию см. на стр. 255.*
- Нечать: Печать таблицы аппаратной конфигурации системы.

Здесь можно ввести комментарий к таблице аппаратной конфигурации системы.

(2) Информация о таблице аппаратной конфигурации системы

(3) Переменные аппаратной конфигурации системы Первый столбец - область выбора.

"Group" – модуль	(недоступно для	редактирования)
------------------	-----------------	-----------------

"Operand" – абсолютный адрес переменной (недоступно для редактирования). Чтобы изменить адреса ввода/вывода см. 🤟 Раздел 8.12 "Таблица распределения адресов "Address overview 🗐" на стр. 255.

"Name" – имя переменной (адрес в символьном представлении).

"Data type" – тип данных переменной (недоступно для редактирования).

"Visu" – использование переменной в экранных формах проектов визуализации. З Раздел 9.4 "Стандартная таблицы переменных " на стр. 316. Позже можно будет скопировать (синхронизировать) эту переменную в таблицу переменных проекта визуализации. Раздел 9.4 "Стандартная таблицы переменных " на стр. 316.

"ОРС UA" (только для контроллеров со встроенным сервером ОРС UA) использование переменной в конфигурации проекта ОРС UA. 🏷 Раздел 7.7 "Настройка ОРС UA" на стр. 199.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

Переменные ПЛК > Таблица переменных "System hardware configuration"

"Туре" – категория данных для переменных (недоступно для редактироваия), например, Input (вход), Output (выход).

Добавление модулей При добавлении в проект новых модулей необходимые диапазоны адресов ввода/вывода назначаются автоматически. Имена переменных (их адреса в символьном представлении) для входов и выходов также формируются автоматически.

Если автоматически назначенный адрес ввода/вывода уже ранее был внесён в таблицу переменных, то такой адрес заносится в аппаратную конфигурацию системы.

 Пример
 Четыре последовательных входных адреса с E0.0 по E0.4 автоматически назначаются новому добавленному входному модулю "DI4xDC24V".

> Если, например, входной адрес E0.0 уже был внесён в таблицу переменных "Standard project configuration", то эта запись после добавления модуля заносится в аппаратную конфигурацию системы. Символьное имя не изменяется. Для других входных адресов, ещё не имеющих символьных имён, они создаются автоматически:

Перед добавлением модуля			После добавления модуля				
Операнд	Имя	Таблица переменных	Операнд	Имя	Таблица переменных		
E0.0	MyVar	Standard project configuration	E0.0	MyVar	System hardware configuration		
-	-	-	E0.1	x_DI_0_1_25	System hardware configuration		
-	-	-	E0.2	x_DI_0_2_25	System hardware configuration		
-	-	-	E0.3	x_DI_0_3_25	System hardware configuration		

Удаление модулей

При удалении модуля из проекта связанные с ним переменные там сохраняются. При этом переменные перемещаются в таблицу переменных "Standard project configuration" и их можно продолжать использовать в процессе программирования.

Пример

Модуль ввода "DI4xDC24V" удален из проекта. Входные адреса с E0.0 по E0.4, ранее внесённые в конфигурацию оборудования системы, назначаются таблице переменных "Standard project configuration".

Перед удалением модуля			После удалением модуля				
Операнд	Имя	Таблица переменных		Имя	Таблица переменных		
E0.0	MyVar	System hardware configuration	E0.0	MyVar	Standard project configuration		
E0.1	x_DI_0_1_25	System hardware configuration	E0.1	x_DI_0_1_25	Standard project configuration		
E0.2	x_DI_0_2_25	System hardware configuration	E0.2	x_DI_0_2_25	Standard project configuration		
E0.3	x_DI_0_3_25	System hardware configuration	E0.3	x_DI_0_3_25	Standard project configuration		

Переменные ПЛК > Таблица переменных "Standard project configuration"

 Изменение адресов ввода/вывода могут быть изменены в таблице распределения адресов "Address overview". Имейте ввиду, что при внесении изменений может произойти дублирование адресов, что, как следствие, вызовет появление ошибок согласованности, см.

 Перекрытие адресов
 Перекрытия адресов (ошибки согласованности) возникают, если одной переменной присваивается несколько символьных имён. Перекрытия помечаются в столбце "Name" значком .

 Перекрытие адресов
 Перекрытия адресов (ошибки согласованности) возникают, если одной переменной присваивается несколько символьных имён. Перекрытия помечаются в столбце "Name" значком .

 Перекрытия согласованности и для возовет появление ошибок согласованности.
 Воздала в столбце "Name" значком .

 Перекрытие адресов
 Перекрытия адресов (ошибки согласованности) возникают, если одной переменной присваивается несколько символьных имён. Перекрытия помечаются в столбце "Name" значком .

 Перекрытия также могут иметь место в нескольких таблицах переменных, например, символьного имени для возов таблице аппаратной конфигурации системы с другим символьным именем также для возов в таблице стандартной конфигурации проекта.

8.11.4 Таблица переменных "Standard project configuration" 🖬

В таблице переменных пользователь может объявлять, группировать и управлять переменными, относящимися к контроллеру (ЦПУ). Для каждого контроллера в проекте автоматически создаётся таблица переменных "Standard project configuration". В ней пользователь может объявить все переменные, кроме относящихся к аппаратной конфигурации. При необходимости пользователь может добавить в проект дополнительные таблицы переменных (см. \clubsuit дополнительную информацию на стр. 245).



Редактирование переменных непосредственно в редакторе блоков Пользователь также может создавать и редактировать отдельные переменные непосредственно в редакторе блоков. Все изменения вносятся в таблицу переменных "Standard project configuration". № Раздел 8.5.5 "Создание и редактирование символьного имени" на стр. 221.

Все произведённые изменения переносятся в таблицу переменных "Overview of all variables".

Чтобы открыть существующую таблицу переменных, в дереве проекта для настраиваемого контроллера в разделе "PLC variables" папки "PLC program" дважды кликните на нужной таблице переменных.

Standard project configuration								
Name	Standard project config	guration		0				
Comment:				Ū				
Group	Operand 🛆	Name	Data type	Area of validity	Visu 🗌	Comment	Туре	
÷			BOOL	Global 3			Unknown	
Allgemein	MW 40	sMW40	WORD	Global	\checkmark		Memory	
Allgemein	MD 52	sMD52	DWORD	Global 4			Memory	
Allgemein	MD 56	sMD56	DWORD	Global	\checkmark		Memory	
Allgemein	MD 60	sMD60	DWORD	Global			Memory	
Allgemein	T 1	sT1	TIMER	Global			Timer	
Allgemein	Z 1	sZ1	COUNTER	Global			Counter	

Рис. 193. Таблица переменных "Standard project configuration".

(1) Панель инструментов

(2) Информация о таблице переменных

(3) Добавление и группировка переменных

(4) Редактирование таблицы переменных

Отображение / скрытие Имеется возможность отображать или скрывать области ввода: областей ввода

HB50 | SW | SPEED7 Studio | ru | 19-40
Переменные ПЛК > Таблица переменных "Standard project configuration"

- 🕁 Отобразить/открыть области ввода
- Скрыть/закрыть области ввода
- Скрыть дочерние объекты
- Показать дочерние объекты
- (1) Панель инструментов
- Сгруппировать / разгруппировать список: Отображение сгруппированной или разгруппированной таблицы переменных. *Спруппированной таблицы переменных*. *Спруппированной таблицы переменных*. *Спруппированной таблицы переменных*. *Спруппирование спруппировать список*. *Спруппирование спруппировать список*. *Спруппировать / разгруппировать список*. *Спруппировать / разгруппировать список*. *Спруппирование спруппировать список*. *Спруппирование список*. *Спру*

Здесь можно изменить имя таблицы переменных и ввести комментарий к ней.

(3) Добавление и группировка

(2) Информация о таблице переменных

группировка	
переменных	

	Group	Operand 🗠	Name	Data type	Area of validity
¢	Plant 1 🔹	MW 44		WORD *	Global *

Рис. 194. Добавление переменной (фрагмент таблицы).

Новые записи могут быть сделаны в первой строке таблицы. Эти строки помечены значком Ф.

- 1. Переменные пользователем могут быть рассортированы по группам. При необходимости объединения переменных в группу введите в поле ввода "Group" имя для новой группы или выберите уже существующую группу. По умолчанию используется группа "General" в случае, если группа не будет выбрана пользователем.
- **2.** Кликните на поле ввода столбца "Operand" и введите абсолютный адрес переменной, например, MW 44.
- 3. ► Кликните на соседнем поле ввода в столбце "Name" и введите имя переменной (адрес в символьном представлении). Если имя переменной пользователем не будет введено, то оно будет сформировано SPEED7 Studio автоматически. Ф Раздел 4.7 "Символьная и абсолютная адресация" на стр. 24.
- **4.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Data type"* и выберите нужный тип данных. Здесь отображаются разрешённые типы данных, соответствующие операнду, например, "WORD" для операнда MW.
- **5.** Кликните на соседнем поле в столбце "Area of validity" и выберите область действия:
 - для использования переменной только внутри одного блока, выберите нужный блок,
 - для использования переменной во всей пользовательской программе, выберите "Global".
- 6. Утобы иметь возможность использовать переменную в экранных формах проектов визуализации, активируйте ✓ опцию "Visu".
- 8. **В** При необходимости введите в поле "Comment" свой комментарий.
- **9.** Подтвердите ввод, нажав клавишу [Enter].

⇒ Новая переменная внесена в таблицу.

(4) Таблица переменных Первый столбец - область выбора.

"Group" – сортировка и отображение записей таблицы по группам.

"Operand" – абсолютный адрес переменной.

Переменные ПЛК > Таблица переменных "Standard project configuration"

"Name" – имя переменной (адрес в символьном представлении).

"Data type" – тип данных переменной.

"Area of validity" – использование переменной в определённом блоке или во всей пользовательской программе.

"Visu" – использование переменной в экранных формах проектов визуализации. З Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных " на стр. 316. Позже можно будет скопировать (синхронизировать) эту переменную в таблицу переменных проекта визуализации. З Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных " на стр. 316.

"ОРС UA" (только для контроллеров со встроенным сервером ОРС UA) - использование переменной в конфигурации проекта ОРС UA. 🏷 Раздел 7.7 "Настройка ОРС UA" на стр. 199.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

"Туре" – категория данных для переменных (не может быть изменено), например, Input (вход), Output (выход), Memory (память).

Редактирование переменной / группы переменных

Пользователь имеет возможность редактировать существующие переменные или группы в таблице переменных.

Кликните на поле ввода, данные которого требуется изменить. Новые данные могут быть введены непосредственно. Для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.

Поля с серым фоном отредактировать нельзя.

Изменение имени используемой переменной

Удаление переменной / группы переменных



Рис. 195. Первый столбец таблицы.

Перемещение переменной методом Drag & Drop

- При изменении имени уже используемой в программе переменной оно автоматически обновится во всех программных блоках.
- **1.** В первом столбце отметьте строку переменной или группы переменных, которую требуется удалить.
- **2.** Нажмите [Del]. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную / группу переменных или нет.

Если в программном коде удаляемые символьные имена уже используются в программном коде, отображается другое диалоговое окно. При выборе [Yes] все переменные будут удалены. Программный код в этом случае становится недействительным. При использовании [No] удаляются только те переменные, которые не используются в программном коде.

- Переменная или группа со всеми содержащимися в ней переменными удаляются из проекта и исключаются из таблицы описания переменных.
- **1.** В первом столбце таблицы отметьте строку описания переменной, которую требуется переместить.

2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место.

⇒ Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.



Имеется возможность перемещать переменные из одной таблицы переменных в другую.

	Таблица распределения адресов "Address overview"
Копирование переменной методом	1. В первом столбце таблицы отметьте строку описания переменной, которую требуется скопировать.
Drag & Drop	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите строку в нужное место.
	⇒ Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Имя переменной клонируется с присвоением номера в порядке возрастания.
Перемещение нескольких переменных	1. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте в первом столбце таблицы все нужные строки описания переменных.
методом Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇔ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.
Копирование нескольких переменных методом	1. Удерживая нажатой клавишу [<i>Ctrl</i>], отметьте в первом столбце таблицы все нужные строки описания переменных.
Drag & Drop	- или -
	Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].
	2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [Ctrl], перетащите группу строк в нужное место таблицы.
	⇒ Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные. Имена переменных клонируются с присвоением им номеров в порядке возрастания.
Перекрытие адресов	Перекрытия адресов (ошибки согласованности) возникают, если одному операнду присваивается несколько символьных имён. Перекрытия помечаются в столбце <i>"Name"</i> значком 🚱. Перекрытия также могут иметь место в нескольких таблицах переменных, например, символьного имени для E0.0 в таблице аппаратной конфигурации системы с другим символьным именем также для E0.0 в таблице стандартной конфигурации проекта.
Изменение	Таблица переменных может отображаться в сгруппированном или
представления таблицы	разгруппированном виде:
переменных	Кликните на значке Панели инструментов (1) для изменения формата отображения.
	В сгруппированном представлении имеется возможность отображать или скрывать целые группы:
•	скрыть дочернюю группу
*	отобразить дочернюю группу
8.12 Таблица распр	ределения адресов "Address overview" 📓
	В таблице распределения адресов отображаются адреса ввода и вывода, назначенные всем сконфигурированным устройствам и модулям контроллера.
	Для открытия таблицы распределения адресов используйте один из следующих способов:
	Дерево проекта: Кликните на "Address overview" в разделе соответствующего ПЛК.
	Редактор "Devices and networking" I: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Address overview".

Таблица распределения адресов "Address overview"

Address overview I/O addresses Input addresses Start address: End Address: Filter: Inputs Outputs								
		No.	Device	Component	Slot	I-Address	O-Address	Order number
	▶ ∎	1	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	DI8xDC24V	1	0		021-1BF00
		2	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	DI4xDC24V	2	1		021-1BD00
		3	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	CP 343-1 Industrial Ethernet	X1	864 - 879	864 - 879	CP343
		4	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	vipa-slio-cpu-015-cefpr01 Port 2	-	2040*		015-CEFPR01
		5	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	vipa-slio-cpu-015-cefpr01 Port 1	-	2041*		015-CEFPR01
		6	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	vipa-slio-cpu-015-cefpr01 Port 0	-	2042*		015-CEFPR01
		7	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	PROFINET-IO-System	X4	2043*		015-CEFPR01
		8	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	PROFINET-IO-System	X4	2046*		015-CEFPR01
		9	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	MPI interface	Х3	2047*		015-CEFPR01
		10	PLC_01 [CPU 015-CEFPR01]	DO8xDC24V 0,5A	3		0	022-1BF00

Рис. 196. Таблица распределения адресов "Address overview"

В таблице представлены все локальные и удалённые модули контроллера. Модули ввода (адреса I) приведены вверху таблицы, а модули вывода (адреса O) - под ними.

"No." - порядковый номер.

"Device name" - обозначение устройства [Номер для заказа устройства].

"Component" - название компонента.

"Slot" – номер слота в пределах стойки.

"*I-Address*" – сконфигурированный адрес входа (адрес байта) компонента ввода или модуля ввода.

"O-Address" – сконфигурированный адрес выхода (адрес байта) компонента вывода или модуля вывода.

"Order number" – номер для заказа компонента или модуля.

Байтовые адреса	В зависимости от количества каналов модули занимают в адресном пространстве раз- ное количество байт. Ниже приведены некоторые примеры, основанные на рис. 196:
	 No. 1: Модуль дискретного ввода "DI8xDC24V" занимает один входной байт 0. No. 2: Модуль дискретного ввода "DI 4xDC24V" занимает первые четыре бита в байте 1 из адресной области входов. Остальные биты этого входного байта 1 не могут быть использованы.
	No. 4: Коммуникационный процессор "СРЗ43" контроллера занимает в адресном пространстве ввода и вывода 16 последовательных байт с 864 по 879.
	No. 7 и 8: Система PROFINET-IO-System контроллера занимает входные байты 2043 и 2046 для обмена диагностическими данными.
	No. 10: Модуль дискретного вывода "DO8xDC24V 0.5А" занимает выходной байт 0.
Изменение адресов ввода/вывода	При добавлении в проект новых модулей необходимые диапазоны адресов ввода/вывода автоматически резервируются, отображаются в таблице распределения адресов и заносятся в таблицу <i>"System hardware configuration".</i>
	Адреса ввода/вывода каждого модуля могут быть изменены:

Таблица распределения адресов "Address overview"

Имейте ввиду, что при внесении изменений может произойти дублирование адресов, что, как следствие, вызовет появление ошибок согласованности, см.

- **1.** В таблице выберите строку с модулем, адрес которого требуется изменить.
- 2. Введите новый адрес в поле "Start address".

Если этот адрес уже занят, появится соответствующее уведомление. В ответ можно выполнить следующие действия:

- ведите другой начальный адрес,
- временно проигнорируйте замечание, но затем измените адрес или символьное имя в таблице переменных, в которой происходит перекрытие. Перекрытия в таблице переменных можно распознать по значку 20.
- 3. Подтвердите ввод, нажав клавишу [Enter].
 - Адрес будет изменён. Если модуль занимает несколько адресов, конечный адрес ("End address") рассчитывается автоматически и весь диапазон адресов присваивается ему.

Перекрытие адресов Перекрытия адресов (ошибки согласованности) возникают, если одному операнду присваивается несколько символьных имен. Перекрытия помечаются в столбце *"Name"* значком **2**. Перекрытия также могут иметь место в нескольких таблицах переменных, например, символьного имени для E0.0 в аппаратной конфигурации системы с другим символьным именем также для E0.0 в стандартной конфигурации проекта.

В процессе изменения адресов ввода/вывода *SPEED7 Studio* самостоятельно пытается устранить перекрытия с целью устранения конфликта адресов, действуя по следующему алгоритму:

Исходная ситуация при перекрытии	Способ разрешения конфликта
Символьное имя из системной аппаратной конфигурации используется	Символьное имя, уже используемое в программе, является предпочтительным:
в программном коде.	SPEED7 Studio использует символьное имя из системной аппаратной конфигурации и удаляет все другие объявления символьных имён.
Символьное имя из таблицы переменных (например, "Standard project configuration") используется в программном коде.	Символьное имя, уже используемое в программе, является предпочтительным: SPEED7 Studio переносит символьное имя из таблицы переменных в системную аппаратную конфигурацию и удаляет все другие объявления символьного имени.

Список перекрёстных ссылок

Исходная ситуация при перекрытии	Способ разрешения конфликта
Символьное имя из системной аппаратной конфигурации и символьное имя из таблицы переменных используются в программном коде.	SPEED7 Studio не может разрешить конфликт и сообщает об ошибке согласованности. Перекрытия поме-чаются в столбце "Name" значком 3.
Символьное имя ещё не используется в программе.	Изменённое символьное имя является предпочтительным:
	Если автоматически сформированное символьное имя было изменено в системной аппаратной конфигурации, SPEED7 Studio использует это символьное имя.
	Если автоматически сформированное символьное имя не было изменено в системной аппаратной конфигурации, <i>SPEED7 Studio</i> переносит символьное имя из таблицы переменных в системную аппаратную конфигурацию.
	Все остальные объявления символьного имени удаляются.

8.13 Список перекрёстных ссылок

Список перекрёстных ссылок обеспечивает обзор всех операндов, используемых в пользовательской программе. Список перекрёстных ссылок помогает при поиске и устранении неисправностей, например, позволяет определить, какой операнд в каком программном блоке обрабатывается и какой командой. Имеется возможность выполнить фильтрацию блоков и областей операндов, которые должны отображаться. Пользователь также может перейти к точкам использования операндов в пользовательской программе.

Перекрёстные ссылки можно отображать и фильтровать для следующих типов блоков:

- Организационые блоки (OB)
- Функциональные блоки (FB)
- Функции (FC)

Могут отображаться следующие типы операндов:

- Inputs (Входы)
- Outputs (Выходы)
- Метоту (Память)
- Timer (Таймер)
- Counter (Счётчик)
- Periphery inputs (Периферийные входы)
- Periphery outputs (Периферийные выходы)
- Data blocks (Блоки данных)
- Instance data blocks (Экземплярные блоки данных)
- Function blocks (Функциональные блоки)
- Functions (Функции)
- System function blocks (Системные функциональные блоки)
- System functions (Системные функции)
- Indirect addressing (Косвенная адресация)

Список перекрёстных ссылок

▲ III PLC_01 [CPU]	4
💿 Device overview	
bevice properties	
Device configuration	
Address overview	
 PLC program 	
🚰 Cross-Reference list	
🖪 Assignment list	

Рис. 197. Открытие списка перекрёстных ссылок.

В дереве проекта в папке "PLC program" для настраиваемого контроллера кликните на "Cross-Reference list".

 Filter configurations 		
Block Selection: 2	Operand areas: Configurations:	4
Block Type Number OB 1 Image: Comparison of the state of t	Inputs 0 - 65535 Imputs 0 - 65535 Imputs Apply filter changes immedia Imputs 0 - 65535 Imputs 0 - 65535 Imputs Imputs <th>itely</th>	itely
All blocks	All Operand Areas	
Result Operand Type Operand Inputs: (1)	6	
v I0.1: (1) Operand Type	Image: Symbol Block Network Line Code Syntax RW Code x_Dl_0_1_25 FB1 2 1 IL R A "x_Dl_0_1_25"	

Рис. 198. Окно списка перекрёстных ссылок.

- (1) Панель инструментов
- (2) Выбор блоков
- (3) Области операндов
- (4) Настройки
- (5) Список перекрёстных ссылок (результат)

Показать/скрыть параметры фильтра

Имеется возможность отображать или скрывать настройки фильтра:

- 💠 Показать/открыть области настройки
- Скрыть/закрыть области настройки

(1) Панель инструментов

- Refresh cross-references: Позволяет актуализировать список перекрёстных ссылок (результат). Когда данные в списке перекрестных ссылок должны быть обновлены, например, если были внесены изменения в настройки фильтра или в пользовательскую программу, этот значок активен (имеет зелёный цвет). Если данные в списке перекрёстных ссылок актуальны, этот значок неактивен (имеет серый цвет).
- Print: Выполняется печать списка перекрёстных ссылок.

Список перекрёстных ссылок

(2) Выбор блоков	Здесь можно выбрать блоки, для которых должны быть отображены перекрёстные ссылки.
	1. ▲ Активируйте All blocks" (Все блоки) или отметьте только нужные блоки, например, "OB0".
	Значок 🔳 для <i>"All blocks"</i> указывает на то, что некоторые блоки выбраны.
	2. ► Кликните на значке З или активируйте I опцию "Apply filter changes immediately" (Применить изменения фильтра немедленно), чтобы обновить настройки списка перекрёстных ссылок.
(3) Область операндов	Здесь можно выбрать типы операндов и диапазоны адресов, которые должны отображаться в списке перекрёстных ссылок.
	1. ▲ Активируйте I "All Operand Areas" (Все области операндов) или отметьте только нужные типы операндов, например, "Inputs" (Входы).
	Значок 🔳 для <i>"All Operand Areas"</i> указывает на то, что некоторые области операндов выбраны.
	2. Введите адрес начального и конечного байта в двух смежных полях, например, от 0 до 65535.
	3. ► Кликните на значке З или активируйте I опцию "Apply filter changes immediately" (Применить изменения фильтра немедленно), чтобы обновить настройки списка перекрёстных ссылок.
(4) Настройки	Здесь можно задать настройки для списка перекрёстных ссылок.
	"Apply filter changes immediately" – Если эта опция активирована, изменённые области операндов или перекрытия в списке перекрёстных ссылок обновляются автоматически. Если эта опция не активирована, изменения в списке перекрестных ссылок обновляются ссылок обновляются в "Обновление" 😂.
	"Hide Single Use" – Если эта опция активирована, в списке перекрёстных ссылок отображаются только операнды с перекрывающимися диапазонами адресов. Қ∽"Перекрытия" на стр. 265.
	"Reset configurations" 🤊 – Обеспечивает выбор всех блоков и типов операндов и устанавливает максимальный диапазон адресов.
(5) Список перекрёстных ссылок (результат)	Если операнды не сгруппированы, список будет иметь приведённый ниже вид. ৺⇒ Дополнительную информацию см. на стр. 261.

Result (Out of date, please update.)

Dra	Drag a column header in this field to group the content of the column.								
	Operand Type	Operand 🔠	Symbol	Block	Network	Line	Code Syntax	RW	Code
1	Inputs	10.1	x_DI_0_1_25	FB1	2	1	IL	R	A "x_DI_0_1_25"
2	Memory	MW20	w_MW20	FB1	1	1	IL	R	L "w_MW20"
3	Memory	MW20	w_MW20	FB1	1	3	IL	w	T "w_MW20"
4	Outputs	Q0.0	x_DO_0_0_22	FB1	2	2	IL	w	= "x_DO_0_0_22"

Заголовок содержит указание, нужно ли обновить данные в списке перекрёстных ссылок, например, если были внесены изменения в настройки фильтра или в пользовательскую программу: "Result (Out of date, please update)".

🔔 Кликните на значке 😂.

Данные в списке перекрёстных ссылок обновятся, и сообщение больше не будет отображаться.

В списке перекрёстных ссылок для каждого операнда отображается точка использования в соответствующем программном блоке.

Переход к месту

использования

Marker: (2)

MW20: (2)

> 1 Marker

2

-

Operand Type 🍝 🛛 Operand 🍝

Список перекрёстных ссылок

"Operand Type" - тип выбранного операнда.

"Operand" – абсолютный адрес операнда.

"Symbol" – адрес операнда в символьном представлении (символьное имя).

"Block" – блок программы, в котором операнд используется.

"Network" – номер сегмента программного блока, в котором используется операнд.

"Line" – номер программной строки сегмента, в которой используется операнд.

"Code Syntax" – язык программирования.

"RW" – доступ на чтение / запись к операндам: R = чтение, W = запись.

"Code" – команда на языке IL, в которой операнд используется.

Пользователь может открыть блок программы и перейти к месту, где используется операнд.

- ▶ Кликните правой кнопкой мыши на нужной строке в списке перекрёстных ссылок и выберите "GoTo reference".
 - Соответствующий блок программы будет открыт, а указатель установится в месте использования операнда в программном коде.

Изменение порядка сортировки

Expand all

Operand Typ Operand

er MW20 GoTo reference

No	time stamp	description
1	4/15/2014 8:11:55 AM.264	Mode transitio
2	4/15/2014 8:11:55 AM.247	Automatic res

Когда список перекрёстных ссылок вызывается в первый раз, строки сортируются по типам операндов. Пользователь также может отсортировать данные в другом порядке и по другим критериям.

- В строке заголовка таблицы кликните на параметре, в соответсвии с которым необходимо отсортировать список перекрёстных ссылок, например, "Block".
 - ⇒ Записи в таблице сортируются в алфавитном или числовом порядке:
 - В порядке возрастания
 - 🖾 В порядке убывания

Группировка операндов Для большей наглядности представления данных можно отсортировать записи таблицы по группам.

Dra	ag a c <mark>i intea</mark> O	perand 🙆 o g	group the conte	ent of the c	olumn.			
	Operand Type	Operand	Symbol	Block	Network	Line	Code Syntax	RW
1	Inputs	10.1	x_DI_0_1_25	FB1	2	1	IL	R
2	Memory	MW20	w_MW20	FB1	1	1	IL	R
3	Memory	MW20	w_MW20	FB1	1	3	IL	W

- (1) Выберите столбец (удерживайте левую кнопку мыши)
- (2) Перетащите столбец
- (3) Поместите столбец в нужном месте (отпустите кнопку мыши)

1. Перетащите нужный заголовок столбца в поле над таблицей.

- Содержимое столбца будет сгруппировано. Отобразится количество строк для каждой группы.
- 2. Кликните на 🕨 для открытия группы. Кликните на 🗕 для закрытия группы.

Повторите шаги с 1 по 2, чтобы разделить группу на дополнительные подгруппы.

группы.

Таблица применения



Рис. 199. Разгруппировка.

8.14 Таблица применения

Все операнды, которые используются в пользовательской программе, отображаются в таблице применения. Таблица применения полезна при поиске ошибок, например, для локализации множественного доступа к одному и тому же адресу (перекрытие адресов). В ней отображаются следующие типы операндов:

Чтобы отменить группировку, кликните на значке закрытия справа от названия

- Inputs (Входы)
- Outputs (Выходы)
- Метоту (Память)
- Timer (Таймер)
- Counter (Счётчик)
- Periphery inputs (Периферийные входы)
- Periphery outputs (Периферийные выходы)

Пользователь имеет возможность выполнить фильтрацию областей операндов, которые должны отображаться. Могут быть показаны места использования в пользовательской программе и локализованы перекрывающиеся операнды. Также могут быть открыты список перекрёстных ссылок или таблица переменных для любого операнда.

В дереве проекта в папке "PLC program" для настраиваемого контроллера кликните на "Assignment list".



Рис. 200. Открытие таблицы применения.

2.0													
Filter settings	& help												
Operand areas:								0	Settings:	6	Help:		4
 ✓ Inputs ✓ Marker ✓ Counter ✓ P Outputs 	0	- 778 - 65535 - 65535 - 65535 - 65535] 🗹 C] 🗹 T] 🗹 P	lutputs imers Inputs	0	-	65535 65535 65535		☑ Ap □ Sh ☑ Sh	oply filter changes im ow only overlapping: ow references	B W D		Byte Word DWord Read-only acces Write-only acces Read-/write-acc
All Operand Ra	nges 🤊	Reset settings											
Result													
7 6	5 4	3 2 1	0 B	W	[D	Varia	ble		Comment			
EB 2	0	$\circ \circ \circ$	0				E2.0	x_DI_	2_0_20 +	E 2.0 - DI16xDC2	4V [De	vice	PLC_01, Slot
AB 4			0				A4.0	x_D	0_4_0_21	A 4.0 - DO16xDC2	4V/1A	[Devi	ice: PLC_01, S
MB 1													
				_									
MB 20			$\overline{}$					5					
MB 21													
MB 22			V										
T1													
T 2													
									v				
References													
Operand Type	Operand	Variable	Block	Network	Line	RW	Code						^
Outputs	A4.0	x_DO_4_0_21	FB2	1	3	W	S	A 6	4.0	//	Motor	star	rt
Outputs	A4.0	x_DO_4_0_21	FB2	1	7	W	R	Α	4.0	11	Motor	stop	→

Рис. 201. Окно таблицы применения.

- (1) Панель инструментов
- (2) Области операндов
- (З) Настройки

- (4) Справка (назначение условных обозначений)
- (5) Таблица применения
- (б) Места использования

Показать/скрыть параметры фильтра и	1	Имеется возможность отображать или скрывать область над таблицей применения:
справку	¢	Показать/открыть область
		Скрыть/закрыть область
(1) Панель инструмен	тов	
	3	Refresh assignment list: Все изменённые настройки и изменённые области операндов обновляются в таблице применения.
		Print: Выполняется печать таблицы применения.
(2) Области операндов		Здесь можно выбрать типы операндов и области адресов, которые должны отображаться в таблице применения.
		 Активируйте Я "All Operand Areas" (Все области операндов) или отметьте только нужные типы операндов, например, "Inputs" (Входы).
		2. Введите адрес начального и конечного байта в двух смежных полях, например, от 0 до 65535.

3. ► Кликните на значке Ә или активируйте I опцию "Apply filter changes immediately" (Применить изменения фильтра немедленно), чтобы обновить изменения в таблице применения.

"Reset configurations" – Позволяет выбрать все типы операндов и устанавливает максимальный диапазон адресов.

(3) Настройки Здесь можно выполнить настройки для таблицы применения.

"Apply filter changes immediately" – Если эта опция активирована, изменённые области операндов или перекрытия в таблице применения обновляются автоматически. Если эта опция не активирована, изменения в списке перекрёстных ссылок обновляются только при клике на значке 2.

"Only show overlappings" – эта опция активирована, в таблице применения отображаются только операнды с перекрывающимися диапазонами адресов. "Перекрытия" на стр. 265. Кликните на значке Сили активируйте опцию "Apply filter changes immediately" (Применить изменения фильтра немедленно), чтобы обновить данные в таблице применения.

"Show references" – Показать/скрыть места использования операндов. Ф Дополнительную информацию см. на стр. 266.

(4) Справка Здесь содержится информация о назначении различных условных обозначений, используемых в таблице применения.

(5) Таблица применения

Операнды в таблице применения отображаются следующим образом:

- Входы, выходы, флаги, периферийные входы и периферийные выходы: каждая строка таблицы соответствует одному байту, например, "EB2", "MB20".
- Таймеры и счётчики: каждая строка таблицы соответствует слову, например, "Т1", "Z5".
 Неиспользуемые адресные области (свободные адресные интервалы) в
- пеиспользуемые адресные области (свооодные адресные интервалы) в строке таблицы помечаются знаком "...".

"7 ... 0" – В этих столбцах таблицы отображается битовый доступ для отдельных битов операнда с 7 по 0. Возможны следующие условные обозначения:

7 0	Назначение
Пустая строка	Адрес не назначен в пользовательской программе (свободный битовый адрес)
0	Адрес занят; доступ на чтение, например, входной бит
•	Адрес занят; доступ на запись, например, выходной бит
0	Адрес занят; доступ на чтение и запись, например, флаговый бит
0	Текущая выбранная переменная, см. столбец "Variable"
белая точка	
темно-серый фон	Адрес занят; доступ к байтам, словам или двойным словам, см. столбцы "В", "W" или "D"

"В, W, D" – Эти столбцы таблицы используются для отображения доступа к операнду в формате байта, слова или двойного слова. Пример: условный знак в столбце *"W"* означает, что адрес в пользовательской программе используется для доступа к слову. Возможны следующие условные обозначения:

B, W, D	Назначение
	Адрес занят; доступ на чтение, например, вход
V	Адрес занят; доступ на запись, например, выход
V	Адрес занят; доступ на чтение и запись, например, память, таймер, счётчик
	Текущая выбранная переменная, см. столбец "Variable"
белая точка	

"Variable" – Операнд и его символьное имя. Если существует несколько символьных имён для операнда (например, для битовых операндов), можно выбрать нужную переменную из списка выбора. Выбранная переменная маркируется белой точкой в столбцах "7 ... 0" или "B, W, D".

"Comment" – Показывает комментарий к текущей переменной.

Перекрытия

Таблица применения позволяет локализовать перекрытия переменных (множественный доступ к области адресов).

Фильтрация перекрытий

Если в разделе "Configurations" выбрать опцию "Only show overlappings", в таблице применения будут показаны только те переменные, чьи адреса перекрываются.

	7	6	5	4	3	2	1	0	В	W	D	Variable
MB 20							А	0				
MB 21												
MB 22								В				
										C		

Рис. 202. Пример перекрытий.

Пример демонстрирует наличие нескольких перекрытий для байтов памяти с 20 по 22:

(А) – Множественный доступ с использованием адреса бита и адреса слова (горизонтальное направление считывания): Для байта памяти MB20 выполняется доступ на чтение к биту M20.0, а также

доступ на чтение и на запись к слову MW20.

- (В) – Множественный доступ с использованием адреса байта и адреса слова (горизонтальное направление считывания): Для байта памяти MB22 выполняется доступ на чтение и на запись к байту MB22, а также доступ на чтение и на запись к слову MW21.
- (С) Множественный доступ с использованием адресов двух слов (вертикальное) направление считывания):

Для байтов памяти с MB20 по MB22 выполняется доступ на чтение и на запись к слову M20, а также доступ на чтение и на запись к слову MW21.

Если в разделе "Configurations" активировать опцию "Show references", а затем кликнуть на строке переменной, то в таблице применения, отобразятся все места использования этой переменной.

(6) Места использования

В этой таблице показано, в каких точках пользовательской программы осуществляется доступ к операндам.

1. Aктивируйте в paзделе "Configurations" опцию "Show references".

⇒ Таблица с указанием мест использования операндов отобразится под таблицей применения.

2. Кликните на строке операнда в таблице применения.

⇒ Отобразятся все места, где используется операнд.

References

Operand Type	Operand	Variable	Block	Network	Line	RW	Co	de		^
Outputs	A4.0	x_DO_4_0_21	FB2	1	3	W	s	A	4.0	// Motor start
Outputs	A4.0	x_DO_4_0_21	FB2	1	7	W	R	A	4.0	// Motor stop 🧅

Рис. 203. Таблица мест использования операндов.

"Operand Type" – тип выбранного операнда.

"Operand" - абсолютный адрес операнда.

"Symbol" – символьный адрес операнда.

"Block" – блок программы, в котором операнд используется.

"Network" - номер сегмента программного блока, в котором используется операнд.

"Line" – номер программной строки сегмента, в которой используется операнд.

"RW" – доступ на чтение / запись к операндам: R = чтение, W = запись.

"Code" – команда на языке IL, в которой операнд используется.

Переход к месту использования

Resu	Result											
		7	6	5	4	3	2	1	0			
EB	2				0	0	0	0	0			
.	Go	to c	لک ross-i	efere	nce li	st			0			
V	Go			0								
	Gr	oupe	d list	view								

Группировка операндов



Переход к списку перекрёстных ссылок Пользователь может открыть блок программы и перейти к месту, где используется операнд.

- В списке перекрёстных ссылок правой кнопкой мыши кликните на строке нужного операнда и выберите команду "GoTo reference".
 - Соответствующий блок программы будет открыт, а указатель установится в месте использования операнда в программном коде.

Для большей наглядности представления данных можно отсортировать записи таблицы по группам.

- **1.** В списке перекрёстных ссылок правой кнопкой мыши кликните на любой строке и выберите команду *"Grouped list view"*.
 - Операнды будут объединены в группы в зависимости от их типа. Для каждой группы будет отображаться количество строк в ней.
- 2. Кликните на 🕨 для открытия группы. Кликните на 🚽 для закрытия группы.

Для операнда может быть открыт список перекрёстных ссылок.

- В таблице применения правой кнопкой мыши кликните на строке нужного операнда и выберите команду "Go to cross-reference list".
 - Откроется список перекрёстных ссылок, и в нём будут отображены соответствующие операнды.

Проверка и восстановление согласованности данных

Переход к таблице Пользователь может открыть таблицу переменных для операнда, если в ней этот **переменных** операнд был определён.

- В таблице применения правой кнопкой мыши кликните на строке нужного операнда и выберите команду "Go to variable table".
 - Откроется соответствующая таблица переменных (например, аппаратной конфигурации системы).

8.15 Проверка и восстановление согласованности данных 🖗

При редактировании блоков может возникать несогласованность (неконсистентность) данных, например, конфликты интерфейса вызовов двух блоков. Загрузка неконсистентных блоков в контроллер может привести к ошибкам в исполнении пользовательской программы.

Пользователь имеет возможность проверить программу пользователя на наличие несогласованностей в ней. На следующем этапе разработки проекта он может устранить имеющиеся несогласованности.

Проверка согласованности данных

- Для проверки согласованности данных используйте один из следующих способов:
 - Consistency messages: В области вывода отчёта о согласованности кликните на ? *Paздел 4.14.5* "Окно "Consistency messages" *Pasden 4.14.5* "Окно "Consistency messages"
 - Панель меню: Выберите "Project → Consistency check / repair".
 - Панель инструментов: Кликните на 🧔.
 - ⇒ Будет выполнена проверка на согласованность данных и её результат отобразится в диалоговом окне.

istency	resolving	
Area filte	and Selection of consist	ency messages
Consiste	ncy messages:	
	Source	Path
	🔲 🕅 Der Bauste	ein OB1 enthält Änderungen die eine Neukompilierung notwendig machen.
	6	2

Рис. 204. Диалоговое окно с отчётом о согласованности.

- (1) Фильтры отчёта о согласованности.
- (2) Отчёт о согласованности
- (3) Выбор конкретных блоков для проверки
- (4) Выбор всех блоков для проверки

Отображение отчёта о согласованности

Восстановление

согласованности

- Имеется возможность выполнять фильтрацию отображаемых сообщений в отчёте о согласованности. Используйте соответствующие фильтры (1), чтобы выбрать, какие сообщения должны отображаться:
 - All отображаются сообщения отчёта о согласованности для пользовательских программ всех процессорных модулей.
 - СРU... отображаются сообщения отчёта о согласованности только для пользовательской программы выбранного процессорного модуля.
 - Отобразятся отфильтрованные сообщения отчёта о согласованности (2). Если все блоки не содержат конфликтов, то поле "Consistency messages" будет пустым.

1. Выберите блоки, для которых необходимо восстановить согласованность:

- Отдельные блоки: отметьте И нужные сообщения отчёта о согласованности или программные блоки (3).
- Ошибки согласованности, например, конфликты интерфейса: отметьте "All consistency errors"(4). Все блоки с ошибками согласованности будут помечены.
- Сообщения о согласованности, например, изменённые, нескомпилированные блоки: отметьте *I* "All consistency messages"(4). Все блоки с сообщениями о согласованности будут помечены.
- **2.** Кликните на "Next".
 - Согласованность данных для выбранных блоков восстанавливается. Во время этого процесса взаимозависимости блоков проверяются, при необходимости корректируются, и все выбранные блоки компилируются. В диалоговом окне отображаются этапы процесса и результаты их выполнения.

Если согласованность не может быть восстановлена, необходимо вручную поправить проблемные блоки в редакторе блоков.

3. Кликните на "Done" для закрытия диалогового окна.

8.16 Компиляция пользовательской программы

Пользовательская программа состоит из набора блоков. Чтобы она могла исполняться процессорным модулем, требуется скомпилировать её в свободный от ошибок машинный код. Если в какой-либо блок вносились изменения, то необходимо выполнить компиляцию этого блока или всей пользовательской программы.

Во время компиляции имеют место следующие процессы:

- Проверка синтаксиса: пользовательская программа проверяется на наличие синтаксических ошибок.
 Если блоки содержат синтаксические ошибки, процесс компиляции прерывается
 - Если блоки содержат синтаксические ошибки, процесс компиляции прерывается и выводится сообщение об ошибке.
- Проверка согласованности: проверяется интерфейс вызовов между блоками. Если блоки содержат ошибки вызова, процесс компиляции прерывается и выводится сообщение об ошибке.
- Компиляция: пользовательская программа компилируется в машинный код, который может испольняться процессорным модулем.
 Все ошибки компиляции перечисляются в области вывода "Programming errors".
 Раздел 4.14.2 "Окно "Programming events" на стр. 44.

Компиляция пользовательской программы > Компиляция всей программы

Доступны следующие варианты компиляции пользовательской программы:

"Compile" (Компилировать)
 Компилируются только те блоки, которые были изменены после последней компиляции.
 или Могут быть выбраны и скомпилированы отдельные блоки.
 или -

Может быть скомпилирован блок, открытый в редакторе блоков.

Њ Раздел 8.16.1 "Компиляция отдельных блоков 🔊" на стр. 269.

 "Compile all" (Компилировать всё) Компилируются все блоки пользовательской программы.
 Раздел 8.16.2 "Компиляция всей программы 16.2 "Компиляция всей программы 16.2 "Компиляция всей программы

Выполните компиляцию изменённых блоков непосредственно перед загрузкой пользовательской программы:

Раздел 8.18.2 "Загрузка пользовательской программы = " на стр. 273.
 Раздел 8.18.3 "Загрузка всего проекта] на стр. 274.

8.16.1 Компиляция отдельных блоков 과

Пользователь может скомпилировать все блоки, которые подверглись изменению с момента последней компиляции пользовательской программы, или может выбрать и скомпилировать отдельные блоки.

Компиляция изменённых блоков	 Используйте один из следующих вариантов: Панель меню: Выберите команду "<i>Project</i> → <i>Compile</i>". Панель инструментов: Кликните на . Клавиатура: Нажмите [<i>F6</i>]. Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите команду "<i>Compile</i>".
	⇒ Будет выполнена компиляция всех изменённых блоков. Результат компиляции отобразится в области вывода.
Компиляция открытого в редакторе блока	Кликните на 😱 в редакторе блоков. 🤄 <i>Раздел 8.2 "Окно "Device overview" </i> ☞" <i>на стр. 207.</i> Блок, открытый в редакторе, скомпилируется.
Компиляция отдельных блоков	Отдельные блоки могут быть выбраны и скомпилированы в редакторе <i>"Device overview".</i> 🧐 🏷 Раздел 8.2 "Окно "Device overview" 🕖 на стр. 207.

8.16.2 Компиляция всей программы 교

Пользователь может скомпилировать сразу все блоки своей программы. Используйте для этого один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите команду "Project → Compile all".
- Панель инструментов: Кликните на .
- **Клавиатура:** Нажмите [Shift]+[F6].
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на имени проекта и выберите команду "Compile all".
- ⇒ Будет выполнена компиляция всех блоков. Результат компиляции отобразится в области вывода.

Тестирование пользовательской программы в симуляторе ПЛК > Параметры симулятора ПЛК

8.17 Тестирование пользовательской программы в симуляторе ПЛК в

С помощью симулятора ПЛК можно протестировать на ПК работу пользовательской программы перед её загрузкой в контроллер.

Для реализации этого действуйте следующим образом:

- **1.** Выполните компиляцию пользовательской программы. <a href="https://www.searcharge-
- **2.** В разделе "Active PC interface" (Активный интерфейс ПК) выберите виртуальный интерфейс "Simulation".

🏷 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

3. Откройте диалоговое окно "*PLC simulation configurations*" (Параметры симулятора ПЛК) и при необходимости выполните настройки режима симуляции.

🏷 Раздел 8.17.1 "Параметры симулятора ПЛК 🌆" на стр. 270.

- 4. В Запустите симулятор ПЛК. Для этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "Simulation → Start PLC simulation".
 - Панель инструментов: Кликните на .
 - **Диалоговое окно "PLC simulation settings":** Кликните на "Start".

⇒ Симулятор ПЛК запустится.

- **5.** Протестируйте пользовательскую программу, например, в редакторе блоков или в редакторе таблицы наблюдения "Watch table". Пользователь может в них, например, контролировать состояние переменных или сигналов. У него также имеется возможность изменять значения переменных, чтобы смоделировать определенные ситуации для отработки их программой.
- **6.** Завершите работу симулятора. Для этого используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "Simulation → End PLC simulation".
 - Панель инструментов: Кликните на
 - **Диалоговое окно "PLC simulation settings":** Кликните на "Stop".

8.17.1 Параметры симулятора ПЛК 🌆

Здесь пользователь может выполнить настройки, влияющие на работу симулятора ПЛК. Также он может запускать и останавливать его работу.

Для открытия окна "PLC simulation configurations" используйте один из следующих способов:

- Панель меню: Выберите "Simulation → PLC simulation configurations".
- Панель инструментов: Кликните на .
- **Клавиатура:** Нажмите [Alt]+[I].

Тестирование пользовательской программы в симуляторе ПЛК > Параметры симулятора ПЛК

SPEED7 Studio Developm	ient Line		×
PLC simulation Status	PLC simulation settings		
PS	Cycle time (current/min/max):	10 30 30	
ON	Sleep time (ms):	10 🗕 🗸 🕂	
CPU	😨 Ignore non existing SFB/SFC		
BUSF	Communication settings		
RUN	Network interface card:	Loopback Adapter	*
STOP	IP address:	127.0.0.1	•
🌄 Start 🛛 🌇 Stop	Port:	7777	
		simulation	
PLC status: Stop TCP/IP interface: 10.242.2.54:7 Status: SPEED7 Simulation ist	1777 bereit.		
		Skiller ok	(

Рис. 205. Параметры режима симуляции ПЛК.

"PLC simulation status" – Отображение режима работы симулятора ПЛК.

"Start/Stop" – Запуск/останов работы симулятора.

"Cycle time" – Отображение текущего (current), минимального (min) и максимального (max) времени цикла исполнения программы.

"Rest period" – Время ожидания между двумя циклами исполнения программы в миллисекундах (ms).

"Ignore non-existing SFB/SFC" – Отключение поддержки симулятором несуществующих SFB/SFC. Активируйте эту опцию, чтобы симулятор оставался в режиме RUN, даже если какой-либо SFB/SFC не может быть обработан симулятором.

"Network interface card" – Сетевой адаптер для виртуального коммуникационного соединения: при выборе "Loopback Adapter" симуляция на ПК будет запущена без использования сетевого адаптера.

"IP address" – Адрес IP для виртуального коммуникационного соединения. Если IP-адрес для сетевого адаптера уже задан, он будет отображаться здесь. Для "Loopback Adapter" IP-адрес всегда имеет значение "127.0.0.1".

"Port" – Если порт сетевого адаптера с номером "7777" уже используется другой функцией или приложением, задайте здесь другой номер порта.

Если в подразделе "Communication settings" были произведены какие-либо изменения, кликните на кнопку "reinitialize simulation". Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер > Загрузка аппаратной конфигурации

8.18 Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер

Для загрузки аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер может быть использован один из следующих вариантов:

- "Transfer hardware configuration"
 В контроллер передаётся только текущая конфигурация устройства.
 Раздел 8.18.1 "Загрузка аппаратной конфигурации
- "Transfer user program"
 В контроллер передаётся только пользовательская программа.
 Чэздел 8.18.2 "Загрузка пользовательской программы =" на стр. 273.
 "Transfer all"
- В контроллер передаются аппаратная конфигурация и пользовательская программа. 🏷 Раздел 8.18.3 "Загрузка всего проекта 🔛" на стр. 274.
- "Load block into device"
 В контроллер передаётся только блок, открытый в редакторе блоков.
 Раздел 8.5.4 "Окно программы" на стр. 217.

8.18.1 Загрузка аппаратной конфигурации 💵

Созданная в проекте конфигурация устройства может быть загружена в контроллер в виде системных блоков данных (SDB). При этом блоки пользовательской программы не передаются.

- 1. Для запуска процедуры используйте один из следующих способов:
 - Панель меню: Выберите "AG \rightarrow Transfer hardware configuration".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Transfer hardware configuration".
 - Редактор "Device configuration" In Кликните на I.
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Transfer hardware configuration".
- **2.** Кликните на кнопке 🧶 "Configurations" для выбора необходимости выполнения следующих операций:
 - "Overwrite existing blocks" Все системные блоки данных загружаются в контроллер. Если отключить эту опцию, то будут переданы только вновь добавленные системные блоки данных.
 - "Delete unused blocks" Все неиспользуемые системные блоки данных удаляются из памяти контроллера.
 - "Automatic compiling" Все системные блоки данных компилируются перед загрузкой в контроллер.
- **3.** В таблице в верхней части окна кликните на нужном коммуникационном интерфейсе, например, "*Ethernet interface*".

Если был выбран последовательный интерфейс (*"Serial interface"*), то при необходимости задайте для контроллера нужный сетевой адрес *"MPI-Destination"*.

- **4.** Чтобы проверить, подключено ли устройство программирования к контроллеру, кликните на *"Test connection"*.
 - ⇒ SPEED7 Studio будет пытаться установить соединение с контроллером через выбранный интерфейс. При этом этапы этого процесса и результаты их выполнения отобразятся в окне "Satus".
- **5.** Чтобы удостовериться, что устройство программирования подключено к нужному контроллеру, можно получить информацию о всех подключенных контроллерах и затем выбрать требуемый. Для этого кликните на "Accessible partners".
 - Откроется диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств). Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.

Если соединение с выбранным контроллером не устанавливается, убедитесь в правильном подключении всех коммуникационных кабелей.

Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер > Загрузка пользовательской программы

- 6. Кликните на "Transfer".
 - Если контроллер не находится в режиме STOP, откроется диалоговое окно, в котором можно вручную перевести контроллер в это состояние. После завершения процесса загрузки откроется диалоговое окно, в котором можно перевести контроллер обратно в режим RUN.

Аппаратная конфигурация передаётся в контроллер. При этом отдельные этапы этого процесса, а также результаты их выполнения отображаются в окне "Status". Там же появится сообщение о том, была ли передача успешной или произошла ошибка.

Searching for accessible partners. Load Details of Ip Address: 192.168.10.100. Loading the details of device with IP 192.168.10.100 was successful. Cancel searching for accessible partners.

Рис. 206. Пример сообщения об ошибке загрузки.

Если процесс загрузки завершился успешно, аппаратная конфигурация в проекте соответствует аппаратной конфигурации в контроллере.

8.18.2 Загрузка пользовательской программы 🔙

Если в проекте в блоки вносились изменения, то сначала пользователь должен их скомпилировать, после чего он может загрузить их в контроллер в виде пользовательской программы (программы ПЛК). При этом аппаратная конфигурация в контроллер не загружается.

Загрузка одиночного программного блока

- 1. Используйте один из следующих вариантов:
 - Панель меню: Выберите "AG → Transfer user program".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Transfer user program".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Transfer user program".
- **2.** Кликните на кнопке 🧶 "Configurations" для выбора необходимости выполнения следующих операций:
 - "Overwrite existing blocks" Все блоки пользовательской программы загружаются в контроллер. Если отключить эту опцию, то будут переданы только вновь добавленные блоки пользовательской программы.
 - "Automatic compressing" Выполняется сжатие всех блоков пользовательской программы.
 - "Delete unused blocks" Все блоки, не имеющие отношения к пользовательской программе, удаляются из памяти контроллера.
 - "Automatic compiling" Выполняется компиляция всех блоков пользовательской программы перед загрузкой в контроллер.
- **3.** В таблице в верхней части окна кликните на нужном коммуникационном интерфейсе, например, "Ethernet interface".

Если был выбран последовательный интерфейс ("Serial interface"), то при необходимости задайте для контроллера нужный сетевой адрес "MPI-Destination".

- **4.** Чтобы проверить, подключено ли устройство программирования к контроллеру, кликните на *"Test connection"*.
 - SPEED7 Studio будет пытаться установить соединение с контроллером через выбранный интерфейс. При этом отдельные этапы этого процесса, а также результаты их выполнения отобразятся в окне "Status".

Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер > Загрузка всего проекта

- **5.** Чтобы удостовериться, что устройство программирования подключено к нужному контроллеру, можно получить информацию о всех подключенных контроллерах и затем выбрать требуемый. Для этого кликните на *"Accessible partners"*.
 - Откроется диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств). Ч> Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.

Если соединение с выбранным контроллером не устанавливается, убедитесь в правильном подключении всех коммуникационных кабелей.

- 6. Кликните на "Transfer".
 - Пользовательская программа передаётся в контроллер. При этом отдельные этапы этого процесса, а также результаты их выполнения отображаются в окне "Status". Там же появится сообщение о том, была ли передача успешной или произошла ошибка.



Компиляция изменённых блоков

Если в проекте имеются изменённые блоки, которые ещё не скомпилированы, то будет приведён их перечень. Перед загрузкой пользователь может выполнить их компиляцию. Для этой цели активируйте опцию "Automatic compiling" меню () "Configurations". Изменённые блоки будут скомпилированы. Затем кликните на "Transfer" ещё раз.

Searching for accessible partners.	
Load Details of Ip Address: 192.168.10.100.	
Loading the details of device with IP 192.168.10.100 was successful.	
Cancel searching for accessible partners.	

Рис. 207. Пример сообщения об ошибке загрузки.

8.18.3 Загрузка всего проекта 💵

Если пользователь изменил в проекте аппаратную конфигурацию устройства и блоки пользовательской программы, то он может затем загрузить их вместе в контроллер.

- 1. Для этой цели используйте один из следующих вариантов:
 - Панель меню: Выберите "AG → Transfer all".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Transfer all".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Transfer device...".
- **2.** Кликните на кнопке 🧶 "Configurations" для выбора выполнения следующих операций:
 - "Overwrite existing blocks" Все блоки пользовательской программы, включая системные блоки данных, загружаются в контроллер. Если отключить эту опцию, то будут переданы только вновь добавленные в пользовательскую программу блоки.
 - "Automatic compressing" Выполняется сжатие всех блоков пользовательской программы.
 - "Delete unused blocks" Все блоки, не имеющие отношения к пользовательской программе, удаляются из памяти контроллера.
 - "Automatic compiling" Перед загрузкой в контроллер выполняется компиляция всех блоков программы, включая системные блоки данных.
- **3.** В таблице в верхней части окна кликните на нужном коммуникационном интерфейсе, например, "*Ethernet interface*".

Выгрузка блоков из устройства

Если был выбран последовательный интерфейс ("Serial interface"), то при необходимости задайте для контроллера нужный сетевой адрес "MPI-Destination".

- **4.** Чтобы проверить, подключено ли устройство программирования к контроллеру, кликните на *"Test connection"*.
 - SPEED7 Studio будет пытаться установить соединение с контроллером через выбранный интерфейс. При этом отдельные этапы этого процесса, а также результаты их выполнения отобразятся в диалоговом окне.
- **5.** Чтобы убедиться, что устройство программирования подключено к нужному контроллеру, можно получить информацию о всех подключенных контроллерах и затем выбрать требуемый. Для этого кликните на "Accessible partners".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Search for accessible partners" (Поиск доступных устройств).

🏷 Раздел 6.21 "Поиск доступных сетевых устройств" на стр. 115.

Если соединение с выбранным контроллером не устанавливается, убедитесь в правильном подключении всех коммуникационных кабелей.

- 6. Кликните на "Transfer".
 - Если контроллер не находится в режиме STOP, откроется диалоговое окно, в котором можно вручную перевести контроллер в это состояние. После завершения процесса загрузки откроется диалоговое окно, в котором можно перевести контроллер обратно в режим RUN.

Аппаратная конфигурация и пользовательская программа передаются в контроллер. При этом отдельные этапы этого процесса, а также результаты их выполнения отображаются в диалоговом окне. Там же появится сообщение о том, была ли передача успешной или произошла ошибка.



Компиляция изменённых блоков

Если в проекте имеются изменённые блоки, которые ещё не скомпилированы, то будет приведён их перечень. Перед загрузкой пользователь может выполнить их компиляцию. Для этой цели активируйте опцию "Automatic compiling" меню () "Configurations". Изменённые блоки будут скомпилированы. Затем кликните на "Transfer" ещё раз.

earching for accessible partners.
oad Details of Ip Address: 192.168.10.100.
oading the details of device with IP 192.168.10.100 was successful.
Cancel searching for accessible partners.

Рис. 208. Пример сообщения об ошибке загрузки.

8.19 Выгрузка блоков из устройства 🗳

Эта функция используется для выгрузки блоков из контроллера в проект. При этом могут быть переданы блоки следующих типов:

- Организационые блоки (OB)
- Функциональные блоки (FB)
- Функции (FC)
- Блоки данных (DB)
- Экземплярные блоки данных (DI)
- Системные функциональные блоки (SFB)
- Системные функции (SFC)

Выгрузка блоков из устройства

Предварительно установите коммуникационное соединение с контроллером. *⇔ Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.*

- 1. Используйте один из следующих вариантов:
 - Панель меню: Выберите "AG → Load blocks from the device".
 - Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Load blocks from the device".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Import of online project".

SPEED7 Studio попытается установить соединение с контроллером. Результат отобразится в диалоговом окне в виде значения параметра "Communication status".

Когда и если соединение не установлено, то возможность выгрузить блоки из устройства отсутствует. В таком случае убедитесь в правильном подключении всех коммуникационных кабелей. При необходимости проверьте также и коммуникационные настройки.

🏷 Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

- 2. Кликните на "Next".
 - Блоки в контроллере сравниваются с блоками в проекте и отображаются в виде списка. Он содержит информацию о том, какие блоки присутствуют в проекте и могут быть перезаписаны, и также какие блоки отсутствуют в проекте и могут быть в него добавлены.

4	SPEED	7 Stu	dio Devel	opme	nt Line						×	
Impo	rt of	onl	ine proj	ect								
	Import of block list from PLC											
	Blocks											
	Block Type Number										*	
▼ 📝 OB 1												
			Block	Info								
OB1 Block exists in the project and can be overwritten.												
	•		FB		3							
			Block	Info								
			FB1	Block	c exists in the	project and c	an be overwritten.					
			FB100	Block	c exists in the	project and c	an be overwritten.					
			FB101	Block	c exists in the	project and c	an be overwritten.					
	►		FC		5							
	•		DB		9						-	
		All b	locks									
					Req	uest of the blo	ock list completed	successfu	lly			
							🖨 Back		i> Next	🔀 Cance		

Рис. 209. Список блоков при выполнении процедуры их выгрузки из устройства.

3. ▶ В списке блоков кликните на ▶, чтобы отобразить все блоки определённого типа. Кликните на ▾, чтобы свернуть группу блоков.

Отметьте 🗹 те блоки, которые необходимо выгрузить из устройства в проект.

Активируйте "All blocks" для выгрузки всех блоков из списка.

Выгрузка блоков из устройства

4. ⊾ Кликните на "Next".

Программный код выбранных блоков считывается из контроллера и дизассемблируется, т.е. переводится из двоичного машинного языка в читаемый программный код.

S	SPEED	7 Stu	dio Devel	opme	nt Line				×
Impo	ort of	onl	ine proj	ject					
Disassembling and Testing									
	Block	5	-			-			
			Block T	ype	Number				
	•	1	ОВ		1				
			Block	IL c	ode length	MC7 code length	Error message		
		1	OB1	1181		182			
			FB		1				
			Block	IL c	ode length	MC7 code length	Error message		
		1	FB1	731		98			
					Disas	sembly of the blocks	completed success	sfully.	
								- N.	
							🗘 Back	i> Next	🔀 Cancel

Рис. 210. Дизассемблирование блоков при выгрузке их из контроллера.

В списке боков размер кода на языке IL и машинного кода MC7 отображается в килобайтах для каждого дизассемблированного блока.

Если блок не может быть считан или дизассемблирован, формируется сообщение об ошибке, а процедура выгрузки для этого блока не выполняется.

Сравнение блоков

5. **К**ликните на "Next".

⇒ Блоки выгружаются из контроллера в проект. Существующие блоки перезаписываются. Результат отображается в таблице.

S	SPEED7 Studio Development Line ×									
Impo	ort of onli	ne p	roject							
	Import and	d com	plete							
	Output:									
			Import	Status						
		2	Import block FB1	Block imported and overwritten successfully.						
		1	Import block OB1	Block imported and overwritten successfully.						
_				Number of blocks 2 to 2						
				Import successful.						
				C Back	✔ Done	X Cancel				

Рис. 211. Результат выгрузки блоков из контроллера.

8.20 Сравнение блоков 🔢

С помощью этой функции можно выполнить сравнение блоков в контроллере (онлайн) с блоками в проекте (офлайн). Можно сравнить блоки следующих типов:

- Организационые блоки (ОВ)
- Функциональные блоки (FB)
- Функции (FC)
- Блоки данных (DB)
- Экземплярные блоки данных (DI)

Предварительно установите коммуникационное соединение с контроллером. *Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.*

1. Используйте один из следующих вариантов:

- Панель меню: Выберите "AG → Compare blocks".
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на нужном контроллере и выберите "Compare blocks".
- ⇒ Откроется диалоговое окно "Comparison of online and offline blocks".

SPEED7 Studio попытается установить соединение с контроллером. Результат отобразится в диалоговом окне в виде значения параметра "Communication status".

Когда и если соединение не установлено, то возможность выполнить сравнение блоков отсутствует. В этом случае убедитесь в правильном подключении всех коммуникационных кабелей. При необходимости проверьте также и коммуникационные настройки. В *Раздел 6.20.2* "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

Сравнение блоков

- 2. Кликните на "Next".
 - Выполняется первый этап сравнения блоков. Блоки в контроллере сравниваются с блоками в проекте и отображаются в виде списка. В нём будут показаны различия между наборами блоков в привязке к их номерам.

S	PEED	7 Stu	dio Devel	opme	nt Line						×
Com	paris	on d	of online	e and	offline bl	ocks					
	Import of block list from PLC										
	Blocks										
			Block Ty	/pe	Number						
	►	1	ОВ		1						
		7	FB		3						
			Block	Info							
		1	FB1	Block	exists in the	project and o	n the control				
			FB100	Block	only exists o	on the control					
			FB101	Block	only exists o	on the control					
	►		FC		5						
	►	1	DB		9						
		All b	locks								
					Req	uest of the blo	ck list comp	leted succe	ssfully		
							🦾 В	ack	i> Next		X Cancel

Рис. 212. Список блоков при выполнении их сравнения.

3. ► В списке блоков кликните на 💌, чтобы отобразить все блоки определённого типа. Кликните на ►, чтобы свернуть группу блоков.

Отметьте I те блоки, которые требуется сравнить. Сравнению могут быть подвергнуты только те блоки, которые имеются как в проекте, так и в контроллере.

Активируйте опцию "All blocks" для сравнения всех блоков из списка.

Сравнение блоков

4. ⊾ Кликните на "Next".

Выполняется второй этап сравнения блоков. Программный код выбранных блоков считывается из контроллера и дизассемблируется, т.е. переводится из двоичного машинного языка в читаемый программный код.

) s	PEED	7 Studio Deve	lopment Line	>								
omp	mparison of online and offline blocks											
	Disassembling and Testing											
I	Block	s										
		Block Type	Number									
	►	ОВ	1									
		FB	1									
		Block M	IC7 code length Error message									
		FB1 98										
	►	DB	1									
			Disassembly of the blocks completed successfully.									
			Back Nevt S	Cancel								
				•								

Рис. 213. Дезассемблированные блоки при выполнении сравнения.

В списке блоков размер машинного кода МС7 для каждого дизассемблированного блока указывается в килобайтах.

Если блок не может быть считан или дизассемблирован, формируется сообщение об ошибке, а процедура сравнения прерывается.

- **5.** Кликните на "Next".
 - ⇒ Выполняется сравнение содержимого выбранных блоков. Результат отображается в таблице.

Мониторинг блока

Результат сравнения блоков

Ý	SPEED7 Studio Development Line 🗙 🗙												
Con	Comparison of online and offline blocks												
	Result of block comparison												
	Drag a column header in this field to group the content of the column.												
			BI	ock		Code	/ Data	ta Interface			-		
			Туре	Name		Time stamp	Size	Content		Time stamp	Size	Definition	Error
	1	۲	ОВ	OB1		Ξ	Ξ.	=	۲	Ξ	Ξ.	=	
	2	0	FB	FB1	0	¥	¥	¥	۲	Ξ	Ξ.	=	
	3	Θ	DB	DB1	۲	=	Ξ.		۲	Ξ	Ξ.	=	
	Ξ	= Co	onsistent	¥	= Dif	fering							
						Fin	ished co	mparing blo	ocks				
								Bacl	k	🖌 D	one	Xc	ancel

Рис. 214. Результат сравнения блоков.

В таблице показано, какие свойства блока совпадают = , а какие отличаются 7.

"Туре" – тип блока.

"Name" – номер блока.

"Time stamp (Code/Data)" – дата и время последнего изменения программного кода блока.

"Size (Code/Data)" – длина программного кода (OB, FB, FC) или размер области данных (DB, DI).

"Content" – программный код.

"Time stamp (Interface)" – дата и время последнего изменения переменной (декларационной части).

"Size (Interface)" – размер декларационной части, количество переменных.

"Definition" - объявление переменной (декларационная часть).

"Error" - сообщение об ошибке, например, если блок не удалось дизассемблировать.

8.21 Мониторинг блока 🔙

С помощью этой функции в редакторе блоков можно наблюдать за состоянием переменных текущего блока (выполнять их мониторинг).

Включение и выключение Блок, мониторинг которого планируется осуществлять, должен присутствовать в памяти контроллера.

Мониторинг блока > Настройка отображения состояния программы

Установите коммуникационное соединение с контроллером. Ф Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

1. Откройте блок (OB, FB, FC, DB) в редакторе блоков.

2. 🕨 Кликните на 🖳

- ⇒ Значения переменных циклически считываются из контроллера и отображаются. В режиме мониторинга какие-либо изменения не могут быть внесены в блок.
- 3. Кликните на 🔤 снова.
 - ⇒ Режим мониторинга выключен.

Настройка отображения состояния программы Пользователь имеет возможность выбрать переменные для функции "Watching block" и настроить режим их отображения. Такие настройки могут быть заданы для текущего блока или для всего проекта. *Раздел 8.21.1 "Настройка отображения состояния программы" на стр. 282.*

8.21.1 Настройка отображения состояния программы

Здесь пользователь может выбрать переменные для функции "Watching block" и настроить режим их отображения. Такие настройки могут быть заданы для текущего блока или для всего проекта.

Настройки для всего проекта



Настройки для текущего блока или для всего проекта

- В дереве проекта для настраиваемого контроллера правой кнопкой кликните на разделе "PLC program" и выберите "Status configurations for blocks".
 - Откроется диалоговое окно конфигуратора (см. ниже). Все выполненные в нём настройки будут применяться ко всему проекту.

- В панели инструментов редактора блока кликните на кнопке 4.
 - Откроется диалоговое окно конфигуратора (см. ниже). В этом диалоговом окне можно выбрать, будут ли настройки применяться к текущему блоку или ко всему проекту.

Мониторинг блока > Программа на языке IL (Список инструкций)

Status 🤟	Status configurations - blocks (for entire project) ×								
Configura	ation of the	block status configuration							
Colu	mn selection –								
	Column	Remark	Display format						
-	RLO	Result of logical operation		1					
~] STA	Status bit							
~	Indirect	Indirect address register							
	Accu 1	Default register (Accu 1)	Hexadecimal						
~	Accu 2	Accumulator 2	Hexadecimal						
	A-Reg. 1	Address register 1	Hexadecimal						
	A-Reg. 2	Address register 2	Hexadecimal						
	DB-Reg. 1	Register 1 of data block	Decimal						
] DB-Reg. 2	Register 2 of data block	Decimal						
-] Status word	Status word of line	Binary						
			🖌 OK 🛛 🔀 Cancel						

Рис. 215. Настройка конфигурации режима отображения для блоков.

- **1.** Используйте "Use project configurations" или "Use local configurations" для выбора редактирования настроек проекта или редактирования настроек текущего блока (только при вызове конфигуратора из редактора блоков).
- 2. ► Отметьте I регистры команд и состояния, которые будут отслеживаться с использованием функции "Watching block".
- 3. ► С помощью "Display format" выберите нужный формат отображения.

При активации опции "Save as project setting" настройки текущего блока будут применены ко всему проекту (только при вызове конфигуратора из редактора блоков).

8.21.2 Программа на языке IL (Список инструкций)

Текущий результат логической операции (RLO), бит состояния (STA), а также значения аккумулятора и регистра слова состояния отображаются справа от каждой строки кода на языке IL.

		VKE	STA	Accu 1	Status word
1	UN M 1.0	1	0	0050	00000000 00000011
2	L S5T#300MS	1	0	0030	00000000 00000011
3	SE T 1	1	0	T#000.0	00000000 00000010
4	NOP Ø	1	0	0030	00000000 00000010
5	NOP Ø	1	0	0030	00000000 00000010
6	NOP Ø	1	0	0030	00000000 00000010
7	U T 1	1	1	T#000.0	00000000 00000111
8	L S5T#200MS	1	1	0020	00000000 00000111
9	SE T 2	1	1	T#017.0	00000000 00000110

Рис. 216. Мониторинг блока на языке IL.

Мониторинг блока > Программа на языке FBD

Изменить представление числовых значений для текущего блока можно следующим образом:

Кликните правой кнопкой мыши на столбце таблицы и выберите нужный формат отображения.

Представление двоичных состояний в столбцах RLO и STA не может быть изменено.

Такой формат отображения может быть применён ко всему проекту.

🏷 Раздел 8.21.1 "Настройка отображения состояния программы" на стр. 282.

Возможно перемещение индикатора состояния влево или вправо.

1. Кликните на поле индикаторе состояния и удерживайте нажатой кнопку мыши.

- 2. ▶ Переместите индикатор состояния влево или вправо в нужное положение.
- 3. Отпустите кнопку мыши.
 - ⇒ Если сдвинуть индикатор состояния до упора влево, то строки программы расположатся справа от индикатора состояния.

8.21.3 Программа на языке FBD

Перемещение

программы

индикатора состояния

Для наблюдения отдельных областей программы можно выделить определённые сегменты или элементы.



Рис. 217. Мониторинг блока на языке FBD.

Группа	Представление	Значение
Элемент	Зелёный	Элемент пройден: состояние True
	Серый	Элемент пройден: состояние FALSE
		- или -
		Определение состояния невозможно

Добавление таблицы наблюдения

Группа	Представление	Значение
	Заштрихованный серый	Размер буферной памяти недостаточен для отображения элемента.
Значение переменной	Голубой фон	Значение переменной на входе элемента или справа от элемента

8.21.4 Блок данных (DB)

Текущие значения отображаются в столбце "Actual value (Online)".

Address	Name	Data type	Default value	Actual value (Offline)	Actual value (Online)
0.0	IN	BOOL	FALSE	FALSE	🛞 + TRUE
2.0	PT	TIME	T#0MS	T#0MS	😵 - T#50S
6.0	Q	BOOL	FALSE	FALSE	😵 - FALSE
8.0	ET	TIME	T#0MS	T#0MS	🕙 - T#19S944MS
12.0	STATE	BYTE	B#16#00	B#16#00	🛞 - B#16#01
14.0	STIME	TIME	T#0MS	T#0MS	🕙 - T#14D21H26M54S597MS
18.0	ATIME	TIME	T#0MS	T#0MS	🗑 - T#14D21H27M14S541MS

Рис. 218. Мониторинг блока данных.

Представление	Значение		
Зелёный	Тип данных BOOL: текущее значение TRUE		
Красный	Текущее значение		
	- или -		
	Тип данных BOOL: текущее значение FALSE		

8.22 Добавление таблицы наблюдения 🖪

Состояние переменных можно отслеживать (читать) и изменять (записывать) в таблице наблюдения (Watch table). В ней пользователь может указать, какие переменные контроллера он хочет читать и какими управлять. При необходимости может быть создано несколько таблиц наблюдения.

Таблица наблюдения

Добавление таблицы наблюдения



Рис. 219. Добавление новой таблицы наблюдения.

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера в папке "PLC variables" кликните на "Watch tables → Add watch table".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Add watch table".
- **2.** Параметр "Name": при необходимости введите другое имя.
- **3.** Область "*Comment*": при необходимости введите комментарий, например, примечание или пояснение.
- **4.** Кликните на "ОК".

Если выбрать опцию "Open edit window" и кликнуть на "OK", то откроется редактор таблицы наблюдения "Watch table".

🤄 🏷 Раздел 8.23 "Таблица наблюдения 🏙 " на стр. 286.

⇒ Таблица наблюдения добавится в проект и отобразится в дереве проекта.

8.23 Таблица наблюдения 🗷

Состояние переменных можно отслеживать (читать) и изменять (записывать) в таблице наблюдения (Watch table). В ней пользователь может указать, какие переменные контроллера он хочет читать и какими управлять.

Чтобы иметь возможность наблюдать переменные и управлять ими, необходимо предварительно установить коммуникационное соединение с контроллером. ⇔ Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки ПЛК" на стр. 111.

Чтобы открыть существующую таблицу наблюдения, в дереве проекта для настраиваемого контроллера в разделе "Watch tables" папки "PLC program" дважды кликните на нужной таблице.

Если переменные не сгруппированы, таблица наблюдения будет иметь приведённый ниже вид. 🤟 *"Группировка переменных" на стр. 288.*

Name	Operand O	Format 😐	Status value 🚽 🛸	Watch 🔽	- « Control Val - «	Control 🗌 🐇 «	Group – « Comm	ent «	Data type 🔍	Туре «
w_MW20	MW 20	Hexadecimal	₩#16#0000	B	W#16#0000				WORD	Memory
	MW 22	Hexadecimal	. ₩#16#0000	V	W#16#0000				WORD	Memory
Datenbaustein_1.rNiveau01	DB1.DBD 0	Floating point	😁 - 🛛 o	V	0				REAL	DB
									VOID	Unknown

Рис. 220. Редактор "Watch table".

- (1) Панель инструментов
- (2) Информация о таблице переменных и её настройки
- (3) Область редактирования таблицы наблюдения
- (4) Информационная панель

Отображение / скрытие областей ввода

Имеется возможность отображать или скрывать области ввода:

- Отображение/открытие области ввода
- Скрытие/закрытие области ввода

Таблица наблюдения

- Скрыть дочерние объекты
- Показать дочерние объекты

(1) Панель инструментов

- Сгруппировать / разгруппировать список: отображение сгруппированной или разгруппированной таблицы наблюдения. 🤟 См. дополнительную информацию на стр. 291.
- **Отображение состояния в графической форме:** изменение состояния отображается на временной диаграмме в столбце "Status value".
- **Однократный запрос значения(ий) состояния:** значения состояния считываются из контроллера один раз и отображаются в столбце "Status value".
- **Циклический запрос значения(ий) состояния:** значения состояния считываются из контроллера циклически и отображаются в столбце "Status value".



ОПАСНОСТЬ!

Опасность при вводе управляющих значений!

Изменение значений переменных во время штатной работы технологической установки может вызвать сбои и программные ошибки, которые в свою очередь могут привести к серьезному материальному ущербу и травмам персонала!

- Перед записью управляющих значений убедитесь, что при этом не может возникнуть никаких опасных состояний.
- Однократная запись управляющих значениий: управляющие значения для выбранных переменных передаются в контроллер один раз.
- Циклическая запись управляющих значениий: управляющие значения для выбранных переменных передаются в контроллер в каждом программном цикле.
- **Добавление диапазона адресов:** вставка нескольких последовательных операндов в таблицу наблюдения.
- 🙈 Настройки:

Expert mode - Если этот режим активирован, отображаются префиксы для операндов и кнопки доступа к истории изменения их состояния.

Reset sorting - Сброс всей сортировки строк. 🤄 Дополнительную информацию см. на стр. 291.

(2) Информация о таблице наблюдения и её настройки



Здесь можно изменить имя таблицы наблюдения, ввести комментарий и задать период обновления.

Поле комментария: позволяет отобразить или скрыть поле комментария.

Частота обновления: позволяет отобразить или скрыть поле ввода периода обновления. В поле ввода *"Refresh rate"* можно ввести значение периода обновления в миллисекундах для циклического режима отображения значений состояния.

(3) Область редактирования таблицы наблюдения

В таблице пользователь может указать, какие переменные контроллера он хочет читать и какими управлять.

Первый столбец - область выбора.

"Name" – символьное имя переменной.

"Operand" – абсолютный адрес переменной.

"Format" – формат отображения / ввода состояния или управляющего значения.

"Status value" – текущее значение переменной, считываемое из контроллера. ⇔ Дополнительную информацию см. на стр. 290.

"Watch" – значения состояния будут отображаться для отмеченных здесь переменных.

Таблица наблюдения

"Control Value" – управляющее значение, записываемое в контроллер. Ф Дополнительную информацию см. на стр. 290.

"Control" – отмеченные здесь переменные перезаписываются в контроллере значением из колонки "Control Value".

"Group" – сортировка и отображение записей таблицы по группам. 🕸 "Группировка переменных" на стр. 288.

"Comment" – любой комментарий, например, примечание или пояснение.

"Data type" – тип данных переменной.

"Туре" – категория данных для переменных, например, Input (вход), Output (выход), Memory (память).

Добавление переменной

	Operand	Alias	~	Format	Status value
÷	MW40			Please select 💌	🛞 🔹 False

Рис. 221. Добавление переменной.

Пользователь может делать новые записи в первой строке таблицы. Такая строка обозначена значком 🕀 .

1. Кликните на поле ввода столбца "Operand" и введите абсолютный адрес переменной, например, МW 40.

- или -

Если будет использована переменная из таблицы переменных (*Paздел* 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" : на стр. 252), кликните на поле ввода столбца "Alias" и введите имя псевдонима.

- **2.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Format"* и выберите желаемый формат отображения / ввода для значений состояния и управления, например, *"Decimal"*.
- **3.** Поставьте отметку 🗹 в столбце "Watch", если необходимо отображать значение состояния для этой переменной.
- **4.** Для ввода комментария для переменной кликните на поле "Comment" и введите нужный текст.
- **5.** При необходимости объединения переменных в группу выберите в столбце "Group" уже существующую группу или введите имя для новой группы в поле ввода.
- 6. Бодтвердите ввод, нажав клавишу [Enter].
 - Новая переменная будет вставлена в таблицу. Если для переменной была назначена группа, то переменная будет помещена в эту группу.

Группировка переменных Пользователь может сортировать и отображать записи таблицы в разбивке по группам.

Новая группа может быть создана вместе с новой переменной. 🤝 "Добавление переменной" на стр. 288.

Впоследствии переменные могут быть присоединены к группе:

- **1.** Кликните на столбце "Group" и выберите уже существующую группу или введите имя для новой группы в поле ввода.
- **2.** Подтвердите ввод, нажав клавишу [Enter].

⇒ Новая переменная будет присоединена к указанной группе.
Таблица наблюдения

Редактирование переменных

Пользователь имеет возможность редактировать присутствующие в таблице переменные.

Кликните на поле ввода, данные которого требуется изменить. Новые данные могут быть введены непосредственно, а для некоторых полей изменения могут быть произведены с использованием списка выбора.



Поля с серым фоном отредактировать нельзя.

Удаление переменных



Рис. 222. Первый столбец.

Перемещение переменной методом Drag & Drop

Копирование переменной методом Drag & Drop

Перемещение нескольких переменных методом Drag & Drop

- **1.** В первом столбце отметьте строку описания переменной, которую требуется удалить.
- 2. В Нажмите [Del].

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать, следует ли удалять переменную или нет.

⇒ Переменная будет аннулирована и удалена из таблицы.

- **1.** В первом столбце отметьте строку описания переменной, которую требуется переместить.
- 2. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите строку в нужное место таблицы.
 ⇒ Строка описания переменной будет вставлена в таблицу.
- **1.** В первом столбце отметьте строку описания переменной, которую требуется скопировать.
- **2.** Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [*Ctrl*], перетащите строку в нужное место.
 - Строка описания переменной будет скопирована и вставлена в таблицу. Новая переменная имеет те же свойства, что и исходная переменная. Имя переменной клонируется с присвоением номера в порядке возрастания.
- **1.** Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте в первом столбце все нужные строки описания переменных.
 - или -

Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].

- **2.** Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите группу строк в нужное место таблицы.
 - ⇒ Строки описания переменных будут вставлены в таблицу.

Копирование нескольких переменных методом Drag & Drop

- **1.** Удерживая нажатой клавишу [*Ctrl*], отметьте в первом столбце все нужные строки описания переменных.
 - или -

Для выделения группы строк кликните во втором столбце на первой и последней строке группы, удерживая при этом нажатой клавишу [Shift].

2. Удерживая нажатыми кнопку мыши и клавишу [*Ctrl*], перетащите группу строк в нужное место таблицы.

Строки описания переменных будут скопированы и вставлены в таблицу. Новые переменные имеют те же свойства, что и исходные переменные. Имена переменных клонируются с присвоением им номеров в порядке возрастания. Таблица наблюдения

Наблюдение переменных

Status value	Watch	
🛞 + False		
· DW#16#FB2D5DCA	\checkmark	
🗞 - DW#16#0018B153	1	

Состояние переменных можно отслеживать (читать) в таблице наблюдения. Для этого должно быть установлено коммуникационное соединение с контроллером.

- **1.** В столбце "Watch" отметьте Все переменные, состояние которых требуется отслеживать. Если сделать отметку В заголовке столбца "Watch", то для наблюдения будут доступны все переменные таблицы.
- 2. Кликните на 🛃 , чтобы однократно считать данные из контроллера.

- или -

Кликните на ស для циклического считывания данных из контроллера.

⇒ Считанные данные отображаются в столбце "Status value".

Представление	Значение
Зелёный	Индикатор тренда: значение увеличивается
Красный	Индикатор тренда: значение уменьшается

состоя отобра

Если активировать режим графического отображения значений состояния 🊵 , то процесс изменения значения состояния будет отображаться на временной диаграмме.

Значение переменных можно задавать (записывать) в таблице наблюдения. Для этого должно быть установлено коммуникационное соединение с контроллером.



Опасность при вводе управляющих значений!

Изменение значений переменных во время штатной работы технологической установки может вызвать сбои и программные ошибки, которые в свою очередь могут привести к серьезному материальному ущербу и травмам персонала!

- Перед записью управляющих значений убедитесь, что при этом не может возникнуть никаких опасных состояний.
- **1.** В столбце "Control" отметьте Все переменные, значением которых требуется управлять.

Если сделать отметку 🗹 в заголовке столбца "Control", то для изменения будут доступны все переменные таблицы.

- **2.** Введите нужное управляющее значение для всех выбранных переменных в поле ввода столбца "Control Value".
- **3.** Кликните на 🗐, чтобы выполнить однократную запись в контроллер всех управляющий значений.

- или -

Кликните на 國 , чтобы осуществлять запись в контроллер всех управляющий значений в каждом цикле его работы.

⇒ Данные отображаются в столбце "Status value".



Перед тем, как управляющие значения будут переданы в контроллер и записаны там, на экране появится предупреждение о потенциальной опасности выполняемой операции, в ответ на которое пользователь может прервать процесс. Если активировать опцию "Don't show message again", такое предупреждение больше не будет появляться, а управляющие значения будут сразу же записываться в контроллер без какого-либо подтверждающего запроса.

Управление значением переменных

Логический анализатор > Общие сведения

Изменение порядка сортировки

Name	êl -
Datenbaustein_1.rNiveau01	
w_MW20	

Рис. 223. Сортировка по алфавиту.

Строки в таблице наблюдения представлены в том порядке, в котором они были в неё введены. Пользователь может отсортировать данные в алфавитном порядке.

1. В строке заголовка таблицы кликните на столбце (например, "Name"), по которому требуется отсортировать таблицу наблюдения по алфавиту.

Чтобы отсортировать данные в обратном алфавитном порядке (по убыванию), кликните на этом столбце ещё раз.

2. Для отключения сортировки кликните на 🧶 "Configurations" и выберите "Reset sorting".

Пользователь может отсортировать подчинённые столбцы в алфавитном порядке, нажав клавишу [*Ctrl*] перед тем, как кликнуть на заголовке нужного столбца.

Изменение представления данных в таблице переменных Кликните на значке ☐ панели инструментов (1) для изменения формата отображения.

В сгруппированном представлении имеется возможность отображать или скрывать отдельные группы:

- Скрыть дочернюю группу
- Отобразить дочернюю группу

8.24 Логический анализатор 🔀

8.24.1 Общие сведения



Эта функция включена только в лицензию SPEED7 Studio PRO, т.е. в лицензию SPEED7 Studio BASIC она не входит.

С помощью логического анализатора пользователь может записывать сигналы контроллера для каждого программного цикла. Чтобы открыть логический анализатор, выберите "View → Logic analysis".

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Логический анализатор > Общие сведения



Рис. 224. Логический анализатор.

- (1) Контроллер и программный блок
- (2) Панель инструментов
- (3) Область отображения записи
- (4) Курсоры

- (5) Информация о записи
- (6) Метка времени / длительность записи
- (7) Полоса масштабирования
- (8) Таблица операндов
- (1) Контроллер и Здесь можно выбрать контроллер и программный блок для проведения логического программный блок анализа данных.
- (2) Панель инструментов Панель инструментов содержит наиболее важные команды, используемые при работе в режиме логического анализатора.
 - Start recording: запуск записи состояний сигналов.
 - Stop recording: останов записи состояний сигналов.
 - Configurations: открытие диалогового окна настроек логического анализатора.
 - **Show main cursor:** показ/скрытие курсора для считывания метки времени.
 - **Display 2nd cursor:** показ/скрытие курсора для измерения временных интервалов.
 - Live display: во время записи отрисовка синалов будет автоматически сдвигаться влево, как только записанные значения состояния сигналов выйдут за пределы видимой области.
 - Show all nodes: масштабирование видимой области так, чтобы были видны все записанные значения состояния сигналов.
 - Delete all nodes: удаление всех записанных значений состояния сигналов.
 - Load recording: открытие сохранённой записи. 🕓 Раздел 8.24.10 "Сохранение и открытие записи 🍇 🔌 на стр. 300.

Логический анализатор > Выполнение логического анализа

- Save recording: сохранение последней записи на носителе данных.
 ♀ Раздел 8.24.10 "Сохранение и открытие записи № № " на стр. 300.
- Delete all (reset): удаление таблицы операндов и всех записанных значений состояния сигналов.
- M Show additional information: показ /скрытие информации о записи.
- (3) Область Все операнды размером более одного бита (например, с типом данных ВҮТЕ, отображения записи ВОСС) записываются в верхней части области записи. Записи отображаются в виде линейных диаграмм.
 - Все битовые операнды (например, отдельные входы/выходы) записываются в нижней части области записи.
- (4) Курсоры Пользователь в пределах области отображения записи может задать два курсора, которые он может перемещать, чтобы считывать значение времени или измерять временные интервалы.
 - ⇔ Раздел 8.24.6 "Отображение метки времени Ш" на стр. 296.
 - 🕓 Раздел 8.24.7 "Измерение длительности временного интервала 🂵" на стр. 297.
- (5) Информация о
записиЗдесь отображается информация о состоянии анализатора, количестве сигналов,
а также время и продолжительность текущей записи.
- (6) Метка времени / Здесь отображается текущее время часов контроллера в момент записи.
- (7) Полоса масштабирования может быть использована для настройки видимой области отображения записи. № Раздел 8.24.8 "Настройка области отображения записи" на стр. 298.
- (8) Таблица операндов Здесь пользователь может указать операнды, значения состояния которых должны быть записаны. 🤟 Раздел 8.24.3 "Редактирование таблицы операндов" на стр. 294.

8.24.2 Выполнение логического анализа

Для запуска логического анализатора выполните следующие действия:

- Создайте и скомпилируйте управляющую программу.
 Раздел 8.16 "Компиляция пользовательской программы" на стр. 268.
- 2. В Загрузите аппаратную конфигурацию и пользовательскую программу в контроллер. www.selfacture.com Раздел 8.18 "Загрузка аппаратной конфигурации и пользовательской программы в контроллер" на стр. 272.
- 3. ▶ Запустите логический анализатор с помощью "View → Logic analysis".
- **4.** Выберите контроллер и программный блок для выполения логического анализа. Ц→ "(1) Контроллер и программный блок" на стр. 292.
- **5.** Добавьте операнды. <a> Фаздел 8.24.3 "Редактирование таблицы операндов" на стр. 294.
- **6.** При необходимости выполните конфигурирование логического анализатора, например, задайте размер кольцевого буфера. *Конфигурирование логического анализатора № на стр. 300.*
- 7. 🔊 Запустите запись. 🏷 Раздел 8.24.4 "Запуск записи 🕍" на стр. 295.
 - ⇒ Значения состояния сигналов считываются из контроллера в каждом программном цикле и отображаются в виде диаграммы.
- 8. 🔊 Остановите запись. 🏷 Раздел 8.24.5 "Останов записи 🕍" на стр. 296.

Логический анализатор > Редактирование таблицы операндов

9. При необходимости задайте метку времени или длительность записи.

🖖 Раздел 8.24.6 "Отображение метки времени 🂵" на стр. 296.

🤟 Раздел 8.24.7 "Измерение длительности временного интервала 🎚 " на стр. 297.

8.24.3 Редактирование таблицы операндов

Здесь пользователь может указать операнды, значения состояния которых должно быть записано. Могут быть записаны состояния операндов из следующих областей:

- Входы (E)
- Выходы (А)
- Память (М)
- Область данных (D)
- Таймеры (Т)
- Счётчики (Z)

4		Visible	Address	Туре	Symbol	Value	Unit	Min	Max	Average	Colour	Width
	•	1	MW20 🗎	INT	6	196		0	255		#FFA500 🔻	1
	•	1	T3 🛍	INT	6	49		49	50		#6B8E23 🔻	-
	•	1	A4.0 💼	BOOL	6	FALSE		FALSE	TRUE		#87CEFA 🔻	13702

Рис. 225. Таблица операндов.

🐤 – Переместить операнды, изменить порядок. ⅍ Дополнительную информацию *см. на стр.* 295.

"Visible" – Показать/скрыть записанную диаграмму.

"Address" – Адрес операнда.

"Туре" – Тип данных операнда.

"Symbol" – Символьное имя операнда.

"Value" – Текущее значение операнда во время записи или значение операнда в текущей позиции курсора (редактировать нельзя).

"Unit" – Любая единица измерения, например, вольты, литры, метры и т. д.

"Min." – Наименьшее значение операнда в записи (не редактируется).

"Мах." – Наибольшее значение операнда в записи (не редактируется).

"Average" – Среднее значение операнда в записи (не редактируется).

"Colour" - Цвет линии графика операнада на диаграмме записи.

"Width" - Толщина линии графика операнда.

Добавление операндов

⊿		Visible	Address	Туре
	•	V		

- Каждая строка в таблице операндов может содержать только один операнд.
- **1.** Кликните на свободном поле ввода в столбце "Address".
 - или -

Выделите поле ввода и нажмите [F2] для его редактирования.

- **2.** Введите абсолютный адрес операнда, например, A4.0, EB8, MW20, T1.
- 3. **В** Нажмите [Enter].
 - Операнд и соответствующий тип данных вносятся в строку таблицы. В столбце "Colour" указывается цвет линии графика операнда.
- **4.** При необходимости пользователь может внести изменения в настройки, например, изменить цвет или ширину линии графика.

Логический анализатор > Запуск записи

5. В Завершите ввод, нажав клавишу [Enter].

⇒ В таблицу операндов вставляется новая (пустая) строка.

	 Пользователь не может редактировать, удалять или перемещать операнды во время записи или когда данные уже были записаны. В поле ввода "Address" отображается значок . Чтобы иметь возможность редактировать, удалять или перемещать операнды, завершите запись с помощью ю и удалите все записанные данные с помощью ?
Удаление операндов	 Кликните на строке операнда, который требуется удалить. Нажмите [Del]. ⇒ Строка операнда будет удалена из таблицы.
Удаление всех операндов	Кликните на кнопке ऄऄ. ॐ"(2) Панель инструментов" на стр. 292. ⇔ Все операнды удаляются из таблицы.
Перемещение операнда, изменение порядка	 Кликните на значке в строке операнда, который требуется переместить, и удерживайте кнопку мыши. Переместите строку операнда вверх или вниз в нужное место таблицы. Отпустите кнопку мыши. Строка операнда будет перемещена. Порядок следования операндов в области записи изменён.
Показать/скрыть операнды	Имеется возможность отображать или скрывать операнды. 🏷 Раздел 8.24.9 "Показать/скрыть операнды" на стр. 300.
8.24.4 Запуск записи 🔀	Чтобы иметь возможность записывать сигналы, необходимо наличие коммуникаци- онного соединения с контроллером. <i>Раздел 6.20.2 "Коммуникационные настройки</i> <i>ПЛК" на стр. 111.</i>
Переполнение буферной памяти	Если значения сигналов записываются быстрее, чем они могут быть считаны логическим анализатором, кольцевой буфер переполняется. Переполнение индицируется красным цветом на диаграмме и на шкале масштабирования.

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Логический анализатор > Отображение метки времени



Рис. 226. Переполнение кольцевого буфера.

Чтобы предотвратить переполнение кольцевого буфера, увеличьте значение параметра "Cyclic device time" или "Size of the ring buffer". 🏷 Раздел 8.24.11 "Конфигурирование логического анализатора 🗟" на стр. 300.



В случае критичных по времени приложений не все переполнения отмечаются красным цветом на диаграмме и на полосе масштабирования.

8.24.5 Останов записи 😼

- 🇩 Кликните на кнопке 🗟.
 - ⇒ Запись данных завершается.

Исходная программа пользователя - без дополнительных программных блоков для реализации кольцевого буфера - восстанавливается в контроллере.

8.24.6 Отображение метки времени 🎚



Рис. 227. Вставка и перемещение курсора.

Логический анализатор > Измерение длительности временного интервала

Пользователь может использовать курсор для отображения метки времени на диаграмме записи.

- 1. Кликните на одной из двух кнопок Ш
 - ⇒ Появится курсор.
- **2.** Методом перетаскивания переместите курсор влево или вправо в нужное место.
 - ⇒ В нижней части отображаются дата и время из контроллера для текущей позициии курсора.

В области записи и в столбце "Value" таблицы операндов отображаются значения каждого операнда для текущей позиции курсора.



8.24.7 Измерение длительности временного интервала 🎚



Рис. 228. Вставка и перемещение курсоров.

Для измерения временных интервалов на диаграмме записи пользователь может воспользоваться двумя курсорами.

- 1. Кликните на левой кнопке 🕒 .
- 2. 🕨 Кликните на правой кнопке 🖺 .
 - ⇒ Отобразятся два курсора.
- **3.** Методом перетаскивания переместите курсор влево или вправо в нужное место на диаграмме.
 - ⇒ В нижней части отображаются дата и время из контроллера для текущей позициии курсора.

Кроме того, параметр "*Diff:*" показывает значение временного интервала между двумя курсорами. Параметр "*Frequency:*" отображает значение частоты в герцах.

Логический анализатор > Настройка области отображения записи



Оба курсора могут быть вставлены уже во время выполнения записи данных.

8.24.8 Настройка области отображения записи

Полоса масштабирования может быть использована для изменения видимой зоны области отображения записи (ось Y).



Рис. 229. Полоса масштабирования.

- (1) Видимая зона области отображения записи
- (2) Невидимая зона области отображения записи
- (3) Левый ползунок
- (4) Правый ползунок
- (5) Курсоры (измерение длительности временного интервала)



Рис. 230. Перемещение видимой зоны.

- **1.** Кликните правой кнопкой мыши на диаграмме записи и удерживайте кнопку мыши нажатой.
- 2. Переместите указатель мыши влево или вправо в нужное положение.
- 3. Отпустите кнопку мыши.

- или -

- **1.** На панели масштабирования кликните на участке видимой зоны (светлосерая) и удерживайте кнопку мыши нажатой.
- 2. В Переместите участок видимой зоны влево или вправо в нужное положение.
- **3.** Отпустите кнопку мыши.

- или -

На панели масштабирования кликните правой кнопкой мыши нужное место.

Перемещение видимой зоны

Логический анализатор > Настройка области отображения записи

Изменение размера раздела (разрешение)

Поверните колесико мыши вверх при нахождении указателя на диаграмме записи, чтобы растянуть видимую зону.

Поверните колесико мыши вниз при нахождении указателя на диаграмме записи, чтобы сузить видимую зону.



Рис. 231. Изменение размера раздела.

- **1.** Кликните на диаграмме записи в нужном месте и удерживайте кнопку мыши нажатой.
- **2.** Переместите указатель мыши влево или вправо, пока не будет достигнут требемый размер раздела.
 - ⇒ Раздел выделяется серым цветом.
- 3. Отпустите кнопку мыши.
 - ⇒ Видимая зона растягивается.
- или -
- **1.** На панели масштабирования кликните на одином из двух ползунков и удерживайте кнопку мыши нажатой.
- 2. В Переместите ползунок влево или вправо в нужное положение.
- 3. Отпустите кнопку мыши.
 - ⇒ Видимая зона сжимается или растягивается.

⇒ Диаграмма сожмётся до длины всей записи.

Дважды кликните на диаграмме записи.

Показ всех данных записи

Изменение высоты графиков диаграммы

Пользователь может изменить высоту графиков (ось Y) верхней зоны области отображения записи.



Рис. 232. Изменение высоты графиков на диаграмме записи.

- **1.** Кликните на разделительной линии между двумя областями отображения записи и удерживайте кнопку мыши нажатой.
- 2. Переместите линию вверх или вниз в нужное положение.

Логический анализатор > Конфигурирование логического анализатора

3. Отпустите кнопку мыши.

⇒ Видимая зона сжимается или растягивается.



8.24.9 Показать/скрыть операнды

50 -	250 - 📝 🕒 MW20
49,8 -	200 - 3
m 49,6 - 5	150 -
H 49,4	100 - 105
49,2 -	50 -
49 -	0

Кликните в верхней зоне области отображения записи или в столбце "Visible" таблицы операндов на или .

⇒ График для соответствующего операнда отображается или скрывается.

8.24.10 Сохранение и открытие записи 🖼 🙀

Данные записи сохраняются только до закрытия проекта или *SPEED7 Studio*. Если есть необходимость впоследствии использовать выполненную запись состояний операндов, то можно сохранить её данные на каком-либо носителе данных и затем снова открыть.

👝 Кликните на кнопке 월 , чтобы сохранить данные текущей записи.

Кликните на кнопке 🍇 , чтобы открыть данные ранее сохранённой записи.

8.24.11 Конфигурирование логического анализатора 🗟

Перед тем, как начать запись данных, пользователь имеет возможность задать настройки логического анализатора.

____ Кликните на кнопке 🗟.

ОПАСНОСТЬ!

⇒ Откроется диалоговое окно для конфигурирования.

Общие настройки "Active device" – Показывает выбранный для выполнения логического анализа контроллер. ५ (1) Контроллер и программный блок" на стр. 292.

"Recording task (OB)" – Организационный блок для записи логических состояний.



Опасность при изменении времени цикла устройства!

Изменение времени цикла устройства приводит к увеличению времени обработки программы, что может вызвать сбои и программные ошибки, которые в свою очередь могут привести к серьёзному материальному ущербу и травмам персонала!

 Перед установкой времени цикла устройства более 0 мс убедитесь, что при этом не может возникнуть никаких опасных состояний.

"Cyclic device time" – Время цикла контроллера в милисекундах (ms). Увеличьте время цикла устройства, если во время записи возникает переполнение памяти кольцевого буфера.

"Size of the ring buffer" – Размер кольцевого буфера для записи в байтах. Увеличьте размер кольцевого буфера, если во время записи возникает его переполнение.

"Evaluate signals at least once per second" – Если значение операнда не изменяется во время записи, то график для него на диаграмме не показывается. Активируйте эту опцию, если всё же есть потребность в отрисовке графика.

Импорт программы STEP 7

Настройка функции триггера (Trigger configurations)	Пользователь может увязать начало и продолжительность записи данных с определённым событием, выступающим в качестве сигнала запуска. См. дополнительную информацию на стр. 301.			
	"Activate trigger" – Включение/отключение функции триггера:			
	 On: запись начинается, когда пользователь нажимает кнопку 36, а затем происходит определённое событие. 			
	От: запись начинается немедленно, когда пользователь нажимает кнопку зо.			
	"Activate pre-trigger" – Запись и отображение состояния сигналов перед событием запуска.			
	<i>"Number of PLC cycles"</i> – Количество циклов ПЛК перед событием запуска, которые должны быть записаны и отображены.			
	"Activate pre-trigger" – Запись и отображение состояния сигналов после события запуска.			
	"Number of PLC cycles" – Количество циклов ПЛК после события запуска, которые должны быть записаны и отображены.			
Задание сигнала запуска записи (Trigger definition)	Здесь пользователь может определить событие для использования в качестве сигнала запуска. При этом им могут использоваться различные логические операци Запись начинается, когда результат логической операции (RLO) равен 1 (TRUE). Запись останавливается, когда результат логической операции (RLO) равен 0 (FALSE).			
	1. В разделе "Operation" выберите логическую операцию "And" или "Or".			
	2. Чтобы инвертировать результат логической операции, активируйте опцию "Negate".			
	3. Выберите нужный операнд для логической операции в разделе "Trigger source".			
	⇒ Логическая операция отображается в разделе "Step7 command".			
	 Для ввода дополнительных условий кликните на кнопку "+". 			
	⇔ Новая строка для других логических операций будет добавлена.			
	Если отключить опцию <i>"Active"</i> в строке логической операции, то эта строка не будет обрабатываться.			
8.25 Импорт програм	мы STEP 7 ୠ			
	С помощью этой функции пользователь может импортировать программы Siemens STEP [®] 7 или проекты WinPLC7. Импортируются только программные блоки, но не конфигурация оборудования.			
	Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для импорта программы STEP 7.			

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера правой кнопкой кликните на разделе "*PLC program*" и выберите "*Import S7 program*".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Import of S7 program".
- **2.** В разделе "*Project path*" выберите каталог и проект (файл S7P) или библиотеку (файл S7L). Кликните на "*Next*".
- **3.** При необходимости выберите нужную программу (станцию) в рамках проекта и кликните на "Next".
- **4.** Выберите программные блоки для импорта. Чтобы заменить в проекте существующие блоки импортированными блоками, выберите опцию "Overwrite existing blocks". Кликните на "Next".
 - Начнётся процесс импорта и программные блоки будут импортированы. В диалоговом окне отображаются этапы процесса и результаты их выполнения.
- **5.** Кликните на "Done".

Экспорт исходных файлов в формате ASCII

8.26 Экспорт исходных файлов в формате ASCII 🗟

Пользователь может экспортировать пользовательскую программу в формате ASCII для, например, редактирования её с помощью какого-нибудь внешнего редактора. Программные блоки и таблицы переменных программы управления могут быть сохранены виде файлов экспорта с расширением ASC или SEQ.

Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для экспорта пользовательской программы.

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера правой кнопкой кликните на разделе "*PLC program*" и выберите "*Export ASCII Sources*".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно.

Export ASCII Sources	×
PLC_01 [CPU] - Export of the block IL sources	
Export path selection	
C:\Users\Public\Documents	
Operand export mode	_
 Absolute Symbolic 	
summarize export	
Write all IL sources to single file	
Enter the file name:AWL	
🕼 Export the symbolic tables	
🗇 Back 💫 Next 🔀 Cance	1

Рис. 233. Диалоговое окно функции экспорта исходных файлов в формате ASCII.

- **2.** В поле "Choose export path" выберите папку, в которую будут экспортированы файлы.
- **3.** При необходимости задайте другие параметры:

"Operand export mode" – Операнды могут быть экспортированы с абсолютным адресом или с символьным именем.

Если необходимо экспортировать все блоки в один файл, активируйте опцию *"Write all IL sources to single file"* и введите имя файла. Если необходимо экспортировать блоки в несколько файлов, не активируйте эту опцию. Имя файла экспорта представляет собой сочетание имени блока и его номера.

Если будет активирована опция "*Export the symbolic tables*", то таблицы переменных также экспортируются в файл.

🖖 8.11.3 "Таблица переменных "System hardware configuration" 📰 на стр. 249.

🖖 8.11.4 "Таблица переменных "Standard project configuration" 📰 " на стр 252.



4. ⊾ Кликните на "Next".

Если была активирована опция "Export the symbolic tables", то таблицы переменных считываются и отображаются. "Считывание и отбор таблиц переменных" на стр. 303.

Если опция "Export the symbolic tables" не была активирована, то считываются и отображаются только файлы программных блоков. ⇔ "Считывание и отбор исходных файлов блоков" на стр. 304.

Impo	ort the	e syn bol ti	ables							
			Name	Num	ber	Cor	nment			
-	1	•	Hardware symb	ols 42		List (of Hardware symbols			
			Symbolic	Operand	Ту	pe	Comment			
		✓	x_DO_0_0_539	A 0.0	во	OL	A 0.0 - DO8xDC24V 0	,5A [Device: DP_Sla	ve_001, Slot: 2, R	.ack: 0]
		✓	x_DO_0_1_539	A 0.1	во	OL	A 0.1 - DO8xDC24V 0	,5A [Device: DP_Sla	ve_001, Slot: 2, R	ack: 0]
		✓	x_DO_0_2_539	A 0.2	во	OL	A 0.2 - DO8xDC24V 0	,5A [Device: DP_Sla	ve_001, Slot: 2, R	ack: 0]
		✓	x_DO_0_3_539	A 0.3	во	OL	A 0.3 - DO8xDC24V 0	,5A [Device: DP_Sla	ve_001, Slot: 2, R	ack: 0]
		✓	x_DO_0_4_539	A 0.4	во	OL	A 0.4 - DO8xDC24V 0	,5A [Device: DP_Sla	ve_001, Slot: 2, R	ack: 0]
1] Selec] Oven	t all s write	ources existing files	105	00	0	A.C. DOM-DC3444	CA IDenies DB Cle		l.: 01
	,		61	Sumbols			450 -			

Puc. 234. Считывание и отбор таблиц переменных при экспорте исходных файлов в формате ASCII.

1. В списке таблиц переменных кликните на **•**, чтобы отобразить все переменные группы. Кликните на **•**, чтобы скрыть переменные.

Отметьте 🗹 те переменные, которые требуется экспортировать.

Активируйте "Select all sources", чтобы экспортировать все отображённые переменные.

Если выбрать опцию "Overwrite existing files", все уже существующие файлы экспорта будут перезаписаны. Если эта опция не будет активирована, то существующие файлы не изменяются, т.е. таблицы переменных не экспортируются.

- **2.** Введите имя для файла экспорта переменных. При необходимости выберите тип файла "ASC" или "SEQ".
- 3. Кликните на "Next".

⇒ Файлы программных блоков считываются и отображаются.

Считывание и отбор таблиц переменных

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Экспорт исходных файлов в формате ASCII

Считывание и отбор исходных файлов блоков

DEXPORT ASCI	Sources			>
LC_01 [CPU] - Export of the b	lock IL sources		
	-			
Import of	block sources			
List of bloc	k sources:			
	Type Number			
▼ 2	✓ OB 1			
	Source Symbo	lic Size IL		
	✔ OB1 Main	1158		
•	✓ FB 1			
•	✓ DB 1			
Selec	t all sources write existing files			
	write existing nies			
		import completed successfu	my	
		Back	i> Next	🔀 Cancel

Рис. 235. Считывание и отбор исходных файлов блоков при экспорте исходных файлов в формате ASCII.

1. В списке исходных файлов блоков кликните на **)**, чтобы отобразить все блоки группы. Кликните на **,** чтобы свернуть группу блоков.

Отметьте 🗹 те блоки, которые требуется экспортировать.

Активируйте "Select all sources", чтобы экспортировать все отображённые блоки.

Если выбрать опцию "Overwrite existing files", все уже существующие файлы экспорта будут перезаписаны. Если эта опция не будет активирована, то существующие файлы не изменяются, т.е. исходные файлы блоков не экспортируются.

C)
5	1

Блоки, защищённые с использованием технологии Know-how, не могут быть выбраны и экспортированы.

Импорт исходных файлов в формате ASCII

4	Export	ASCII S	Sourc	es			×
PLC_	01 [CI	PU]] - E	xport of the block	IL sources		
	Expor	t and o	comp	oletion			
	Outpt	10		Marrago	Chature		
				Iviessage	Status		
			4	Export of source DB1	Successfully completed		
			2 2	Export of source PB1	Successfully completed		
			4	Export of source OB1	Successionly completed		
				Export of symbol tables	export successfully completed.		
					Export source 3 of 3		
					Export done		
					Back	🖌 Done 🔀 Ca	ancel

Рис. 236. Экспортируемые таблицы переменных и блоки при экспорте исходных файлов в формате ASCII.

- **2.** Кликните на "Next".
 - Процесс экспорта запускается, таблицы переменных и исходные файлы блоков экспортируются. В диалоговом окне отображаются этапы этого процесса и результаты их выполнения.
- **3.** Кликните на "Done" для закрытия диалогового окна.

8.27 Импорт исходных файлов в формате ASCII 🗟

Программные блоки и таблицы переменных программы управления в виде исходных файлов в формате ASCII с расширением ASC или SEQ могут быть импортированы в проект.

Открытый проект и наличие в нём контроллера являются необходимыми условиями для импорта пользовательской программы.

- **1.** В дереве проекта для настраиваемого контроллера правой кнопкой кликните на разделе "PLC program" и выберите "Import ASCII Sources".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно.



Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Импорт исходных файлов в формате ASCII

4	Import ASCII Sources	×
PLC_	01 [CPU] - Import of external IL sources	
	Selection import path	
	Choose import path:	
[C:\Users\Public\Documents	L
	Import symbol source	
	Choose import path: C:\Users\Public\Documents ASC - ASC - ASC -	
	Can 💭 Back	icel

Рис. 237. Диалоговое окно функции импорта исходных файлов в формате ASCII.

- **2.** В поле "Choose import path" выберите папку, в которой хранятся исходные файлы в формате ASCII.
- **3.** Активируйте опцию "Importing symbols", чтобы импортировать не только программные блоки, но и таблицы переменных. При необходимости выберите другую папку, а также тип файла "ASC" или "SEQ".
- 4. Кликните на "Next".
 - Если была активирована опция "Importing symbols", то таблицы переменных считываются и отображаются. "Считывание и отбор таблиц переменных" на стр. 307.

Если опция "Importing symbols" не была активирована, то считываются и отображаются только файлы программных блоков. ⇔ "Считывание и отбор исходных файлов блоков" на стр. 308.

Импорт исходных файлов в формате ASCII

Считывание и отбор таблиц переменных

1	mpor	t ASCI	l Sou	rces									×
PLC_0	01 [C	:PU	.] -	Import of e	xternal IL :	sour	ces						
	Impo List o	ort the	e sym bol ta	bol tables									
				Name			Nu	mber	Comment				^
	•	1	✓	Symbols.ASC -	Program sym	bols	47		List of Progr	am symbols			
				Symbolic	Operand	Тур	be	Comm	nent				
			✓	x_DO_0_0_539	A 0.0	вос	DL	A 0.0 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_1_539	A 0.1	вос	DL	A 0.1 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_2_539	A 0.2	вос	DL	A 0.2 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_3_539	A 0.3	вос	DL	A 0.3 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_4_539	A 0.4	вос	DL	A 0.4 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_5_539	A 0.5	вос	DL	A 0.5 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	
			✓	x_DO_0_6_539	A 0.6	BOG	DL	A 0.6 - I	DO8xDC24V 0),5A [Device:	DP_Slave_001,	Slot: 2, Rack: 0]	\sim
	1	Selec Oven	t all s write	ources all symbols									
						Impo	rt co	mplete	d successfull	У			
								<	🕽 Back		> Next	🔀 Cancel	

Puc. 238. Считывание и отбор таблиц переменных при импорте исходных файлов в формате ASCII.

1. В списке таблиц переменных кликните на ▶, чтобы отобразить все переменные группы. Кликните на ▼, чтобы скрыть переменные.

Отметьте 🗹 те переменные, которые требуется импортровать.

Активируйте "Select all sources", чтобы импортировать все отображённые переменные.

Если выбрать опцию "Overwrite existing files", все уже существующие таблицы переменных проекта будут перезаписаны. Если эта опция не будет активирована, то существующие переменные не изменяются, т.е. таблицы переменных не импортируются.



Если символьные имена уже существуют в проекте, то выводится сообщение об ошибке. В этом случае можно сделать следующее:

- Деактивируйте переменные, которые уже назначены в проекте, и продолжите процесс импорта. При этом деактивированные переменные не будут импортированы.
 или -
- Прервите процедуру импорта. Вручную измените в проекте все имена переменных, которые в нём уже были назначены.
 Затем снова запустите процесс импорта. Все переменные будут импортированы.
- 2. Кликните на "Next".

⇒ Файлы программных блоков считываются и отображаются.

Создание, загрузка и отладка пользовательской программы

Импорт исходных файлов в формате ASCII

Считывание и отбор исходных файлов блоков

1	mport	ASCII Sou	rces					×
DIC (1.10		lue u e ut	of outor		¥565		
PLC_U	JI [C	PU j -	Import	orextern	ai il sou	rces		
	Impo	rt of block	sources					
	List of	f block sou	irces:					
			Туре	Number				
	•	\checkmark	ОВ	1				
			Source	Version	Size IL	File path		
		\checkmark	OB1	1.0	1104	C:\Users\Public\Documents\OB1.AWI	L	
	•	\checkmark	FB	1				
			Source	Version	Size IL	File path		
		~	FB1	0.0	216	C:\Users\Public\Documents\FB1.AWL		
	-	\checkmark	DB	1				
			Source	Version	Size IL	File path		
		~	DB1	1.0	102	C:\Users\Public\Documents\DB1.AWL		
	1	Select all s	ources					
	1	Overwrite	existing f	iles				
					Imp	ort completed successfully		
								×
						Sack L	Next	💦 Cancel

Рис. 239. Считывание и отбор исходных файлов блоков при импорте исходных файлов в формате ASCII.

1. В списке исходных файлов блоков кликните на ▶, чтобы отобразить все блоки группы. Кликните на – , чтобы свернуть группу блоков.

Отметьте 🗹 те блоки, которые требуется импортировать.

Активируйте "Select all sources", чтобы импортировать все отображённые блоки.

Если выбрать опцию "Overwrite existing files", все уже существующие программные блоки проекта будут перезаписаны. Если эта опция не будет активирована, то существующие блоки не изменяются, т.е. исходные файлы блоков не будут импортированы.

-	-		
	_		
٦			

Блоки, защищённые с использованием технологии Know-how, не могут быть выбраны и импортированы.

Установка библиотеки блоков

4	Import	ASCI	Sour	ces			×
PLC_	01 [C	PU] - [mport of extern	al IL sources		
	Impor	rt and	com	olete			
	Outpu	ıt:					
				Message	Status		
			3	Import block FB1	Block imported and overwritten successfully.		
			2	Import block OB1	Block imported and overwritten successfully.		
			1	Import block DB1	Block imported and overwritten successfully.		
					Number of blocks 3 to 3		
					Import successful.		
					Gack	🖌 Done	🔀 Cancel

Рис. 240. Импортируемые таблицы переменных и блоки при импорте исходных файлов в формате ASCII.

2. Кликните на "Next".

- Начнётся процесс импорта и исходные файлы блоков и таблицы переменных будут импортированы в проект. В диалоговом окне отображаются этапы процесса и результаты их выполнения.
- **3.** Кликните на "Done" для закрытия диалогового окна.

8.28 Установка библиотеки блоков 📟

Пользователь имеет возможность установить библиотеки блоков и затем добавить их в каталог *SPEED7 Studio*. В дальнейшем он сможет использовать эти блоки в своих проектах.

Установка библиотеки Наличие открытого проекта является необходимыми условием для установки библиотеки.

- 1. ▶ Выберите в строке меню команду "Extra → Install block library".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно "Library installation".
- **2.** В подразделе "*Project path*" выберите нужные каталог и библиотеку (файл с расширением S7L) или проект Simatic (файл с расширением S7P). Кликните на "*Next*".
 - ⇒ Отобразятся пакеты и/или станции, доступные в библиотеке.
- 3. Выберите нужный пакет или станцию. Если символьные идентификаторы из библиотеки блоков должны быть перенесены в проект, активируйте опцию "Install symbols". Кликните на "Next".
 - ⇒ Если таблицы переменных содержатся в библиотеке, то они будут отображены.
- **4.** При необходимости отметьте те переменные, которые должны быть установлены. Кликните на *"Next"*.

Установка библиотеки блоков

- **5.** При необходимости отметьте те блоки, которые должны быть установлены. Кликните на *"Next"*.
 - Начнётся процесс импорта и библиотека и будет импортирована. В диалоговом окне отображаются этапы процесса и результаты их выполнения.
- 6. Кликните на "Done".
 - ⇒ Библиотека блоков установлена в каталог SPEED7 Studio.

Использование установленной библиотеки блоков

💸 Catalog	•	* † ×		
Components	Blocks	4	٠	
!= :≣ .				
A SearchText			\times	
👂 📄 Building (Control Library [1.0]			
🖻 📆 VIPA Star	idard Library [1.0]			
CP240_HT	FB_FB [1.0]			
MicroPLC	[1.0]			
WLD [1.0]	l			

- **1.** В разделе каталога "Blocks" откройте нужную группу блоков.
- 2. Перетащите нужный блок в раздел "Program blocks" дерева проекта.
 ⇒ Блок будет добавлен в текущий проект.

Сочетания клавиш в редакторе блоков

8.29 Сочетания клавиш в редакторе блоков

Сочетание клавиш	Назначение
[Ctrl]+[A]	Выбрать/отметить всё (пустые строки в разделе декларации не выбираются)
[Ctrl]+[C]	Копировать выделенное
[Ctrl]+[X]	Вырезать выделенное
[Ctrl]+[V]	Вставить выделенное
[F3]	Искать дальше в блоке
[Ctrl]+[H]	Заменить в блоке
[Ctrl]+[Alt]+[O]	Открыть блок
[Del]	Удалить сегмент
[Ctrl]+[C]	Копировать сегмент
[Ctrl]+[V]	Вставить скопированный сегмент
[Ctrl]+[R]	Добавить новый сегмент
[Ctrl]+[J]	Создать новую переменную
[Alt]+[R]	Сбросить сортировку данных
[Alt]+[E]	Включить/отключить экспертный режим
Язык программирования IL	
[Ctrl]+[Shift]+[C]	Поместить символы комментария в начало текущей строки или отмеченных строк
[Ctrl]+[Shift]+[U]	Сбросить символы комментария из начала текущей строки или отмеченных строк
[Ctrl]+[Shift]+[B]	Форматировать программные инструкции во всём сегменте
[Ctrl]+[Alt]+[P]	Обновить вызовы блоков, интерфейс которых несовместим. Если ни один блок не выбран, обновляются все блоки сегмента. Если выбран один из блоков, обновляется только этот блок.
Языки программирования LAD и	1 FBD
[Alt]+[3]	Только FBD: добавить отрицание к двоичному входу или выходу.
[Alt]+[4]	LAD и FBD: добавить ответвление к соединению.
Таблица наблюдения	
[Insert]	Добавить новую переменную после текущей строки
[Ctrl]+[Insert]	Добавить новую переменную перед текущей строкой
[Ctrl]+[F2]	Установить для выбранной переменной значение 1
[Ctrl]+[F3]	Установить для выбранной переменной значение 0
[Ctrl]+[Shift]+[F2]	Установить для отмеченной переменной заданное управляющее значение

Редактор "Device properties" для устройства HMI

9 Создание проекта визуализации

9.1 Проекты WebVisu и Movicon

	В проекте WebVisu пользователь может создавать экранные формы с помощью графического редактора. Наличие библиотеки с большим количеством готовых графических объектов существенно облегчает процесс проектирования. Также имеется возможность самостоятельно создавать новые элементы или импортиро- вать графические изображения, а также организовывать их в библиотеки. Все тексты на экранных формах могут быть переведены на несколько языков.
	Кроме того, у пользователя имеется возможность реализации проекта визуализации с функциональностью SCADA-системы <i>Movicon</i> . При этом такой проект создаётся и редактируется с использованием внешнего приложения Movicon.
Проект WebVisu	Пользователь может создавать и редактировать проекты <i>WebVisu</i> , если контроллер имеет встроенный веб-сервер для реализации веб-визуализации.
	Перед созданием системы визуализации необходимо выполнить конфигурирование веб-сервера и отредактировать таблицу переменных. Для получения дополнитель- ной информации обратитесь к следующим материалам:
	 Ч Раздел 6.20.3 "Конфигурирование сервера" на стр. 114. Ч Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных #" на стр. 316.
Проект <i>Моvicon</i>	Имеется возможность создания системы визуализации с функциональностью Movicon. Это позволяет легко интегрировать устройство визуализации в состав SCADA-системы. Для получения дополнительной информации обратитесь к:
	🔳 🤄 Раздел 6.4 "Добавление нового устройства НМІ" на стр. 82.
	При возникновении необходимости в редактировании проекта <i>Movicon</i> обратите внимание на следующие разделы:

- Кураздел 9.14 "Проект Movicon" на стр. 333.
- 🔳 🕓 Раздел 9.4 " Стандартная таблица переменных 📰" на стр. 316.

9.2 Редактор "Device overview" для устройства HMI 🕖

Этот редактор доступен только для устройств НМІ.

В редакторе "Device overview" (Обзор устройства) используемые экранные формы устройства HMI приведены в таблице. Здесь имеется возможность изменить название, назначение и описание каждой экранной формы.

Если проект открыт и в нём уже присутствует устройство HMI, пользователь может открыть редактор *"Device overview"* :

Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на устройстве HMI и в контекстном меню выберите команду "Device overview".

1 н	MI_01 (TP 6	52M-JEE0]-De	evice overview	
Name 🛆	Image title	Width (Pixel)	Height (Pixel)	Image description
Diagnosis	Diagnosis	800	600	Diagnosis and errors
Facility	Facility	800	600	Production overview
Main	Main	800	600	Start screen
Status	Status	800	600	Production screen

Рис. 241. Окно редактора " Device overview " для устройства НМІ.

Редактор "Device properties" для устройства HMI

"Name" – имя экранной формы. С этим именем экранная форма отображается в дереве проекта.

Кликните на поле имени экранной формы для его изменения.

"Image title"

____ Кликните на поле названия экранной формы для внесения изменений.

"Width (Pixel)" и "Height (Pixel)" – размер экранной формы, который зависит от разрешения экрана устройства операторского интерфейса и не может быть изменён.

"Image description" – любые комментарии, например, примечание или пояснения.

Кликните на поле описания для внесения изменений.

Изменение порядка сортировки

 Name
 Image title
 Width (Pixel)

 Facility
 Main
 800

 Diagnosis
 Diagnosis
 800

Экранные формы в списке могут быть ранжированы в алфавитном порядке по названию или по назначению.

▶ Кликните на поле "Name" или на поле "Image title" в строке заголовка таблицы.

- ⇒ Записи в таблице сортируются в алфавитном порядке:
 - По алфавиту в порядке возрастания
 - По алфавиту в порядке убывания

9.3 Редактор "Device properties" для устройства HMI 场

Этот редактор доступен только для устройств HMI.

В редакторе "Device properties" (Свойства устройства) отображаются общие данные и настройки устройства HMI. Здесь пользователь может изменить имя устройства и его описание, а также другие настройки.

Если проект открыт и в нём присутствует устройство HMI, редактор свойств устройства может быть открыт одним из следующих способов:

- Дерево проекта: Кликните на "Device properties" в разделе устройства HMI.
- Редактор "Devices and networking" : Кликните правой кнопкой мыши на устройстве HMI и выберите "Device properties".
- Дерево проекта: Кликните правой кнопкой мыши на устройстве HMI и в контекстном меню выберите команду "Device properties".

В редакторе "Device properties" (Свойства устройства) имеется два раздела: "General" (Общие свойства) и "Configurations" (Параметры настройки).

🔞 Device properties >	×
General	
Configurations	

Рис. 242. Общие свойства устройства НМІ

Редактор "Device properties" для устройства HMI > Общие свойства устройства HMI

9.3.1 Общие свойства устройства HMI

Чтобы просмотреть или изменить свойства устройства HMI, сделайте следующее:

Перейдите в раздел "General" редактора свойств устройства HMI "Device properties". 🤝 Раздел 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства HMI 🔞" на стр. 313.

	Device type:	Movicon Panel CE	
YASKAWA	Firmware version:	No Version	
0	Name:	HMI_01	
	Author:	Admin	
omment			

Рис. 243. Общие свойства устройства НМІ.

"Device type" – Тип устройства HMI.

"Name" – Имя устройства, которое отображается в дереве проекта.

"Author" – Имя ответственного исполнителя, внёсшего устройство в проект.

"Comment" – Любые комментарии, например, примечание или пояснение.

Кликните на поле ввода и введите любой комментарий, например, примечание или пояснение. С помощью клавиши [Enter] пользователь может добавить новую строку в поле ввода. Редактор "Device properties" для устройства HMI > Конфигурирование устройства HMI

9.3.2 Конфигурирование устройства HMI

Пользователь может также задать или изменить другие параметры устройства HMI. Чтобы выполнить их настройку, необходимо перейти в раздел "Configurations" редактора "Device properties" устройства HMI. ⇔ Раздел 9.3 "Редактор "Device properties" для устройства HMI [™] на стр. 313.

Unconnected devices Connected devices Name Type PLC_02 M13-CCF0000 PLC_03 015-CEFPR01	idth 1024 [px] Solution: Landson Contentation: Landson	ght 00 [px] :ape		
Name Type Name Type Image: PLC_02 M13-CCF0000 Image: PLC_01 M13-CCF0000 Image: PLC_03 015-CEFPR01 Image: PLC_01 M13-CCF0000	Unconne	cted devices	Conn	ected devices
Image: PLC_02 M13-CCF0000 Image: PLC_03 015-CEFPR01	Name	Туре	Name	Туре
PLC_03 015-CEFPR01	PLC_02	M13-CCF0000	PLC_01	M13-CCF0000
	PLC_03	015-CEFPR01	≥	

Рис. 244. Настройка параметров устройства НМІ.

- **1.** Подраздел "Resolution": разрешение экрана устройства HMI.
- **2.** Подраздел "PLC connection settings": таблица "Unconnected devices" содержит перечень контроллеров проекта, с которыми у устройства HMI коммуникационное соединение отсутствует. В свою очередь в таблице "Connected devices" приведены устройства, к которым устройство HMI уже подключено.

Стандартная таблица переменных

9.4 Стандартная таблица переменных 📾

Стандартная таблица переменных ("Standard variables table") обеспечивает пользователю возможность использовать в экранных формах переменные, уже заданные для контроллера:

- можно использовать объявленные переменные аппаратной конфигурации системы или стандартные переменные проекта (синхронизированная таблица переменных),
- при необходимости имеется возможность добавить дополнительные переменные (например, из блоков данных) для использования в экранных формах.



Прежде чем пользователь сможет использовать переменные процесса (контроллера) в экранных формах, он должен внести их в стандартную таблицу переменных.

В дереве проекта дважды кликните на "Standard variables table" в разделе "Variables" проекта визуализации.

resele ilter:	ection: All System Ha	▼ rdwarekonfiguration ▼	æ	PLC_01 [CPI	U 015-CEFNR00	2 -	HMI	_02 [TP 62I-JID0
	Name	Туре	Comment	PLC variable	Address	Data type	Source	Comment
¢		Boolean						
	x_DI_0_0_20	Boolean	2	x_DI_0_0_20	E 0.0	BOOL	Input	Slot: 4, Rack: 0]
	x_DI_0_7_20	Boolean		x_DI_0_7_20	E 0.7	BOOL	Input	Slot: 4, Rack: 0]
	x_DI_4_0_21	Boolean		x_DI_4_0_21	E 4.0	BOOL	Input	Slot: 5, Rack: 0]
	x_DI_4_1_21	Boolean		x_DI_4_1_21	E 4.1	BOOL	Input	Slot: 5, Rack: 0]
	Temperature	Numeric		Temperature	MW 40	WORD	Memory	

Рис. 245. Редактор "Standard variables table".

- (1) Параметры фильтра
- (2) Таблица переменных

(1) Параметры фильтра

Имеется возможность перенести переменные, объявленные для модуля ЦПУ, в таблицу переменных проекта визуализации. С помощью настроек фильтра пользователь может выбрать, какие переменные должны быть туда перенесены. Из таблиц переменных аппаратной конфигурации системы, стандартной конфигурации проекта и блоков данных могут быть перенесены все переменные, отмеченные там значком 📝 в столбце "Visu".

- **1.** В поле "*Preselection*" выберите категорию объектов, из которых необходимо перенести данные, например, блоки данных.
- **2.** В поле *"Filter"* выберите таблицу или блок, из которых должны быть перенесены переменные, например, DB1.
- 3. Кликните на 😂.
 - Переменные из выбранной таблицы или из выбранного блока данных копируются в стандартную таблицу переменных проекта визуализации.



Изменения в аппаратной конфигурации системы, стандартной конфигурации проекта или в блоках данных не переносятся автоматически в таблицу переменных. Поэтому необходимо выполнить синхронизацию таблицы переменных, чтобы отразить в проекте HMI произведённые в проекте контроллера изменения.

VIPA SPEED7 Studio

Элементы визуализации

Добавление новой переменной

1. Новые записи могут быть сделаны в первой строке таблицы. Эти строки обозначаются значком 🕀.

Кликните на поле ввода столбца "Name" и введите для переменной имя (символический адрес), под которым она будет использоваться в проекте визуализации.

- **2.** Кликните на соседнем поле в столбце *"Туре"* и выберите нужный тип данных.
- **3.** Для ввода комментария для переменной кликните на поле "Comment" и введите нужный текст.
- **4.** Кликните на соседнем поле в столбце "*PLC variable*" и выберите нужную переменную процесса из списка. Будут отображаться только переменные из таблиц переменных аппаратной конфигурации системы и стандартной конфигурации проекта, отмеченные там значком **№** в столбце "*Visu*".
- 5. Бодтвердите ввод, кликнув на [Enter].

⇒ Новая переменная будет добавлена в таблицу.

(2) Таблица переменных

"Name" – имя переменной (символьный адрес) для использования в экранных формах.

"Туре" – тип данных для переменной.

"Comment" – любые комментарии, например, примечание или пояснение.

"PLC variable" – имя переменной процесса (символьный адрес), как указано в аппаратной конфигурации системы, стандартной конфигурации проекта или в блоке данных. Это имя не может быть изменено.

"Address" – абсолютный адрес переменной процесса.

"Data type" – тип данных переменной процесса.

"Source" – категория данных для переменной, например, Input (вход), Output (выход), Memory (память), DB (блок данных).

"Comment" – комментарий из таблиц переменных аппаратной конфигурации системы и стандартной конфигурации проекта или блока данных. Этот комментарий не может быть изменён.

9.5 Элементы визуализации 💵

К элементам визуализации относятся, например, графические или визуальные элементы управления, которые можно использовать в экранных формах проекта визуализации *WebVizu*. Элементы визуализации имеют векторный формат SVG (Scalable Vector Graphics) и поэтому могут быть увеличены или уменьшены без потерь для качества изображения.

Использование элементов визуализации в экранной форме Готовые графические объекты могут быть найдены в разделе "HMI elements" каталога (🗢 Раздел 4.10 "Панель каталога "Catalog" 🕅 на стр. 34).

1. • Откройте группу элементов в разделе "HMI elements", например, "Controls".

2. В Перетащите требуемый объект из каталога в нужное место экранной формы.

⇒ Новый элемент будет вставлен в экранную форму.

Библиотека элементов визуализации "HMI library" > Импорт и использование ресурсов

9.6 Библиотека элементов визуализации "HMI library" 🕮

Пользователь имеет возможность самостоятельно создавать элементы визуализации и сохранять их в библиотеке для последующего использования в экранных формах проекта визуализации *WebVizu*.

Кроме того, имеется возможность импортировать графические изображения в формате SVG (Scalable Vector Graphics) в библиотеку элементов визуализации и также использовать их в экранных формах.

9.6.1 Создание, редактирование и использование нового элемента

Создание нового элемента	1. В разделе "HMI library" панели каталога правой кнопкой мыши кликните на папке "Library" и выберите "Create new element".
	⇔ Откроется диалоговое окно.
	2. 🕞 Введите имя элемента и задайте для него необходимый размер.
	3. ⊾ Кликните на "ОК".
	⇔ Новый элемент будет помещён в папку <i>"Library"</i> .
Редактирование	1. В папке "Library" дважды кликните на нужном элементе.
элемента	⇔ Откроется редактор для редактирования элементов визуализации.
	Отредактируйте элемент в редакторе. Для этой цели пользователю доступны различные функции редактирования, фигуры и графические элементы редактора экранных форм. ♥ Раздел 9.9 "Редактор экранной формы]
	3. Сохраните проект.
Использование элемента	Элемент может быть использован в создаваемых экранных формах.
в экранной форме	Перетащите элемент из библиотеки элементов визуализации в нужное место экранной формы, используя метод Drag & Drop.
9.6.2 Импорт и испол	ьзование ресурсов
	К ресурсам относятся, например, графические или визуальные элементы управления, которые можно использовать в экранных формах проекта визуализации <i>WebVizu</i> . Ресурсы могут быть в различных графических файловых форматах. Ресурсы в векторном формате SVG (Scalable Vector Graphics, Version Tiny 1.2) могут быть масштабированы без потери качества.
Импорт ресурсов	1. В разделе "HMI library" панели каталога правой кнопкой мыши кликните на папке "Library" и выберите "Import resource".
	🖙 Откроется диалоговое окно для выбора графического файла.
	2. Выберите графический файл и кликните по "Open".
	⇔ Файл будет вставлен в папку <i>"Library"</i> как новый элемент.
Использование ресурса в экранной форме	Новый элемент может быть использован в создаваемых экранных формах. Перетащите элемент из библиотеки элементов визуализации в нужное место экранной формы, используя метод Drag & Drop.

Удаление экранной формы

9.6.3 Удаление элемента 💾

Элемент может быть удалён из библиотеки элементов визуализации.

- **1.** В папке "*Library*" раздела "*HMI library*" каталога правой кнопкой мыши кликните на нужном элементе и выберите "*Delete element*".
 - Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать элемент для удаления.
- 2. Кликните на "Yes".
 - ⇒ Элемент удаляется из библиотеки элементов визуализации, а также из экранных форм, в которых он был использован.

9.7 Добавление экранной формы в проект 🖪

Пользователь имеет возможность добавлять экранные формы в проект *WebVizu*. Каждая новая экранная форма вставляется в дерево проекта ниже основной (Main) экранной формs в виде дочерней экранной формы (Sub display).

- **1.** B дереве проекта в разделе "Images" проекта визуализации кликните на "Add new sub display".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно настроек для новой экранной формы.
- 2. > Задайте необходимые значения параметров и кликните на "ОК".

⇒ Экранная форма будет добавлена в проект и отображена в его дереве.

9.7.1 Раздел "Configuratuons" (Настройки)

Здесь пользователь может выполнить настройку параметров экранной формы.

"Image name" – с этим именем экранная форма отображается в дереве проекта.

"Image title" - обозначение экранной формы.

"Image description" – любые комментарии, например, примечание или пояснение.

"Image size" – размер экранной формы, который зависит от разрешения экрана или разрешения изображений процесса и впоследствии может быть изменён.

9.7.2 Раздел "Background" (Фоновое изображение)

Здесь пользователь имеет возможность задать фоновое изображение для экранной формы. Можно использовать графический файл в качестве фонового рисунка или просто выбрать цвет фона.

Если кликнуть на "Reset", будет задан белый цвет фона.

9.8 Удаление экранной формы 🔳

Экранная форма может быть удалена из проекта визуализации WebVizu.

- **1.** Для этого в дереве проекта в разделе "*Images*" проекта визуализации кликните правой кнопкой на имени экранной формы и выберите "*Delete image*".
 - Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение операции удаления.
- 2. Кликните на "Yes".

⇒ Экранная форма будет удалена из проекта и исключена из дерева проекта.





Редактор экранной формы > Использование базовых элементов

9.9 Редактор экранной формы 🛅

Редактор экранной формы служит для создания и изменения экранных форм проекта визуализации *WebVizu*. Для наглядного представления процессов технологической установки или производственного процесса доступны различные базовые элементы и специализированные графические объекты.

Создайте новую экранную форму (🗠 Раздел 9.7 "Добавление экранной формы в проект" 🖪 на стр. 320).



Рис. 246. Окно редактора экранной формы.

- (1) Панель инструментов
- (2) Область рисования
- (3) Экранная форма
- (4) Информационная строка

9.9.1 Использование базовых элементов

Пользователь может вставлять базовые элементы прямо в нужное место области рисования, задавая при этом им необходимый размер.

Впоследствии базовый элемент может быть изменён:

- 🤄 🗠 Раздел 9.9.4 "Изменение объекта" на стр. 323.
- 🖖 Раздел 9.9.5 "Конфигурирование объекта" на стр. 325.

Редактор экранной формы > Вставка элементов визуализации из каталога



- **1.** В разделе "Shapes" панели инструментов кликните на нужном базовом элементе.
- 2. Draw line (Рисование линии): В области рисования кликните на месте, где линия должна начинаться. Протяните линию и нажмите кнопку мыши ещё раз, чтобы задать её конечную точку.
 - Draw rectangle (Рисование прямоугольника): В области рисования кликните на месте, где должен располагаться один из углов фигуры. Удерживая нажатой кнопку мыши, протащите её указатель по диагонали в нужном направлении до достижения нужного размера фигуры и отпустите кнопку мыши.

Чтобы нарисовать квадрат, при протягивании указателя мыши удерживайте нажатой клавишу [Ctrl].

- Draw ellipse или Draw circle (Рисование эллипса или круга): В области рисования кликните на месте, где должен располагаться центр фигуры. Удерживая нажатой кнопку мыши, протащите её указатель до достижения нужного размера фигуры и отпустите кнопку мыши.
- Draw polygon или Draw polyline (Рисование многоугольника или ломаной линии): В области рисования кликните на месте, где должна располагаться начальная точка фигуры. Протягивайте линию и нажимайте кнопку мыши каждый раз, когда требуется задать точку перегиба. Дважды кликните мышью, чтобы задать конечную точку фигуры.
- Draw Bézier curve (Рисование кривой Безье): В области рисования кликните на месте, где должна располагаться начальная точка фигуры. Протягивайте линию и нажимайте кнопку мыши каждый раз, когда требуется задать точку перегиба. Каждый раз удерживайте кнопку мыши для задания с её помощью требуемой кривизны. Дважды кликните мышью, чтобы задать конечную точку фигуры.
- Add text (Добавление текстового поля): В области рисования кликните на месте, где должна располагаться начальная точка фигуры. Введите текст.
- Add Image (Добавление изображения): Открывается диалоговое окно для выбора графического файла. Выберите графический файл и кликните на "Open". Рисунок будет вставлен в точку с координатами х: 0, у: 0.

9.9.2 Вставка элементов визуализации из каталога

Пользователь имеет возможность вставлять элементы визуализации из каталога прямо в нужное место области рисования. При этом можно использовать готовые или созданные самим пользователем элементы визуализации:

- 💵 🏷 Раздел 9.5 "Элементы визуализации 💵 " на стр. 318.
- 🔳 🖖 Раздел 9.6 "Библиотека элементов визуализации "HMI library" 💵" на стр. 319.

Затем элемент можно будет при необходимости изменить и назначить для него переменные процесса:

- 🛯 🏷 Раздел 9.9.4 "Изменение объекта" на стр. 323.
- 🛯 🏷 Раздел 9.9.5 "Конфигурирование объекта" на стр. 325.
- **1.** В разделе "HMI Elements" каталога откройте нужную группу элементов, например, "Visual Controls → Controls → Sliders".

Если вместо панели каталога в окне отображается панель "Properties", кликните на вкладке "Catalog" в нижней части окна.

- **2.** Перетащите требуемый элемент из каталога в нужное место области рисования.
 - ⇒ Элемент будет добавлен в экранную форму и сохранён в дереве проекта в виде графического файла в разделе "Resources".



Редактор экранной формы > Изменение объекта

9.9.3 Выравнивание и упорядочивание объектов

Пользователь имеет возможность выровнять и упорядочить объекты экранной формы.

2. На панели инструментов в разделе "Align" (Выравнивание) кликните на соответствующей кнопке для выравнивания объектов вертикально по

В экранной форме объекты располагаются друг над другом в том порядке, в котором они были туда помещены. Пользователь может изменять этот порядок и перемещать объекты вперёд или назад. Кроме того, несколько объектов могут быть сгруппированы для применения изменений ко всем объектам в этой группе.

левому краю, по центру или по правому краю либо горизонтально по

Выравнивание



Упорядочивание



1. Выделите нужный объект.

1. 🔊 Выделите нужные объекты.

верхнему краю, центру или нижнему краю.

- **2.** На панели инструментов в разделе "Arrange" (Упорядочивание) кликните на соответствующей кнопке для изменения порядка расположения объектов:
 - Bring forward: Перемещение объекта на один уровень вперёд.
 - Send backward: Перемещение объекта на один уровень назад.
 - Bring to front: Перемещение объекта в крайнюю переднюю позицию.
 - Send to back: Перемещение объекта в крайнюю заднюю позицию.
 - Group: Группирование нескольких выбранных объектов в одну группу объектов.
 - Ungroup: Расформировывание группы объектов.
 - Horizontally distributed: Распределение в экранной форме нескольких выбранных объектов по горизонтали.
 - Vertical distributed: Распределение в экранной форме нескольких выбранных объектов по вертикали.

9.9.4 Изменение объекта

Пользователь может редактировать и изменять любые ранее вставленные объекты.

Изменение размера (масштабирование)





- 1. Выделите нужный объект.
- 2. Кликните на одном из маркеров рамки и удерживайте нажатой кнопку мыши.
- **3.** Протащите указатель мыши до достижения нужного размера объекта и отпустите кнопку мыши.

Если включена опция "*Catch on grid*", размеры объекта будут выравниваться по сетке базовых линий.

При удержании нажатой клавиши [*Ctrl*] в процессе трансформирования объекта его размеры будут изменяться пропорционально.

Редактор экранной формы > Изменение объекта

Изменение контура, сегментов и точек





Вращение



Форматирование линий и контуров

•	2	¢	B -
	ſ		
Lines	5		

Использование шаблона стиля



Перенос форматирования

- 1. 🔈 Дважды кликните на базовом элементе.
 - ⇒ Маркеры его характерных точек отобразятся в виде красных квадратиков.
- 2. Кликните на маркере и удерживайте нажатой кнопку мыши.
- **3.** Протащите указатель мыши до достижения объектом или его частью нужной формы, а затем отпустите кнопку мыши.

Если включена опция "Catch on grid", форма объекта будет изменяться в привязке к сетке базовых линий.

- 1. Выделите нужный объект или элемент.
- **2.** При необходимости переместите точку центра вращения (жёлтый квадратик) в нужное место.
- 3. Кликните на соответствующем значке панели инструментов в разделе *"Rotate"*. Объект может быть повёрнут на 90°, 180°, 270° или на произвольное значение, выбранное с помощью ползунка.
 - ⇒ Объект совершит поворот вокруг точки центра вращения.
- 1. Выделите нужный объект.
- **2.** На панели инструментов в разделе "Lines" используйте элементы управления для изменения параметров линий и контуров:
 - Line type (Тип линии): Сплошная или пунктирная
 - Line width (Толщина линии): Толщина линии в пикселах
 - Outline (Обводка): Цвет линии контура
 - Line end (Конец линии): Плоский, круглый или квадратный
 - Connection (Стык): Угловой, закруглённый или скошенный

Пользователь может применить для форматирования объекта готовый стиль из шаблона:

- **1.** Кликните на "Format templates" в разделе "Templates" панели инструментов.
- Выберите для объекта нужный стиль.
- 1. В разделе "Shapes" панели инструментов кликните на "Transfer formatting" .
- **2.** Кликните на объекте, к которому нужно применить форматирование готовым стилем из шаблона.
9.9.5 Конфигурирование объекта

Свойства объекта

Пользователь имеет возможность настраивать свойства объектов экранных форм для изменения их внешнего вида, а также выполнять привязку переменных проекта к элементам визуализации.

	Properties		• 4 ×
	Property	Value	
· ○ ↓ △ · / □ ○ ○ /	✓ General	id 0	-
	Variable	Valveposition	
400	label Presentation	Actual value	
	 Appeareance nost desimal positions 	1	
	limit very low colour	#FF0000	
	limit low colour limit high colour	#FFFF00 #FFFF00	
LINK CHIL	limit very high colour	#FF0000	
	background colour	#000000	
0000000	 Text Formatting Limits 		
Actual value	minimum	0	
	maximum limit yen/ low	100	
	limit low	25	
O TICtoria	limit high	75	
	limit very high	90	

Рис. 247. Атрибуты выделенного элемента визуализации.

	Properties	→ ⋣ ×
	Ŧ	
	Property	Value
	▲ General	<u>^</u>
	ID	id_5
	 Appeareance 	
Line Shapes	Fill colour	Colour gradient
^	Stroke	#FF595959
	Stroke width	6
	Presentation	
	RefPX	814.283
	RefPY	219.724

Рис. 248. Атрибуты выделенного базового элемента.

Редактор экранной формы > Конфигурирование объекта

- Выделите нужный объект на экранной форме.
 - ⇒ Отобразятся свойства объекта.

Если окно панели свойств не отображается, выберите команду "View → *Properties*" или нажмите [*Ctrl*]+[*Shift*]+[*M*]. Если вместо панели свойств в окне отображается панель "*Catalog*", кликните на вкладке "*Properties*" в нижней части окна.

Настройка параметров Все базовые элементы и элемента визуализации имеют различающиеся наборы параметров, которые определяются их типом. Эти наборы могут содержать такие группы параметров, как, например:

"General" – Привязка управляющей переменной (отсутствует для базовых элементов). 4 "Назначение управляющей переменной" на стр. 316.

- "Format" Положение, размер и поворот.
- "Composition" Расцветка.
- "Text formatting" Формат текста.
- "Limits" Граничные значения.

Назначение переменной

1. Чтобы назначить переменную элементу визуализации, нажмите кнопку "..." справа от поля "Variable" в разделе "General".

4 General			
ID	id_0		
Variable	Value		
label	Actual value	Actual value	

Открывается диалоговое окно для назначения переменных проекта элементу визуализации.

Если переменные не отображаются (список пустой), то в этом случае необходимо сначала отредактировать таблицу переменных проекта "Standard variables table".

🏷 Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных 📰" на стр. 316.

2. Выберите нужную переменную из списка и кликните на "ОК".

⇒ Переменная вносится в поле ввода "Variable" элемента.

Если открыть окно "*Typed representation*", то в нём можно будет увидеть список всех переменных, отобранных пользователем для использования в экранных формах систем визуализации.

🥗 Раздел 4.16 "Типизированное представление переменных" на стр. 49.

Вставка переменной как элемента визуализации

Переменные с помощью мыши могут быть вставлены в экранную форму напрямую из таблицы окна "Typed representation", инициируя тем самым создание в экранной форме нового элемента визуализации, соответствующего типу вставленной переменной. 🏷 Раздел 4.16 "Типизированное представление переменных" на стр. 49.

Изменение цвета

Property	Value	
Appeareance		
post decimal positions	1	
limit very low colour	#FF0000	
limit low colour	#FFFF00	
limit high colour	#FFFF00	
	#FF0000	

Для некоторых объектов можно указать разные цвета, например, для фона, для контура и заливки объекта, для шрифта или для представления предельных значений.

- ____ Для изменения цвета введите его шестнадцатеричное значение в поле ввода следующим образом:
 - **значение RGB без прозрачности**: #rrggbb, например, #0080FF
 - значение RGB с прозрачностью (альфа-канал): #aarrggbb, например, #C00080FF

- или -

Кликните на цветовом поле рядом с полем ввода, чтобы открыть диалоговое окно выбора цвета.

Редактирование динамизированных элементов

Имеется возможность динамизировать элементы экранной формы для получения анимированного представления процесса. визуализации на стр. 327. Редактор экранной формы > Динамизация элементов визуализации

9.9.6 Динамизация элементов визуализации

Имеется возможность динамизировать элементы экранной формы для получения анимированного представления процесса. Диалоговое окно "Simple dynamics" (Простейшая динамизация) содержит встроенные способы анимации, которые могут быть применены к элементам экранной формы.

Пользователь может задать для одного элемента несколько функций динамизации. Например, при анимации заполнения ёмкости для визуализации уровня можно использовать функцию динамизации "Scale" и дополнительно использовать функции динамизации "Colour" для отображения граничных значений.

9.9.6.1 Добавление функции динамизации 🖶



HB50 | SW | SPEED7 Studio | ru | 19-40

Создание проекта визуализации

Редактор экранной формы > Динамизация элементов визуализации

Simple dynamics	22
🔒 0. RIGHT	deck right
🏴 1. EVENT	Condition Node Change Event
	All following conditions must be met:
Single Node Condition	Address
Key	R bSignal (35438a01-72 value B == false
Display	
	Add Before Add After Delete
SP2. RESULT	change result
3. ACTION	Change colour
C Batata	Select type:
	Discrete value ranges
	⊘ Value range
	Value Attribute Colour
Widget	false ▼ → Fill ▼
Window Q. Zoom	
😡 acknowledge	
A Text/Value Script	
Set Node 🛛 🔟 Trigger	
	Add Before Add After Delete
	OK Cancel Help

Рис. 249. Диалоговое окно "Simple dynamics".

Необходимо задать следующие настройки для динамизации элемента:

- Событие (Event), которое запускает динамизацию, например, значение переменной, клик мыши, таймер.
- Действие (Action), которое необходимо предпринять, когда происходит событие, например, изменение цвета, размера или позиции элемента.

Назначение события

- **1.** Чтобы назначить событие элементу, в разделе "Event" кликните на событии, с помощью которого будет запускаться динамизация, например, "Condition" (Состояние).
- **2.** Выполните дополнительные настройки для уточнения параметров запускающего события, например, выберите управляющую переменную.

Редактор экранной формы > Динамизация элементов визуализации

Пример: Выбор управлян	ощей переменной
R bSignal (c5457fcd-3d34-4(1. Выберите событие "Node" (изменение определённого атрибута переменной) или "Condition" (значение переменной).
	2. Кликните на кнопке "".
	⇔ Откроется диалоговое окно для выбора переменных.
	Если переменные в нём не отображаются (список пустой), тогда необходимо сначала отредактировать "Standard variables table". 🤟 Раздел 9.4 "Стандартная таблица переменных 📓 " на стр. 316.
	3. Выберите нужную переменную из списка и кликните на "ОК".
	⇔ Переменная и идентификационный номер вносятся в поле ввода.
Назначение действия	1. Чтобы анимировать элемент, в разделе "Action" кликните на нужном действии например, "Colour".

- 2. Выполните дополнительные настройки для уточнения параметров действия, например, выберите управляющую переменную.
- 3. Saкройте диалоговое окно "Simple dynamics".

⇒ Функция динамизации добавится в таблицу свойств элемента "Properties".



Редактирование динамизированных элементов 🖑 9.9.6.2



- 1. Выделите нужный элемент экранной формы.
- 2. В нижней части раздела "Properties" кликните правой кнопкой мыши на нужной функции динамизации и в контекстном меню выберите команду "Edit".

Чтобы просмотреть или изменить значения параметров динамизации элемента

- ⇒ Откроется диалоговое окно "Simple dynamics".
- 3.
 При необходимости измените значения параметров динамизации.
- 4. Закройте диалоговое окно "Simple dynamics".

9.9.6.3 Копирование и вставка функции динамизации

Имеется возможность скопировать параметры динамизации одного элемента визуализации и присвоить их другому элементу:



- 1. Выделите нужный элемент экранной формы.
- 2. В нижней части раздела "Properties" кликните правой кнопкой мыши на нужной функции динамизации и в контекстном меню выберите команду "Сору".
- Выберите элемент экранной формы, который должен получить те же 3. параметры динамизации.
- 4. Кликните правой кнопкой мыши на нижней части раздела "Properties" и в контекстном меню выберите команду "Paste".
 - ⇒ Элемент приобретёт те же значения параметров динамизации, что и элемент, выбранный первым.

Редактор экранной формы > Редактирование и использование перечисления

9.9.6.4 Удаление функции динамизации 📼

Чтобы удалить функцию динамизации элемента, действуйте следующим образом:



- 1. Выделите нужный элемент экранной формы.
- **2.** В нижней части раздела "*Properties*" кликните правой кнопкой мыши на нужной функции динамизации и в контекстном меню выберите команду "*Delete*".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно, в котором подтвердите необходимость удаления выбранной функции динамизации.
- 3. Кликните на "Yes".
 - ⇒ Функция динамизации элемента будет удалена.

9.10 Добавление нового перечисления

Перечисление представляет собой список текстовых сообщений, которые отображаются в элементах визуализации проекта *WebVizu* вместо числовых значений. Пользователь может использовать перечисления в некоторых элементах визуализации.

- **1.** В дереве проекта в разделе "Enumerations" проекта визуализации WebVizu кликните на "Add new enumeration".
 - ⇒ Откроется диалоговое окно.
- 2. Введите имя для перечисления.
- 3. Выберите тип перечисления:
 - BOOL для двух текстовых сообщений вместо двух состояний TRUE и FALSE,
 - NUMERIC для текстовых сообщений вместо числовых значений,
 - STRING для символьных строк вместо числовых значений.
- **4.** Кликните на "ОК".
 - Перечисление добавится в дерево проекта, а также откроется редактор для работы с ним.

9.11 Редактирование и использование перечисления

- В дереве проекта в разделе "Enumerations" проекта визуализации WebVizu дважды кликните на нужном перечислении.
 - ⇒ Перечисление откроется в редакторе.

Перечисление типа Введите нужный текст для значений TRUE и FALSE в соответствующих полях ввода "*Text*".

Перечисление типа 1. Введите нужный текст в первой строке таблицы в поле ввода "Text".

- **2.** Введите числовое значение в поле ввода "Value".
- **3.** Подтвердите ввод, кликнув на [Enter].

⇒ Новый элемент перечисления будет помещён в таблицу.

4. Аналогичным образом в таблицу могут быть добавлены и другие элементы перечисления.

Перечисление типа STRING

NUMERIC

- **1.** Введите нужный текст в первой строке таблицы в поле ввода "Text".
- **2.** Введите числовое значение в поле ввода "Value".

Использование

перечисления в

экранной форме

```
Перевод на другие языки
```

- 3. **Б** Подтвердите ввод, кликнув на [Enter].
 - ⇒ Новый элемент перечисления будет помещён в таблицу.
- **4.** Аналогичным образом в таблицу могут быть добавлены и другие элементы перечисления.

Пользователь может использовать перечисление в некоторых элементах визуализации. Во время исполнения проекта сохранённые текстовые сообщения будут отображаться в элементах визуализации вместо числовых значений.

- 1. Выделите нужный элемент на экранной форме.
 - ⇒ В окне "Properties" отобразятся свойства элемента.
 № Раздел 9.9.5 "Конфигурирование объекта" на стр. 325.
- 2. В разделе "General" для параметра "Mode" выберите значение "Enumeration".



Если параметр "Mode" не отображается, значит, использование перечисления для этого элемента визуализации не предусмотрено.

3. В разделе "General" для параметра "Enumeration" выберите из списка нужное перечисление.

9.12 Перевод на другие языки 3

Имеется возможность перевести все тексты, используемые в экранных формах проекта визуализации *WebVizu*, на любое количество языков.

____ В дереве проекта визуализации кликните на "Compilations".

⇒ Откроется редактор переводов.

	German	English	
÷			
	Temperatur	2 Temperature	
	🔔 Start		
	\land Stopp		
	lstwert	Actual value	

Рис. 250. Окно редактора переводов.

- (1) Панель инструментов
- (2) Редактор переводов (таблица перевода)

(1) Панель инструментов

Ехрогt (Экспорт): Экспорт таблицы перевода в файл перевода. Экспорт таблицы перевода" на стр. 332.

45

.

Менеджер пользователей

(2) Редактор переводов (таблица перевода)	Первый столбец таблицы перевода содержит исходные тексты на языке по умолчанию. В этом столбце отображаются все тексты, которые используются в текстовых полях экранных форм. Здесь можно добавлять столбцы для новых языков и править тексты.		
Добавление языка	1. 🔊 Кликните на кнопке 🕂 .		
	⇒ Откроется диалоговое окно.		
	2. Введите нужный язык.		
	⇒ Новый языковый столбец будет вставлен в таблицу. Текстовые поля для этого языка будут пусты.		
Управление языковыми столбцами	Отдельные языковые столбцы можно переименовывать, удалять, показывать и скрывать.		
	Кликните правой кнопкой мыши на нужном языковом столбце в строке заголовка и выберите требуемую функцию.		
Правка текста	Дважды кликните на нужной ячейке и отредактируйте текст.		
	Если текстовое поле ещё не редактировалось, то в нём будет отображаться значок 🕂 .		
Удаление текстовой	Пользователь может удалить отдельные строки.		
строки	 Выделите строку таблицы, которую требуется удалить. 		
	2. Нажмите кнопку [Del].		
	- или -		
	Кликните правой кнопкой мыши на строке и выберите "Delete highlighted line".		
Экспорт таблицы перевода	Имеется возможность экспортировать таблицу перевода в формате XML (файл с расширением VTR) для, например, редактирования с помощью какого-нибудь внешнего редактора.		
	1. 🕟 Кликните на кнопке 🔄 .		
	⇔ Откроется диалоговое окно.		
	2. Выберите каталог и введите имя файла.		
	⇔ Таблица перевода будет экспортирована.		
Импорт таблицы	Имеется возможность импорта таблицы перевода в проект визуализации.		
перевода	1. 🔊 Кликните на кнопке 🗟 .		
	⇒ Откроется диалоговое окно.		
	2. Выберите нужный файл с расширением VTR.		
	🗢 Таблица перевода будет импортирована в проект визуализации.		
9.13 Менеджер по	пьзователей		
	Менеджер пользователей позволяет создать список пользователей системы		

Менеджер пользователей позволяет создать список пользователей системы визуализации. Для каждого пользователя могут быть заданы пароль доступа и разрешение записи.

____ В дереве проекта визуализации WebVizu кликните на "User managment".

Проект Movicon > Открытие проекта Movicon

Name	Password	Re-enter password	
Arthur C. Clarke	•••••	••••••	ply
ser list			
Name	Password set	Writing permission	
Isaac Asimov	1		
Arthur C. Clarke	4		

Рис. 251. Окно менеджера пользователей.

Добавление пользователя

1. 🕟 Кликните на 🕂.

- 2. Введите имя пользователя в поле ввода "Name".
 - **3.** Введите пароль в поле ввода "Password" и повторно введите его в поле "Reenter password".
- 4. Кликните на "Apply".
 - ⇒ Пользователь будет внесён в общий список пользователей.
- **5.** Чтобы разрешить пользователю редактировать экранные формы, активируйте ✓ опцию *"Write permission"*.

Удаление пользователя

- Кликните правой кнопкой мыши на строке удаляемого пользователя и выберите команду "Delete user".
 - или -

Кликните левой кнопкой мыши на строке удаляемого пользователя и затем нажмите клавишу [Del].

⇒ Откроется диалоговое окно, в котором подтвердите необходимость удаления пользователя.

9.14 Проект Movicon

Имеется возможность создания системы визуализации с функциональностью *Movicon*. Это позволяет использовать устройство визуализации в составе SCADA-системы. За дополнительной информацией обратитесь к 🏷 *Раздел 6.4.1* "Добавление проекта Movicon" на стр. 84.

Пользователь может открыть уже существующий проект *Movicon*, а также изменить путь доступа к проекту.

9.14.1 Открытие проекта Movicon

- Кликните на "Movicon Open project" в разделе "HMI Movicon project" дерева проекта для используемого устройства HMI.
 - ⇒ Запустится внешнее приложение *Movicon* (если оно установлено), и в нём откроется проект визуализации *Movicon*.

Проект Movicon > Предварительный просмотр проекта визуализации

9.14.2 Изменение пути доступа к проекту

Кликните правой кнопкой мыши на "HMI Movicon project" в дереве проекта для устройства HMI и выберите "Change project".

⇒ Откроется диалоговое окно, в котором можно переназначить путь доступа к проекту.

9.15 Предварительный просмотр проекта визуализации

Используя режим предпросмотра, пользователь с помощью веб-браузера может протестировать проект визуализации *WebVizu* на инструментальном компьютере перед загрузкой его в устройство визуализации или в контроллер.

Для реализации этого действуйте следующим образом:

- 1. Создайте и сохраните все экранные формы проекта визуализации.
- 2. При необходимости с помощью симулятора ПЛК запустите на исполнение пользовательскую программу управления.
 № Раздел 8.17 "Тестирование пользовательской программы в симуляторе ПЛК В" на стр. 270.
- **3.** Запустите просмотр проекта. Используйте для этого один из следующих способов:
 - Дерево проекта: В дереве проекта визуализации кликните правой кнопкой на "Images" и выберите команду "Dynamic Simulation".
 - Редактор экранной формы: Кликните на кнопке "Preview in web browser"
 - ⇒ Стартовая экранная форма откроется в веб-браузере.
- **4.** Протестируйте работу системы визуализации. Например, можно проверить корректность работы функций динамизации.
- **5.** Завершите просмотр системы визуализации в веб-браузере. Если при этом использовался симулятор ПЛК, то завершите и его работу.

Сочетания клавиш в редакторе экранной формы

9.16 Сочетания клавиш в редакторе экранной формы

Сочетание клавиш	Функция	Описание
[Ctrl]+[+]	Увеличить размер	Увеличение масштаба экранной формы
[Ctrl]+[-]	Уменьшить размер	Уменьшение масштаба экранной формы
[Shift]+[Tab]	Выбрать следующий элемент	Выбор следующего элемента экранной формы (переход к следующему элементу)
[Ctrl]+[A]	Выбрать все элементы	Выбор всех элементов экранной формы
[Esc]	Сбросить выбор	Отмена операции выбора (= ни один элемент не выбран)
[Ctrl]+[C]	Копировать	Копирование выбранных элементов
[Ctrl]+[X]	Вырезать	Вырезание выбранных элементов
[Ctrl]+[V]	Вставить	Вставка выбранных элементов
[Ctrl]+[Z]	Отменить	Отмена последнего изменения
[Ctrl]+[Y]	Восстановить	Возврат последнего изменения
[Ctrl]+[Alt]+[B]	Жирный текст	Изменение текста выделенного элемента на "жирный"
[Ctrl]+[Alt]+[1]	Курсив	Изменение текста выделенного элемента на "курсив"
[Ctrl]+[Alt]+[U]	Подчёркнутый текст	Изменение текста выделенного элемента на "подчёркнутый"
[Ctrl]+[Alt]+[F]	Цвет текста	Изменение цвета шрифта выбранного элемента
[Ctrl]+[Alt]+[+]	Увеличить размер шрифта	Увеличение размера шрифта выбранного элемента
[Ctrl]+[Alt]+[-]	Уменьшить размер шрифта	Уменьшение размера шрифта выбранного элемента
[Ctrl]+[Alt]+[D]	Удалить форматирование	Восстановление изначального форматирования выбранного элемента
[Ctrl]+[1]	Нарисовать линию	Установка режима редактора "Рисовать линию"
[Ctrl]+[2]	Нарисовать прямоугольник	Установка режима редактора "Рисовать прямоугольник"
[Ctrl]+[3]	Нарисовать окружность	Установка режима редактора "Рисовать окружность"
[Ctrl]+[4]	Нарисовать многоугольник	Установка режима редактора "Рисовать многоугольник"
[Ctrl]+[5]	Нарисовать ломаную линию	Установка режима редактора "Рисовать ломаную линию"
[Ctrl]+[6]	Нарисовать эллипс	Установка режима редактора "Рисовать эллипс"
[Ctrl]+[7]	Добавить текстовое поле	Установка режима редактора "Добавить текстовое поле"
[Ctrl]+[8]	Добавить изображение	Открытие диалогового окна для добавления нового изображения
[Ctrl]+[9]	Нарисовать кривую Безье	Установка режима редактора "Рисовать кривую Безье"
[Ctrl]+[Alt]+[PageDown]	Переместить вперёд	Перемещение элемента на один уровень вперёд
[Ctrl]+[Alt]+[PageUp]	Переместить назад	Перемещение элемента на один уровень назад
$[Ctrl]+[Shift]+[\leftarrow]$	Выровнять по левому краю	Выравнивание выбранных элементов по левому краю
[Ctrl]+[Shift]+[→]	Выровнять по правому краю	Выравнивание выбранных элементов по правому краю
[Ctrl]+[Shift]+[u]	Выровнять по нижнему краю	Выравнивание выбранных элементов по нижнему краю самого нижнего элемента
[Ctrl]+[Shift]+[↑]	Выровнять по верхнему краю	Выравнивание выбранных элементов по верхнему краю самого верхнего элемента

Сочетания клавиш в редакторе экранной формы

Сочетание клавиш	Функция	Описание
[Ctrl]+[Shift]+[Home]	Выровнять вертикально по центру	Центрирование выбранных элементов по вертикали
[Ctrl]+[Shift]+[End]	Выровнять горизонтально по центру	Центрирование выбранных элементов по горизонтали
[Ctrl]+[Alt]+[H]	Распределить по горизонтали	Выравнивание выбранных элементов по горизонтали с одинаковым интервалом
[Ctrl]+[Alt]+[V]	Распределить по вертикали	Выравнивание выбранных элементов по вертикали с одинаковым интервалом
[Shift]+[←]	Сдвинуть влево	Смещение выделенных элементов влево с выравниванием по сетке
[Shift]+[→]	Сдвинуть вправо	Смещение выделенных элементов вправо с выравниванием по сетке
[Ctrl]+[G]	Группировать	Группирование выбранных элементов
[Ctrl]+[U]	Разгруппировать	Разгруппирование выбранных элементов
[Ctrl]+[Alt]+[R]	Повернуть на 90°	Поворот элемента на 90° по часовой стрелке
[Ctrl]+[Alt]+[T]	Повернуть на 270°	Поворот элемента на 270° по часовой стрелке (= поворот на 90° против часовой стрелки)
[Ctrl]+[Alt]+[P]	Предпросмотр в веб-браузере	Запуск предварительного просмотра проекта WebWizu в веб-браузере по умолчанию
[Ctrl]+[Alt]+[X]	Переключить сетку	Переключение видимости сетки: видимая / не видимая
[Ctrl]+[Alt]+[Q]	Настроить сетку	Открытие диалогового окна настройки параметров сетки
[Ctrl]+[Alt]+[A]	Выровнять по сетке	Выравнивание выбранных элементов по сетке
[Ctrl]+[Alt]+[N]	Изменить конец линии	Изменение стиля конца линии: плоский / круглый / квадратный
[Ctrl]+[Alt]+[M]	Изменить стык линий	Изменение внешнего вида обводки в угловых точках: угловой / закруглённый / скошенный
[Ctrl]+[Alt]+[G]	Цветовой градиент	Открытие диалогового окна "Colour gradient"
[Ctrl]+[Alt]+[Y]	Клонировать стиль	Сохранение форматирования выбранного элемента для переноса в другой элемент
[Ctrl]+[Alt]+[S]	Открыть настройки	Открытие диалогового окна настроек экранной формы 🤄 Раздел 9.7.1 "Раздел "Configurations" (Настройки)" на стр. 320.
[Ctrl]+[Shift]+[S]	Сохранить элемент визуализации в библиотеке	Сохранение редактируемого в данный момент элемента визуализации из состава библиотеки "HMI library".